

Instrukcje bezpieczeństwa użytkowania

Przed rozpoczęciem użytkowania należy dokładnie zapoznać się z poniższymi zasadami i przestrzegać ich podczas każdej eksploatacji urządzenia.

1. Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Używaj urządzenia wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem, w sposób zgodny z instrukcją obsługi i zaleceniami producenta.
- Nie dopuszczaj do użytkowania przez dzieci bez stałego nadzoru osoby dorosłej.
- Nie używaj urządzenia, jeśli jest uszkodzone, nadmiernie nagrzane, wydaje nietypowe dźwięki lub wydziela zapach spalenizny.
- Nie modyfikuj urządzenia, jego podzespołów, zasilania ani przewodów.
- Trzymaj urządzenie z dala od źródeł ognia, wysokiej temperatury, wilgoci oraz bezpośredniego działania promieni słonecznych.

2. Bezpieczeństwo elektryczne i zasilanie

- Używaj wyłącznie odpowiednich, kompatybilnych źródeł zasilania oraz akcesoriów przeznaczonych do tego typu urządzeń.
- Nie podłączaj ani nie odłączaj przewodów mokrymi rękami.
- Przed czyszczeniem, transportem lub podłączeniem akcesoriów odłącz urządzenie od zasilania.
- Nie przeciążaj portów, złączy ani przewodów. Wtyczki należy wkładać i wyjmować ostrożnie, trzymając za korpus wtyku, a nie za kabel.
- Jeżeli urządzenie jest zasilane akumulatorem, ładuj je wyłącznie w suchym, dobrze wentylowanym miejscu, na stabilnej powierzchni i pod nadzorem.
- Nie pozostawiaj urządzenia bez nadzoru podczas ładowania, jeżeli występuje nietypowe nagrzewanie lub zapach.

3. Bezpieczeństwo użytkowania podczas gry

- Ustaw urządzenie na stabilnej, równej i nieśliskiej powierzchni, aby zapobiec przewróceniu lub zsunięciu.
- Nie uderzaj w panele, przyciski ani obudowę z nadmierną siłą.
- Używaj urządzenia w sposób ergonomiczny, aby ograniczyć ryzyko przeciążenia nadgarstków, palców i dłoni.
- Rób przerwy podczas dłuższej gry, zwłaszcza przy intensywnym użytkowaniu.
- Jeżeli urządzenie posiada głośnik, nie ustawiaj go bezpośrednio przy uchu i nie korzystaj z wysokiego poziomu głośności przez dłuższy czas.

4. Bezpieczeństwo słuchu

- Podczas korzystania ze słuchawek ustawiaj umiarkowany poziom głośności.
- Nie zwiększaj głośności gwałtownie.
- Przerwij korzystanie, jeśli pojawi się ból uszu, szumy uszne lub dyskomfort.
- Ogranicz czas długotrwałego słuchania przy wysokim poziomie dźwięku.

5. Podłączanie do urządzeń zewnętrznych

- Przed podłączeniem do komputera, interfejsu audio, wzmacniacza lub innego sprzętu upewnij się, że wszystkie urządzenia są wyłączone lub ustawione na bezpieczny poziom sygnału.
- Używaj wyłącznie kabli i akcesoriów w dobrym stanie technicznym.
- Nie podłączaj urządzeń w środowisku o dużej wilgotności lub w pobliżu cieczy.
- Nie dopuszczaj do powstawania naprężeń na złączach i przewodach.

6. Bezpieczeństwo środowiskowe

- Nie używaj urządzenia w pobliżu wody, w łazience, nad zlewem, basenem ani na mokrym podłożu.
- Chronić urządzenie przed kurzem, pyłem, piaskiem oraz przedmiotami, które mogą dostać się do otworów wentylacyjnych lub złączy.
- Zapewnij odpowiednią wentylację podczas użytkowania i ładowania.
- Nie zakrywaj urządzenia materiałami izolującymi ciepło ani nie umieszczaj go na miękkich powierzchniach utrudniających odprowadzanie ciepła.

7. Czyszczenie i konserwacja

- Przed czyszczeniem odłącz urządzenie od zasilania.
- Do czyszczenia używaj miękkiej, suchej lub lekko wilgotnej ściereczki.
- Nie stosuj rozpuszczalników, alkoholu technicznego, środków ściernych ani sprayów pod ciśnieniem.
- Nie dopuszczaj do przedostania się cieczy do wnętrza urządzenia, portów i szczelin.
- W razie zabrudzenia akcesoriów postępuj zgodnie z zaleceniami dla danego typu materiału.

8. Transport i przechowywanie

- Przed przenoszeniem odłącz wszystkie przewody i akcesoria.
- Transportuj urządzenie w sposób zabezpieczający je przed wstrząsami, upadkiem i naciskiem.
- Przechowuj je w suchym miejscu, z dala od wilgoci, skrajnych temperatur i bezpośredniego nasłonecznienia.
- Nie kładź ciężkich przedmiotów na urządzeniu.


9. Postępowanie w sytuacjach awaryjnych

- Jeśli zauważysz dym, iskrzenie, przegrzewanie, wyciek, obcy zapach lub nietypowe działanie, natychmiast przerwij użytkowanie i odłącz urządzenie od zasilania, jeśli jest to bezpieczne.
- W przypadku kontaktu z cieczą nie włączaj urządzenia i pozostaw je do całkowitego wyschnięcia w bezpiecznym miejscu.
- W razie uszkodzenia mechanicznego nie używaj urządzenia do czasu sprawdzenia przez wykwalifikowany serwis.


10. Utylizacja

- Zużyte urządzenie, akumulatory oraz elementy elektroniczne przekazuj do odpowiednich punktów zbiórki odpadów elektrycznych i elektronicznych zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj urządzenia ani baterii do odpadów komunalnych.

Uwaga: Zachowanie powyższych zasad pomaga ograniczyć ryzyko porażenia prądem, przegrzania, uszkodzeń mechanicznych, utraty słuchu oraz innych obrażeń podczas użytkowania urządzenia.



Portable drums
Kit de batterie portable




Lightweight
Poids-plume



Li-ion rechargeable battery
Batterie lithium-ion
rechargeable



All-in-one instrument
Instrument tout-en-un




A range of drum sounds
Palettes de sons de batterie




Built-in speaker
Haut-parleur incorporé



Perfect for finger drumming
Parfait pour faire de la percus-
sion tactile



Ergonomic Layout
Ergonomie



Natural playing dynamics
Réponse au toucher
naturelle



Fast response
Réponse-éclair

FINGER DRUM PAD
SURFACE DE PERCUSSION TACTILE

FGDP-50




FGDP-50 FINGER DRUM PAD / SURFACE DE PERCUSSION TACTILE / ДРАМ-МАШИНА / ФИНГЕРДРАМПАД / 手指鼓



FGDP-50

FINGER DRUM PAD
SURFACE DE PERCUSSION TACTILE



For details / Pour les détails



www.yamaha.com

8 RGB pads
8 pads à rétroéclairage RGB



Pressure-sensitive pads
Pads sensibles à la pression




Share with Rec'n'Share
Partage via Rec'n'Share




Full connectivity
Connectique complète



Session Creator - A virtual band
Session Creator -
votre groupe virtuel




USB Audio Rec/Play
Lecture / enregistrement
audio via USB



Sample Playback function
Fonction de lecture
d'échantillon



4 setting registration buttons
4 boutons de mémorisation de réglages



FGDP-50

FINGER DRUM PAD / SURFACE DE PERCUSSION TACTILE / ДРАМ-МАШИНА / Файнгер-Драмм-Пэッド / 手指鼓

FINGER DRUM PAD
SURFACE DE PERCUSSION TACTILE

FGDP-50




YAMAHA



FGDP-50 FINGER DRUM PAD SURFACE DE PERCUSSION TACTILE

YAMAHA



YAMAHA

FGDP-50

FINGER DRUM PAD / SURFACE DE PERCUSSION TACTILE
ДРАМ-МАШИНА / Фингэрдрумпадд / 手指鼓

Made in China / Fabriqué en Chine / Hecho en R.P.China
Hergestellt in China / Сделано в Китае / 中国制造

Designed by Yamaha Japan / Conçu par Yamaha Japon
Diseñado por Yamaha Japón / Gestaltet von Yamaha Japan

FGDP-50 Y

Model No. VFM8768

SER No. YEE001085

JAN/EAN 4957812686778

UPC 889025148351

UK CA CE

모델명 : FGDP-50
신청자 : 야마하뮤직코리아(주)
제품명 : FINGER DRUM PAD
제조년월

R-R-ymk-
FGDP-50

厂名 : 雅马哈电子(苏州)有限公司
厂址 : 江苏省苏州市苏州新区鹿山路18号
数量 : 1
体积 : 长度29cm×宽度28cm×高度11cm

QUANTITY / QUANTITÉ : 1

YAMAHA CORPORATION
10-1 Nakazawa-cho, Chuo-ku,
Hamamatsu 430-8650, Japan



FINGER DRUM PAD
SURFACE DE PERCUSSION TACTILE




 YAMAHA

 FGDP-50 | FINGER DRUM PAD
SURFACE DE PERCUSSION TACTILE



1.8
kg

 YAMAHA



FGDP-50

FINGER DRUM PAD
SURFACE DE PERCUSSION TACTILE