

Instrukcje bezpieczeństwa użytkowania

Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy uważnie przeczytać poniższe instrukcje i stosować je przez cały okres użytkowania. Niezastosowanie się do zaleceń może prowadzić do uszkodzenia urządzenia, dyskomfortu, podrażnień, utraty słuchu lub innych zagrożeń.

1. Bezpieczne korzystanie z dźwięku

- Ustawiaj głośność na możliwie najniższym, komfortowym poziomie i zwiększaj ją stopniowo tylko wtedy, gdy jest to konieczne.
- Unikaj długotrwałego słuchania bardzo głośnego dźwięku, ponieważ może to prowadzić do trwałego uszkodzenia słuchu.
- Jeżeli wystąpi szum uszny, ból, zawroty głowy, uczucie ucisku w uszach lub dyskomfort, natychmiast przerwij użytkowanie.
- Nie używaj urządzenia w sposób, który uniemożliwia słyszenie ważnych dźwięków otoczenia, zwłaszcza podczas przechodzenia przez jezdnię, jazdy na rowerze, obsługi maszyn lub wykonywania czynności wymagających pełnej uwagi.
- W sytuacjach wymagających koncentracji zachowaj szczególną ostrożność, gdyż odtwarzany dźwięk może ograniczać percepcję otoczenia.

2. Bezpieczeństwo zdrowotne i ergonomiczne

- Stosuj urządzenie zgodnie z przeznaczeniem i rób regularne przerwy, zwłaszcza przy dłuższym użytkowaniu.
- Nie używaj urządzenia, jeśli elementy stykające się ze skórą są zabrudzone, wilgotne lub powodują podrażnienie.
- W przypadku wystąpienia reakcji alergicznej, zaczerwienienia skóry lub bólu zaprzestań korzystania i skonsultuj się z lekarzem, jeśli objawy nie ustępują.
- Nie dopuszczaj do zbyt mocnego nacisku na głowę, uszy lub okolice skroni.
- Osoby z implantami medycznymi lub innymi urządzeniami elektronicznymi wszczepionymi do ciała powinny przed użyciem skonsultować się z lekarzem, jeśli mają jakiegokolwiek wątpliwości dotyczące pracy urządzeń bezprzewodowych.

3. Bezpieczeństwo zasilania i ładowania

- Ładuj urządzenie wyłącznie za pomocą odpowiednich, sprawnych i zgodnych źródeł zasilania.
- Nie używaj uszkodzonych kabli, wtyczek, adapterów ani luźnych połączeń.
- Nie narażaj urządzenia ani przewodów na zgniecie, zginanie, skręcanie, przeciążenie mechaniczne lub kontakt z ostrymi krawędziami.
- Nie pozostawiaj urządzenia podczas ładowania bez nadzoru przez dłuższy czas, jeśli zauważysz nadmierne nagrzewanie, zapach spalenizny, iskrzenie lub inne nieprawidłowości.
- Przed czyszczeniem, podłączaniem przewodów lub dłuższym nieużywaniem odłącz urządzenie od źródła zasilania.
- Nie ładuj urządzenia w pobliżu materiałów łatwopalnych, w miejscach o wysokiej temperaturze ani w bezpośrednim nasłonecznieniu.

4. Bezpieczeństwo użytkowania bezprzewodowego

- Używaj urządzenia wyłącznie w zasięgu zalecanym dla stabilnej pracy sygnału.
- Zakłócenia mogą występować w pobliżu innych urządzeń radiowych, sieci bezprzewodowych lub silnych źródeł pola elektromagnetycznego.

- W przypadku zakłóceń, przerwać użytkowanie i zmienić miejsce lub konfigurację połączenia.
- Nie używaj urządzenia w miejscach, w których obowiązuje zakaz korzystania z urządzeń radiowych lub bezprzewodowych.

5. Bezpieczeństwo połączeń przewodowych i akcesoriów

- Przed podłączeniem upewnij się, że wszystkie przewody i złącza są prawidłowo dopasowane.
- Podłączaj i odłączaj przewody delikatnie, trzymając za wtyczkę, a nie za sam kabel.
- Nie używaj urządzenia, jeśli przewód jest przetarty, pęknięty lub ma odsłonięte elementy.
- Utrzymuj przewody poza zasięgiem małych dzieci oraz tak, aby nie powodowały potknięcia, zadławienia lub zaplątania.
- Jeśli używasz urządzenia podczas siedzenia lub leżenia, upewnij się, że kabel nie jest naprężony ani przyciśnięty.

6. Ochrona przed dziećmi i osobami wymagającymi nadzoru

- Produkt nie powinien być używany przez dzieci bez nadzoru osoby dorosłej.
- Małe elementy, przewody i akcesoria należy przechowywać poza zasięgiem dzieci.
- Nie pozwalaj dzieciom bawić się urządzeniem, przewodami ani elementami opakowania.
- Osoby o ograniczonych możliwościach ruchowych, sensorycznych lub poznawczych powinny korzystać z urządzenia wyłącznie pod nadzorem, jeśli nie są w stanie samodzielnie ocenić ryzyka.

7. Warunki środowiskowe i przechowywanie

- Nie wystawiaj urządzenia na działanie deszczu, wilgoci, rozbryzgów wody ani zanurzenia w cieczy.
- Nie używaj urządzenia w bardzo zapyłonym, gorącym, zimnym lub wilgotnym środowisku, jeżeli może to pogorszyć bezpieczeństwo pracy.
- Przechowuj urządzenie w suchym, czystym miejscu, z dala od źródeł ciepła i bezpośredniego światła słonecznego.
- Nie pozostawiaj urządzenia w samochodzie ani w innym miejscu, gdzie temperatura może wzrosnąć do niebezpiecznego poziomu.

8. Czyszczenie i konserwacja

- Przed czyszczeniem odłącz urządzenie od zasilania i odłącz wszystkie przewody.
- Do czyszczenia używaj miękkiej, suchej lub lekko wilgotnej ściereczki. Nie stosuj agresywnych detergentów, rozpuszczalników ani środków ściernych.
- Nie dopuszczaj do przedostania się cieczy do wnętrza urządzenia ani do portów i złączy.
- Nie używaj urządzenia, jeśli obudowa, nauszники lub elementy sterujące są uszkodzone.
- W razie zauważenia pęknięć, deformacji, przegrzewania lub innych nieprawidłowości natychmiast zaprzestań używania.

9. Postępowanie w razie awarii lub zagrożenia

- Jeśli urządzenie zacznie się przegrzewać, wydzielać zapach spalenizny, dymić lub działać niestabilnie, natychmiast odłącz je od zasilania i przestań z niego korzystać.
- Nie otwieraj obudowy i nie podejmuj samodzielnych napraw, jeśli nie masz odpowiednich kwalifikacji.
- W przypadku kontaktu z cieczą, upadku z dużej wysokości lub widocznego uszkodzenia mechanicznego urządzenie powinno zostać wycofane z użycia do czasu kontroli.

- Jeśli pojawi się ból, zaczerwienienie, zawroty głowy lub inne niepokojące objawy, przerwij korzystanie i w razie potrzeby zasięgnij porady medycznej.

10. Użytkowanie odpowiedzialne

- Stosuj urządzenie zgodnie z instrukcją i używaj wyłącznie kompatybilnych akcesoriów.
- Nie modyfikuj urządzenia, nie przerabiaj jego elementów i nie używaj go w sposób odbiegający od normalnego przeznaczenia.
- Po zakończeniu użytkowania wyłącz urządzenie i odłóż je w bezpieczne miejsce.
- Przed każdym użyciem sprawdź, czy urządzenie, przewody i złącza nie wykazują oznak uszkodzenia.

Stosowanie powyższych zasad pomaga ograniczyć ryzyko urazu, uszkodzenia sprzętu oraz nieprawidłowego działania podczas codziennego użytkowania.

FR • CASQUE TV

SANS FIL & RECHARGEABLE

- Compatible avec les TV équipées de port USB et Jack 3.5mm ou RCA
- Coussinets et bandeau rembourrés
- Autonomie : 15 heures
- Durée de rechargement : 2.5 heures

EN • TV HEADPHONES

WIRELESS & RECHARGEABLE

- Compatible with TV's equipped with 3.5mm jack or RCA port
- Padded pads and headband
- Playtime: 15 hours
- Charging time: 2.5 hours

NL • TV HOOFDTELEFOON

DRAADLOOS & OPLAADBAAR

- Compatibel met TV's uitgerust met USB-poort en 3,5 mm of RCA-aansluiting
- Gewatteerde kussentjes en hoofdband
- Speeltijd: 15 uur
- Oplaadtijd: 2.5 uur

ES • AURICULARES PARA TV

INALÁMBRICOS & RECARGABLES

- Almohadillas y diadema acolchadas
- Para televisores equipados con puerto USB y conector o puerto RCA
- Reproducción: 15 horas
- Tiempo de carga: 2.5 horas



R-MUSIC

FR • CASQUE TV**SANS FIL & RECHARGEABLE**

- Compatible avec les TV équipées de port USB et jack 3.5mm ou RCA
- Coussinets et bandeau rembourrés
- Autonomie : 15 heures
- Durée de rechargement : 2.5 heures

EN • TV HEADPHONES**WIRELESS & RECHARGEABLE**

- Compatible with TVs equipped with 3.5mm jack or RCA port
- Padded pads and headband
- Playtime: 15 hours
- Charging time: 2.5 hours

NL • TV HOOFDTELEFOON**DRAADLOOS & OPLAADBAAR**


- Compatibel met TV's uitgerust met USB-poort en 3,5 mm of RCA-aansluiting
- Gewatteerde kussentjes en hoofdband
- Speeltijd: 15 uur
- Oplaadtijd: 2.5 uur

ES • AURICULARES PARA TV**INALÁMBRICOS & RECARGABLES**

- Almohadillas y diadema acolchadas
- Para televisores equipados con puerto USB y conector o puerto RCA
- Reproducción: 15 horas
- Tiempo de carga: 2.5 horas

**R-MUSIC**

RM



FR CHARGE PAR USB-C

EN USB-C charging port

DE USB-C Ladeanschluss

NL USB-C oplaadpoort

ES Puerto USB-C de carga

IT Porto di ricarica USB-C



Distance 10m



R-MUSIC



FR • CASQUE TV
SANS FIL & RECHARGEABLE

- Compatible avec les TV équipées de port USB et jack 3.5mm ou RCA
- Coussinets et bandeau rembourrés
- Autonomie : 15 heures
- Durée de rechargement : 25 heures

EN • TV HEADPHONES

WIRELESS & RECHARGEABLE

- Compatible with TVs equipped with 3.5mm jack or RCA port
- Padded pads and headband
- Playtime: 15 hours
- Charging time: 25 hours

NL • TV HOOFDTELEFOON

DRAADLOOS & OPLAADBAAR

- Compatibel met TV's uitgerust met USB-poort en 3.5 mm of RCA-aansluiting
- Gewatteerde kussentjes en hoofdband
- Speeltijd: 15 uur
- Opladtid: 25 uur

ES • AURICULARES PARA TV

INALAMBRICOS & RECARGABLES

- Almohadillas y diadema acolchados
- Para televisores equipados con puerto USB y conector o puerto RCA
- Reproducción: 15 horas
- Tiempo de carga: 25 horas



CASQUE TV SANS FIL

WIRELESS TV HEADPHONE



R-MUSIC



FR • CONTENU DE LA BOÎTE

Casque TV sans fil
Transmetteur USB
Câble de recharge
Câble jack et câble RCA
Notice

EN • BOX CONTENT

Wireless TV headphones
USB receiver
Charging cable
Jack cable and RCA cable
User manual



- 2.4GHz USB receiver
- Portée / Range: <35m



- Playtime: 15h (100% volume)
- 500mAh - 3.7V, Lithium-ion battery



- 3.7V = 0.5A max
- Charge time: 2.5h



- Driver: 2 x 40mm
- Sensitivity: 105±3dB



- 20Hz - 20kHz
- Distorsion / Distorsion: ≤3%



- 150 x 200 x 50mm



- 204g

FR • CASQUE TV

SANS FIL & RECHARGEABLE

- Compatible avec les TV équipées de port USB et jack 3.5mm ou RCA
- Coussinets et bandeau rembourrés
- Autonomie : 15 heures
- Durée de rechargement : 2.5 heures

EN • TV HEADPHONES

WIRELESS & RECHARGEABLE

- Compatible with TV's equipped with 3.5mm jack or RCA port
- Padded pads and headband
- Playtime: 15 hours
- Charging time: 2.5 hours

NL • TV HOOFDTELEFOON

DRAADLOOS & OPLAADBAAR

- Compatibel met TV's uitgerust met USB-poort en 3.5 mm of RCA-aansluiting
- Gewatteerde kussentjes en hoofdband
- Speeltijd: 15 uur
- Opladtid: 2.5 uur

ES • AURICULARES PARA TV

INALÁMBRICOS & RECARGABLES

- Almohadillas y diadema acolchadas
- Para televisores equipados con puerto USB y conector o puerto RCA
- Reproducción: 15 horas
- Tiempo de carga: 2.5 horas

3-MUSIC

- Compatible avec les TV équipées de port USB et jusqu'à 32 ports ou FireC
- Consommateurs et bénéficiaires remboursés
- Autonomie : 15 heures
- Durée de rechargement : 2,5 heures

- Compatible with TVs equipped with 3.5mm jack or RCA port
- Padded pads and headband
- Playtime: 15 hours
- Charging time: 2.5 hours

NL - TV HOOFDTEL. 0000

DRAADLOOS & OPLAADBAAR

- Compatibel met TV's uitgerust met USB-poort en 3,5 mm of RCA-aansluiting
- Gewatteerde kussentjes en hoofdband
- Speeltijd: 15 uur
- Oploaddijd: 2,5 uur

ES - AURICULARES PARA TV

INSTRUMENTOS E RECARCARGABLES

- Almoñadillas y diodema acolchadas
- Para televisores equipados con puerto USB y conector o puerto RCA
- Reproducción: 15 horas
- Tiempo de carga: 2,5 horas

α-MSIC



FR
Cet appareil,
ses accessoires
et cordons
se recyclent

A depressed
in magazine

A polymers
in difficult

Points de contact sur www.assurancesmutuelle.be

CASQUE TV SALES INC. - 800-505-841
(N. 022301567 - Made in P.R.C.)



FR | DE | NL | ES | BE |

