

Instrukcja bezpieczeństwa użytkowania stojaka na płyty gramofonowe

1. Przeznaczenie wyrobu

Stojak jest przeznaczony wyłącznie do przechowywania i ekspozycji:

- płyt gramofonowych (winylowych),
- płyt LP i albumów,
- czasopism i książek,
- płaskich dekoracji i podobnych lekkich przedmiotów kolekcjonerskich.

Nie należy używać stojaka do siedzenia, stawania na nim, wspinania się ani podpierania się na nim całym ciężarem ciała.

2. Informacje ogólne dotyczące bezpieczeństwa

- Przeczytaj uważnie wszystkie instrukcje przed montażem i użytkowaniem wyrobu.
- Zachowaj instrukcję, aby móc do niej wracać w przyszłości.
- Upewnij się, że wszystkie elementy stojaka są kompletne i nieuszkodzone przed rozpoczęciem montażu.
- Nie używaj stojaka, jeśli jakiegokolwiek części są uszkodzone, pęknięte, nadmiernie zużyte lub zdeformowane.

3. Bezpieczeństwo podczas montażu

- Montaż powinien być wykonywany na stabilnej, równej powierzchni, z dala od krawędzi stołów i schodów.
- Podczas montażu trzymaj małe elementy (śruby, kołki itp.) z dala od dzieci i zwierząt, aby zapobiec ryzyku połknięcia lub zadławienia.
- Używaj wyłącznie elementów mocujących dostarczonych z produktem lub zaleconych przez producenta.
- Do dokręcania śrub używaj odpowiednich narzędzi i nie dokręcaj ich nadmiernie, aby nie uszkodzić drewna.
- Po zmontowaniu sprawdź, czy wszystkie połączenia są stabilne, a stojak nie chwieje się i nie przechyla.

4. Prawidłowe ustawienie i użytkowanie

- Ustaw stojak wyłącznie na płaskiej, twardej i stabilnej powierzchni podłogowej.
- Nie ustawiaj stojaka na miękkich, niestabilnych lub pochyłych powierzchniach (np. grube dywany, pochyłe podłogi).
- Nie blokuj przejść ewakuacyjnych, drzwi ani dróg komunikacyjnych.
- Ustaw stojak w bezpiecznej odległości od źródeł ciepła (grzejniki, piece, kominki), otwartego ognia oraz urządzeń emitujących wysoką temperaturę.
- Nie narażaj wyrobu na działanie wody, nadmiernej wilgotności ani bezpośredniego nasłonecznienia przez dłuższy czas.
- Nie siadaj, nie stawaj ani nie opieraj się ciężarem ciała na stojaku.

- Nie przenoś stojaka, gdy jest on mocno obciążony. Przed przestawieniem usuń część lub całość zawartości, aby uniknąć uszkodzenia lub przewrócenia.

5. Obciążenie i rozmieszczenie płyt

- Stojak ma trzy poziomy. Każdy poziom jest przeznaczony na ok. 20 standardowych płyt winylowych.
- Nie przekraczaj zalecanej ilości lub masy płyt na poszczególnych poziomach.
- Rozkładaj ciężar równomiernie na wszystkich poziomach, aby zmniejszyć ryzyko przechylenia lub wygięcia elementów drewnianych.
- Układaj płyty równomiernie, bez ich siłowego wciskania. Nadmierny nacisk może uszkodzić zarówno płyty, jak i stojak.
- Nie umieszczaj na stojaku bardzo ciężkich przedmiotów (np. ciężkich książek w dużej ilości, sprzętu elektronicznego).

6. Bezpieczeństwo dzieci i osób wrażliwych

- Wyrób nie jest zabawką. Nie pozwalaj dzieciom wspinać się na stojak, bujać się na nim ani bawić się nim.
- Małe dzieci powinny przebywać w pobliżu stojaka wyłącznie pod nadzorem dorosłych.
- W przypadku użytkowników w podeszłym wieku lub o ograniczonej sprawności ruchowej zapewnij ustawienie stojaka tak, aby nie stanowił przeszkody w poruszaniu się.

7. Ryzyko przewrócenia i uszkodzenia

- Nie przechylaj stojaka podczas jego załadunku lub rozładunku. Zawsze wkładaj i wyjmuj płyty delikatnie.
- Nie pchaj, nie ciągnij i nie uderzaj w stojak. Nagłe siły mogą doprowadzić do jego przewrócenia.
- W pomieszczeniach narażonych na wstrząsy (np. intensywny ruch, drzwi trzaskające na przeciągu) ustaw stojak tak, by zminimalizować możliwość jego przesunięcia lub przewrócenia.
- W przypadku widocznego chybotania lub luzów natychmiast usuń z niego zawartość i dokręć połączenia lub wymień uszkodzone części.

8. Warunki środowiskowe

- Stojak wykonany jest z drewna. Chronić przed długotrwałym kontaktem z wodą oraz przed bardzo wysoką lub bardzo niską temperaturą.
- Unikaj gwałtownych zmian temperatury i wilgotności, które mogą prowadzić do paczienia, pękania lub rozklejenia elementów.
- Nie używaj wyrobu na zewnątrz, jeżeli nie jest on do tego dostosowany (deszcz, śnieg, silne nasłonecznienie, duża wilgotność).

9. Czyszczenie i konserwacja

- Przed czyszczeniem usuń wszystkie przedmioty ze stojaka.
- Czyść powierzchnię miękką, suchą lub lekko wilgotną ściereczką.
- Nie używaj agresywnych środków chemicznych, środków ściernych ani rozpuszczalników, które mogą uszkodzić powierzchnię drewna.
- Natychmiast wycieraj rozlane ciecze, aby zapobiec wnikanii wilgoci w drewno.

- Okresowo sprawdzaj dokręcenie śrub oraz stan elementów drewnianych (pęknięcia, rozluźnienie, deformacja).

10. Demontaż i przechowywanie

- W przypadku konieczności przeniesienia lub długotrwałego przechowywania produktu usunąć wszystkie płyty i inne przedmioty.
- Jeśli wyrób jest demontowany, przechowuj wszystkie części i elementy mocujące razem, w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Przechowuj produkt w suchym, dobrze wentylowanym pomieszczeniu, z dala od źródeł ciepła i wilgoci.

11. Postępowanie w przypadku uszkodzenia

- Jeśli zauważysz pęknięcia drewna, poważne odkształcenia, brak stabilności lub inne uszkodzenia, natychmiast zaprzestań używania stojaka.
- Usunąć wszystkie płyty i przedmioty ze stojaka, aby zapobiec ich zniszczeniu lub upadkowi.
- Nie próbuj naprawiać poważnie uszkodzonych elementów przy użyciu prowizorycznych środków (taśma klejąca, kleje nieprzeznaczone do drewna itp.), jeżeli mogłoby to obniżyć bezpieczeństwo użytkowania.

12. Bezpieczeństwo pożarowe

- Wyrób jest wykonany z materiału palnego (drewno). Trzymaj go z dala od otwartego ognia, źródeł wysokiej temperatury i iskiei.
- Nie umieszczaj na stojaku świec, kadzideł ani innych przedmiotów wytwarzających płomień lub wysoką temperaturę.

13. Ochrona zdrowia użytkownika

- Podczas przenoszenia stojaka lub większej liczby płyt unikaj przeciążenia – w razie potrzeby poproś o pomoc drugą osobę.
- Nie wykonuj gwałtownych ruchów przy podnoszeniu stojaka; stosuj bezpieczne techniki podnoszenia (ugięte kolana, wyprostowane plecy).
- W razie wystąpienia drzazg w drewnie zachowaj ostrożność; w razie skaleczenia zdezynfekuj ranę i w razie potrzeby skontaktuj się z lekarzem.

14. Zgodność z wymaganiami bezpieczeństwa

Produkt został zaprojektowany jako stojak podłogowy do użytku w gospodarstwach domowych i podobnych pomieszczeniach. Przestrzeganie powyższych instrukcji dotyczących montażu, użytkowania, konserwacji i przechowywania jest niezbędne, aby zminimalizować ryzyko:

- upadku przedmiotów,
- przewrócenia się stojaka,
- uszkodzenia mienia,
- urazów użytkowników i osób postronnych.

Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z wyrobu zgodnie z jego przeznaczeniem oraz z zachowaniem zasad ostrożności opisanych w niniejszej instrukcji.

product name:Home Products **Model:**Qlli-68599
Manufacturer:WUHANQILICHUANGZHIKEJIYOUXIANGONGSI
Adress:luoyulu luxiangguangchangxibei jiao Wuhan guangguzhongxinhuayuan
A zuo 1610 Wuhan donghuxinjishukaifaqu hubei 430040 CN
Email:huanglulu2017@outlook.com



E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69 Frankfurt am Main
Hessen, 60329 E-CrossStu@web.de

Eng: Do not play with this package to prevent choking or injury.

DE: Spielen Sie nicht mit dieser Verpackung, um Verschlucken oder Verletzungen zu vermeiden.

Fr: Ne jouez pas avec cet emballage pour éviter tout risque d'étouffement ou de blessure.

PL: Nie należy bawić się tym opakowaniem, aby uniknąć zadławienia lub obrażeń.

IT: Non giocare con questa confezione per evitare di soffocare o ferirsi.

ES: No juegue con este envase para evitar atragantamientos o lesiones.

NL: Speel niet met deze verpakking om verstikking of letsel te voorkomen.

Tr: Boğulma veya yaralanmayı önlemek için bu paketle oynamayın.

SE: Lek inte med förpackningen för att förhindra kvävning eller skada.

