

Instrukcje bezpieczeństwa użytkowania

Nazwa produktu: IK Multimedia iRig Pre HD – cyfrowy interfejs mikrofonowy wysokiej rozdzielczości z wbudowanym przedwzmacniaczem

1. Przeznaczenie produktu

Urządzenie jest przeznaczone do podłączania mikrofonu do kompatybilnych urządzeń elektronicznych, takich jak komputer PC, Mac, iPhone lub iPad, zgodnie z przewidzianym sposobem użytkowania. Produkt należy stosować wyłącznie do celów audio, w warunkach domowych, studyjnych lub podobnych.

2. Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Przed rozpoczęciem użytkowania należy przeczytać całą instrukcję i zachować ją do późniejszego wglądu.
- Urządzenia należy używać wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Nie wolno samodzielnie modyfikować, rozkręcać ani naprawiać urządzenia.
- W przypadku widocznych uszkodzeń obudowy, złączy, przewodów lub akcesoriów nie należy używać produktu.
- Produkt nie jest zabawką. Przechowywać poza zasięgiem dzieci.

3. Bezpieczeństwo elektryczne

- Podłączać urządzenie wyłącznie do kompatybilnego sprzętu i odpowiednich portów.
- Używać tylko dołączonych lub kompatybilnych przewodów USB i Lightning w dobrym stanie technicznym.
- Nie używać urządzenia w przypadku uszkodzenia kabla, wtyku lub złącza.
- Chronić urządzenie przed wilgocią, deszczem, rozlanymi płynami i nadmierną kondensacją pary wodnej.
- Nie dotykać złączy mokrymi rękami.
- Odłączać urządzenie od sprzętu źródłowego przed czyszczeniem oraz w czasie dłuższego nieużywania.

4. Bezpieczeństwo związane z zasilaniem i bateriami

- Jeżeli używane są baterie AA, należy wkładać je zgodnie z oznaczeniami biegunowości (+/-).
- Stosować wyłącznie baterie odpowiedniego typu.
- Nie mieszać baterii nowych ze zużytymi ani baterii różnych typów.
- Nie próbować ładować baterii jednorazowych.
- Nie narażać baterii na działanie wysokiej temperatury, ognia ani bezpośredniego światła słonecznego.
- W przypadku wycieku baterii nie dotykać substancji gołymi rękami; usunąć baterie ostrożnie i wyczyścić komorę zgodnie z zasadami bezpieczeństwa.
- Zużyte baterie usuwać zgodnie z lokalnymi przepisami.

5. Ostrzeżenia dotyczące funkcji +48 V Phantom Power

- Funkcję +48 V Phantom Power włączać wyłącznie wtedy, gdy jest wymagana przez kompatybilny mikrofon.
- Przed włączeniem zasilania Phantom należy upewnić się, że podłączony mikrofon i przewód są przystosowane do takiej pracy.
- Nie podłączać ani nie odłączać mikrofonu przy aktywnym zasilaniu Phantom, jeśli producent mikrofonu tego nie dopuszcza.
- Nie stosować zasilania Phantom z urządzeniami, które mogą ulec uszkodzeniu pod wpływem napięcia 48 V.
- Przed aktywacją Phantom Power należy zmniejszyć poziom głośności, aby ograniczyć ryzyko trzasków i nagłych skoków sygnału.

6. Bezpieczeństwo słuchu

- Przed podłączeniem słuchawek ustawić niski poziom głośności.
- Zwiększać głośność stopniowo, aby uniknąć uszkodzenia słuchu.
- Nie korzystać ze słuchawek przez długi czas przy wysokim poziomie dźwięku.
- W przypadku pojawienia się dzwonienia w uszach, bólu lub dyskomfortu należy natychmiast przerwać użytkowanie i zmniejszyć poziom odsłuchu.

7. Bezpieczna obsługa podczas pracy

- Ustawiać urządzenie na stabilnej, suchej i czystej powierzchni.
- Nie narażać produktu na wstrząsy, upadki, nacisk ani wibracje przekraczające normalne warunki użytkowania.
- Zapewnić odpowiednią wentylację i nie przykrywać urządzenia podczas pracy.
- Nie używać produktu w pobliżu źródeł ciepła, takich jak grzejniki, piece czy intensywnie nagrzewające się urządzenia elektroniczne.
- Przewody prowadzić w sposób ograniczający ryzyko potknięcia, szarpnięcia lub przypadkowego wyrwania złączy.
- Podczas regulacji wzmocnienia korzystać z kontrolki LED i unikać przesterowania sygnału.

8. Kompatybilność i prawidłowe podłączanie

- Przed podłączeniem sprawdzić zgodność urządzenia z używanym komputerem, telefonem, tabletem, oprogramowaniem i akcesoriami audio.
- Podłączać i odłączać przewody ostrożnie, trzymając za wtyk, a nie za sam kabel.
- Nie stosować nadmiernej siły podczas wkładania wtyków do portów.
- Jeśli urządzenie nie działa prawidłowo po podłączeniu, należy je odłączyć i ponownie sprawdzić konfigurację połączeń.

9. Czyszczenie i konserwacja

- Przed czyszczeniem odłączyć urządzenie od wszystkich źródeł zasilania i sprzętu współpracującego.
- Czyścić wyłącznie suchą lub lekko wilgotną, miękką ściereczką.
- Nie używać agresywnych środków chemicznych, rozpuszczalników, aerozoli ani materiałów ściernych.
- Nie dopuszczać do przedostania się cieczy do wnętrza obudowy, złączy ani gniazd.

10. Przechowywanie i transport

- Przechowywać w suchym miejscu, z dala od kurzu, wilgoci i skrajnych temperatur.
- Podczas transportu zabezpieczyć urządzenie przed uderzeniami i naciskiem.
- Jeśli produkt nie będzie używany przez dłuższy czas, zaleca się wyjąć baterie z komory.

11. Postępowanie w razie nieprawidłowego działania

- Natychmiast przerwać użytkowanie, jeśli urządzenie nadmiernie się nagrzewa, wydziela nietypowy zapach, działa niestabilnie lub nie reaguje prawidłowo.
- Odłączyć wszystkie przewody i wyjąć baterie, jeśli można to zrobić bezpiecznie.
- Nie podejmować prób samodzielnej naprawy.

12. Utylizacja

- Nie wyrzucać urządzenia razem z niesortowanymi odpadami komunalnymi.
- Sprzęt elektroniczny oraz baterie przekazywać do odpowiednich punktów zbiórki zgodnie z lokalnymi przepisami.

13. Informacje dotyczące bezpieczeństwa produktu zgodnie z GPSR

Produkt powinien być używany w sposób przewidywalny i zgodny z przeznaczeniem. Użytkownik powinien zachować szczególną ostrożność przy korzystaniu ze złączy elektrycznych, funkcji Phantom Power, wyjścia słuchawkowego oraz baterii. Nieprzestrzeganie powyższych zaleceń może prowadzić do uszkodzenia sprzętu, pogorszenia jakości sygnału, obrażeń słuchu lub innych zagrożeń dla użytkownika.