

Instrukcje bezpieczeństwa użytkowania

Produkt: kalkulator finansowy Casio FC-100V-2-W-ET

Niniejsze instrukcje dotyczą bezpiecznego użytkowania kalkulatora finansowego przeznaczonego do obliczeń biurowych, edukacyjnych i domowych. Produkt należy użytkować wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem.

1. Przeznaczenie produktu

- Produkt służy do wykonywania obliczeń finansowych i matematycznych.
- Jest przeznaczony do użytku wewnątrz pomieszczeń, w suchym środowisku.
- Nie używać produktu do zastosowań wymagających specjalistycznych zabezpieczeń, kontroli bezpieczeństwa ani do działań, od których zależy zdrowie lub życie.

2. Ogólne zasady bezpiecznego użytkowania

- Przed użyciem sprawdź, czy obudowa, wyświetlacz i komora baterii nie są uszkodzone.
- Nie używaj produktu, jeśli jest pęknięty, zdeformowany lub działa nieprawidłowo.
- Używaj kalkulatora na stabilnej, równej powierzchni.
- Chroń urządzenie przed upadkiem, silnymi wstrząsami i naciskiem mechanicznym.
- Nie demontuj, nie przerabiaj i nie naprawiaj produktu samodzielnie.
- Produkt nie jest zabawką. Przechowuj go poza zasięgiem małych dzieci.

3. Ostrzeżenia dotyczące baterii

- Produkt jest zasilany baterią typu AAA. Używaj wyłącznie baterii zgodnego typu.
- Podczas wymiany baterii zachowaj prawidłową polaryzację (+/-).
- Nie mieszaj baterii nowych ze zużytymi ani różnych typów baterii.
- Nie próbuj ładować baterii jednorazowych.
- Nie zwieraj styków baterii.
- Nie wrzucaj baterii do ognia i nie narażaj ich na działanie wysokiej temperatury.
- Wyciek z baterii może spowodować podrażnienie skóry i uszkodzenie produktu. W przypadku wycieku nie dotykaj substancji gołymi rękami; użyj rękawic ochronnych i dokładnie wyczyść komorę baterii.
- W razie kontaktu substancji z baterii ze skórą, oczami lub ustami natychmiast przemyj miejsce dużą ilością wody i skonsultuj się z lekarzem.
- Jeżeli produkt nie będzie używany przez dłuższy czas, wyjmij baterię, aby ograniczyć ryzyko wycieku.
- Przechowuj baterie poza zasięgiem dzieci. W przypadku połknięcia baterii natychmiast skontaktuj się z pomocą medyczną.

4. Bezpieczeństwo elektryczne

- Jeżeli używany jest zewnętrzny zasilacz, korzystaj wyłącznie z kompatybilnego wyposażenia zgodnego z parametrami produktu.
- Nie podłączaj produktu do uszkodzonego źródła zasilania.
- Nie dotykaj elementów zasilania mokrymi rękami.

- W przypadku oznak przegrzewania, nietypowego zapachu lub dymu natychmiast przerwij użytkowanie, odłącz źródło zasilania i wyjmij baterię, jeśli można to zrobić bezpiecznie.

5. Warunki użytkowania i przechowywania

- Używaj produktu z dala od wody, wilgoci, deszczu i rozlanych cieczy.
- Nie pozostawiaj kalkulatora w miejscach narażonych na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, bardzo wysoką lub bardzo niską temperaturę.
- Unikaj użytkowania w pobliżu źródeł ciepła, otwartego ognia oraz urządzeń wytwarzających silne pole magnetyczne.
- Chronь produkt przed kurzem, piaskiem i nadmiernym zabrudzeniem.
- Przechowuj urządzenie w czystym, suchym miejscu.

6. Czyszczenie i konserwacja

- Przed czyszczeniem wyłącz produkt i odłącz go od źródła zasilania, jeśli dotyczy.
- Czyść miękką, suchą lub lekko wilgotną ściereczką.
- Nie stosuj agresywnych środków chemicznych, rozpuszczalników, alkoholu ani materiałów ściernych.
- Nie zanurzaj produktu w wodzie ani innych cieczach.

7. Ryzyko związane z użytkowaniem

- Uszkodzona obudowa z tworzywa sztucznego może mieć ostre krawędzie i powodować skaleczenia.
- Nieprawidłowa wymiana baterii może prowadzić do wycieku, przegrzania lub uszkodzenia urządzenia.
- Kontakt urządzenia z cieczą może spowodować zwarcie lub trwałe uszkodzenie.
- Długotrwałe naciskanie wyświetlacza lub przechowywanie pod ciężkimi przedmiotami może doprowadzić do uszkodzenia ekranu LCD.

8. Bezpieczeństwo dzieci i osób wymagających nadzoru

- Produkt zawiera małe elementy, w tym baterię, które mogą stwarzać ryzyko zadławienia lub połknięcia.
- Dzieci powinny korzystać z produktu wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej.
- Osoby, które nie są w stanie bezpiecznie obsługiwać urządzenia, powinny używać go pod odpowiednim nadzorem.

9. Postępowanie w przypadku awarii

- Jeżeli wyświetlacz nie działa prawidłowo, urządzenie samoczynnie się wyłączy lub występują inne nieprawidłowości, przerwij użytkowanie.
- Nie używaj produktu po zalaniu, silnym uderzeniu lub uszkodzeniu komory baterii.
- Zużyte lub uszkodzone urządzenie oraz baterie należy przekazać do odpowiedniego punktu zbiórki zgodnie z lokalnymi przepisami.

10. Utylizacja

- Nie wyrzucaj produktu ani baterii do odpadów zmieszanych, jeśli lokalne przepisy wymagają selektywnej zbiórki.
- Usuwać baterie i sprzęt elektroniczny zgodnie z obowiązującymi przepisami lokalnymi.

CASIO®

FINANCIAL CONSULTANT



CASIO®

Compound Interest
Interés compuesto
Intérêts composés

Amortization
Amortización
Amortissement

Cost, Selling Price or Margin
Costo, precio de venta
o margen
Coût, prix de vente ou marge

AAA

CASIO
FC-100_v
2nd edition



CASIO

FC-100V
2nd edition

Recommendation

Recommended for Financial Examinations
Recomendado para exámenes financieros
Recommandé pour les examens financiers



- CMPT** Compound Interest
Interés compuesto
Intérêts composés
- AMRT** Amortization
Amortización
Amortissement
- COST** Cost, Selling Price or Margin
Costo, precio de venta o margen
Coût, prix de vente ou marge
- SHORT CUT 1** SHORT CUT Keys for Speedy Repeat Calculations
SHORT CUT 2 Teclas SHORT CUT para cálculos repetitivos rápidos
Touches de SHORTCUT de pour les calculs de répétition rapide
- SMPL** Simple Interest
Interés simple
Intérêts simples
- CASH** Investment Appraisal (Cash Flow)
Evaluación de inversiones (flujo de caja)
Evaluation d'investissement (flux de trésorerie)
- STAT** Statistical and Regression
Estadística y regresión
Statistique et régression
- CNVR** Interest Rate Conversion
Conversión de tasa de interés
Conversion de taux d'intérêt



Comes with
Slide-on Hard Case

EU Import.: Casio Europe GmbH
Casio Platz 1, 22848 Norderstedt, Germany

CASIO Worldwide Education Web

<https://edu.casio.com>



3 Year Guarantee / Záruka 3 roky
3-letnia gwarancja / 3 años de garantía

EAC

CE



**UK
CA**



4 549526 613555

CASIO COMPUTER CO., LTD.

MADE IN THAILAND