

Instrukcje bezpieczeństwa użytkowania

Identyfikacja produktu

Telefon bezprzewodowy DECT z automatyczną sekretarką, 2 słuchawkami, zasilaniem sieciowym oraz akumulatorami AAA NiMH.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Przed rozpoczęciem użytkowania należy dokładnie zapoznać się z całą instrukcją i zachować ją do późniejszego wglądu.
- Urządzenie należy używać wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem, jako telefon stacjonarny do standardowych sieci telefonicznych.
- Nie wolno samodzielnie modyfikować konstrukcji urządzenia, zasilacza, przewodów ani akumulatorów.
- Produkt nie jest zabawką. Należy przechowywać go poza zasięgiem małych dzieci i osób, które mogą używać go bez nadzoru.
- W przypadku widocznego uszkodzenia obudowy, przewodu, zasilacza, styków ładowania lub komory baterii należy natychmiast przerwać użytkowanie.

Bezpieczeństwo elektryczne

- Urządzenie należy podłączać wyłącznie do sprawnego źródła zasilania zgodnego z parametrami wskazanymi na tabliczce znamionowej lub w dokumentacji producenta.
- Należy używać wyłącznie dostarczonego lub zalecanego zasilacza oraz przewodu zasilającego.
- Nie dotykać zasilacza ani przewodów mokrymi rękami.
- Nie narażać urządzenia, bazy, zasilacza ani przewodów na kontakt z wodą, wilgocią, rozlanymi cieczami lub kondensacją pary wodnej.
- Nie umieszczać przewodów w miejscach, gdzie mogą zostać zgniecione, przecięte, nadmiernie zagięte lub spowodować potknięcie.
- Przed czyszczeniem, przenoszeniem lub dłuższą przerwą w użytkowaniu należy odłączyć zasilanie od gniazda sieciowego.
- Nie używać urządzenia podczas burzy z wyładowaniami atmosferycznymi, jeśli jest podłączone do sieci telefonicznej i zasilania.

Bezpieczeństwo akumulatorów

- Stosować wyłącznie akumulatory typu zalecanego dla tego urządzenia, w tym właściwy typ AAA NiMH, jeśli przewiduje to dokumentacja.
- Nie mieszać starych i nowych akumulatorów ani akumulatorów różnych typów, pojemności lub producentów.
- Akumulatory należy wkładać zgodnie z oznaczeniami biegunowości (+/-).
- Nie wolno próbować ładować baterii jednorazowych w urządzeniu.
- Nie zwierać styków akumulatorów ani komory baterii.
- Nie wrzucać akumulatorów do ognia, nie rozbierać ich i nie narażać na wysoką temperaturę.
- W przypadku wycieku elektrolitu unikać kontaktu ze skórą, oczami i ustami. W razie kontaktu natychmiast przemyć miejsce dużą ilością czystej wody i skonsultować się z lekarzem.
- Zużyte akumulatory należy niezwłocznie wyjąć z urządzenia i przekazać do odpowiedniego punktu zbiórki.

Bezpieczne ustawienie i środowisko pracy

- Urządzenie należy ustawić na stabilnej, suchej i równej powierzchni.
- Nie zasłaniać otworów wentylacyjnych i nie przykrywać urządzenia tkaninami, papierem ani innymi materiałami.
- Nie umieszczać urządzenia w pobliżu źródeł ciepła, takich jak grzejniki, piekarniki, kuchenki, kominki czy silnie nasłonecznione okna.
- Nie używać urządzenia w pomieszczeniach o dużej wilgotności, zapyleniu lub w atmosferze łatwopalnej.
- Chronić produkt przed wstrząsami, upadkiem i silnym naciskiem.
- Nie stawiać na urządzeniu naczyń z cieczą, świec ani innych źródeł otwartego ognia.

Bezpieczeństwo użytkowania przez określone osoby

- Osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub poznawczej powinny korzystać z urządzenia wyłącznie pod odpowiednim nadzorem.
- Ze względu na obecność małych elementów i akumulatorów produkt należy przechowywać poza zasięgiem dzieci.
- W przypadku korzystania z funkcji wzmocnienia dźwięku należy zaczynać od niskiego poziomu głośności i zwiększać go stopniowo, aby uniknąć dyskomfortu słuchu.
- Jeżeli użytkownik korzysta z aparatu słuchowego, powinien sprawdzić komfort i kompatybilność działania przed dłuższym użytkowaniem.

Bezpieczeństwo podczas rozmów i funkcji głośnomówiącej

- Nie przykładaj słuchawki do ucha w trakcie gwałtownego zwiększania głośności lub przy aktywacji wzmocnienia audio.
- Podczas korzystania z trybu głośnomówiącego należy utrzymywać umiarkowany poziom głośności, aby ograniczyć ryzyko dyskomfortu akustycznego.
- Nie korzystać z urządzenia w sytuacjach wymagających pełnej koncentracji, jeżeli rozmowa mogłaby rozpraszać uwagę.

Ładowanie i obsługa bazy

- Słuchawkę należy odkładać wyłącznie na kompatybilną bazę lub stację ładującą przeznaczoną do tego modelu.
- Należy dbać o czystość styków ładowania. Zabrudzone styki mogą powodować nieprawidłowe ładowanie lub przegrzewanie.
- Jeżeli podczas ładowania pojawi się nietypowy zapach, nadmierne nagrzewanie lub odkształcenie obudowy, należy natychmiast odłączyć urządzenie od zasilania.

Czyszczenie i konserwacja

- Przed czyszczeniem odłączyć urządzenie od zasilania i, jeśli to możliwe, wyjąć akumulatory.
- Czyścić wyłącznie miękką, suchą lub lekko wilgotną ściereczką.
- Nie używać rozpuszczalników, alkoholu, środków żrących, aerozoli ani materiałów ściernych.
- Nie dopuszczać do przedostania się cieczy do wnętrza obudowy, klawiatury, głośnika, mikrofonu lub komory akumulatorów.

Ograniczenia użytkowania

- Urządzenie jest przeznaczone do użytku wewnątrz pomieszczeń, o ile dokumentacja nie stanowi inaczej.
- Nie używać produktu w miejscach, gdzie korzystanie z urządzeń elektronicznych lub radiowych jest zabronione lub ograniczone.
- Nie należy polegać wyłącznie na telefonie bezprzewodowym w sytuacjach krytycznych, jeśli działanie może zostać zakłócone przez brak zasilania, niski poziom akumulatora lub awarię sieci.

Postępowanie w razie awarii

- W przypadku dymu, iskrzenia, nietypowego hałasu, zapachu spalenizny lub nadmiernego nagrzania należy natychmiast odłączyć urządzenie od zasilania i zaprzestać użytkowania.
- Nie otwierać obudowy i nie podejmować samodzielnych napraw elementów elektrycznych lub elektronicznych.
- Uszkodzony produkt należy zabezpieczyć przed ponownym użyciem do czasu sprawdzenia przez wykwalifikowany serwis.

Utylizacja

- Zużytego urządzenia, zasilacza i akumulatorów nie wolno wyrzucać z odpadami komunalnymi.
- Elementy elektryczne i elektroniczne oraz akumulatory należy przekazywać do odpowiednich punktów selektywnej zbiórki zgodnie z lokalnymi przepisami.

Informacje istotne dla bezpiecznego użytkowania

- Przed pierwszym użyciem należy sprawdzić kompletność zestawu i brak widocznych uszkodzeń transportowych.
- Wszelkie czynności instalacyjne należy wykonywać zgodnie z dołączoną dokumentacją.
- Należy zachować ostrożność podczas podłączania przewodu telefonicznego i przewodu zasilającego, aby nie uszkodzić gniazd.
- Produkt należy użytkować w sposób, który nie powoduje nadmiernego obciążenia mechanicznego klawiszy, złączy i styków ładowania.

Alcatel

XL685 Voice

XL685 Voice NEU



3 700601 428407

ATLINKS
ATLINKS Europe
28 Boulevard Belle Rive
92500 RUEIL-MALMAISON
France
RCS Nanterre 508 823 747



2 Year Warranty

Or legal guarantee period
of country of purchase



EUK000334



HUB Router Box
Compatible


Fonctionne avec 2 piles NiMH rechargeables (fournies).
 Works with 2 NiMH rechargeable batteries (included).
 Funktioniert mit 2 NiMH-Batterien (im Lieferumfang enthalten).
 Funciona con 2 baterías recargables NiMH (incluidas).
 Funciona com 2 baterias recarregáveis Ni-MH (incluídas).
 Funziona con 2 batterie ricaricabili Ni-MH (incluse).

Photos non contractuelles
 Non binding pictures
 Die Fotos sind unverbindlich
 Foto no vinculante
 Fotografias não contratuais
 Foto non vincolanti


*Sous réserve d'abonnement et de disponibilité du service "présentation du numéro" auprès de l'opérateur de ligne fixe.
 *Subject to subscription and availability of the CLI service from the fixed line operator.
 *Vorbehaltlich der Verfügbarkeit dieses Dienstes bei Ihrem Festnetzbetreiber.
 *Sujeto a suscripción y disponibilidad del servicio de identificación de llamadas con el operador de la línea fija.
 *Sob a reserva de disponibilidade de serviço do operador da linha fixa.
 *Soggetto alla disponibilità del servizio di presentazione del numero da parte dell'operatore di linea fissa.

Alcatel is a trademark of Nokia, used under license by ATLINKS.

Made in China 10002871 Rev.1



FR
 Cet appareil,
 ses cordons,
 et batterie
 se recyclent



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
 Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

