

Instrukcje bezpieczeństwa użytkowania

Niniejsze instrukcje bezpieczeństwa dotyczą telefonu komórkowego emporia FN313. Przed rozpoczęciem użytkowania należy przeczytać wszystkie wskazówki i zachować je do późniejszego wykorzystania.

1. Przeznaczenie produktu

Urządzenie jest przeznaczone do wykonywania i odbierania połączeń telefonicznych oraz korzystania z podstawowych funkcji komunikacyjnych w sieci komórkowej GSM/2G. Produkt jest przeznaczony do użytku codziennego przez konsumentów w warunkach domowych i podobnych.

Nie używać urządzenia do zastosowań, do których nie zostało przewidziane, w szczególności w środowiskach o podwyższonym ryzyku, gdzie awaria komunikacji może prowadzić do zagrożenia zdrowia lub życia.

2. Ogólne ostrzeżenia bezpieczeństwa

- Produkt nie jest zabawką. Przechowywać poza zasięgiem małych dzieci i osób, które mogą używać go niewłaściwie bez nadzoru.
- Zawiera małe elementy oraz akumulator; istnieje ryzyko zadławienia lub obrażeń w przypadku demontażu.
- Nie próbować samodzielnie rozbierać, przebijać, zgniatać ani modyfikować urządzenia lub akumulatora.
- W przypadku zauważenia uszkodzeń obudowy, ekranu, klawiszy, złącza ładowania lub akumulatora należy natychmiast przerwać użytkowanie.
- Nie używać urządzenia, jeśli zostało narażone na silne uderzenie, upadek, przegrzanie lub kontakt z cieczą.

3. Bezpieczeństwo akumulatora i ładowania

- Urządzenie zawiera akumulator litowo-jonowy. Niewłaściwe użytkowanie akumulatora może spowodować przegrzanie, pożar, wyciek lub uszkodzenie urządzenia.
- Do ładowania używać wyłącznie kompatybilnych akcesoriów i przewodu USB odpowiednich dla tego typu urządzenia.
- Nie ładować telefonu w pobliżu materiałów łatwopalnych, na miękkich powierzchniach ani pod przykryciem.
- Podczas ładowania zapewnić odpowiednią wentylację.
- Nie pozostawiać urządzenia podłączonego do ładowania bez potrzeby przez bardzo długi czas, jeśli zauważalne jest nadmierne nagrzewanie.
- Nie używać uszkodzonych kabli, wtyków ani źródeł zasilania.
- Jeżeli akumulator wydziela zapach, jest gorący, zdeformowany, odbarwiony lub wykazuje nienormalne zachowanie, należy natychmiast odłączyć urządzenie od zasilania i zaprzestać używania.
- Nie wrzucać akumulatora ani urządzenia do ognia oraz nie narażać ich na wysokie temperatury.

4. Ryzyko porażenia prądem i uszkodzenia elektrycznego

- Nie dotykać przewodu USB, złącza ani źródła zasilania mokrymi rękami.

- Nie używać urządzenia podczas ładowania w miejscach narażonych na zachłapanie lub wysoką wilgotność.
- Przed czyszczeniem odłączyć urządzenie od źródła zasilania.
- Nie wkładać metalowych przedmiotów do złącza ładowania ani innych otworów urządzenia.

5. Ochrona przed wodą, wilgocią i temperaturą

- Chronić telefon przed deszczem, zalaniem, kondensacją pary wodnej i nadmierną wilgocią.
- Nie zanurzać urządzenia w wodzie ani innych cieczach.
- Nie pozostawiać telefonu w miejscach silnie nagrzewających się, takich jak deska rozdzielcza samochodu, okolice grzejników lub bezpośrednie nasłonecznienie.
- Nie używać i nie przechowywać urządzenia w skrajnie niskich lub skrajnie wysokich temperaturach.
- Po przeniesieniu urządzenia z zimnego do ciepłego otoczenia odczekać, aż ewentualna wilgoć odparuje przed włączeniem lub ładowaniem.

6. Bezpieczeństwo użytkowania podczas połączeń i w sytuacjach awaryjnych

- Urządzenie korzysta z sieci 2G/GSM. Jakość i dostępność połączeń zależy od zasięgu sieci, warunków lokalnych oraz operatora.
- Nie należy polegać wyłącznie na telefonie jako jedynym środku wezwania pomocy w każdej sytuacji.
- Przycisk alarmowy powinien być wcześniej skonfigurowany, a zapisane kontakty należy regularnie sprawdzać pod kątem aktualności.
- Funkcja alarmowa może nie działać prawidłowo bez karty SIM, bez zasięgu sieci, przy rozładowanym akumulatorze lub przy nieprawidłowej konfiguracji.
- Przed użyciem w sytuacji podwyższonego ryzyka należy upewnić się, że użytkownik rozumie sposób działania funkcji połączeń i alarmu.

7. Bezpieczeństwo w ruchu drogowym i podczas czynności wymagających uwagi

- Nie używać telefonu podczas prowadzenia pojazdu, jazdy na rowerze lub obsługi maszyn, jeśli mogłoby to odwrócić uwagę od sytuacji i stworzyć zagrożenie.
- Zawsze przestrzegać lokalnych przepisów dotyczących używania urządzeń mobilnych w ruchu drogowym.
- Jeżeli korzystanie z telefonu jest konieczne, należy najpierw zatrzymać się w bezpiecznym miejscu.

8. Zakłócenia elektromagnetyczne

- Telefon może powodować zakłócenia lub być podatny na zakłócenia ze strony innych urządzeń elektronicznych.
- Wyłączyć urządzenie w miejscach, gdzie używanie telefonów komórkowych jest zabronione, zwłaszcza w szpitalach, placówkach medycznych, na pokładzie samolotu oraz w pobliżu urządzeń sterujących.
- Użytkownicy rozruszników serca i innych implantów medycznych powinni zachować szczególną ostrożność i stosować się do zaleceń lekarza oraz producenta implantu.
- Nie nosić włączonego telefonu bezpośrednio nad implantem medycznym.

9. Kompatybilność z aparatami słuchowymi

- Urządzenie deklaruje kompatybilność z aparatami słuchowymi. Mimo to możliwe są indywidualne różnice w działaniu zależne od modelu aparatu i warunków użytkowania.
- W przypadku występowania zakłóceń dźwięku należy zmienić pozycję telefonu lub skonsultować sposób użytkowania ze specjalistą.

10. Bezpieczne obchodzenie się z urządzeniem

- Nie naciskać ekranu nadmierną siłą i nie używać ostrych przedmiotów do obsługi telefonu.
- Chronić urządzenie przed kurzem, piaskiem i zabrudzeniami, które mogą uszkodzić klawiaturę, głośnik lub złącza.
- Nie umieszczać telefonu w niestabilnych miejscach, z których może spaść.
- Nie nosić urządzenia razem z przedmiotami mogącymi je porysować, przebić lub uszkodzić.

11. Czyszczenie i konserwacja

- Przed czyszczeniem wyłączyć urządzenie i odłączyć je od ładowania.
- Czyścić miękką, suchą lub lekko zwilżoną ściereczką.
- Nie stosować agresywnych środków chemicznych, rozpuszczalników, aerozoli ani materiałów ściernych.
- Nie dopuszczać do przedostania się wilgoci do wnętrza urządzenia.

12. Instalacja karty SIM i codzienne użytkowanie

- Przed wkładaniem lub wyjmowaniem karty SIM wyłączyć urządzenie.
- Wkładać kartę SIM ostrożnie, zgodnie z odpowiednim ułożeniem, aby uniknąć uszkodzenia gniazda.
- Nie używać nadmiernej siły podczas obsługi przycisków, złączy i pokryw.

13. Przechowywanie

- Przechowywać urządzenie w suchym, czystym i dobrze wentylowanym miejscu.
- Unikać długotrwałego przechowywania z całkowicie rozładowanym akumulatorem.
- W przypadku dłuższego nieużywania zaleca się okresowe doładowanie akumulatora.

14. Utylizacja i aspekty środowiskowe

- Zużytego urządzenia oraz akumulatora nie wolno wyrzucać razem z odpadami komunalnymi.
- Produkt należy przekazać do odpowiedniego punktu zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz baterii.
- Prawidłowa utylizacja pomaga ograniczyć ryzyko dla środowiska i zdrowia ludzi.

15. Postępowanie w razie problemów

- Jeśli urządzenie nadmiernie się nagrzewa, wydaje nietypowe dźwięki, emituje zapach, nie ładuje się prawidłowo lub działa niestabilnie, należy natychmiast zaprzestać użytkowania.
- W przypadku kontaktu cieczy z wnętrzem urządzenia nie próbować go ładować ani uruchamiać do czasu całkowitego sprawdzenia i wysuszenia.


- Uszkodzony produkt należy przechowywać z dala od materiałów łatwopalnych do czasu bezpiecznego przekazania do serwisu lub punktu zbiórki elektroodpadów.

16. Informacje końcowe dotyczące bezpiecznego użytkowania

Korzystać z urządzenia wyłącznie w sposób ostrożny i zgodny z jego przeznaczeniem. Regularnie sprawdzać stan telefonu, poziom naładowania oraz poprawność działania kluczowych funkcji, w szczególności połączeń i przycisku alarmowego.

AT	BE	CZ	DE	DK	ES	FI	FR	GB	HR	HU
IE	IT	NL	NO	PL	PT	SE	SI	SK	SZ	TR

For EU **MiNi SIM** only.
AC-adaptor **not included**.




Model: **FN313.v3** Designed in Europe
ArtNr: **FN313.v3.bk.01** Made in China
Color: **black**



IMEI-CODE-1:350311480151643



IMEI-CODE-2:350311480151650






				AT	BE	BG	CH	CY
				CZ	DE	DK	EE	EL
				ES	FI	FR	HR	HU
				IE	IS	IT	LI	LT
				LU	LV	MZ	NL	NO
PL	PT	RO	SE	SI	SK	TR	UK (NI)	




FR



Cet appareil, ses
accessoires et
piles se recyclent



EAN: 9005613168827



EAN: 9005613168827

Mkt: 44571



SN
FBA

B0DX27KFKG

Feb 26, 2026

