

Instrukcja bezpieczeństwa użytkowania kontrolera bezprzewodowego

1. Zakres zastosowania i ogólne zasady

- Produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku jako kontroler do gier wideo z kompatybilnymi urządzeniami (konsola, komputer, urządzenia mobilne, konsole przenośne), zgodnie z przeznaczeniem.
- Używaj wyłącznie w środowisku domowym, w pomieszczeniach, w suchych warunkach.
- Produkt nie jest przeznaczony do użytku przez dzieci poniżej 8 roku życia bez stałego nadzoru osoby dorosłej.
- Przed pierwszym użyciem dokładnie zapoznaj się z całą instrukcją bezpieczeństwa i zachowaj ją na przyszłość.

2. Ostrzeżenia ogólne – zagrożenia dla zdrowia i mienia

- Nie używaj produktu, jeśli jest uszkodzony, zdeformowany, wykazuje oznaki przegrzania, wydziela nietypowy zapach lub wydaje nietypowe dźwięki.
- Nie otwieraj obudowy kontrolera, nie demontuj go, nie modyfikuj ani nie ingeruj w części elektroniczne. Ryzyko porażenia prądem, pożaru oraz utraty bezpieczeństwa użytkowania.
- Chroń urządzenie przed wilgocią, wodą, napojami, kondensacją pary oraz ekstremalnymi temperaturami. Nie używaj w łazienkach, na zewnątrz podczas deszczu ani w pobliżu basenów.
- Nie wystawiaj urządzenia na bezpośrednie działanie promieni słonecznych przez dłuższy czas, nie pozostawiaj na źródłach ciepła (grzejniki, kuchenki, piece) ani w zamkniętym nagrzanym samochodzie.
- Chroń produkt przed silnymi uderzeniami, upadkami, zginiataniem oraz nadmiernym naciskiem na przyciski, joysticki i spusty.

3. Bezpieczeństwo elektryczne i ładowanie

- Do ładowania używaj wyłącznie dostarczonego przewodu USB lub przewodu o równoważnych parametrach oraz sprawdzonych zasilaczy zgodnych z obowiązującymi normami UE (np. CE).
- Nie ładuj urządzenia w pobliżu łatwopalnych materiałów (papier, tkaniny, zasłony) ani na łatwopalnych powierzchniach.
- Nie przykrywaj kontrolera podczas ładowania (np. kocem, poduszką). Zapewnij swobodny dostęp powietrza.
- Nie dotykaj złącza ładowania mokrymi rękami. Ryzyko porażenia prądem.
- Nie używaj uszkodzonych kabli lub zasilaczy (przetarte izolacje, wygięte wtyczki, luźne złącza). Wymień je przed dalszym użytkowaniem.
- Nie ładuj urządzenia w pobliżu zlewów, wanien, pryszniców ani innych źródeł wody.
- W czasie ładowania zaleca się nie używać kontrolera, aby uniknąć przegrzania i błędnej oceny stanu naładowania.
- Jeśli podczas ładowania obudowa urządzenia stanie się nietypowo gorąca, natychmiast odłącz kabel od zasilania i zaprzestań używania produktu.

4. Wbudowany akumulator – środki ostrożności

- Kontroler zawiera wbudowany, niewymienny przez użytkownika akumulator. Nie próbuj go wyjmować, otwierać, zgniatać, przebijać ani wystawiać na działanie ognia.
- Nie narażaj akumulatora na działanie temperatur poniżej 0 °C ani powyżej 40 °C. Unikaj użytkowania i przechowywania w warunkach skrajnie wysokiej wilgotności.
- Nie ładuj ani nie używaj urządzenia, jeśli wcześniej doszło do kontaktu z cieczą.
- W przypadku podejrzenia uszkodzenia akumulatora (pęcznienie obudowy, intensywny zapach chemiczny, nagrzewanie się bez ładowania) natychmiast przerwij użytkowanie, odłącz od zasilania i wynieś produkt w bezpieczne miejsce z dala od materiałów łatwopalnych.
- W razie wycieku elektrolitu unikaj kontaktu ze skórą, oczami i ubraniem. W razie kontaktu ze skórą spłucz obficie wodą. W razie dostania się do oczu, natychmiast przepłucz je wodą przez kilka minut i skontaktuj się z lekarzem.

5. Bezpieczeństwo użytkowania podczas gry

- Podczas gry rób regularne przerwy (co 30–60 minut), aby zmniejszyć ryzyko zmęczenia wzroku, napięcia mięśni oraz nadmiernego obciążenia stawów dłoni i nadgarstków.
- Utrzymuj prawidłową postawę ciała. Siedź w stabilnej pozycji, na wygodnym krześle, unikaj skręconej pozycji pleców i nadgarstków.
- Nie zaciskaj nadmiernie dłoni na kontrolerze, nie używaj nadmiernej siły przy wciskaniu przycisków i poruszaniu joystickami lub spustami.
- Osoby z predyspozycjami do napadów padaczkowych lub nadwrażliwości na migające światło powinny skonsultować się z lekarzem przed korzystaniem z gier z intensywnymi efektami świetlnymi oraz podświetleniem RGB.
- Jeśli wystąpią objawy takie jak zawroty głowy, nudności, zaburzenia widzenia, drgawki, drętwienie kończyn, ból dłoni lub nadgarstków – natychmiast przerwij grę. W razie potrzeby skontaktuj się z lekarzem.

6. Oświetlenie RGB i sygnały świetlne

- Podświetlenie RGB może być intensywne. Nie patrz bezpośrednio w źródła światła z bliskiej odległości przez dłuższy czas.
- W przypadku nadwrażliwości na światło, migotanie lub jaskrawe kolory używaj trybów o niższej jasności lub wyłącz oświetlenie, jeśli jest to możliwe.
- Nie używaj produktu w ciemnych pomieszczeniach, jeśli efekty świetlne wywołują dyskomfort, ból głowy lub zmęczenie oczu.

7. Bezpieczeństwo złączy i portu słuchawkowego

- Podczas podłączania i odłączania przewodów (USB, słuchawki 3,5 mm) trzymaj za wtyczkę, a nie za przewód, aby uniknąć uszkodzeń.
- Nie wkładaj do gniazd żadnych przedmiotów innych niż kompatybilne wtyczki i akcesoria przeznaczone do tego typu złączy.
- Nie używaj nadmiernej siły przy podłączaniu wtyczek – niewłaściwe podłączenie może spowodować zwarcie lub uszkodzenie portu.
- Przed podłączeniem i odłączeniem przewodu słuchawkowego zmniejsz głośność, aby uniknąć nagłych skoków głośności w słuchawkach.

8. Korzystanie ze słuchawek – ochrona słuchu

- Nie ustawiaj maksymalnej głośności w słuchawkach. Długotrwałe słuchanie głośnych dźwięków może spowodować trwałe uszkodzenie słuchu.

- Dostosuj głośność tak, aby nadal słyszeć dźwięki otoczenia (dzwonek, alarmy, głosy domowników) w sytuacjach, gdy jest to konieczne dla bezpieczeństwa.
- Rób regularne przerwy podczas korzystania ze słuchawek, aby zmniejszyć obciążenie słuchu.
- Nie używaj słuchawek w sytuacjach wymagających pełnej uwagi na otoczenie (np. w pobliżu schodów, ostrych krawędzi, łatwo tłukących się przedmiotów).

9. Kompatybilność, połączenia bezprzewodowe i zakłócenia

- Upewnij się, że kontroler jest parowany wyłącznie z zaufanymi urządzeniami. Nie łącz się z nieznanymi urządzeniami w publicznych sieciach.
- Urządzenie wykorzystuje łączność bezprzewodową, która może być podatna na zakłócenia ze strony innych urządzeń radiowych (routery Wi-Fi, inne kontrolery, urządzenia Bluetooth). W razie zakłóceń oddal kontroler od takich źródeł.
- Nie używaj kontrolera w miejscach, gdzie zabronione jest stosowanie urządzeń bezprzewodowych (np. niektóre pomieszczenia medyczne) i stosuj się do lokalnych przepisów.
- Osoby korzystające z aktywnych implantów medycznych (np. rozrusznik serca) powinny zachować szczególną ostrożność i skonsultować się z lekarzem w sprawie korzystania z urządzeń bezprzewodowych.

10. Użytkowanie przez dzieci i osoby wrażliwe

- Dzieci mogą korzystać z kontrolera wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej, która zapoznała się z niniejszą instrukcją bezpieczeństwa.
- Nie pozwalaj dzieciom bawić się przewodami, złączami ani małymi elementami, aby uniknąć ryzyka uduszenia lub połknięcia.
- Ogranicz czas gry dzieci, aby zmniejszyć zmęczenie wzroku, obciążenie układu mięśniowo-szkieletowego oraz wpływ intensywnych bodźców audiowizualnych.
- Osoby starsze, kobiety w ciąży lub osoby z istniejącymi schorzeniami (zwłaszcza neurologicznymi, kardiologicznymi lub związanymi ze wzrokiem) powinny skonsultować się z lekarzem w razie wątpliwości co do bezpieczeństwa użytkowania.

11. Konserwacja, czyszczenie i przechowywanie

- Przed czyszczeniem odłącz wszystkie przewody i wyłącz podłączone urządzenia.
- Czyść obudowę miękką, suchą lub lekko zwilżoną ściereczką. Nie używaj rozpuszczalników, benzyny, alkoholu o wysokim stężeniu ani środków ściernych.
- Nie spryskuj bezpośrednio kontrolera płynami czyszczącymi. Nanieś płyn na ściereczkę, a następnie delikatnie przetrzyj urządzenie.
- Nie dopuszczaj do przedostania się wilgoci do wnętrza kontrolera poprzez porty i szczeliny.
- Podczas przechowywania odłącz wszystkie przewody. Przechowuj produkt w suchym, czystym miejscu, z dala od kurzu, wysokiej temperatury i bezpośredniego nasłonecznienia.
- Nie kładź ciężkich przedmiotów na kontrolerze ani na przewodach, aby uniknąć uszkodzeń mechanicznych.

12. Bezpieczeństwo środowiskowe i utylizacja

- Nie wyrzucaj produktu ani wbudowanego akumulatora wraz z odpadami komunalnymi. Jest to sprzęt elektryczny i elektroniczny, który należy utylizować w punktach zbiórki odpadów tego typu, zgodnie z przepisami obowiązującymi w UE.
- Przed przekazaniem produktu do punktu zbiórki upewnij się, że nie jest podłączony do żadnego źródła zasilania.

- Stosuj się do lokalnych przepisów dotyczących recyklingu urządzeń elektronicznych oraz akumulatorów, aby ograniczyć negatywny wpływ na środowisko.

13. Postępowanie w razie usterek lub nieprawidłowego działania

- W przypadku nieprawidłowego działania (np. brak reakcji przycisków, samoczynne ruchy joysticka, przerywana łączność) najpierw wyłącz podłączone urządzenia, odłącz kontroler i spróbuj ponownie go sparować zgodnie z instrukcją użytkowania.
- Jeśli problem nie ustąpi, nie próbuj samodzielnie naprawiać kontrolera. Dalsze użytkowanie uszkodzonego urządzenia może być niebezpieczne.
- Jeżeli urządzenie uległo upadkowi z dużej wysokości, miało kontakt z cieczą lub było narażone na skrajne warunki, sprawdź je wizualnie. W razie widocznych uszkodzeń nie używaj produktu.

14. Ważne wskazówki dotyczące pierwszego użycia i kalibracji

- Podczas pierwszego parowania z hostem nie dotykaj joysticków, aby nie zakłócić automatycznej kalibracji.
- Po pomyślnym sparowaniu kalibracja zostaje zakończona. Jeśli w przyszłości wystąpią problemy z precyzją sterowania, wykonaj ponowną kalibrację zgodnie z instrukcją użytkowania urządzenia hosta.

15. Przeciwwskazania i sytuacje, w których należy przerwać użytkowanie

- Natychmiast przerwij użytkowanie, jeśli:
 - poczujesz zapach spalenizny lub chemikaliów,
 - zauważysz dym, iskrzenie lub nietypowe nagrzewanie się obudowy,
 - urządzenie ulegnie uszkodzeniu mechanicznemu, pęknięciu lub odkształceniu,
 - po kontakcie z cieczą pojawią się objawy korozji, przebarwienia lub niestabilnej pracy.
- Nie wznowiaj użytkowania do czasu sprawdzenia stanu technicznego przez wykwalifikowany serwis.

Przestrzeganie powyższych zasad bezpieczeństwa ma na celu ograniczenie ryzyka obrażeń ciała, uszkodzeń mienia oraz negatywnego wpływu na środowisko, zgodnie z ogólnymi wymaganiami bezpieczeństwa produktów obowiązującymi w Unii Europejskiej.