

Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa użytkowania automatycznego podajnika karmy dla zwierząt (zgodnie z zasadami bezpieczeństwa produktów UE/GPSR)

1. Przeznaczenie wyrobu

- Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do automatycznego podawania suchej karmy dla kotów i psów małych oraz średnich ras.
- Nie używać do karmy mokrej, półwilgotnej, bardzo tłustej, lepko sklejającej się ani w innych celach niż podawanie karmy.
- Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego, wewnątrz pomieszczeń.

2. Użytkownicy i nadzór

- Urządzenie może być obsługiwane wyłącznie przez osoby dorosłe.
- Dzieci nie mogą bawić się podajnikiem, przewodami ani przyciskami sterującymi.
- Wszelkie czynności konserwacyjne (czyszczenie, napełnianie, zmiana baterii, programowanie) należy wykonywać pod nadzorem osoby dorosłej.

3. Bezpieczeństwo elektryczne i baterie

- Przed pierwszym uruchomieniem zapoznać się z instrukcją obsługi oraz wymaganym typem baterii / zasilania.
- Stosować wyłącznie baterie zalecanego typu i napięcia. Nie mieszać starych i nowych baterii ani różnych typów baterii.
- Wkładając baterie, zwrócić uwagę na prawidłową polaryzację (+/-). Nie używać uszkodzonych, zdeformowanych ani przeciekających baterii.
- Nie ładować baterii jednorazowych. Nie wrzucać baterii do ognia, nie rozbierać ich i nie narażać na działanie wysokiej temperatury, wody ani wilgoci.
- Jeżeli urządzenie nie będzie używane dłużej niż 2–3 tygodnie, zaleca się wyjęcie baterii, aby zapobiec wyciekowi elektrolitu.
- Nie umieszczać urządzenia w pobliżu źródeł ciepła (kuchenka, grzejnik), otwartego ognia ani w miejscach narażonych na intensywne nasłonecznienie.
- Przewód zasilający (jeśli występuje) prowadzić w taki sposób, aby nie mógł być przegryziony przez zwierzę ani uszkodzony przez przechodzące osoby (ryzyko potknięcia).

4. Miejsce ustawienia i stabilność

- Ustawić podajnik na stabilnej, poziomej powierzchni, z dala od krawędzi stołów, półek i schodów, aby zapobiec upadkowi.
- Nie umieszczać urządzenia na miękkich, niestabilnych lub łatwopalnych powierzchniach.
- Zapewnić wystarczającą przestrzeń wokół urządzenia, aby pokrywa mogła się swobodnie otwierać, a mechanizm dozujący nie był blokowany.
- Nie ustawiać urządzenia na zewnątrz, w łazience, w pobliżu zlewów ani w innych miejscach o podwyższonej wilgotności.

5. Bezpieczeństwo mechaniczne

- Nie wkładać rąk, palców, narzędzi ani innych przedmiotów do otworu wylotowego karmy ani w okolice ruchomych części podczas pracy urządzenia.

- Nie pozwalać dzieciom dotykać lub manipulować podajnikiem w czasie dozowania karmy – ryzyko przycięcia lub zakleszczenia palców.
- Nie umieszczać na urządzeniu ciężkich przedmiotów. Nadmierne obciążenie może spowodować uszkodzenie obudowy i mechanizmu wewnętrznego.
- W przypadku zauważenia nietypowych dźwięków, zacięć lub drgań natychmiast przerwać użytkowanie, odłączyć zasilanie i sprawdzić, czy w środku nie utknęły ciała obce lub zbyt duże granulki karmy.

6. Higiena i bezpieczeństwo żywności

- Używać wyłącznie karmy przeznaczonej dla zwierząt domowych, w formie suchej, granulowanej, o rozmiarze zalecany przez producenta urządzenia.
- Nie przechowywać karmy w zbiorniku dłużej niż jest to zalecane przez producenta karmy (ryzyko zepsucia, pleśni, rozwoju bakterii).
- Regularnie sprawdzać karmę pod kątem oznak zepsucia (zapach, kolor, obecność owadów lub ciał obcych). Zepsutą karmę niezwłocznie wyrzucić.
- Misę ze stali nierdzewnej oraz części mające kontakt z karmą czyścić regularnie, zgodnie z instrukcją czyszczenia. Przed ponownym montażem wszystkie części dokładnie wysuszyć.
- Nie używać agresywnych środków chemicznych, środków ściernych ani ostrych narzędzi, które mogą uszkodzić powierzchnię miski lub obudowy.

7. Czyszczenie i konserwacja

- Przed czyszczeniem urządzenie wyłączyć i odłączyć od źródła zasilania. Usunąć baterie, jeśli jest to zalecane.
- Nie zanurzać korpusu urządzenia w wodzie ani nie polewać go bezpośrednio wodą. Do czyszczenia obudowy używać lekko wilgotnej ściereczki.
- Części demontowalne (np. miska, pokrywa zbiornika, tunel karmy – jeśli są do tego przeznaczone) można myć ręcznie w ciepłej wodzie z łagodnym detergentem. Upewnić się, że są dokładnie osuszone przed ponownym montażem.
- Regularnie usuwać resztki karmy, okruchy i kurz z okolic otworu wylotowego i wewnątrz zbiornika, aby zapobiegać zatorom i przyciąganiu owadów lub gryzoni.
- Nie modyfikować urządzenia, nie wiercić dodatkowych otworów, nie rozkręcać obudowy, jeśli nie jest to przewidziane w instrukcji. Samodzielne przeróbki mogą powodować ryzyko porażenia prądem, pożaru lub niewłaściwego działania.

8. Programowanie, funkcje automatyczne i nagrania głosowe

- Ustalając godziny karmienia, upewnić się, że zwierzę nie pozostaje bez opieki przez zbyt długi czas i ma dostęp do świeżej wody pitnej.
- Po zaprogramowaniu godzin i porcji karmy sprawdzić poprawność ustawień na podstawie instrukcji. Przez pierwsze dni użytkowania regularnie kontrolować, czy urządzenie wydaje właściwą ilość karmy.
- Funkcja nagrywania głosu (jeżeli jest dostępna) nie może zastępować faktycznej kontroli stanu zdrowia zwierzęcia. Zwierzę pozostające samo w domu przez dłuższy czas powinno być okresowo sprawdzane przez opiekuna.
- W pomieszczeniu z urządzeniem nie stosować takiej głośności dźwięków ani innych źródeł hałasu, które mogą stresować zwierzę.

9. Oddziaływanie na zwierzę

- Obserwować reakcję zwierzęcia na nowe urządzenie, szczególnie na wydawane dźwięki (silnik, nagranie głosowe). W razie objawów silnego stresu lub agresji ograniczyć korzystanie lub przeprowadzić stopniową adaptację.
- Ustawić podajnik tak, aby zwierzę nie mogło go przewrócić, gryźć przewodów ani elementów plastikowych.
- Nie dopuszczać do tego, aby zwierzę próbowało dostać się do zbiornika z karmą, gryząc pokrywę lub obudowę. Może to prowadzić do połknięcia kawałków plastiku lub uszkodzenia zębów.
- W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek symptomów złego samopoczucia zwierzęcia (np. wymioty, biegunka, brak apetytu) skonsultować się z lekarzem weterynarii i zweryfikować ilość i rodzaj podawanej karmy.

10. Warunki otoczenia i przechowywanie

- Używać i przechowywać urządzenie w suchym miejscu, chronić przed deszczem, rozlaną wodą i skrajnymi temperaturami.
- Nie wystawiać urządzenia na działanie temperatur poniżej 0°C ani powyżej poziomu wskazanego w instrukcji, aby zapobiec pękaniu tworzyw i uszkodzeniu elektroniki.
- W czasie dłuższej nieobecności wyłączyć urządzenie, opróżnić zbiornik z karmy i wyjąć baterie.

11. Postępowanie w sytuacjach awaryjnych

- W przypadku dymu, zapachu spalenizny lub widocznych uszkodzeń natychmiast odłączyć urządzenie od zasilania i zaprzestać używania.
- Jeśli zwierzę połknęło części urządzenia (śruby, elementy plastikowe, fragmenty baterii), niezwłocznie skontaktować się z lekarzem weterynarii.
- Jeżeli dojdzie do wycieku z baterii, nie dotykać wyciekającej substancji gołymi rękami. Założyć rękawice ochronne, usunąć baterie i dokładnie wyczyścić wnętrze, unikając kontaktu z oczami i skórą.

12. Utylizacja

- Zużyte baterie i urządzenie po zakończeniu okresu użytkowania należy przekazać do odpowiednich punktów zbiórki odpadów elektrycznych i elektronicznych, zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucać baterii ani urządzenia wraz z odpadami komunalnymi.

Przestrzeganie powyższych zasad ma na celu ograniczenie ryzyka urazów, pożaru, porażenia prądem, uszkodzenia wyposażenia domowego oraz zapewnienie bezpieczeństwa i dobrostanu zwierząt.



EN Automatic Pet Feeder
DE Automatischer Futterspender
FR Distributeur Automatique pour Animaux de Compagnie
ES Comedero Automático para Mascotas
IT Distributore Automatico di Cibo

Package Contents



Automatic Pet Feeder x1



5V Adapter x1



Stainless Steel Bowl x1



Desiccant Bag x1



1.5M USB Cable x1



User Manual x1

Product Details

Product Name	Tivray Automatic Pet Feeder	Food Tank Capacity	4.2 L
Product Model	AW-C-262	Power	1W
Product Size	294*190*360MM	Speaker Impedance	4Ω/1W
Max. Recording Duration	20 Seconds	Power Input	DC5V 1A
Battery	3 Pcs C Batteries (NOT included)	Operating Current	200mA



Sensitive
Touchscreen



Customized
Feeding Schedule



Upgrade
Anti-clog Design



Sealed Kibble
Preservation



Easy Disassembly
for Cleaning



DIY Recording
Voice

FNSKU



Shenzhen Baishenghui Technology Co., Ltd.
1801 Chuangtoudasha, Shao Fenghe,
Huanggangkang shao Longchengjiedao,
Longgang District, Shenzhen, Guangdong CN
Tel: 86-18938992067

UK REP

VISHTEC UK Co., Ltd.
Unit G25 Waterfront Studios, 1 Dock Road,
London, E16 1AH
+44 1564 879 384
Vincent.feng@vish-tec.com

EC REP

SCHUEFER Technologies GmbH
Hartmannstrasse 37, 91052, Erlangen, Germany
+49 9131 711818
Mark.Zhang@schuefer.com




RoHS FC



MADE IN CHINA



AUTOMATIC PET FEEDER



4.2L



PET'S DREAM HOME
Bring Love & Care to Your Pet's Life