

Instrukcja Bezpieczeństwa Użytkowania - Odkurzacz Bezprzewodowy FABULETTA

Ostrzeżenia ogólne

- Przed pierwszym użyciem urządzenia dokładnie zapoznaj się z niniejszą instrukcją bezpieczeństwa.
- Zachowaj niniejszą instrukcję na przyszłość.
- Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych możliwościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, bez odpowiedniego nadzoru lub instruktazu.
- Zawsze nadzoruj dzieci, aby nie bawiły się urządzeniem.

Bezpieczeństwo elektryczne

- Urządzenie działa na prąd zasilany z baterii, upewnij się, że bateria jest odpowiednio zainstalowana przed uruchomieniem urządzenia.
- Nie używaj urządzenia, jeśli przewód zasilający lub wtyczka są uszkodzone. W przypadku uszkodzenia, skontaktuj się z wykwalifikowanym serwisem.

Prawidłowe użytkowanie

- Używaj odkurzacza wyłącznie do czyszczenia suchych powierzchni, takich jak dywany, podłogi, etc. Nie zasysaj cieczy ani materiałów łatwopalnych.
- Unikaj blokowania otworów wentylacyjnych. Zapewnij swobodny przepływ powietrza wokół urządzenia.
- Regularnie sprawdzaj i czyść filtry oraz wymieniaj je zgodnie z zaleceniami producenta, aby zapewnić efektywne działanie.

Konserwacja

- Przed przystąpieniem do konserwacji zawsze wyłączaj urządzenie i odłączaj zasilanie.
- Nie używaj środków czyszczących na bazie alkoholu lub benzyny do czyszczenia odkurzacza.
- Przechowuj urządzenie w suchym miejscu, z dala od ekstremalnych temperatur.

Bezpieczeństwo baterii

- Upewnij się, że bateria jest prawidłowo włożona do urządzenia przed jego włączeniem.
- Nie używaj uszkodzonych baterii ani urządzenia, w którym widoczne są uszkodzenia baterii.
- Baterię przechowuj z dala od źródeł ciepła i bezpośredniego światła słonecznego.

Ponowne ładowanie

- Zawsze ładuj baterię w odpowiednich warunkach, korzystając z oryginalnej ładowarki.
- Nie pozostawiaj baterii na ładowaniu na czas dłuższy niż jest to konieczne.

Przestrzeganie powyższych zaleceń zapewni bezpieczne i efektywne użytkowanie odkurzacza FABULETTA. Dziękujemy za wybór naszego produktu!

Fabuletta

Get that warranty!
Your product comes with a 1-year warranty.


Website: www.Fabuletta.com
Support E-Mail: support@fabuletta.com

MADE IN CHINA

SPECIFICATION

Name	Cordless Vacuum Cleaner
Model	FSV001
Power	250W
Quantity	1PC
Dimension	445*270*195mm
Weight	3.6KG







Version: V1.2

UK	REP
EC	REP

eVatmaster Consulting GmbH
Bettinast. 30
60325 Frankfurt am Main, Germany
contact@evatmaster.com
GOAL REACH CONSULTING LTD
OFFICE 1029 3 HARDMAN STREET 10TH FLOOR,
SPINNINGFIELDS MANCHESTER, UK M3 3HF
Goalservice@hotmail.com

Points de collecte sur www.qualiteetwaststoffen.nl


FR Cet appareil et ses accessoires se recyclent
A la livraison en déchèterie
ou
A l'apport en déchèterie

FR Les piles et batteries se recyclent
A la livraison en déchèterie
ou
A l'apport en déchèterie


Points de collecte sur www.qualiteetwaststoffen.nl

Fabuletta


VACUUM CLEANER
FSV001 Series WITH CYCLONE TECHNOLOGY



PACKAGE CONTENTS



1 x Long Crevice



1 x Telescopic Alloy Tube



2 x HEPA Filter




1 x Power Brush With Led Lights




1 x Adapter



1 x Cordless Vacuum




1 x Wall Mount



1 x Instruction Manual



1 x Dust Brush



1 x Cleaning Tool