

Instrukcje bezpieczeństwa użytkowania

Przed rozpoczęciem użytkowania należy uważnie zapoznać się z poniższymi zasadami bezpieczeństwa i stosować je podczas każdej eksploatacji urządzenia.

1. Zasady ogólne

- Używaj urządzenia wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem, w sposób zgodny z niniejszymi instrukcjami.
- Nie korzystaj z urządzenia, jeśli jest uszkodzone, niestabilne, wydaje nietypowe dźwięki, emituje zapach spalenizny lub wykazuje oznaki przegrzania.
- Nie dopuszczaj dzieci do samodzielnej obsługi urządzenia bez nadzoru osoby dorosłej.
- Osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych powinny używać urządzenia wyłącznie pod odpowiednim nadzorem i po zapoznaniu się z zasadami bezpiecznego użytkowania.

2. Bezpieczne ustawienie i obsługa

- Ustaw urządzenie na stabilnej, równej i suchej powierzchni, z dala od krawędzi stołów oraz miejsc narażonych na przypadkowe potrącenie.
- Zapewnij odpowiednią wentylację wokół urządzenia. Nie zasłaniaj otworów wentylacyjnych, jeśli występują.
- Nie umieszczaj urządzenia w pobliżu źródeł ciepła, otwartego ognia, grzejników ani w miejscach narażonych na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
- Nie używaj urządzenia w miejscach o wysokiej wilgotności, w pobliżu wody ani na mokrych powierzchniach.
- Przed podłączeniem lub odłączeniem przewodów wyłącz urządzenie, jeśli konstrukcja i sposób pracy na to pozwalają.

3. Bezpieczeństwo zasilania i baterii

- Stosuj wyłącznie zalecane źródło zasilania oraz akumulatory/baterie zgodne ze specyfikacją urządzenia.
- Nie mieszaj różnych typów baterii, nie używaj baterii nowych razem ze zużytymi i nie stosuj baterii o różnym stopniu naładowania jednocześnie, jeśli urządzenie korzysta z baterii wymiennych.
- Nie próbuj ładować baterii jednorazowych.
- Nie otwieraj, nie przebijaj, nie zgniataj i nie wrzucaj baterii do ognia.
- Jeśli urządzenie jest zasilane akumulatorem, ładuj je wyłącznie w sposób zgodny z zaleceniami producenta, pod nadzorem, na niepalnej powierzchni i z dala od materiałów łatwopalnych.
- W przypadku wycieku baterii nie dotykaj zawartości gołymi rękami; unikaj kontaktu ze skórą, oczami i odzieżą.
- Zużyte baterie i akumulatory utylizuj zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów niebezpiecznych.

4. Bezpieczne korzystanie z połączeń i urządzeń zewnętrznych

- Podłączaj wyłącznie kompatybilne urządzenia i akcesoria.
- Przed połączeniem z urządzeniem mobilnym upewnij się, że przewody, złącza i wtyki są nienuszkodzone.
- Nie używaj urządzenia ani smartfona/tabletu mokrymi rękami.

- Unikaj prowadzenia przewodów w miejscach, gdzie mogą zostać przygniecione, naciągnięte lub stanowić ryzyko potknięcia.
- Podczas podłączania urządzeń zewnętrznych ustaw poziom głośności na minimum i zwiększaj go stopniowo, aby zapobiec nagłemu, niebezpiecznym skokom głośności.

5. Ochrona słuchu i ergonomia

- Nie używaj urządzenia przy nadmiernie wysokim poziomie głośności przez dłuższy czas.
- Regularnie rób przerwy w słuchaniu, szczególnie podczas długich prób i ćwiczeń.
- W przypadku wystąpienia dzwonienia w uszach, dyskomfortu lub bólu uszu natychmiast zmniejsz głośność i przerwij użytkowanie.
- Ustaw urządzenie tak, aby nie powodowało niebezpiecznego obciążenia kręgosłupa, rąk lub nadgarstków podczas przenoszenia i obsługi.

6. Czyszczenie i konserwacja

- Przed czyszczeniem odłącz urządzenie od zasilania i wyłącz je, jeśli to możliwe.
- Czyść urządzenie suchą lub lekko wilgotną, miękką ściereczką. Nie używaj agresywnych środków chemicznych, rozpuszczalników ani materiałów ściernych.
- Nie dopuszczaj do przedostania się cieczy do wnętrza urządzenia, złączy i otworów wentylacyjnych.
- Nie podejmuj samodzielnych napraw, jeśli nie posiadasz odpowiednich kwalifikacji. Wszelkie czynności serwisowe powierz wyłącznie wykwalifikowanemu personelowi.

7. Transport i przechowywanie

- Podczas transportu zabezpiecz urządzenie przed uderzeniami, wstrząsami i upadkiem.
- Przechowuj urządzenie w suchym miejscu, z dala od wilgoci, kurzu, wysokiej temperatury i bezpośredniego nasłonecznienia.
- Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, wyjmij baterie lub odłącz źródło zasilania, zgodnie z zaleceniami użytkownika.

8. Postępowanie w razie nieprawidłowości

- Natychmiast przerwij użytkowanie, jeśli urządzenie nagrzewa się nadmiernie, dymi, wydziela zapach spalenizny, przestaje działać prawidłowo lub zostało zalane.
- W przypadku kontaktu z elektrolitem baterii przepłucz miejsce kontaktu dużą ilością wody i w razie potrzeby skonsultuj się z lekarzem.
- Jeżeli podejrzewasz uszkodzenie wewnętrzne, nie włączaj urządzenia ponownie przed sprawdzeniem przez kompetentny serwis.

9. Utylizacja

- Urządzenia elektryczne, baterie i akumulatory oddawaj do odpowiednich punktów zbiórki odpadów elektronicznych zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj elementów elektrycznych do odpadów komunalnych, jeśli przepisy tego zabraniają.

Stosowanie powyższych zasad pomaga ograniczyć ryzyko porażenia prądem, pożaru, uszkodzenia sprzętu oraz urazów użytkownika i osób znajdujących się w pobliżu.