

Instrukcja bezpieczeństwa użytkowania

Przed użyciem urządzenia należy uważnie zapoznać się z poniższymi zasadami bezpieczeństwa i stosować je podczas całego okresu eksploatacji. Instrukcje mają na celu ograniczenie ryzyka obrażeń, pożaru, porażenia prądem, uszkodzenia sprzętu oraz szkód materialnych.

1. Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Urządzenie przeznaczone jest do użytku wewnętrznego lub w suchych, osłoniętych warunkach.
- Nie używaj urządzenia w pobliżu wody, w wilgotnych pomieszczeniach ani na zewnątrz podczas deszczu, mgły lub wysokiej wilgotności.
- Nie zakrywaj otworów wentylacyjnych i nie ustawiaj urządzenia na miękkich powierzchniach, które mogą blokować przepływ powietrza.
- Nie pozostawiaj urządzenia bez nadzoru podczas pracy, jeśli w otoczeniu znajdują się dzieci lub zwierzęta.
- Przed przenoszeniem, czyszczeniem lub podłączaniem przewodów zawsze wyłącz urządzenie i odłącz je od zasilania.

2. Bezpieczeństwo elektryczne

- Używaj wyłącznie zasilacza, przewodu i akcesoriów zgodnych z wymaganiami urządzenia.
- Nie używaj uszkodzonych kabli, wtyczek ani gniazd zasilających.
- Nie przeciążaj listw zasilających i nie podłączaj urządzenia do niestabilnych źródeł energii.
- Wtyczkę należy wkładać i wyjmować suchymi rękami.
- W razie pojawienia się zapachu spalenizny, dymu, nietypowego hałasu lub przegrzewania natychmiast odłącz urządzenie od prądu.

3. Wentylacja i ochrona przed przegrzaniem

- Zapewnij co najmniej kilka centymetrów wolnej przestrzeni wokół urządzenia, aby umożliwić prawidłowe chłodzenie.
- Nie stawiaj urządzenia w pobliżu źródeł ciepła, takich jak grzejniki, piece, kominki lub bezpośrednie nasłonecznienie.
- Nie używaj urządzenia w ciasnych, zamkniętych przestrzeniach bez odpowiedniej cyrkulacji powietrza.
- Jeśli obudowa staje się wyraźnie gorąca, przerwij użytkowanie i pozwól urządzeniu ostygnąć.

4. Bezpieczne ustawienie i montaż

- Ustaw urządzenie na stabilnej, równej i odpornej na drgania powierzchni.
- Upewnij się, że urządzenie nie może się przewrócić ani zsunąć podczas regulacji kąta projekcji.
- Podczas ustawiania nachylenia lub obrotu zachowaj ostrożność, aby nie przytrzasnąć palców.
- Nie kieruj strumienia projekcji na twarz ani oczy osób znajdujących się bardzo blisko urządzenia.
- Jeżeli urządzenie jest używane na podwyższeniu, zabezpiecz je przed upadkiem.

5. Bezpieczeństwo wzroku

- Nie patrz bezpośrednio w obiektyw lub źródło światła podczas pracy urządzenia.

- Nie pozwalaj dzieciom oglądać obrazu z bardzo małej odległości.
- Ustaw urządzenie tak, aby światło projekcji nie było skierowane bezpośrednio na osoby odpoczywające lub śpiące.

6. Podłączanie urządzeń zewnętrznych

- Przed podłączeniem lub odłączeniem kabli HDMI, USB, audio lub innych akcesoriów wyłącz urządzenie.
- Używaj wyłącznie kompatybilnych przewodów i urządzeń peryferyjnych.
- Nie wciskaj złączy na siłę; jeśli nie pasują, sprawdź ich typ i orientację.
- Nie podłączaj urządzeń z uszkodzonymi portami lub widocznymi śladami przepalenia.

7. Łączność bezprzewodowa

- Podczas korzystania z funkcji Wi-Fi lub Bluetooth przestrzegaj zasad obowiązujących w miejscu użytkowania.
- Wyłącz łączność bezprzewodową, jeśli jej nie używasz, aby ograniczyć niepożądane połączenia.
- Jeśli urządzenie działa niestabilnie po połączeniu z siecią lub akcesoriami, przerwij użytkowanie i ponownie skonfiguruj połączenie zgodnie z zaleceniami producenta.

8. Czyszczenie i konserwacja

- Przed czyszczeniem zawsze odłącz urządzenie od zasilania i odczekaj, aż całkowicie ostygnie.
- Do czyszczenia używaj suchej lub lekko wilgotnej miękkiej ściereczki. Nie stosuj agresywnych środków chemicznych, rozpuszczalników ani aerozoli.
- Nie dopuszczaj do przedostania się cieczy do wnętrza urządzenia.
- Regularnie usuwaj kurz z otworów wentylacyjnych i obszaru wokół urządzenia.

9. Postępowanie w przypadku nieprawidłowego działania

- Jeśli urządzenie nie uruchamia się prawidłowo, działa przerywanie, wydaje nietypowe dźwięki lub wyświetla zniekształcony obraz, wyłącz je i odłącz od zasilania.
- Nie otwieraj obudowy samodzielnie i nie podejmuj napraw bez odpowiednich kwalifikacji.
- W przypadku upadku urządzenia, zalania lub widocznego uszkodzenia mechanicznego zaprzestań używania do czasu sprawdzenia stanu technicznego.

10. Bezpieczeństwo dzieci

- Urządzenie oraz przewody należy przechowywać poza zasięgiem małych dzieci.
- Dzieci mogą korzystać z urządzenia wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej.
- Nie pozwalaj dzieciom bawić się przewodami, pilotem, wtyczkami ani elementami regulacyjnymi.

11. Transport i przechowywanie

- Przed transportem odłącz wszystkie przewody i zabezpiecz ruchome elementy.
- Przechowuj urządzenie w suchym, chłodnym miejscu, z dala od kurzu, wilgoci i bezpośredniego światła słonecznego.
- Nie przechowuj urządzenia w miejscu narażonym na silne wstrząsy lub nacisk.

12. Utylizacja

- Zużytego urządzenia nie wyrzucaj do odpadów komunalnych. Postępuj zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi zbiórki elektroodpadów.
- Baterie i elementy zasilające, jeśli występują, należy oddawać do odpowiednich punktów zbiórki.


Ważne: W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących bezpiecznego użytkowania lub stanu technicznego urządzenia należy przerwać jego używanie do czasu uzyskania fachowej oceny.





Einyoumily

Video Projector





Technical Specification

Model	HY300PRO+
Input	AC 100-240V 50/60Hz 1A
Rated Power	38W
Light Source	LED
Manufacturer	Chengdu Hotack Technology Co., Ltd.
Address	501-502, Unit 3, Building 13, No.666 Jinfenghuang Avenue, High-tech Industry Park, Jinniu District, Chengdu City, Si Chuan Province
Contact Information	support@einyoumily.com.cn
Importer	Einyoumily Technology Co., LTD
Address	GROUND FLOOR SUIT 150 41, DEVONSHIRE STREET, LONDON, UNITED KINGDOM, W1G 7AJ
Contact Information	Hongweihello@outlook.com

Overheat failure

When using the projector, please ensure that the inlet and outlet of the machine are ventilated to avoid overheating and failure. Recommended use 2 hours, shutdown rest for 20 minutes.

Attention

Projector need to prevent from dust, moisture, corrosion, vibration.
 Don't place other objects on the projector.
 Don't install the projector in site with improper ventilation.
 Don't touch the projector optical components.
 Don't open the projector cover as the projector has power inside.
 Don't cover the wind in & outlet port when you use the projector.





UK AR


OVERSEA WALKERS LIMITED

Oversea Walkers, 7 Bell Yard, London, WC2A 2JR
ip@overseawalker.com

EC REP

EC REP SERVICES SL

Calle Gran Via 49, 7 Dch. Madrid 28013 Spain
ecrepservice@hotmail.com



MADE IN CHINA



Einyoumily

Video Projector

