

Instrukcje bezpieczeństwa użytkowania

Identyfikacja produktu

Nazwa produktu: R-MUSIC RM306841

Typ produktu: bezprzewodowe słuchawki telewizyjne z odbiornikiem USB 2,4 GHz, łącznością Bluetooth oraz złączem jack 3,5 mm

Producent: MOBILITY

Model: RM306841

Przeznaczenie

Produkt jest przeznaczony do słuchania dźwięku z kompatybilnych urządzeń, takich jak telewizory, telefony, tablety, komputery oraz konsole do gier, w warunkach domowych i podobnych. Produkt jest przeznaczony dla osób dorosłych.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Przed pierwszym użyciem należy przeczytać wszystkie instrukcje i zachować je do późniejszego wykorzystania.
- Używać produktu wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Nie modyfikować, nie demontować i nie naprawiać produktu samodzielnie.
- W razie widocznego uszkodzenia obudowy, przewodów, złączy lub elementów sterujących należy natychmiast przerwać użytkowanie.
- Produkt nie jest zabawką. Przechowywać poza zasięgiem małych dzieci.
- Elementy opakowania należy usunąć w sposób bezpieczny, aby zapobiec ryzyku uduszenia.

Bezpieczeństwo słuchu

- Nie należy słuchać dźwięku przy wysokim poziomie głośności przez dłuższy czas. Może to prowadzić do trwałego uszkodzenia słuchu.
- Zaleca się rozpoczęcie użytkowania od niskiego poziomu głośności i zwiększanie go stopniowo do bezpiecznego poziomu.
- W przypadku wystąpienia dzwonienia w uszach, bólu, dyskomfortu lub pogorszenia słyszenia należy natychmiast przerwać korzystanie z produktu i skonsultować się ze specjalistą.
- Podczas używania słuchawek należy zachować możliwość reagowania na sygnały ostrzegawcze z otoczenia, zwłaszcza w miejscach, gdzie wymagana jest uwaga.

Bezpieczeństwo użytkowania bezprzewodowego

- Produkt wykorzystuje łączność radiową Bluetooth i/lub 2,4 GHz. W niektórych środowiskach sygnał bezprzewodowy może powodować zakłócenia lub podlegać ograniczeniom.
- Nie używać funkcji bezprzewodowych w miejscach, gdzie jest to zabronione, w szczególności w pobliżu urządzeń medycznych, aparatury szpitalnej lub sprzętu sterującego.
- Osoby korzystające z implantów medycznych, takich jak rozruszniki serca, powinny zachować ostrożność i stosować się do zaleceń producenta implantu.

- W przypadku zakłóceń działania innych urządzeń elektronicznych należy zwiększyć odległość między urządzeniami lub wyłączyć połączenie bezprzewodowe.

Bezpieczeństwo elektryczne i podłączanie

- Produkt należy podłączać wyłącznie do kompatybilnych urządzeń wyposażonych w odpowiednie złącza i interfejsy.
- Przed podłączeniem przewodu jack 3,5 mm lub odbiornika USB należy upewnić się, że złącza są czyste, suche i nieuszkodzone.
- Nie wkładać wtyczek na siłę do gniazd. Nieprawidłowe podłączenie może spowodować uszkodzenie produktu lub urządzenia współpracującego.
- Nie ciągnąć za przewód podczas odłączania. Zawsze chwytać za wtyk.
- Chronić przewody przed zgnieceniem, zagięciem, przecięciem i kontaktem z gorącymi powierzchniami.
- Nie używać produktu mokrymi rękami ani w pobliżu wody.

Akumulator i zasilanie

- Jeżeli produkt zawiera wbudowany akumulator, należy ładować go wyłącznie przy użyciu odpowiedniego źródła zasilania i zgodnie z instrukcjami producenta.
- Nie narażać produktu na działanie wysokiej temperatury, otwartego ognia, bezpośredniego światła słonecznego ani innych źródeł ciepła.
- Nie przebijać, nie zgniatać, nie rozmontowywać ani nie wrzucać produktu do ognia.
- W przypadku nietypowego nagrzewania się, wycieku, zapachu, dymu lub odkształcenia należy natychmiast przerwać użytkowanie i odłączyć produkt od źródła zasilania.
- Ładowanie należy przeprowadzać pod nadzorem, na stabilnej i niepalnej powierzchni.

Ochrona przed wilgocią i warunkami otoczenia

- Produkt nie jest wodoodporny. Nie zanurzać go w wodzie ani nie narażać na deszcz, zachlapanie lub wysoką wilgotność.
- Nie używać produktu w łazience, saunie ani w innych miejscach o podwyższonej wilgotności.
- Chronić produkt przed kurzem, drganiami oraz skrajnymi temperaturami.
- Po przeniesieniu produktu z zimnego do ciepłego pomieszczenia odczekać, aż osiągnie temperaturę otoczenia, aby uniknąć kondensacji wilgoci.

Bezpieczeństwo podczas noszenia

- Należy prawidłowo dopasować słuchawki do głowy, aby uniknąć nadmiernego nacisku i dyskomfortu.
- W przypadku podrażnienia skóry, bólu lub uczucia przegrzania uszu należy zrobić przerwę w użytkowaniu.
- Nie używać słuchawek podczas prowadzenia pojazdów, jazdy na rowerze, obsługi maszyn ani w innych sytuacjach wymagających pełnej percepcji dźwięków otoczenia, jeśli mogłoby to stwarzać zagrożenie.

Czyszczenie i konserwacja

- Przed czyszczeniem należy odłączyć wszystkie przewody i wyłączyć produkt.
- Czyścić wyłącznie miękką, suchą lub lekko zwilżoną ściereczką.

- Nie stosować środków żrących, rozpuszczalników, alkoholu ani materiałów ściernych.
- Nie dopuszczać do przedostania się cieczy do wnętrza obudowy, złączy lub elementów sterujących.

Przechowywanie

- Przechowywać produkt w czystym, suchym i chłodnym miejscu.
- Unikać pozostawiania produktu w miejscach narażonych na bezpośrednie działanie promieni słonecznych lub wysokiej temperatury, np. w zamkniętym samochodzie.
- Przewody przechowywać bez nadmiernego zginania, aby zapobiec ich uszkodzeniu.

Postępowanie w przypadku awarii

- Jeśli produkt nie działa prawidłowo, należy go wyłączyć i odłączyć od wszystkich urządzeń.
- Nie używać produktu, jeśli występują przerwy w dźwięku, nadmierne nagrzewanie, luźne elementy, uszkodzone złącza lub niestabilne połączenie elektryczne.
- Uszkodzony produkt należy wycofać z użytkowania do czasu sprawdzenia przez wykwalifikowany personel.

Utylizacja

- Produktu nie należy wyrzucać razem z odpadami komunalnymi, jeśli podlega selektywnej zbiórce sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
- Zużyty produkt oraz jego elementy elektroniczne należy przekazać do odpowiedniego punktu zbiórki zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Jeśli produkt zawiera akumulator, należy go utylizować zgodnie z przepisami dotyczącymi odpadów bateryjnych i elektronicznych.

Zakres dostawy do sprawdzenia przed użyciem

- Słuchawki
- Podwójny kabel jack
- Kabel TV
- Instrukcja obsługi

Przed użyciem należy sprawdzić, czy wszystkie elementy są kompletne, czyste i nieuszkodzone.

FR - CASQUE TV SAANS FR & RECHARGEABLE

- Compatible avec les TV équipées de port USB et jack 3,5mm ou RCA
- Coussinets et bandeau rembourrés
- Autonomie : 15 heures
- Durée de rechargement : 2,5 heures

EN - TV HEADPHONES WIRELESS & RECHARGEABLE

- Compatible with TV's equipped with 3,5mm jack or RCA port
- Padded pads and headband
- Playtime: 15 hours
- Charging time: 2,5 hours

NL - TV HOOFDELEFOON DRAADLOOS & OPLAADBAAR

- Compatibel met TV's uitgerust met USB-poort en 3,5 mm of RCA-aansluiting
- Gewatteerde kussentjes en hoofdband
- Speeltijd: 15 uur
- Opladetijd: 2,5 uur

ES - AURICULARES PARA TV INALÁMBRICOS & RECARGABLES

- Almohadillas y diadema acolchadas
- Para televisores equipados con puerto USB y conector o puerto RCA
- Reproducción: 15 horas
- Tiempo de carga: 2,5 horas

R-MUSIC



FR
Cet appareil,
ses accessoires
et câbles
se recyclent



A DÉPOSER
EN MAGASIN




A DÉPOSER
EN DÉCHÈTRE

Points de collecte sur www.apartirdeci.com/depot



CASQUE TV SAANS FR - RMT000041
LN CP2501067 - Mode en FR/EN



FR DE NL ES BE



FR • CASQUE TV

SANS FIL & RECHARGEABLE

- Compatible avec les TV équipées de port USB et Jack 3.5mm ou RCA
- Coussinets et bandeau rembourrés
- Autonomie : 15 heures
- Durée de rechargement : 2.5 heures

EN • TV HEADPHONES

WIRELESS & RECHARGEABLE

- Compatible with TV's equipped with 3.5mm jack or RCA port
- Padded pads and headband
- Playtime: 15 hours
- Charging time: 2.5 hours

NL • TV HOOFDTELEFOON

DRAADLOOS & OPLAADBAAR

- Compatibel met TV's uitgerust met USB-poort en 3,5 mm of RCA-aansluiting
- Gewatteerde kussentjes en hoofdband
- Speeltijd: 15 uur
- Oplaadtijd: 2.5 uur

ES • AURICULARES PARA TV

INALÁMBRICOS & RECARGABLES

- Almohadillas y diadema acolchadas
- Para televisores equipados con puerto USB y conector o puerto RCA
- Reproducción: 15 horas
- Tiempo de carga: 2.5 horas



R-MUSIC

FR • CASQUE TV**SANS FIL & RECHARGEABLE**

- Compatible avec les TV équipées de port USB et jack 3.5mm ou RCA
- Coussinets et bandeau rembourrés
- Autonomie : 15 heures
- Durée de rechargement : 2.5 heures

EN • TV HEADPHONES**WIRELESS & RECHARGEABLE**

- Compatible with TVs equipped with 3.5mm jack or RCA port
- Padded pads and headband
- Playtime: 15 hours
- Charging time: 2.5 hours

NL • TV HOOFDTELEFOON**DRAADLOOS & OPLAADBAAR**


- Compatibel met TV's uitgerust met USB-poort en 3,5 mm of RCA-aansluiting
- Gewatteerde kussentjes en hoofdband
- Speeltijd: 15 uur
- Oplaadtijd: 2.5 uur

ES • AURICULARES PARA TV**INALÁMBRICOS & RECARGABLES**

- Almohadillas y diadema acolchadas
- Para televisores equipados con puerto USB y conector o puerto RCA
- Reproducción: 15 horas
- Tiempo de carga: 2.5 horas

**R-MUSIC**

RM



FR CHARGE PAR USB-C

EN USB-C charging port

DE USB-C Ladeanschluss

NL USB-C oplaadpoort

ES Puerto USB-C de carga

IT Porto di ricarica USB-C



Distance 10m



R-MUSIC



FR • CASQUE TV
SANS FIL & RECHARGEABLE

- Compatible avec les TV équipées de port USB et jack 3.5mm ou RCA
- Coussinets et bandeau rembourrés
- Autonomie : 15 heures
- Durée de rechargement : 25 heures

EN • TV HEADPHONES

WIRELESS & RECHARGEABLE

- Compatible with TVs equipped with 3.5mm jack or RCA port
- Padded pads and headband
- Playtime: 15 hours
- Charging time: 25 hours

NL • TV HOOFDTELEFOON

DRAADLOOS & OPLAADBAAR

- Compatibel met TV's uitgerust met USB-poort en 3.5 mm of RCA-aansluiting
- Gewatteerde kussentjes en hoofdband
- Speeltijd: 15 uur
- Opladtijd: 25 uur

ES • AURICULARES PARA TV

INALÁMBRICOS & RECARGABLES

- Almohadillas y diadema acolchados
- Para televisores equipados con puerto USB y conector o puerto RCA
- Reproducción: 15 horas
- Tiempo de carga: 25 horas



CASQUE TV SANS FIL

WIRELESS TV HEADPHONE



R-MUSIC



FR • CONTENU DE LA BOÎTE

Casque TV sans fil
Transmetteur USB
Câble de recharge
Câble jack et câble RCA
Notice

EN • BOX CONTENT

Wireless TV headphones
USB receiver
Charging cable
Jack cable and RCA cable
User manual



- 2.4GHz USB receiver
- Portée / Range: <35m



- Playtime: 15h (100% volume)
- 500mAh - 3.7V, Lithium-ion battery



- 3.7V = 0.5A max
- Charge time: 2.5h



- Driver: 2 x 40mm
- Sensitivity: 105±3dB



- 20Hz - 20kHz
- Distorsion / Distorsion: ≤3%



- 150 x 200 x 50mm



- 204g

FR • CASQUE TV

SANS FIL & RECHARGEABLE

- Compatible avec les TV équipées de port USB et jack 3.5mm ou RCA
- Coussinets et bandeau rembourrés
- Autonomie : 15 heures
- Durée de rechargement : 2,5 heures

EN • TV HEADPHONES

WIRELESS & RECHARGEABLE

- Compatible with TV's equipped with 3.5mm jack or RCA port
- Padded pads and headband
- Playtime: 15 hours
- Charging time: 2.5 hours

NL • TV HOOFDTELEFOON

DRAADLOOS & OPLAADBAAR

- Compatibel met TV's uitgerust met USB-poort en 3,5 mm of RCA-aansluiting
- Gewatteerde kussentjes en hoofdband
- Speeltijd: 15 uur
- Opladetiijd: 2,5 uur

ES • AURICULARES PARA TV

INALÁMBRICOS & RECARGABLES

- Almohadillas y diadema acolchadas
- Para televisores equipados con puerto USB y conector o puerto RCA
- Reproducción: 15 horas
- Tiempo de carga: 2,5 horas

3-MUSIC