

# Instrukcje bezpieczeństwa użytkowania

Niniejsze wskazówki bezpieczeństwa dotyczą bezprzewodowego transmitera/odbiornika audio Bluetooth z wbudowanym akumulatorem, przeznaczonego do współpracy z urządzeniami audio wyposażonymi w złącze 3,5 mm oraz z kompatybilnymi słuchawkami bezprzewodowymi.

## 1. Przeznaczenie produktu

- Używaj produktu wyłącznie do bezprzewodowego przesyłania lub odbierania dźwięku zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Produkt jest przeznaczony do użytku konsumenckiego w pomieszczeniach, a także w typowych warunkach podróży, takich jak samolot, pociąg lub samochód jako pasażer.
- Nie używaj produktu do zastosowań wymagających podwyższonego poziomu bezpieczeństwa, jeżeli opóźnienie, zakłócenia lub przerwanie połączenia mogłyby prowadzić do zagrożenia.

## 2. Ogólne ostrzeżenia bezpieczeństwa

- Przed użyciem sprawdź, czy produkt nie ma widocznych uszkodzeń. Nie używaj produktu, jeśli jest pęknięty, zdeformowany, nadmiernie nagrzewa się lub działa niestabilnie.
- Produkt zawiera elementy elektroniczne oraz akumulator. Nie rozbieraj, nie zgniataj, nie przekłuwaj i nie modyfikuj urządzenia.
- Nie narażaj produktu na działanie ognia, źródeł ciepła, iskier ani bezpośredniego nasłonecznienia przez dłuższy czas.
- Nie używaj produktu w miejscach, gdzie obowiązuje zakaz korzystania z urządzeń bezprzewodowych lub elektronicznych.
- Nie korzystaj z produktu, jeśli obsługa urządzeń audio może odwracać uwagę od otoczenia i stwarzać zagrożenie.

## 3. Bezpieczeństwo akumulatora i ładowania

- Ładuj produkt wyłącznie przy użyciu odpowiedniego kabla i stabilnego źródła zasilania USB o właściwych parametrach.
- Nie pozostawiaj ładującego się urządzenia bez nadzoru przez długi czas.
- Podczas ładowania umieść produkt na suchej, płaskiej i niepalnej powierzchni.
- Nie przykrywaj produktu podczas ładowania i zapewnij odpowiednią wentylację.
- Natychmiast odłącz produkt od zasilania, jeśli zauważysz nietypowy zapach, dym, przebarwienia, wyciek lub nadmierne nagrzewanie.
- Nie ładuj produktu w pobliżu wody, wilgoci ani w środowisku o wysokim zapyleniu.
- Nie używaj uszkodzonych kabli ani złączy.

## 4. Ryzyko związane z małymi częściami i dziećmi

- Produkt oraz jego akcesoria mogą zawierać małe części. Przechowuj je poza zasięgiem dzieci.
- Produkt nie jest zabawką. Nie pozwalaj dzieciom bawić się urządzeniem, adapterami, przewodami ani opakowaniem.
- Elementy opakowania mogą stwarzać ryzyko uduszenia. Usuń je niezwłocznie po rozpakowaniu.

## 5. Bezpieczne użytkowanie w podróży i miejscach publicznych

- W samolocie zawsze stosuj się do poleceń personelu pokładowego oraz obowiązujących zasad dotyczących używania urządzeń elektronicznych i łączności bezprzewodowej.
- Przed podłączeniem do pokładowego systemu audio upewnij się, że złącza są kompatybilne i wkładane bez użycia nadmiernej siły.
- Nie używaj produktu w sposób, który mógłby utrudniać słyszenie komunikatów bezpieczeństwa, alarmów lub poleceń personelu.
- W miejscach publicznych utrzymuj głośność na umiarkowanym poziomie, aby nie ograniczać świadomości otoczenia.

## **6. Bezpieczeństwo słuchu**

- Długotrwałe słuchanie dźwięku przy wysokiej głośności może spowodować uszkodzenie słuchu.
- Rozpoczynaj odsłuch od niskiego poziomu głośności, a następnie stopniowo ją zwiększaj do komfortowego poziomu.
- Jeśli wystąpi dzwonięcie w uszach, dyskomfort lub pogorszenie słyszenia, natychmiast przerwij korzystanie i zmniejsz głośność przy kolejnych użyciach.

## **7. Łączność bezprzewodowa i zakłócenia**

- Produkt wykorzystuje łączność Bluetooth, która może podlegać zakłóceniom ze strony innych urządzeń elektronicznych.
- Podczas parowania i użytkowania trzymaj produkt w rozsądnej odległości od źródeł silnych zakłóceń elektromagnetycznych.
- W przypadku problemów z połączeniem odłącz inne pobliskie urządzenia Bluetooth, które mogą zakłócać proces parowania.
- Nie polegaj na połączeniu bezprzewodowym w sytuacjach, w których chwilowa utrata dźwięku mogłaby spowodować ryzyko.

## **8. Prawidłowa obsługa**

- Podłączaj i odłączaj wtyki ostrożnie, bez szarpania i wyginania.
- Nie przenoś produktu, trzymając go za przewód lub podłączony adapter.
- Chronź złącza przed kurzem, zabrudzeniem i wilgocią.
- Nie umieszczaj produktu w miejscach, z których może spaść, zostać zgnieciony lub uszkodzony przez nacisk bagażu.

## **9. Czyszczenie i konserwacja**

- Przed czyszczeniem odłącz produkt od źródła zasilania i od innych urządzeń.
- Czyść wyłącznie miękką, suchą lub lekko wilgotną ściereczką.
- Nie stosuj agresywnych środków chemicznych, rozpuszczalników, aerozoli ani materiałów ściernych.
- Nie zanurzaj produktu w wodzie ani innych cieczach.

## **10. Warunki przechowywania**

- Przechowuj produkt w chłodnym, suchym i dobrze wentylowanym miejscu.
- Unikaj skrajnie wysokich i niskich temperatur oraz gwałtownych zmian temperatury.
- Jeśli produkt nie będzie używany przez dłuższy czas, przechowuj go częściowo naładowanego i doładowuj okresowo.

## **11. Postępowanie w razie awarii**

- W przypadku nieprawidłowego działania przerwij użytkowanie i odłącz produkt od źródła zasilania oraz urządzeń towarzyszących.
- Nie próbuj samodzielnie naprawiać elektroniki ani akumulatora.
- Jeżeli akumulator wycieka, unikaj kontaktu substancji ze skórą, oczami i odzieżą. W razie kontaktu przemyj miejsce dużą ilością czystej wody i skonsultuj się z lekarzem.

## **12. Utylizacja**


- Produktu z wbudowanym akumulatorem nie wyrzucaj do odpadów komunalnych.
- Przekaż zużyty produkt do odpowiedniego punktu zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Zużyte opakowanie segreguj zgodnie z lokalnymi zasadami gospodarowania odpadami.

## **13. Informacje końcowe dotyczące bezpiecznego użytkowania**

- Używaj produktu wyłącznie zgodnie z jego funkcją i w sposób ostrożny.
- Zachowaj niniejsze instrukcje bezpieczeństwa do późniejszego wykorzystania.
- W przypadku przekazania produktu innemu użytkownikowi dołącz do niego także te informacje dotyczące bezpieczeństwa.

# 1 Turn on AirFly Pro

Press and hold the Power Button for 4 seconds. AirFly Pro will rapidly blink amber and white to indicate it's in Pairing Mode.



## 2 Put Headphones in Pairing Mode

Please refer to your owner's manual.

## 3 Connect AirFly Pro to Headphone Jack

Once light on AirFly Pro turns solid white, you are connected. Plug AirFly Pro into the desired headphone jack.

