

Instrukcje bezpieczeństwa użytkowania zgodne z GPSR (UE)

Wytwornica dymu ADJ VF400

Uwaga: Wytwornica dymu może uruchomić czujniki dymu i systemy alarmowe. Przed użyciem należy upewnić się, że jej eksploatacja jest dozwolona w danym miejscu.

1. Przeznaczenie produktu

Urządzenie jest elektryczną wytwornicą dymu przeznaczoną do stosowania wewnątrz pomieszczeń, zgodnie z jego funkcją użytkową. Produkt należy używać wyłącznie zgodnie z instrukcjami bezpieczeństwa oraz z zachowaniem ostrożności właściwej dla urządzeń wytwarzających gorącą parę lub mgłę.

2. Główne zagrożenia

- ryzyko porażenia prądem elektrycznym,
- ryzyko pożaru wskutek przegrzania lub nieprawidłowego podłączenia,
- ryzyko poparzenia przez gorące elementy i gorącą emisję dymu/mgły,
- ryzyko podrażnienia dróg oddechowych przy niewłaściwym użytkowaniu,
- ryzyko uszkodzenia urządzenia przy pracy „na sucho” bez płynu,
- ryzyko upadku urządzenia przy niestabilnym ustawieniu lub nieprawidłowym montażu.

3. Bezpieczeństwo elektryczne

- Używać wyłącznie zasilania zgodnego z parametrami urządzenia.
- Nie podłączać urządzenia do ściemniacza.
- Chronić przewód zasilający przed zgnieceniem, skręceniem, przecięciem i nadmiernym zaginaniem.
- Przy odłączaniu zawsze chwytać za wtyczkę, nigdy za przewód.
- Nie używać urządzenia, jeśli przewód zasilający, wtyczka lub obudowa są uszkodzone.
- Nie otwierać obudowy, gdy urządzenie jest podłączone do zasilania.
- Nie wkładać metalowych przedmiotów do wnętrza urządzenia.
- Nie wlewać cieczy do części elektrycznych ani do wnętrza obudowy poza przeznaczonym zbiornikiem.
- Jeżeli urządzenie jest wyposażone we wtyczkę z uziemieniem, należy podłączać je wyłącznie do prawidłowo uziemionego gniazda.
- Nie używać przedłużaczy ani adapterów, które nie zapewniają pełnego i bezpiecznego połączenia.
- Podczas burzy lub dłuższej przerwy w użytkowaniu odłączyć urządzenie od sieci.
- Nie przeciążać obwodu elektrycznego, do którego podłączone jest urządzenie.

4. Bezpieczne miejsce użytkowania

- Używać wyłącznie w suchych pomieszczeniach.
- Nie używać w pobliżu wody, wanien, umywalk, zlewów, basenów ani w bardzo wilgotnych miejscach.
- Ustawić urządzenie na stabilnej, równej i suchej powierzchni.

- Nie umieszczać urządzenia na łóżkach, kanapach, dywanach ani innych miękkich powierzchniach ograniczających wentylację.
- Nie zakrywać otworów wentylacyjnych.
- Zapewnić odpowiednią przestrzeń wokół urządzenia dla chłodzenia i bezpiecznej pracy.
- Trzymać z dala od grzejników, pieców, wzmacniaczy i innych źródeł ciepła.
- Nie używać w pobliżu materiałów łatwopalnych, aerozoli, oparów rozpuszczalników lub innych substancji łatwopalnych.

5. Ostrzeżenia dotyczące gorącej emisji dymu

- Nie kierować wylotu dymu bezpośrednio na ludzi, zwierzęta ani odzież.
- Podczas pracy dysza i wydobywający się dym/mgła mogą być gorące.
- Nie dotykać dyszy i okolic wylotu podczas pracy ani bezpośrednio po użyciu.
- Zachować szczególną ostrożność w obecności dzieci i osób wrażliwych.

6. Płyn eksploatacyjny

- Używać wyłącznie płynu do wytwornic dymu na bazie wody, odpowiedniego do tego typu urządzeń.
- Nie stosować wody, octu ani innych nieprzeznaczonych cieczy.
- Nie uruchamiać urządzenia bez płynu w zbiorniku.
- Praca „na sucho” może spowodować uszkodzenie pompy, zatkanie układu i awarię urządzenia.
- Zbiornik napełniać ostrożnie, unikając rozlania płynu na elementy elektryczne.
- Po napełnieniu dokładnie zamknąć korek zbiornika.

7. Bezpieczne uruchomienie

1. Ostrożnie wyjąć urządzenie z opakowania i usunąć wszystkie materiały zabezpieczające.
2. Sprawdzić, czy w okolicy dyszy nie pozostały elementy opakowania.
3. Ustawić urządzenie na płaskiej, suchej i stabilnej powierzchni lub prawidłowo zamocować przy użyciu przeznaczonego uchwytu.
4. Napełnić zbiornik odpowiednim płynem i szczelnie go zamknąć.
5. Podłączyć przewodowy pilot tylko przy odłączonym zasilaniu.
6. Podłączyć urządzenie do właściwego źródła zasilania.
7. Pozostawić urządzenie do nagrzania; czas nagrzewania wynosi około 5 minut.
8. Uruchamiać emisję dymu tylko wtedy, gdy urządzenie jest gotowe do pracy.

8. Bezpieczne użytkowanie w trakcie pracy

- Obsługiwać urządzenie wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej.
- Nie pozostawiać włączonego urządzenia bez nadzoru.
- Nie używać urządzenia w sposób ciągły ponad dopuszczalny cykl pracy określony przez producenta.
- Jeśli emisja dymu jest słaba, słysząc nietypowy hałas pompy lub dym nie jest wytwarzany, należy natychmiast przerwać użytkowanie i odłączyć zasilanie.
- Nie naciskać stale przycisku pilota w przypadku braku emisji dymu, aby nie doprowadzić do uszkodzenia urządzenia.
- Przewody prowadzić tak, aby nie stwarzały ryzyka potknięcia.

9. Montaż i zawieszanie

- Jeżeli urządzenie ma być montowane na konstrukcji, należy użyć przeznaczonego do tego uchwytu mocującego.
- Montaż powinien być wykonany stabilnie i w sposób zapobiegający upadkowi urządzenia.
- Przed każdym użyciem sprawdzić stan uchwytu i elementów mocujących.
- Nie ustawiać ani nie montować urządzenia w miejscach narażonych na wstrząsy lub przypadkowe uderzenia.

10. Dzieci i osoby postronne

- Urządzenie nie jest zabawką.
- Przechowywać poza zasięgiem dzieci.
- Nie dopuszczać do obsługi przez dzieci ani osoby, które nie zapoznały się z instrukcjami bezpieczeństwa.
- Osoby postronne powinny pozostawać w bezpiecznej odległości od wylotu dymu i gorących elementów.

11. Czyszczenie, przechowywanie i konserwacja

- Przed czyszczeniem zawsze odłączyć urządzenie od zasilania i pozostawić do całkowitego ostygnięcia.
- Czyścić wyłącznie suchą, miękką, niepylącą ściereczką.
- Nie stosować agresywnych środków czyszczących ani rozpuszczalników.
- Przechowywać w chłodnym, suchym miejscu, zabezpieczonym przed kurzem.
- W przypadku długiego przechowywania zaleca się okresowe uruchomienie urządzenia, aby ograniczyć ryzyko pogorszenia sprawności.

12. Naprawy i wymiana bezpiecznika

- Użytkownik nie powinien samodzielnie wykonywać napraw wewnętrznych.
- Wszelkie naprawy powinny być wykonywane przez wykwalifikowany personel.
- Przed wymianą bezpiecznika bezwzględnie odłączyć przewód zasilający.
- Wymieniać bezpiecznik wyłącznie na nowy o identycznych parametrach.
- Jeśli bezpiecznik przepala się ponownie, nie używać urządzenia do czasu sprawdzenia przez specjalistę.

13. Kiedy natychmiast przerwać użytkowanie

- gdy przewód zasilający lub wtyczka są uszkodzone,
- gdy do urządzenia dostała się ciecz lub ciało obce,
- gdy urządzenie było narażone na deszcz lub wodę,
- gdy urządzenie nie działa prawidłowo,
- gdy pojawia się nietypowy zapach, przegrzewanie lub dym z obudowy,
- gdy urządzenie upadło lub ma widoczne uszkodzenia mechaniczne.

14. Parametry bezpiecznego użytkowania

- Czas nagrzewania: około 5 minut.
- Pojemność zbiornika: około 0,25 l.
- Cykl pracy: maksymalnie do 6 godzin, z zachowaniem kontroli temperatury i stanu płynu.
- Zasilanie sieciowe ustawione fabrycznie; nie modyfikować parametrów elektrycznych urządzenia.

15. Utylizacja

Zużytego urządzenia elektrycznego nie wolno wyrzucać razem z odpadami komunalnymi. Produkt należy przekazać do odpowiedniego punktu zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego zgodnie z lokalnymi przepisami.

16. Podsumowanie najważniejszych zasad

- Używać tylko wewnątrz i z dala od wilgoci.
- Nie kierować dymu na ludzi ani materiały łatwopalne.
- Używać wyłącznie właściwego płynu na bazie wody.
- Nie dopuszczać do pracy bez płynu.
- Nie otwierać obudowy i nie wykonywać samodzielnych napraw.
- Odłączyć zasilanie przed czyszczeniem, montażem pilota i wymianą bezpiecznika.
- Zapewnić stabilne ustawienie, wentylację i nadzór podczas pracy.