

Instrukcje bezpieczeństwa użytkowania

Należy uważnie przeczytać poniższe instrukcje przed użyciem urządzenia i zachować je na przyszłość. Zawsze stosuj się do zasad bezpiecznej eksploatacji, aby ograniczyć ryzyko porażenia prądem, pożaru, uszkodzenia mienia, uszkodzenia słuchu lub obrażeń ciała.

1. Zasady ogólne

- Używaj urządzenia wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem i w sposób opisany przez producenta.
- Nie korzystaj z urządzenia, jeżeli jest uszkodzone, nadmiernie nagrzane, wydaje nietypowe dźwięki lub działa nieprawidłowo.
- Nie modyfikuj konstrukcji urządzenia, przewodów, złączy, elementów zasilania ani akcesoriów.
- Przed każdym użyciem sprawdź stan obudowy, przewodów, wtyczek, gniazd i akcesoriów.
- Nie dopuszczaj do obsługi przez dzieci bez nadzoru osoby dorosłej.

2. Bezpieczeństwo elektryczne

- Podłączaj urządzenie wyłącznie do źródła zasilania o parametrach zgodnych z wymaganiami urządzenia.
- Nie używaj urządzenia ani zasilacza w pobliżu wody, wilgoci, deszczu, mokrych dłoni lub mokrej podłogi.
- Nie dotykaj przewodów ani wtyczek podczas burzy, jeśli urządzenie jest podłączone do sieci elektrycznej.
- Unikaj przeciążania gniazd, listew zasilających i przedłużaczy.
- Jeżeli stosowana jest bateria, używaj wyłącznie odpowiedniego, zgodnego źródła zasilania i postępuj zgodnie z instrukcjami ładowania producenta baterii.

3. Bezpieczne ustawienie i wentylacja

- Ustaw urządzenie na stabilnej, równej i suchej powierzchni, z dala od krawędzi i miejsc narażonych na upadek.
- Nie zasłaniaj otworów wentylacyjnych, głośników ani innych elementów odprowadzających ciepło.
- Zachowaj odpowiednią przestrzeń wokół urządzenia, aby zapewnić przepływ powietrza.
- Nie instaluj urządzenia w pobliżu źródeł ciepła, otwartego ognia, grzejników ani w miejscach silnie nasłonecznionych.

4. Ochrona słuchu

- Praca na wysokim poziomie głośności może prowadzić do trwałego uszkodzenia słuchu.
- Zawsze zaczynaj od niskiego poziomu głośności i zwiększaj go stopniowo.
- Unikaj długotrwałego słuchania przy wysokiej głośności, zwłaszcza w małych pomieszczeniach.
- W przypadku bólu uszu, szumów usznych lub dyskomfortu natychmiast zmniejsz głośność i przerwij korzystanie z urządzenia.

5. Bezpieczne korzystanie z funkcji audio i efektów

- Przed podłączeniem instrumentu lub akcesoriów ustaw poziom głośności na minimum.
- Nie podłączaj ani nie odłączaj kabli przy bardzo wysokim poziomie sygnału, aby uniknąć nagłych skoków dźwięku.
- Nie kieruj głośników bezpośrednio bardzo blisko twarzy ani uszu.
- Podczas korzystania z funkcji looper, efektów i ustawień przetwarzania dźwięku zachowaj ostrożność, aby uniknąć niekontrolowanego wzrostu głośności.

6. Użytkowanie baterii, jeśli dotyczy

- Jeżeli urządzenie jest zasilane baterią, używaj wyłącznie kompatybilnych i sprawnych baterii.
- Nie przebijaj, nie zgniataj, nie rozbieraj ani nie wrzucaj baterii do ognia.
- Nie ładuj baterii w pobliżu materiałów łatwopalnych ani bez nadzoru, jeśli takie wymagane dotyczy danego typu akumulatora.
- Wymieniaj i przechowuj baterie zgodnie z instrukcjami producenta baterii oraz obowiązującymi przepisami dotyczącymi odpadów.

7. Czystość i konserwacja

- Przed czyszczeniem odłącz urządzenie od zasilania.
- Do czyszczenia używaj suchej lub lekko wilgotnej miękkiej ściereczki. Nie stosuj agresywnych środków chemicznych, rozpuszczalników ani aerozoli.
- Nie dopuszczaj do przedostania się cieczy, kurzu ani drobnych przedmiotów do wnętrza urządzenia.
- Jeżeli urządzenie wymaga naprawy, skorzystaj z wykwalifikowanego serwisu. Nie próbuj napraw samodzielnie, jeśli nie masz odpowiednich kwalifikacji.

8. Transport i przechowywanie

- Przenoś urządzenie ostrożnie, używając pewnego chwytu i unikając uderzeń.
- Podczas transportu zabezpiecz urządzenie przed wstrząsami, wilgocią i skrajnymi temperaturami.
- Przechowuj urządzenie w suchym miejscu, poza zasięgiem dzieci i zwierząt.
- Nie stawiaj ciężkich przedmiotów na urządzeniu.

9. Sytuacje awaryjne

- Jeśli zauważysz dym, zapach spalenizny, iskrzenie lub nietypowe nagrzewanie, natychmiast odłącz zasilanie, jeśli jest to bezpieczne.
- Nie używaj urządzenia po zalaniu, silnym uderzeniu lub upadku, dopóki nie zostanie sprawdzone przez wykwalifikowaną osobę.
- W przypadku podejrzenia uszkodzenia elektrycznego nie kontynuuj użytkowania.

10. Utylizacja

- Nie wyrzucaj urządzenia ani baterii do odpadów komunalnych, jeśli obowiązujące przepisy wymagają selektywnej zbiórki.
- Przekazuj zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny do odpowiednich punktów zbiórki zgodnie z lokalnymi przepisami.

Stosowanie się do powyższych zasad pomaga ograniczyć ryzyko i zapewnia bezpieczne użytkowanie urządzenia w codziennych warunkach.

SPARK 2