

Instrukcja bezpieczeństwa użytkowania uchwytu magnetycznego z funkcją ładowania

1. Przeznaczenie wyrobu

- Uchwyt magnetyczny z funkcją ładowania jest przeznaczony wyłącznie do użytku w pomieszczeniach, jako stojak biurkowy do określonych modeli tabletów: iPad Pro 11" M4 oraz iPad Pro 11" M5.
- Nie używać z innymi urządzeniami ani tabletami, w szczególności z innymi modelami iPad lub tabletami z systemem Android.
- Produkt nie jest zabawką. Nie pozostawiać dzieciom do samodzielnego użytkowania.

2. Ogólne środki ostrożności

- Przed rozpoczęciem użytkowania należy dokładnie zapoznać się z instrukcją bezpieczeństwa i przechowywać ją do późniejszego wglądu.
- Produkt może być używany wyłącznie przez osoby, które przeczytały i zrozumiały instrukcję oraz potrafią bezpiecznie obchodzić się z urządzeniami elektrycznymi.
- Nie dopuścić do kontaktu wyrobu z cieczami, wysoką wilgotnością ani kondensacją pary wodnej.
- Nie używać wyrobu w pobliżu łatwopalnych cieczy, gazów lub pyłów.
- Nie modyfikować produktu, nie otwierać obudowy, nie ingerować w część magnetyczną ani elektryczną. Może to spowodować ryzyko porażenia prądem, pożaru lub uszkodzenia tabletu.

3. Bezpieczeństwo elektryczne i ładowanie

- Używać wyłącznie przewodu USB-C dołączonego do zestawu lub przewodów o równoważnych parametrach jakościowych.
- Stosować tylko z zasilaczem sieciowym USB-C spełniającym obowiązujące normy bezpieczeństwa UE oraz zgodnym z napięciem i mocą zalecaną dla ładowania 18 W.
- Nie podłączać ani nie odłączać przewodu mokrymi rękami.
- Nie zginać przewodu pod ostrym kątem, nie przyciskać go ciężkimi przedmiotami, nie prowadzić przewodu w pobliżu ostrych krawędzi.
- W razie zauważenia zapachu spalenizny, nadmiernego nagrzewania, iskrzenia lub nietypowego hałasu natychmiast odłączyć przewód od zasilacza i usunąć tablet z uchwytu. Nie ponawiać użytkowania do czasu sprawdzenia przez wykwalifikowany serwis.
- Nie zakrywać części uchwytu, w których może gromadzić się ciepło; zapewnić odpowiednią wentylację wokół podstawy i tabletu.
- Nie używać produktu, jeśli widać uszkodzenia mechaniczne obudowy, gniazda USB-C, przewodu lub elementów magnetycznych.

4. Bezpieczeństwo związane z magnesami

- Produkt zawiera silne magnesy neodymowe. Może to zakłócić pracę urządzeń wrażliwych na pole magnetyczne (np. rozruszniki serca, defibrylatory, niektóre karty magnetyczne, dyski twarde).
- Osoby korzystające z implantów medycznych (np. rozrusznik serca) powinny zachować szczególną ostrożność i skonsultować się z lekarzem przed użyciem produktu. Produkt należy trzymać w bezpiecznej odległości od takich implantów.
- Nie umieszczać nośników magnetycznych (karty z paskiem, niektóre identyfikatory, dyski, taśmy) w bezpośrednim sąsiedztwie uchwytu.

- Nie dopuszczać do mocnego uderzania tabletem o powierzchnię magnetyczną. Należy powoli i ostrożnie zbliżać tablet do uchwytu, wyrównując pozycję przed dociśnięciem.
- Nie próbować wyjmować ani przesuwających wbudowanych magnesów.

5. Stabilność i ryzyko upadku

- Produkt przeznaczony jest do ustawienia na stabilnej, płaskiej i twardej powierzchni (np. biurko, blat stołu).
- Przed umieszczeniem tabletu upewnić się, że podstawa stoi całkowicie płasko, a gumowe stopki dokładnie przylegają do powierzchni.
- Nie ustawiać uchwytu na krawędzi mebli ani w miejscach, gdzie istnieje ryzyko strącenia (np. ruchliwe przejścia, blisko drzwi, blisko zlewu lub płyty grzewczej).
- Podczas ustawiania kąta pochylenia ramienia i obracania podstawy kontrolować ruch urządzenia, aby uniknąć gwałtownego opadania tabletu.
- Nie obciążać uchwytu dodatkowymi przedmiotami (np. innymi urządzeniami, książkami, akcesoriami). Uchwyt jest zaprojektowany tylko do utrzymywania jednego kompatybilnego tabletu.
- Nie przenosić całego zestawu, trzymając jedynie za tablet. W razie potrzeby przeniesienia najpierw odłączyć tablet od magnesu, a następnie przenieść pusty uchwyt.

6. Prawidłowy montaż i użytkowanie

1. Rozłożyć uchwyt na płaskiej powierzchni, upewniając się, że wszystkie elementy mechaniczne (ramię, podstawa) poruszają się płynnie i bez oporu.
2. Sprawdzić, czy używany tablet jest modelem kompatybilnym.
3. Jeżeli tablet jest w etui, upewnić się, że etui jest dostosowane do mocowania magnetycznego lub zdjąć etui przed użyciem.
4. Ustawić ramię w przybliżonej pozycji roboczej przed zamocowaniem tabletu, aby zminimalizować konieczność dużych ruchów z urządzeniem na uchwycie.
5. Delikatnie zbliżyć tablet tylną stroną do powierzchni magnetycznej, wyrównać położenie i pozwolić, by magnesy przyciągnęły urządzenie. Nie uderzać tabletem o powierzchnię uchwytu.
6. Podczas zmiany orientacji pion/poziom korzystać z obrotu 360° wbudowanego w uchwyt, nie próbować na siłę obracać samego tabletu względem magnesu.
7. Aby zdjąć tablet, przytrzymać uchwyt jedną ręką, a drugą ręką ostrożnie odchylić krawędź tabletu od powierzchni magnetycznej.

7. Środki ostrożności przy składaniu i przechowywaniu

- Przed złożeniem uchwytu zawsze zdjąć tablet i odłączyć przewód ładowania.
- Składać ramię powoli, bez użycia nadmiernej siły. Unikać przytrzaśnięcia palców w punktach obrotu i zawiasach.
- Przechowywać w suchym, czystym miejscu, z dala od źródeł ciepła, wilgoci i bezpośredniego nasłonecznienia.
- Nie kłaść ciężkich przedmiotów na złożonym uchwycie, aby nie odkształcić ramienia i elementów mechanicznych.
- Chronić produkt przed silnymi uderzeniami i upadkami, które mogą naruszyć stabilność konstrukcji lub osłabić mocowanie magnetyczne.

8. Ochrona przed przegrzaniem

- Podczas intensywnego ładowania i pracy tabletu może wystąpić podwyższona temperatura zarówno tabletu, jak i elementów uchwytu.

- Zapewnić swobodny przepływ powietrza wokół uchwytu i tabletu. Nie zakrywać ich tkaninami ani innymi materiałami.
- Nie używać produktu bez nadzoru przez dłuższy czas w pobliżu materiałów łatwopalnych.
- Jeśli obudowa uchwytu lub tablet stają się zbyt gorące, przerwać ładowanie, odłączyć przewód od zasilacza i poczekać, aż urządzenia ostygną.

9. Użytkowanie w środowisku kuchennym i komercyjnym

- Przy użyciu w kuchni nie umieszczać uchwytu w pobliżu kuchenek, płyt grzewczych, piekarników, czajników, zlewów ani innych źródeł ciepła lub wody.
- Chronić przed zachlapaniem olejem, wodą, detergentami oraz innymi substancjami stosowanymi podczas gotowania lub sprzątania.
- Przy zastosowaniu w systemach POS ustawiać uchwyt w taki sposób, aby przewody nie przebiegały przez przejścia, gdzie mogłyby spowodować potknięcie.
- Regularnie sprawdzać stabilność mocowania i stan przewodów w środowiskach o wzmożonym ruchu osób.

10. Użytkowanie przez dzieci i osoby wrażliwe

- Produkt nie jest przeznaczony do użytkowania przez dzieci bez stałego nadzoru osoby dorosłej.
- Dzieci nie powinny bawić się przewodami, elementami magnetycznymi ani ruchomymi częściami ramienia.
- Osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej, a także osoby bez doświadczenia i wiedzy w zakresie użytkowania tego typu wyrobów mogą korzystać z produktu wyłącznie pod nadzorem i po odpowiednim przeszkoleniu.

11. Czyszczenie i konserwacja

- Przed czyszczeniem odłączyć przewód od zasilacza i zdjąć tablet z uchwytu.
- Czyścić miękką, suchą lub lekko zwilżoną ściereczką. Nie stosować agresywnych środków chemicznych, rozpuszczalników, alkoholu technicznego ani środków ściernych.
- Nie spryskiwać produktu bezpośrednio wodą lub środkiem czyszczącym.
- Regularnie kontrolować stan gumowych stopek, punktów obrotu ramienia i powierzchni magnetycznej. W razie zauważenia uszkodzeń lub poluzowania elementów zaprzestać użytkowania.

12. Postępowanie w razie uszkodzenia lub nieprawidłowego działania

- W przypadku widocznego uszkodzenia mechanicznego, pęknięć, odkształceń, wyraźnego poluzowania ramienia albo podstawy nie używać dalej produktu.
- Jeśli powierzchnia magnetyczna nie utrzymuje tabletu w stabilny sposób, nie pozostawiać urządzenia bez nadzoru w uchwycie.
- Nie podejmować prób samodzielnej naprawy, lutowania, wymiany elementów elektrycznych lub magnetycznych.

13. Przechowywanie i transport


- Na czas transportu złożyć ramię, odłączyć i osobno zabezpieczyć przewód.
- Chronić produkt przed wstrząsami i silnymi wibracjami, które mogą uszkodzić mechanizm obrotowy i elementy magnetyczne.
- Nie przechowywać w temperaturach ekstremalnych (bardzo wysokich lub bardzo niskich) ani w środowisku o dużej wilgotności.

14. Informacje dotyczące ochrony środowiska

- Na zakończenie okresu użytkowania produkt oraz przewód zasilający należy przekazać do odpowiedniego punktu zbiórki odpadów sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucać produktu wraz z odpadami komunalnymi.

15. Podsumowanie zasad bezpiecznego użytkowania

- Używać tylko z kompatybilnymi modelami tabletów i na stabilnej powierzchni.
- Chronić przed wilgocią, nadmiernym ciepłem i silnymi uderzeniami.
- Stosować wyłącznie odpowiednie, bezpieczne zasilacze i przewody.
- Zachować ostrożność z uwagi na silne magnesy i ruchome elementy ramienia.
- W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących bezpieczeństwa natychmiast przerwać użytkowanie do czasu wyjaśnienia przyczyny.







Magnetic
Charger



Recyclable
Material



Metallic
Design



Free
Rotation

Compatibility



iPad Pro 12.9-inch:
6th generation
5th generation
4th generation
3rd generation
iPad Air:
13-inch (M2)



iPad Pro 11-inch:
4th generation
3rd generation
2nd generation
1st generation
iPad Air:
11-inch (M2)
5th generation
4th generation



iPad Pro 13-inch (M4)



iPad Pro 11-inch (M4)



Space Black



Space Gray



Silver



Fold



landscape/portrait



adjust the angle



rotational pedestal



The right magnetic direction to fit for your iPad.



For the charging and ensure stability, please keep the iPad without case when using the stand.



Input : 5V=3A / 9V=3A
Output : 18W max
Made in China



Apple, iPhone, AirPods, iPad, iPad Pro and iPad Air and MagSafe are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries and regions.

LULULOOK



X0021NYMBZ

LULULOOK 360° Drehbar Faltbar Magnetisch iPad Ladeständer für iPad Pro 11" M4
DE NEW

MADE IN CHINA



Company: E-CrossStu GmbH
Address: Felix-Dahn-Str 4, 70597 Stuttgart
Mail: E-CrossStu@web.de
TEL: +49 71191222069

Product name: LULULOOK Magnetic Wireless Charging Stand for iPad Pro 11" M4
Model: LU-Stand-X44CD-11M4 Batch: StandX44CD11M4-2024
Country of Origin: MADE IN CHINA E-mail: lululook999@163.com
Manufacturer: ShangXing Technology (Shenzhen) Co., Ltd TEL: +86 15361629849
Address: 408, Block 30 Zhiheng Industrial Park, Guankou Second Road,
Nanshan - City, Shenzhen

Warning: Keep away from fire/heat sources to avoid fires. Halten Sie Feuer
/Wärmequellen fern, um Brände zu vermeiden. Éloignez le feu/source de chaleur
pour éviter les incendies. Mantener alejado del fuego/fuentes de calor para evitar
incendios. Tenere lontano da fonti di fuoco o di calore per evitare incendi. Uit de
buurt van vuur/warmtebronnen houden om brand te voorkomen.



Magnetic Charging Stand for iPad

