

Instrukcje bezpieczeństwa użytkowania zgodne z GPSR (UE)

Identyfikacja produktu

Produkt: składany reflektor fotograficzny 5 w 1 o średnicy ok. 110 cm, z uchwytami ręcznymi, zaciskiem mocującym oraz gwintem 3/8". Materiały: poliester, stal stopowa. Przeznaczenie: kształtowanie i odbijanie światła podczas fotografii i nagrań w pomieszczeniach oraz na zewnątrz.

Przeznaczenie i grupa użytkowników

Produkt jest przeznaczony do użytku przez osoby dorosłe lub pod bezpośrednim nadzorem osoby dorosłej. Nie jest to zabawka. Produkt należy stosować wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem, jako akcesorium do pracy ze światłem w fotografii i filmowaniu.

Ogólne ostrzeżenia bezpieczeństwa

- Przed użyciem sprawdź stan reflektora, pokrowca, uchwytów, zacisku i punktów mocowania. Nie używaj produktu, jeśli jest rozdarty, zdeformowany, poluzowany lub uszkodzony.
- Podczas rozkładania i składania zachowaj ostrożność, ponieważ elastyczna rama stalowa może gwałtownie się rozprężyć i spowodować uraz dłoni, palców, twarzy lub oczu.
- Trzymaj produkt z dala od dzieci i zwierząt. Małe elementy oraz sprężysta konstrukcja mogą stwarzać ryzyko urazu.
- Nie kieruj odbitego światła bezpośrednio w oczy z małej odległości. Może to powodować oślnienie, dyskomfort lub chwilowe zaburzenia widzenia.
- Nie używaj produktu w sposób niestabilny ani w miejscach, gdzie może spaść, przewrócić się lub zostać porwany przez wiatr.

Zagrożenia mechaniczne

- Podczas otwierania reflektora zachowaj bezpieczny odstęp od twarzy i ciała. Rozkładaj go powoli, obiema rękami.
- Podczas składania postępuj ostrożnie, aby uniknąć przytrzaśnięcia palców przez sprężystą ramę.
- Nie wyginaj ramy ponad jej naturalny zakres pracy. Nadmierna siła może doprowadzić do trwałego odkształcenia lub pęknięcia.
- Przed każdym użyciem upewnij się, że uchwyty ręczne są prawidłowo zamocowane, a zacisk jest odpowiednio dokręcony.
- Jeżeli reflektor jest montowany na statywie lub uchwycie, zawsze sprawdzaj nośność i stabilność całego zestawu.

Zagrożenia związane z montażem

- Produkt montuj wyłącznie do kompatybilnych statywów i uchwytów o odpowiednich wymiarach mocowania.
- Po zamocowaniu reflektora dokręć zacisk na tyle, aby zapobiec przesuwaniu, ale nie stosuj nadmiernej siły, która mogłaby uszkodzić elementy mocujące.

- Ustaw statyw na równej, stabilnej powierzchni. W razie potrzeby zastosuj dodatkowe obciążenie podstawy statywu.
- Nie pozostawiaj zamocowanego reflektora bez nadzoru, zwłaszcza w pobliżu przejść, drzwi, źródeł ruchu powietrza lub na zewnątrz.
- Po zmianie kąta nachylenia sprawdź ponownie dokręcenie wszystkich przegubów i zacisków.

Zagrożenia związane z użytkowaniem ze źródłami światła

- Używaj ostrożnie w pobliżu lamp o wysokiej temperaturze pracy, w tym lamp halogenowych i wolframowych.
- Nie umieszczaj reflektora zbyt blisko gorących źródeł światła. Nadmierne ciepło może spowodować odkształcenie, przebarwienie lub uszkodzenie materiału.
- Nie przykrywaj lamp, otworów wentylacyjnych ani urządzeń emitujących ciepło reflektorem lub pokrowcem.
- W przypadku zauważenia przegrzewania, zapachu spalenizny lub odkształcenia materiału natychmiast przerwij użytkowanie i pozostaw produkt do ostygnięcia.
- Powierzchnie srebrne i złote mogą silnie odbijać światło; unikaj przypadkowego skierowania intensywnego odbicia na skórę, oczy lub materiały wrażliwe na ciepło.

Użytkowanie na zewnątrz

- Na zewnątrz używaj produktu tylko przy sprzyjających warunkach pogodowych.
- Nie używaj reflektora podczas silnego wiatru, burzy, opadów lub w warunkach mogących pogorszyć stabilność zestawu.
- Duża powierzchnia reflektora może działać jak żagiel. Zawsze zabezpiecz statyw i trzymaj produkt pewnie, aby uniknąć przewrócenia lub wyrwania z rąk.
- Po kontakcie z wilgocią dokładnie osusz produkt przed złożeniem i przechowywaniem.

Bezpieczna obsługa i ergonomia

- Podczas dłuższego trzymania reflektora rób przerwy, aby uniknąć zmęczenia dłoni i utraty kontroli nad produktem.
- Przy zmianie pozycji lub kąta pracy upewnij się, że w pobliżu nie znajdują się inne osoby, które mogłyby zostać uderzone ramą lub uchwytem.
- Nie używaj produktu jako podpory, osłony osobistej, elementu nośnego ani do innych celów niezwiązanych z fotografią.

Czyszczenie i konserwacja

- Czyść produkt suchą lub lekko wilgotną, miękką ściereczką.
- Nie używaj agresywnych detergentów, rozpuszczalników, wybielaczy ani środków ściernych, ponieważ mogą uszkodzić powierzchnie odbijające i tkaninę.
- Przed czyszczeniem i przechowywaniem upewnij się, że produkt jest suchy i chłodny.
- Regularnie kontroluj stan szwów, krawędzi, ramy sprężystej, uchwytów i zacisku. W razie oznak zużycia zaprzestań użytkowania do czasu wymiany uszkodzonych części.

Przechowywanie

- Przechowuj produkt w dołączonym pokrowcu, w suchym i czystym miejscu.

- Unikaj długotrwałej ekspozycji na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, wysokiej temperatury i wilgoci.
- Przechowuj poza zasięgiem dzieci.
- Nie kładź ciężkich przedmiotów na złożonym reflektorze, aby nie uszkodzić ramy i powierzchni roboczych.

Postępowanie w przypadku uszkodzenia

- W przypadku pęknięcia ramy, poluzowania zacisku, uszkodzenia gwintu, rozerwania materiału lub utraty stabilności natychmiast przerwij użytkowanie.
- Nie próbuj naprawiać sprężystej ramy w sposób prowizoryczny, jeśli mogłoby to wpłynąć na bezpieczeństwo użytkowania.
- Uszkodzony produkt przechowuj w sposób uniemożliwiający przypadkowe użycie do czasu bezpiecznej naprawy lub utylizacji.

Utylizacja

Produkt należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów dla wyrobów tekstylnych i metalowych. Nie wyrzucaj elementów w sposób mogący stwarzać zagrożenie skaleczenia lub urazu.

Podsumowanie kluczowych zasad bezpieczeństwa

- Rozkładaj i składaj ostrożnie ze względu na sprężystą ramę.
- Zawsze zapewnij stabilny montaż i kontroluj dokręcenie zacisku.
- Chronь produkt przed silnym wiatrem, nadmiernym ciepłem i wilgocią.
- Nie kieruj intensywnie odbitego światła w oczy.
- W przypadku uszkodzenia natychmiast zaprzestań użytkowania.



