

Instrukcja bezpieczeństwa użytkowania taboretu do pianina zgodna z wymaganiami GPSR (UE)

1. Przeznaczenie wyrobu

Taboret jest przeznaczony wyłącznie do siedzenia jednej osoby podczas gry na pianinie, pianinie cyfrowym lub klawiaturze. Nie wolno używać go jako drabiny, podestu roboczego, podpory do wspinania ani do żadnych innych celów.

2. Informacje ogólne o bezpiecznym użytkowaniu

- Przed pierwszym użyciem dokładnie zapoznaj się z całą instrukcją bezpieczeństwa i zachowaj ją na przyszłość.
- Taboret przeznaczony jest do użytku wewnątrz pomieszczeń, w suchym środowisku.
- Maksymalne dopuszczalne obciążenie statyczne siedziska wynosi 154 kg. Nie przekraczaj tej wartości.
- Taboret powinien być obsługiwany i regulowany wyłącznie przez osoby, które znają niniejsze instrukcje.

3. Bezpieczeństwo użytkowników

3.1. Grupy szczególnego ryzyka

- Dzieci mogą korzystać z taboretu wyłącznie pod stałym nadzorem osoby dorosłej.
- Osoby o ograniczonej sprawności ruchowej, sensorycznej lub poznawczej, a także osoby bez doświadczenia i wiedzy powinny używać wyrobu pod nadzorem lub po dokładnym przeszkoleniu.
- Nie pozwalaj dzieciom bawić się taborem, skakać na nim lub używać go jako zabawki.

3.2. Prawidłowe siadanie i wstawanie

- Przed usiądciem upewnij się, że taboret stoi stabilnie na płaskim, twardym podłożu, a wszystkie mechanizmy blokujące są poprawnie zablokowane.
- Siadaj powoli, centralnie na środku siedziska – unikaj gwałtownego opadania na taboret.
- Nie dosiadaj krawędzi siedziska i nie przesuwaj się gwałtownie podczas siedzenia, aby zapobiec przewróceniu.
- Nie siadaj bokiem na jednym rogu siedziska; ciężar ciała rozkładaj równomiernie.

4. Zasady regulacji wysokości i rozkładania

4.1. Regulacja wysokości (4 pozycje)

1. Ustaw taboret na stabilnej, płaskiej powierzchni.
2. Usuń obciążenie z siedziska. Regulacji dokonuj wyłącznie przy pustym siedzisku.

3. Odblokuj mechanizm regulacji zgodnie z konstrukcją wyrobu (zwykle: zwolnienie bolców zabezpieczających lub pokręteł).
4. Przesuń konstrukcję do żądanej z czterech dostępnych wysokości.
5. Upewnij się, że element blokujący (boleć, ząb, zaczep) całkowicie wszedł w odpowiedni otwór/pozycję.
6. Dokładnie sprawdź stabilność, lekko naciskając siedzisko, zanim na nim usiądziesz.

4.2. Składanie i rozkładanie konstrukcji w kształcie X

Rozkładanie

1. Rozłóż nogi w kształcie litery X, trzymając taboret za elementy metalowe, z dala od miejsc potencjalnego przycięcia palców.
2. Ustaw taboret w pozycji roboczej tak, aby wszystkie punkty podparcia miały kontakt z podłożem.
3. Włącz wszystkie mechanizmy blokujące (zatraski, bolce, pokręta) do pozycji zablokowanej.
4. Upewnij się, że konstrukcja nie składa się samoczynnie przy lekkim naciśnięciu.

Składanie

1. Zejdź z taboretu i usuń z niego wszelkie przedmioty.
2. Odblokuj mechanizmy zabezpieczające zgodnie z ich konstrukcją.
3. Powoli złoż nogi w kształcie X, uważając, aby nie przyciąć palców w punktach przegubowych.
4. Przechowuj złożony taboret w miejscu suchym, poza zasięgiem małych dzieci.

5. Ostrzeżenia dotyczące ryzyka urazu

- **Ryzyko przewrócenia:** nie używaj taboretu na pochyłych, miękkich lub śliskich powierzchniach (dywany z wysokim włosiem, mokre podłogi, luźne dywaniki).
- **Ryzyko poślizgnięcia:** utrzymuj podłogę suchą i wolną od kurzu, olejów i innych substancji zmniejszających przyczepność.
- **Ryzyko przycięcia palców:** trzymaj dłonie i palce z dala od ruchomych elementów i zawiasów podczas składania, rozkładania oraz regulacji wysokości.
- **Ryzyko upadku:** nie stawaj na siedzisku, nie klęcz na nim i nie używaj go do sięgania na wysokość.
- **Ryzyko uszkodzenia konstrukcji:** nie uderzaj taboretu ciężkimi przedmiotami i nie zeskakuj na siedzisko.

6. Ograniczenia użytkowania

- Taboret nie jest przeznaczony do użytku na zewnątrz w warunkach deszczu, śniegu lub silnej wilgotności.
- Nie używaj wyrobu na powierzchniach o znacznych nierównościach ani w pobliżu schodów, krawędzi podestów czy innych spadków poziomu.
- Nie modyfikuj konstrukcji (np. poprzez wiercenie dodatkowych otworów, spawanie, doklejanie elementów, usuwanie części).
- Nie stosuj żadnych nieoryginalnych elementów łączących, śrub, trzpieni czy blokad.

7. Wymogi dotyczące powierzchni i otoczenia

- Podłoga powinna być równa, twarda i stabilna (np. panele, parkiet, płytki, wykładzina o niskim runie).
- Taboret należy ustawiać w bezpiecznej odległości od przeszkód, ostrych krawędzi, grzejników, otwartego ognia i innych źródeł ciepła.
- Nie blokuj dróg ewakuacyjnych i przejść.

8. Konserwacja, kontrola i czyszczenie

8.1. Regularna kontrola stanu technicznego

- Przed każdym użyciem wizualnie sprawdź stabilność, kompletność i stan wszystkich części.
- Regularnie kontroluj, czy nie występują pęknięcia, deformacje, rdza, poluzowane śruby lub uszkodzenia tapicerki.
- W razie wykrycia uszkodzeń natychmiast zaprzestań używania taboretu do czasu przywrócenia pełnej sprawności.

8.2. Czyszczenie

- Do czyszczenia metalowej konstrukcji używaj miękkiej, lekko wilgotnej ściereczki oraz łagodnego środka czyszczącego.
- Nie stosuj agresywnych środków chemicznych, rozpuszczalników, benzyny ani środków ściernych – mogą uszkodzić powierzchnię i elementy ochronne.
- Tapicerowane siedzisko czyść miękką ściereczką; w razie potrzeby użyj delikatnego środka do czyszczenia powierzchni tapicerowanych. Po czyszczeniu pozwól całkowicie wyschnąć przed użyciem.

8.3. Ochrona przed korozją i uszkodzeniem

- Nie przechowuj taboretu w wilgotnych piwnicach, na zewnątrz lub w miejscach narażonych na kondensację wilgoci.
- Jeżeli metalowe części zamokną, wytrzyj je do sucha możliwie szybko.

9. Przechowywanie i transport

- Przed przechowywaniem lub transportem złóż taboret zgodnie z instrukcją, upewniając się, że nie może samoczynnie się rozłożyć.
- Przechowuj wyrób w pozycji złożonej, w suchym pomieszczeniu, poza zasięgiem dzieci.
- Podczas przenoszenia trzymaj taboret za stabilne elementy metalowe. Unikaj chwytania za ruchome części przegubowe.

10. Postępowanie w razie uszkodzenia lub wypadku

- W przypadku zauważenia jakiegokolwiek nietypowej niestabilności, odkształcenia lub odgłosów wskazujących na uszkodzenie natychmiast przerwij używanie wyrobu.
- Jeśli dojdzie do wypadku (upadek z taboretu, przycięcie palców, złamanie elementu), zapewnij poszkodowanej osobie niezbędną pomoc medyczną.
- Nie używaj ponownie taboretu, dopóki nie zostanie sprawdzony i przywrócony do stanu bezpiecznego użytkowania.

11. Informacje dla użytkownika dotyczące bezpieczeństwa zgodnie z GPSR (UE)

- Przestrzeganie wszystkich punktów niniejszej instrukcji jest niezbędne do ograniczenia ryzyka urazów wynikających z użytkowania taboretu.
- Wyrób powinien być używany wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem oraz w granicach parametrów technicznych, w szczególności maksymalnego obciążenia 154 kg.
- Użytkownik odpowiada za ocenę, czy warunki otoczenia (podłoże, wilgotność, przestrzeń wokół) zapewniają bezpieczne użytkowanie taboretu.