

Instrukcja bezpieczeństwa użytkowania lampy stołowej z sensorem dotykowym, ładowalnej

1. Przeznaczenie wyrobu

- Lampa stołowa z wbudowanym źródłem światła LED, sensorem dotykowym, zasilana z wbudowanego akumulatora poprzez ładowanie USB.
- Przeznaczona do oświetlania pomieszczeń mieszkalnych oraz przestrzeni zadaszonych na zewnątrz (balkon, taras, weranda) przy zachowaniu opisanych niżej warunków.
- Do użytku wyłącznie jako oświetlenie pomocnicze/dekoracyjne, a nie jako jedyne oświetlenie awaryjne czy oświetlenie stanowisk wymagających specjalnych warunków (np. warsztaty, stanowiska przemysłowe).
- Produkt nie jest zabawką. Nie jest przeznaczony dla dzieci do samodzielnej obsługi.

2. Symbole bezpieczeństwa (mogą występować na wyrobie lub opakowaniu)

- **Symbol przekreślonego kosza na śmieci:** produkt elektryczny – po zakończeniu użytkowania nie wyrzucać z odpadami komunalnymi, przekazać do specjalnego punktu zbiórki.
- **Symbol podwójnej izolacji (dwa kwadraty):** urządzenie klasy II – nie podłączać do uziemienia.
- **Informacje o napięciu i prądzie wejściowym:** przestrzegać wskazanych parametrów zasilania USB.

3. Grupa użytkowników i nadzór

- Produkt może być używany przez osoby dorosłe.
- Dzieci powyżej 8 roku życia oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych mogą korzystać z lampy wyłącznie pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo.
- Dzieci nie mogą bawić się lampą, przewodem ani złączem USB.
- Dzieci nie powinny wykonywać czynności czyszczenia ani konserwacji bez nadzoru.

4. Ogólne ostrzeżenia bezpieczeństwa

- Przed pierwszym użyciem zapoznać się z całą instrukcją i zachować ją do przyszłego wykorzystania.
- Nie modyfikować wyrobu, nie rozkręcać obudowy ani nie ingerować w baterię, elektronikę i elementy świetlne.
- Nie używać lampy, jeśli widoczne są jakiejkolwiek uszkodzenia (pęknięcia obudowy, stopione części, luźne elementy, uszkodzony przewód USB, odkształcenia, ślady zalania wodą).
- W przypadku jakichkolwiek nieprawidłowości (iskwienie, dym, nieprzyjemny zapach, nadmierne nagrzewanie, migotanie) natychmiast ją wyłączyć, odłączyć przewód ładowania i zaprzestać użytkowania.
- Nie umieszczać lampy w pobliżu łatwopalnych materiałów (np. firany, papier, tekstylia, rozpuszczalniki, aerozole).
- Zapewnić swobodny przepływ powietrza wokół lampy – nie przykrywać jej tkaninami, papierem ani innymi materiałami.
- Nie zostawiać lampy stale bez nadzoru w pobliżu małych dzieci lub zwierząt.

5. Bezpieczeństwo elektryczne i ładowanie

5.1. Wymagania dotyczące zasilania

- Ładować wyłącznie przy użyciu dołączonego lub kompatybilnego przewodu USB o długości ok. 150 cm.
- Używać tylko zasilaczy USB spełniających obowiązujące normy bezpieczeństwa, zapewniających stabilne napięcie wyjściowe (zwykle 5 V DC). Nie stosować uszkodzonych lub niesprawdzonych zasilaczy.
- Nie podłączać lampy bezpośrednio do źródeł zasilania o innych parametrach niż podane przez producenta (np. do instalacji 230 V bezpośrednio, do portów o niestandardowym napięciu).

5.2. Prawidłowe ładowanie akumulatora

- Przed pierwszym użyciem zaleca się pełne naładowanie akumulatora.
- Szacowany czas ładowania: ok. 4 godzin (wartość orientacyjna). Nie ładować lampy nieprzerwanie przez dłuższy czas niż to konieczne do pełnego naładowania.
- Podczas ładowania obserwować diodę sygnalizacyjną stanu ładowania, jeżeli jest dostępna, i odłączyć przewód po zakończeniu ładowania.
- Nie ładować lampy w pobliżu źródeł ciepła (kaloryfer, kuchenka, piekarnik), na słońcu ani w zamkniętych, nie wentylowanych przestrzeniach.
- Nie ładować urządzenia umieszczonego na miękkich powierzchniach, które utrudniają odprowadzanie ciepła (np. łóżko, poduszka, koc).
- W trakcie ładowania nie przykrywać lampy ani zasilacza.
- Nie używać lampy w trybie maksymalnej jasności przez długi czas, jeżeli obudowa staje się wyraźnie gorąca. W razie przegrzania wyłączyć urządzenie i pozwolić mu ostygnąć.

5.3. Bezpieczne obchodzenie się z przewodem i złączem USB

- Nie ciągnąć za przewód przy odłączaniu – chwytać za wtyczkę.
- Nie zginać, nie łamać, nie skręcać nadmiernie przewodu, nie prowadzić go pod dywanami, za drzwiami ani w miejscach, gdzie może zostać uszkodzony.
- Nie używać lampy z uszkodzonym przewodem, złączem USB lub zasilaczem – może to powodować ryzyko porażenia prądem lub pożaru.
- Chronić złącza przed zanieczyszczeniami (kurz, ciecz, metalowe drobiny), które mogą spowodować zwarcie.

6. Użytkowanie i obsługa sensora dotykowego

- Lampę włącza się i wyłącza przez delikatne dotknięcie sensora dotykowego.
- Zmiana barwy światła (zimna, ciepła, naturalna) odbywa się poprzez kolejne dotknięcia sensora zgodnie z ustalonym cyklem.
- Regulacja jasności: przytrzymać palec na sensorze przez dłuższą chwilę, aby płynnie zmienić intensywność światła w dopuszczalnym zakresie.
- Nie używać przedmiotów ostrych ani metalowych (np. narzędzi, kluczy) do obsługi sensora – wyłącznie opuszką palca.
- Unikać dotykania sensora wilgotnymi lub mokrymi dłońmi.
- Nie czyścić sensora agresywnymi środkami chemicznymi – może to uszkodzić powierzchnię dotykową.

7. Warunki otoczenia i użytkowania

- Używać w warunkach suchych lub pod zadaszeniem, z dala od bezpośredniego działania deszczu, śniegu, mgły wodnej lub rozbryzgów wody.
- Nie zanurzać lampy, podstawy ani żadnej jej części w wodzie lub innych cieczach.
- Nie używać w środowisku o wysokiej wilgotności bezpośredniej, takim jak prysznic, wanna, sauna, basen czy nieosłonięta przestrzeń zewnętrzna w czasie opadów.
- Chronić przed skrajnymi temperaturami. Nie wystawiać na długotrwałe działanie temperatur poniżej 0°C ani powyżej ok. 35–40°C (np. zamknięty samochód na słońcu).
- Nie używać w atmosferze potencjalnie wybuchowej lub zapylonej (np. w obecności oparów rozpuszczalników, benzyny, pyłu drzewnego).
- Ustawiać lampę na stabilnej, płaskiej i nieśliskiej powierzchni, aby zapobiec przewróceniu się.
- Nie przenosić lampy, chwytając za sam przewód zasilający.

8. Ochrona przed przegrzaniem i pożarem

- Podczas pracy w trybie maksymalnej jasności czas świecenia może wynosić do ok. 6 godzin. W czasie długotrwałej pracy kontrolować temperaturę obudowy.
- Jeżeli obudowa staje się gorąca w dotyku lub zauważalne jest zmniejszenie jasności, migotanie lub inne nieprawidłowości, zmniejszyć jasność lub wyłączyć lampę i pozostawić do ostygnięcia.
- Nie przykrywać lampy ani nie zasłaniać otworów wentylacyjnych (jeśli występują).
- Nie stawiać lampy w bezpośrednim kontakcie z miękkimi materiałami łatwopalnymi (koce, poduszki, papier).

9. Bezpieczeństwo przy dzieciach i zwierzętach

- Nie pozostawiać lampy włączonej bez nadzoru w miejscu dostępnym dla małych dzieci i zwierząt.
- Nie pozwalać dzieciom zawieszać się na lampie, przewracać jej ani wkładać części urządzenia do ust.
- Przechowywać przewód ładowania w sposób uniemożliwiający jego podgryzanie lub ciągnięcie przez dzieci i zwierzęta.

10. Czyszczenie i konserwacja

- Przed czyszczeniem wyłączyć lampę, odłączyć przewód zasilający od zasilacza/portu USB i odczekać do ostygnięcia.
- Czyścić miękką, suchą lub lekko zwilżoną ściereczką.
- Nie stosować środków ściernych, rozpuszczalników, benzyny, alkoholu w wysokim stężeniu lub agresywnych detergentów, które mogą uszkodzić powierzchnię.
- Nie używać strumienia wody, myjek ciśnieniowych ani zanurzania w wodzie.
- Regularnie sprawdzać, czy obudowa, przewód i wtyczki nie są uszkodzone.

11. Uszkodzenia, usterki i naprawy

- W przypadku uszkodzenia obudowy, złącza, przewodu zasilającego lub podejrzenia uszkodzenia baterii (spuchnięcie, wyciek, nadmierne nagrzewanie, nietypowe odgłosy) natychmiast przerwać użytkowanie.
- Nie próbować samodzielnie naprawiać, otwierać ani wymieniać baterii w lampie.
- Wszelkie naprawy powinny być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowany personel serwisowy.
- Nie kontynuować pracy lampy w przypadku powtarzających się zakłóceń działania (samoczynne włączanie/wyłączanie, brak reakcji na dotyk, nadmierne nagrzewanie).

12. Przechowywanie i transport

- Przechowywać lampę w suchym pomieszczeniu, z dala od źródeł ciepła, silnego nasłonecznienia oraz wilgoci.
- Na dłuższy okres nieużywania odłączyć lampę od wszystkich źródeł zasilania i przechowywać ją w pozycji stabilnej.
- Nie umieszczać ciężkich przedmiotów na lampie ani na przewodzie zasilającym.
- Podczas transportu zabezpieczyć lampę przed wstrząsami, upadkiem i uszkodzeniami mechanicznymi.

13. Zużycie energii i ochrona środowiska

- Korzystać z regulacji jasności i wybierać najniższą komfortową intensywność światła, aby zmniejszyć zużycie energii.
- Wyłączać lampę, gdy nie jest używana, zamiast pozostawiać ją w stanie czuwania.
- Po zakończeniu okresu użytkowania nie wyrzucać lampy z odpadami komunalnymi. Przekazać ją do odpowiedniego punktu zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
- Przewód USB utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów elektrycznych.

14. Informacje szczególne dotyczące wbudowanego akumulatora

- Wbudowany akumulator ma określoną żywotność i liczbę cykli ładowania. Z czasem może ulegać naturalnemu zużyciu, skutkującemu skróceniem czasu świecenia.
- Chronić lampę przed długotrwałym przechowywaniem w stanie całkowitego rozładowania – okresowo doładowywać (np. co 3–6 miesięcy).
- Nie wystawiać akumulatora na działanie wysokiej temperatury, ognia ani bezpośredniego nasłonecznienia przez długi czas.
- W przypadku podejrzenia uszkodzenia baterii nie ładować jej ponownie i nie używać lampy.

15. Podsumowanie kluczowych zasad bezpieczeństwa

1. Zawsze używać lampy w suchym i stabilnym otoczeniu, z dala od wody i źródeł ciepła.
2. Ładować tylko poprzez zalecane zasilanie USB, nie używać uszkodzonych przewodów ani zasilaczy.
3. Nie modyfikować urządzenia, nie otwierać obudowy i nie ingerować w akumulator.
4. Chronić dzieci przed samodzielnym użytkowaniem i zabawą lampą oraz przewodem.
5. W razie dymu, zapachu spalenizny, przegrzania lub innych nieprawidłowości natychmiast wyłączyć lampę i odłączyć od zasilania.
6. Postępować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji sprzętu elektrycznego i akumulatorów.

La Società si riserva il diritto di apportare variazioni estetiche e tecniche senza preavviso.
The manufacturer reserves the right to make aesthetic or technical changes without notice.

Leggere attentamente il libretto di istruzioni prima dell'uso.
Read carefully the instruction booklet before using the appliance.

L'immagine riportata sulla confezione ha scopo puramente illustrativo.
Picture is for illustration purposes only.

Lampada Touch da tavolo Touch table lamp



TOUCH

STUDIO
BIGSMORE

VR
STUDIO



Lampada Touch
da tavolo
Touch table lamp

VE
STUDIO



Lampada Touch
da tavolo
Touch table lamp

Lampada Touch
da tavolo
Touch table lamp



YPR
-STUDIO-

YPR
-STUDIO-

BIG/SMORE

Lampada Touch
da tavolo
Touch table lamp



BIG|SMORE



STUDIO
EPA

BIG|SMORE

012685181
012685181

VE
STUDIO

TOUCH



Lampada Touch
da tavolo
Touch table lamp



Touch System
Regolazione intensità
luminosa a sfioramento


Ricaricabile
USB

3
Temperature di luce:
fredda • calda • naturale


Adatta all'utilizzo
in ambienti interni ed esterni



cavo da **150 cm** incluso



GALILEO S.p.A.
ADERISCE
AL SISTEMA



PER LA CORRETTA GESTIONE
DI RIFIUTI E RIFIUTI DI PILE
E ACCUMULATORI

Importato da Galileo S.p.A.
Strada Galli 27 - 00019 Tivoli (RM) - Italy
www.galileospa.com
info@galileospa.com
(+39) 07745021
MADE IN CHINA

WS2400456
LAMPADA RICARICABILE TOUCH SENZA FILO
STRUTTURA FERRO E PLASTICA (PS)
DC IN 5V - 2A - UTILIZZA UNA BATTERIA
LI-ON RICARICABILE 3.7 V - 4000 mAh
ASSORBIMENTO MASSIMO 3W

5908480

