

Instrukcja bezpieczeństwa użytkowania projektora Magcubic HY300pro+ zgodna z wymaganiami GPSR (UE)

1. Przeznaczenie i ogólne zasady bezpieczeństwa

- Produkt jest przenośnym projektorem do domowego wyświetlania obrazu (filmy, gry, prezentacje) wewnątrz pomieszczeń oraz okazjonalnie na zewnątrz w warunkach suchych.
- Używaj wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem – nie stosuj jako oświetlenia ogólnego, ogrzewacza ani do celów przemysłowych.
- Projektor mogą obsługiwać wyłącznie osoby dorosłe. Dzieci i młodzież mogą korzystać z urządzenia wyłącznie pod stałym nadzorem dorosłego.
- Nie używaj urządzenia, jeśli jest widocznie uszkodzone (obudowa pęknięta, kable przetarte, złącza luźne, wyczuwalny zapach spalenizny lub dym).
- Przed pierwszym użyciem dokładnie zapoznaj się z całą instrukcją bezpieczeństwa i zachowaj ją na przyszłość.

2. Bezpieczeństwo elektryczne

- Używaj wyłącznie dołączonego zasilacza i przewodu zasilającego, odpowiednich do gniazdek sieciowych w Twoim kraju.
- Sprawdź, czy napięcie w sieci odpowiada wartości podanej na zasilaczu.
- Podłączaj projektor tylko do uziemionych gniazd zasilających, zgodnie z lokalnymi przepisami elektrycznymi.
- Nie ciągnij za kabel zasilający przy odłączaniu – zawsze chwytaj za wtyczkę.
- Chronь kabel przed zgnieceniem, załamaniem, przetarciem i kontaktem z ostrymi krawędziami lub gorącymi powierzchniami.
- Nie używaj przedłużaczy ani rozgałęźników o nieznanej lub niewystarczającej obciążalności prądowej.
- Nie dotykaj wtyczki ani projektora mokrymi dłońmi oraz nie używaj go w pobliżu wody (łazienka, kuchenny zlew, basen, nawilżacz powietrza itp.).
- W przypadku zauważenia dymu, nietypowego zapachu, trzasków lub migotania natychmiast odłącz projektor od zasilania i nie używaj go ponownie do czasu sprawdzenia przez wykwalifikowany serwis.

3. Warunki otoczenia i ustawienie projektora

- Używaj projektora w suchych pomieszczeniach, z dala od deszczu, mgły wodnej, pary lub rozlanych płynów.
- Zalecana odległość projekcji to około 1,6 m dla obrazu o przekątnej około 80". Zapewnij stabilne ustawienie urządzenia.
- Dozwolone metody montażu: sufit, stół, statyw/trójnóg, powierzchnia pozioma z możliwością obrotu do 180°. Zawsze upewnij się, że projektor i elementy mocujące są stabilnie przymocowane.
- Nie stawiaj projektora na niestabilnych powierzchniach (chwiejące się stoły, miękkie poduszki, wąskie półki), aby uniknąć upadku.
- Nie umieszczaj urządzenia w zamkniętych szafkach bez odpowiedniej wentylacji.
- Unikaj narażenia na bezpośrednie słońce, wysoką temperaturę (np. blisko grzejników) oraz skrajnie niską temperaturę.
- Chronь projektor przed silnymi wstrząsami, upadkami i drganiami, które mogą spowodować uszkodzenie wewnętrznych podzespołów.

4. Wentylacja i ochrona przed przegrzaniem

- Nie zasłaniaj otworów wentylacyjnych i wylotu powietrza. Zachowaj co najmniej 10 cm odstępu od ścian i innych obiektów.
- Nie kładź na urządzeniu żadnych przedmiotów (tkanin, książek, obrusów), które mogłyby ograniczyć przepływ powietrza.
- Nie używaj projektora w bezpośrednim kontakcie z materiałami łatwopalnymi (zasłony, koce, papier, pianka, dywany).
- Jeżeli obudowa stanie się nadmiernie gorąca lub urządzenie będzie często samoistnie się wyłączać, przerwij korzystanie z projektora, odłącz go od zasilania i pozwól mu ostygnąć. W razie powtarzania się problemu skontaktuj się z serwisem.

5. Ryzyko związane z promieniowaniem świetlnym

- Projektor emituje intensywne światło. Nigdy nie patrz bezpośrednio w obiektyw ani nie kieruj wiązki światła na oczy ludzi lub zwierząt.
- Podczas regulacji ustawienia projektora trzymaj twarz i oczy z dala od strumienia światła.
- Zachowaj szczególną ostrożność w obecności dzieci – nie pozwalaj im zbliżać się do obiektywu ani bawić się urządzeniem.
- Jeśli odczuwasz zmęczenie oczu, zawroty głowy lub ból głowy, zrób przerwę w oglądaniu i zmniejsz jasność obrazu lub czas użytkowania.

6. Użytkowanie funkcji obrotu 180° i montażu sufitowego

- Przy obrocie projektora do 180° upewnij się, że obszar pod urządzeniem jest wolny od osób i cennych przedmiotów na wypadek przypadkowego upuszczenia.
- Przy montażu sufitowym stosuj wyłącznie uchwyty i elementy mocujące o odpowiedniej wytrzymałości, instalowane zgodnie z instrukcją producenta uchwytu i lokalnymi przepisami budowlanymi.
- Nie montuj projektora nad łózkami dzieci ani w miejscach, gdzie ewentualny upadek mógłby spowodować obrażenia.
- Regularnie kontroluj stabilność uchwytu sufitowego i dokręcenie śrub.

7. Bezpieczeństwo przy podłączaniu urządzeń zewnętrznych

- Przed podłączeniem lub odłączeniem przewodów HDMI, USB lub audio 3,5 mm zaleca się wyłączenie projektora i urządzeń zewnętrznych.
- Używaj wyłącznie kabli o nieuszkodzonej izolacji i właściwej jakości.
- Nie podłączaj do wejść urządzeń, które mogą przekraczać dopuszczalne parametry elektryczne portów.
- Unikaj naprężania i gwałtownego zginania kabli sygnałowych – może to spowodować zwarcia lub przerwanie przewodów.

8. Korzystanie z łączności bezprzewodowej (Wi-Fi, Bluetooth)

- Podczas konfiguracji Wi-Fi oraz Bluetooth postępuj zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi komunikacji bezprzewodowej w danym kraju.
- Nie próbuj samodzielnie modyfikować anten ani wewnętrznych modułów łączności bezprzewodowej.
- W przypadku nadwrażliwości na fale radiowe skonsultuj się z lekarzem w razie wystąpienia nietypowych objawów.

9. Użytkowanie pilota zdalnego sterowania i funkcji głosowych

- Nie kieruj pilota w oczy z małej odległości, jeżeli posiada on diodę sygnalizacyjną o wysokiej jasności.
- Przechowuj pilota z dala od małych dzieci – baterie stanowią zagrożenie połknięcia.
- Nie otwieraj pilota na siłę ani nie próbuj go naprawiać we własnym zakresie.
- W razie zastosowania baterii guzikowych przechowuj nowe i zużyte baterie poza zasięgiem dzieci i utylizuj je zgodnie z lokalnymi przepisami.

10. Ochrona dzieci

- Nie pozostawiaj pracującego projektora bez nadzoru w pomieszczeniu, w którym znajdują się małe dzieci lub zwierzęta.
- Nie pozwalaj dzieciom wspinać się na meble, na których stoi projektor, aby uniknąć upadku urządzenia.
- Przechowuj małe elementy (baterie, śruby montażowe, zaślepki złączy) w miejscu niedostępnym dla dzieci.

11. Czyszczenie i konserwacja

- Przed czyszczeniem odłącz projektor od zasilania i poczekaj, aż całkowicie ostygnie.
- Czyść obudowę miękką, suchą lub lekko wilgotną ściereczką. Nie stosuj agresywnych środków chemicznych, rozpuszczalników ani aerozoli.
- Nie spryskuj bezpośrednio projektora żadnymi płynami – grozi to przedostaniem się cieczy do wnętrza.
- Obiektyw czyść wyłącznie miękką ściereczką do optyki, delikatnie usuwając kurz, aby uniknąć zarysowania.
- Nie otwieraj obudowy projektora. Wewnątrz znajdują się elementy, które mogą spowodować porażenie prądem lub uszkodzenie sprzętu.
- Wszelkie naprawy i przeglądy powinny być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowany serwis.

12. Ochrona przed wodą, wilgocią i pyłem

- Projektor nie jest wodoodporny. Nie wystawiaj go na działanie deszczu, rozprysków wody ani zanurzenia.
- Nie używaj urządzenia w pomieszczeniach o bardzo wysokiej wilgotności (łazienki, sauny, niektóre kuchnie przemysłowe).
- Chronić projektor przed intensywnym zapyleniem – pył może gromadzić się w otworach wentylacyjnych i wpływać na bezpieczeństwo oraz działanie urządzenia.
- Jeżeli do wnętrza projektora dostanie się ciecz lub ciało obce, natychmiast odłącz go od zasilania i skontaktuj się z serwisem. Nie uruchamiaj ponownie urządzenia przed sprawdzeniem.

13. Transport i przechowywanie

- Podczas przenoszenia trzymaj projektor oburącz i unikaj uderzeń oraz upuszczenia.
- Do transportu używaj oryginalnego opakowania lub pokrowca zapewniającego odpowiednią ochronę przed wstrząsami.
- Przed transportem odłącz wszystkie kable i akcesoria.
- Przechowuj projektor w suchym, czystym miejscu, w zakresie temperatur wskazanym w dokumentacji technicznej produktu.

14. Hałas i komfort użytkownika

- Wbudowany głośnik może osiągać poziom głośności, który przy długotrwałym słuchaniu z małej odległości może powodować dyskomfort lub uszkodzenie słuchu.
- Unikaj ustawiania maksymalnej głośności przez dłuższy czas, zwłaszcza w małych pomieszczeniach.
- Jeżeli używasz zewnętrznego systemu audio, przestrzegaj zaleceń bezpieczeństwa dla tych urządzeń.

15. Postępowanie w sytuacjach awaryjnych

- W razie pożaru sprzętu elektronicznego używaj odpowiedniej gaśnicy (typ zalecany do gaszenia urządzeń elektrycznych). Nie gas wodą pracującego urządzenia.
- W przypadku porażenia prądem przez osobę obsługującą projektor nie dotykaj jej bez uprzedniego odłączenia zasilania. Natychmiast wezwij pomoc medyczną.
- Jeżeli kabel lub wtyczka ulegną silnemu przegrzaniu, nadtopieniu lub uszkodzeniu mechanicznemu, natychmiast przerwij korzystanie z projektora i wymień uszkodzone elementy w autoryzowanym serwisie.

16. Zgodność z wymaganiami bezpieczeństwa (GPSR UE)

- Stosuj się do wszystkich powyższych zaleceń, aby zminimalizować ryzyko porażenia prądem, pożaru, poparzeń, uszkodzenia wzroku, obrażeń fizycznych oraz uszkodzenia mienia.
- Nie modyfikuj urządzenia ani jego podzespołów. Samodzielne przeróbki mogą naruszać wymagania bezpieczeństwa określone w przepisach Unii Europejskiej i zwiększać ryzyko wypadku.
- W przypadku wątpliwości dotyczących bezpiecznego użytkowania, montażu lub usuwania produktu skonsultuj się z wykwalifikowanym specjalistą.

17. Utylizacja i koniec okresu użytkowania

- Nie wyrzucaj projektora razem z odpadami komunalnymi.
- Postępuj zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi zbiórki i recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
- Przed przekazaniem urządzenia do recyklingu usuń wszystkie dane osobiste z pamięci wbudowanej (jeśli dotyczy).



PROJETOR
MULTIMEDIA PROJOTOR

Product Name: Smart Projector


Model No.: HY300 Pro+

Manufacturer:


GUANGDONG SINOY SMART TECHNOLOGY CO.,LTD

Address: 5TH Floor, Building #2, RunFengzhiGu Industrial Park,
ChangpinTown,DongGuan City,Guangdong,China

E-mail/Tel:+8613357215676



Company:E-CrossStu GmbH
Mail: E-CrossStu@web.de
Tel:+49 69332967674
Address: Mainzer Landstrasse
69,60329 Frankfurt am Main



GOAL REACH CONSULTING LTD
OFFICE 1029 3 HARDMAN STREET
10TH FLOOR , SPINNINGFIELDS
MANCHESTER,UK M3 3HF
goalservice@hotmail.com


Miright 合同会社



Made in China



R 220-JP6836



MAGCUBIC
MULTIMEDIA PROJECTOR

HDMI™
HIGH DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE



Connect Your iPhone / Android Smart Phone or Tablet By WiFi



 **MAGCUBIC**
MULTIMEDIA PROJECTOR

NEW



150 ANSI LM



Automatic Correction



Ultra Short Throw



Free Projection



Native 1280x720P



Dual Band Wi-Fi 6 BT5.4

180° FREE PROJECTION



Dichiarazione di trasparenza ai sensi del Regolamento UE sui dati

Dichiarazione

La presente dichiarazione spiega in che modo il proiettore Magcubic raccoglie, utilizza e tratta i dati personali durante l'uso delle funzioni di rete wireless e Bluetooth. Attribuiamo grande importanza alla tutela della tua privacy e ci impegniamo a proteggere i tuoi dati in conformità al Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR / RGPD) dell'Unione Europea.

Raccolta dei dati

Quando il proiettore si collega a una rete wireless o a dispositivi Bluetooth, possiamo raccogliere i seguenti dati personali:

- Indirizzo IP: utilizzato per stabilire connessioni di rete.
- Indirizzo MAC: utilizzato per le connessioni Bluetooth.
- Identificativi del dispositivo: come numero di serie o modello, utilizzati per l'assistenza al prodotto.
- Dati di utilizzo: inclusi impostazioni di rete, connessioni dei dispositivi e dati sulle prestazioni.

Utilizzo e trattamento dei dati

I dati raccolti vengono utilizzati esclusivamente per supportare le funzionalità wireless e Bluetooth del proiettore, inclusi:

- connessione alle reti;
- associazione con dispositivi Bluetooth;
- garantire il corretto funzionamento del dispositivo e la ricezione degli aggiornamenti software.

Condivisione dei dati con terze parti

Non condividiamo i tuoi dati personali con terze parti, salvo nei casi in cui ciò sia necessario per finalità operative. Ad esempio, i dati possono essere temporaneamente archiviati sui server di fornitori di servizi cloud al fine di consentire gli aggiornamenti. Garantiamo che tali fornitori rispettino i requisiti applicabili in materia di protezione dei dati.

Sicurezza dei dati

Adottiamo tecnologie di crittografia conformi agli standard di settore per proteggere i tuoi dati e garantirne la riservatezza e la sicurezza durante la trasmissione e l'archiviazione.

I tuoi diritti

Ai sensi del GDPR, hai i seguenti diritti:

- Diritto di accesso;
- Diritto di rettifica;
- Diritto alla cancellazione dei dati (diritto all'oblio);
- Diritto di opposizione;
- Diritto alla portabilità dei dati.

Per esercitare tali diritti, contattaci all'indirizzo: support@magcubic.com

Pagina di contatto ufficiale: <https://magcubic.com/pages/contact-us>

Data di entrata in vigore

15 dicembre 2025

Informazioni sull'azienda

Denominazione sociale completa: shenzhenshaibeisitekejijouxiangongsi

Indirizzo della sede legale: nanshanqunanshanjiedaonanhaidadaophaiwangdashaAzuo7A2shi
shenzhen Nanshan 518054 guangdong CN

(Firma / Timbro aziendale)

