

Instrukcje bezpieczeństwa użytkowania

Identyfikacja wyrobu

Zasilacz komputerowy ATX do komputera osobistego, moc wyjściowa 750 W, chłodzenie powietrzem, format ATX.

Przeznaczenie

Produkt jest przeznaczony wyłącznie do zasilania kompatybilnych komputerów osobistych i podzespołów komputerowych w warunkach domowych lub biurowych, wewnątrz pomieszczeń. Nie używać do innych celów.

Ogólne ostrzeżenia bezpieczeństwa

- Przed instalacją i użyciem należy zapoznać się z całą instrukcją bezpieczeństwa.
- Produkt zawiera elementy przewodzące prąd i może stwarzać ryzyko porażenia prądem, pożaru lub uszkodzenia sprzętu w przypadku niewłaściwego użycia.
- Nie otwierać obudowy zasilacza. Wewnątrz mogą występować niebezpieczne napięcia nawet po odłączeniu od sieci.
- Nie podejmować prób naprawy, modyfikacji ani demontażu urządzenia.
- Produkt nie jest zabawką. Przechowywać poza zasięgiem dzieci i osób, które mogą nie rozumieć zagrożeń związanych z urządzeniami elektrycznymi.

Bezpieczeństwo elektryczne

- Używać wyłącznie z instalacją elektryczną zgodną z lokalnymi przepisami oraz parametrami urządzenia.
- Podłączać tylko do prawidłowo zamontowanego gniazda sieciowego.
- Przed montażem, demontażem lub czyszczeniem zawsze wyłączyć komputer i odłączyć przewód zasilający od sieci.
- Nie dotykać przewodów, wtyczek ani obudowy mokrymi rękami.
- Nie używać produktu, jeśli przewód zasilający, złącza lub obudowa są uszkodzone, odkształcone, nadmiernie nagrzane lub noszą ślady przypalenia.
- Nie przeciążać zasilacza przez podłączanie urządzeń lub komponentów o łącznym zapotrzebowaniu mocy przekraczającym parametry produktu.
- Podłączać wyłącznie kompatybilne złącza do odpowiednich gniazd podzespołów. Nie wymuszać połączeń.
- Nie dopuszczać do kontaktu zasilacza z cieczami, wilgocią, kondensacją pary wodnej ani innymi substancjami przewodzącymi.

Bezpieczny montaż

- Montaż wykonywać wyłącznie w kompatybilnej obudowie komputera o formacie odpowiednim dla zasilacza ATX.
- Przed instalacją upewnić się, że komputer jest całkowicie odłączony od źródła zasilania.
- Zasilacz montować stabilnie, z użyciem odpowiednich śrub mocujących, bez naprężania obudowy i przewodów.

- Przewody prowadzić tak, aby nie były zagięte pod ostrym kątem, przyciśnięte przez elementy obudowy ani narażone na przecięcie.
- Nie pozostawiać luźnych przewodów w pobliżu wentylatorów, radiatorów lub ruchomych elementów komputera.
- Po podłączeniu sprawdzić poprawność wszystkich połączeń: płyta główna, procesor, dyski i karty rozszerzeń muszą być podłączone właściwymi przewodami.

Wentylacja i temperatura pracy

- Nie zasłaniać otworów wentylacyjnych ani wentylatora zasilacza.
- Zapewnić swobodny przepływ powietrza wewnątrz obudowy komputera.
- Nie instalować urządzenia w pobliżu źródeł ciepła, ognia lub w miejscach narażonych na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
- Nie używać produktu w bardzo zapyłonym środowisku, ponieważ nagromadzenie kurzu może pogorszyć chłodzenie i zwiększyć ryzyko przegrzania.
- W przypadku nietypowo wysokiej temperatury, zapachu spalenizny, dymu lub nietypowych dźwięków natychmiast odłączyć urządzenie od sieci i zaprzestać użytkowania.

Warunki użytkowania

- Używać wyłącznie wewnątrz pomieszczeń, w suchym i czystym środowisku.
- Chronić przed wstrząsami, upadkiem i silnymi drganiami.
- Nie umieszczać na zasilaczu żadnych przedmiotów ani nie przykrywać go materiałami ograniczającymi chłodzenie.
- Nie używać urządzenia w otoczeniu materiałów łatwopalnych lub wybuchowych.

Kontrola przed użyciem

- Przed każdym użyciem sprawdzić stan obudowy, przewodów i złączy.
- Upewnić się, że wentylator może obracać się swobodnie i nie jest zablokowany przez kurz lub przewody.
- Sprawdzić, czy parametry podłączonych komponentów są zgodne z możliwościami zasilacza.

Czyszczenie i konserwacja

- Przed czyszczeniem zawsze odłączyć urządzenie od sieci i odczekać, aż całkowicie ostygnie.
- Czyścić wyłącznie zewnętrzne powierzchnie suchą lub lekko wilgotną miękką ściereczką.
- Nie stosować rozpuszczalników, środków żrących ani aerozoli kierowanych do wnętrza urządzenia.
- Nie wkładać żadnych narzędzi ani przedmiotów do otworów wentylacyjnych.

Postępowanie w sytuacjach niebezpiecznych

- W razie dymu, iskier, zapachu spalenizny lub nagłego wyłączenia komputera odłączyć przewód zasilający od gniazda sieciowego, o ile można to zrobić bezpiecznie.
- Nie dotykać uszkodzonych elementów metalowych ani odsłoniętych przewodów.
- Nie używać ponownie produktu po wystąpieniu awarii do czasu sprawdzenia przez wykwalifikowany personel.
- W przypadku pożaru urządzeń elektrycznych używać wyłącznie odpowiednich środków gaśniczych przeznaczonych do sprzętu elektrycznego.

Utylizacja

Zużytego produktu nie należy wyrzucać razem z odpadami komunalnymi. Urządzenie elektryczne należy przekazać do odpowiedniego punktu zbiórki zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Dane istotne dla bezpiecznego użytkowania

- Typ produktu: zasilacz komputerowy ATX
- Zastosowanie: komputer osobisty
- Moc wyjściowa: 750 W
- Metoda chłodzenia: powietrze
- Wymiary: 14 × 15 × 8,6 cm
- Masa: 1,42 kg
- Złącza: ATX, PCI Express oraz przewody do kompatybilnych podzespołów komputerowych