

Instrukcje Bezpieczeństwa dla Elektrycznej Patelni

Przed pierwszym użyciem: Przed pierwszym użyciem elektrycznej patelni przeczytaj dokładnie wszystkie instrukcje i upewnij się, że znasz funkcje oraz funkcjonalności urządzenia.

Bezpieczeństwo użytkowania: Używaj urządzenia tylko zgodnie z jego przeznaczeniem. Elektryczna patelnia jest przeznaczona do gotowania żywności w gospodarstwie domowym. Nie używaj urządzenia do innych celów. Nigdy nie wkładaj urządzenia do wody lub innych cieczy, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem.

Umiejscowienie urządzenia: Umieść urządzenie na stabilnej, płaskiej powierzchni odpornej na ciepło. Upewnij się, że urządzenie jest oddalone od łatwopalnych materiałów i nie jest narażone na działanie wysokiej wilgotności.

Podłączenie do zasilania: Używaj urządzenia tylko z odpowiednim zasilaniem elektrycznym (127 V). Nie używaj innych adapterów ani przedłużaczy, które mogą nie być odpowiednie.

Bezpieczeństwo przewodu: Upewnij się, że przewód zasilający nie wisi poza krawędzią stołu lub blatu, nie dotyka gorących powierzchni ani nie jest narażony na uszkodzenia mechaniczne.

Nagrzewanie i gotowanie: Nie dotykaj gorącej powierzchni urządzenia gołymi rękoma. Zawsze używaj rękawic kuchennych lub innych ochronnych środków do obsługi urządzenia w trakcie lub zaraz po gotowaniu.

Czyszczenie: Przed czyszczeniem upewnij się, że urządzenie jest wyłączone i całkowicie wystygło. Nie zanurzaj urządzenia w wodzie. Używaj miękkiej ściereczki lub gąbki do czyszczenia zewnętrznych powierzchni.

Przechowywanie: Przechowuj urządzenie w suchym i chłodnym miejscu. Upewnij się, że jest poza zasięgiem dzieci oraz zwierząt domowych.

Naprawy i serwis: W razie jakichkolwiek problemów z urządzeniem, nie próbuj samodzielnie go naprawiać. Skontaktuj się z wykwalifikowanym serwisem lub z producentem, by uniknąć ryzyka porażenia prądem lub innych zagrożeń związanych z nieodpowiednim użytkowaniem urządzenia.

Nadzór: Nie pozostawiaj używającego urządzenia bez nadzoru, zwłaszcza podczas pracy.
Zawsze wyłączaj urządzenie po zakończeniu jego używania.

AUDECOOK

Multi-function pot



2.5L

Capacity
1-3People

Audecook Electric Hot Pot

Safety Precautions

In order to better understand and use this product, please read the instructions carefully before use and follow the instruction.

1. Before use, check whether the rated voltage on the product nameplate is the same as the voltage you use. The power cord plug must be plugged in the appropriate position.
2. This container is prohibited from being soaked in water to avoid short circuit of the internal circuit.
3. User should watch over the product when it works. Do not leave it unattended to avoid accidents.
4. Do not allow children to approach or touch the product while working to avoid burns. This product is prohibited to be used unattended, and the power cord must be unplugged when it not in use.
5. In order to clean the pot, please add the moderate amount of water and pour it out after boiling when you use the product for the first time. Do not hang the power cord on the table or in contact with hot objects.

EC	REP
----	-----

Importer: JUN E-COMMERCE
Address: 6 RUE D'ARMAILLE, 75017, PARIS FR
E-mail: yldyx112@outlook.com

UK	REP
----	-----

Company: WSJ Product LTD
Address: Unit 1 Alsop Arcade, Liverpool,
brownlow hill, L3 5tx, GB
E-Mail: info02@wsj-product.com



AUDECOOK

Multi-function pot



2.5L

Capacity
1-3People



MULTI-PURPOSE POT

All in one pot · Non stick coating liner



Cooking and stewing



Automatic power off



Double pot body



Dry burning protection



Rapid boiling



High quality temperature controller

Product Name: Electric Hot Pot

Model: AC1025A

Capacity: 2.5L

Color: Beige ☐ White ☐ Black ☐

Voltage: 220v-240v~50/60Hz ☐ 110v~60Hz ☐

Power: 800W

Package size: 240x240x170mm

Material: Food Grade Non Stick & Food grade plastic

Manufacturers: Guangdong Wandu Electric Co., Ltd.

Address: Building 3, No. 109, Lianji North Road, Lianjiang
Economic Development Zone, Zhanjiang City, Guangdong Province

AUDECOOK

Multi-function pot



