

Instrukcje bezpieczeństwa zgodne z GPSR (UE)

Identyfikacja wyrobu

Bezprzewodowe/przewodowe słuchawki nauszne do użytku z telewizorem i urządzeniami audio, model SHD8850/12, z bazą dokującą, zasilaczem sieciowym, przewodem audio 3,5 mm, przewodem optycznym oraz akumulatorami/ogniwami AAA NiMH.

Przeznaczenie

Wyrób jest przeznaczony do odbioru dźwięku z telewizorów i kompatybilnych urządzeń audio w warunkach domowych. Produkt jest przeznaczony głównie dla osób dorosłych.

Ogólne zasady bezpiecznego użytkowania

- Przed pierwszym użyciem przeczytaj wszystkie instrukcje i zachowaj je do późniejszego wykorzystania.
- Używaj produktu wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Nie dokonuj samodzielnych przeróbek, demontażu ani napraw urządzenia, stacji dokującej, zasilacza lub akumulatorów.
- W przypadku widocznych uszkodzeń obudowy, przewodów, wtyków, komory baterii lub zasilacza, przerwij użytkowanie.
- Produkt nie jest zabawką. Przechowuj go poza zasięgiem małych dzieci.

Bezpieczeństwo słuchu

- Nie używaj słuchawek przy wysokim poziomie głośności przez dłuższy czas. Długotrwała ekspozycja na głośny dźwięk może spowodować trwałe uszkodzenie słuchu.
- Rozpoczynaj odsłuch od niskiego poziomu głośności i zwiększaj go stopniowo do bezpiecznego poziomu.
- Jeśli wystąpi dzwonienie w uszach, dyskomfort lub pogorszenie słuchu, natychmiast przerwij używanie i skonsultuj się ze specjalistą.
- Nie używaj słuchawek w sytuacjach wymagających pełnej percepcji dźwięków otoczenia, w szczególności podczas prowadzenia pojazdów, jazdy na rowerze, przechodzenia przez jezdnię lub obsługi maszyn.

Bezpieczeństwo elektryczne

- Podłączaj stację dokującą wyłącznie do odpowiedniego źródła zasilania zgodnego z parametrami podanymi na tabliczce znamionowej zasilacza.
- Używaj wyłącznie kompatybilnego zasilacza dostarczonego z produktem lub o identycznych parametrach elektrycznych zalecanych przez producenta.
- Nie dotykaj zasilacza ani przewodów mokrymi rękami.
- Nie używaj produktu w pobliżu wanny, umywalki, prysznica, basenu ani innych źródeł wody, chyba że producent wyraźnie dopuścił taki sposób użycia.
- Chroń przewody przed zgnieceniem, przecięciem, nadmiernym zginaniem i kontaktem z gorącymi powierzchniami.
- Odłącz zasilacz od sieci przed czyszczeniem oraz gdy produkt nie będzie używany przez dłuższy czas.

Bezpieczeństwo akumulatorów i baterii

- Używaj wyłącznie akumulatorów/ogniów AAA NiMH o parametrach zgodnych z instrukcją urządzenia.
- Nie ładuj baterii jednorazowych. Może to spowodować wyciek, przegrzanie lub wybuch.
- Nie mieszaj różnych typów baterii, różnych pojemności ani baterii nowych ze zużytymi.
- Zwracaj uwagę na prawidłową polaryzację podczas wkładania ogniów.
- Nie wrzucaj akumulatorów do ognia, nie zwieraj ich styków i nie rozbieraj ich.
- W przypadku wycieku baterii unikaj kontaktu elektrolitu ze skórą i oczami. W razie kontaktu natychmiast przemyj dużą ilością wody i skorzystaj z pomocy medycznej.
- Zużyte lub uszkodzone akumulatory wymieniaj niezwłocznie.
- Akumulatory przechowuj w miejscu chłodnym, suchym i niedostępnym dla dzieci.

Bezpieczeństwo ładowania

- Przed ładowaniem usuń wszelkie zabezpieczenia transportowe, jeśli występują.
- Ładuj słuchawki wyłącznie w sposób opisany przez producenta: w stacji dokującej lub przy użyciu przewidzianego zasilania.
- Nie przykrywaj stacji dokującej ani słuchawek podczas ładowania. Zapewnij odpowiednią wentylację.
- Nie ładuj produktu w pobliżu materiałów łatwopalnych.
- Jeżeli podczas ładowania zauważysz nadmierne nagrzewanie, zapach spalenizny, dym lub odkształcenie obudowy, natychmiast odłącz zasilanie i zaprzestań używania.

Bezpieczeństwo użytkowania bezprzewodowego

- Produkt wykorzystuje łączność bezprzewodową radiową. Umieść stację dokującą i słuchawki w zalecanym zasięgu pracy oraz z dala od silnych źródeł zakłóceń elektromagnetycznych.
- Nie używaj urządzenia tam, gdzie korzystanie z urządzeń radiowych jest zabronione lub ograniczone.
- Zakłócenia sygnału mogą powodować spadek jakości dźwięku, przerwy w transmisji lub nieprawidłowe działanie.

Bezpieczeństwo otoczenia użytkowania

- Używaj produktu w suchym, czystym i dobrze wentylowanym pomieszczeniu.
- Unikaj narażenia na skrajne temperatury, bezpośrednie działanie promieni słonecznych, wilgoć, kurz i wstrząsy.
- Nie stawiaj na urządzeniu otwartego ognia, np. świec.
- Nie umieszczaj produktu w miejscach niestabilnych, z których może spaść.

Podłączanie i kompatybilność

- Przed podłączeniem sprawdź zgodność gniazd i przewodów.
- Wkładaj i wyjmuj wtyki ostrożnie, bez użycia nadmiernej siły.
- W przypadku korzystania z wejścia audio 3,5 mm lub wejścia optycznego upewnij się, że wybrano właściwy tryb wejścia.
- Nie używaj uszkodzonych przewodów ani adapterów.

Czyszczenie i konserwacja

- Przed czyszczeniem odłącz produkt od zasilania.
- Czyść wyłącznie miękką, suchą lub lekko zwilżoną ściereczką.
- Nie stosuj rozpuszczalników, środków żrących, aerozoli ani materiałów ściernych.
- Utrzymuj styki ładowania i złącza w czystości oraz suchości.

Ostrzeżenia dotyczące zagrożeń

- Istnieje ryzyko uszkodzenia słuchu przy zbyt wysokiej głośności.
- Istnieje ryzyko porażenia prądem przy niewłaściwym użyciu zasilacza lub kontaktu z wilgocią.
- Istnieje ryzyko pożaru lub wybuchu w przypadku nieprawidłowego stosowania akumulatorów.
- Małe elementy i baterie mogą stwarzać ryzyko zadławienia lub połknięcia.

Postępowanie w razie awarii

- Jeśli produkt nie działa prawidłowo, wyłącz go, odłącz od zasilania i sprawdź połączenia.
- Nie kontynuuj użytkowania, jeśli urządzenie wydaje nietypowe dźwięki, nadmiernie się nagrzewa lub działa niestabilnie.
- W przypadku podejrzenia uszkodzenia elektrycznego lub uszkodzenia akumulatora skontaktuj się z wykwalifikowanym serwisem.

Utylizacja

- Nie wyrzucaj urządzenia ani akumulatorów do odpadów zmieszanych.
- Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz baterie/akumulatory oddawaj do odpowiednich punktów zbiórki zgodnie z lokalnymi przepisami.

Dane bezpieczeństwa technicznego

- Typ zasilania: zasilacz sieciowy DC.
- Akumulatory: 2 × AAA NiMH, ładowalne.
- Czas pełnego ładowania: około 6 godzin.
- Maksymalny deklarowany zasięg pracy bezprzewodowej: do około 30 m w odpowiednich warunkach.
- Wejścia sygnału: audio 3,5 mm oraz optyczne (zależnie od konfiguracji urządzenia).

Stosowanie produktu zgodnie z powyższymi instrukcjami pomaga ograniczyć ryzyko dla zdrowia i bezpieczeństwa użytkownika zgodnie z wymaganiami GPSR (UE).



Informazioni Sicurezza – Persona Responsabile

B2bires srl – Via Vittoria, 45
Cessalto (TV) 31040
info@b2bires.com

ATTENZIONE

Collo Termoretrato con Film Personalizzato

AWLS *Advanced Web Logistic Service*

Nome aziendale
B2BIRES SRL

**Numero di iscrizione al registro
delle imprese**

03565640249

CESSALTO 31040

Treviso IT