

Instrukcje bezpieczeństwa użytkowania

Identyfikacja produktu

Przenośny monitor / rozszerzenie ekranu do laptopa, przekątna 15,6 cala, rozdzielczość maksymalna 1920 × 1080, zasilanie i połączenie przez USB/HDMI/USB-C.

Przeznaczenie

Produkt jest przeznaczony do wyświetlania obrazu po podłączeniu do kompatybilnych urządzeń elektronicznych, takich jak laptopy i wybrane urządzenia multimedialne. Używać wyłącznie w pomieszczeniach zamkniętych, w warunkach domowych lub biurowych.

Ogólne ostrzeżenia bezpieczeństwa

- Przed pierwszym użyciem należy przeczytać wszystkie instrukcje i zachować je do późniejszego wglądu.
- Produkt nie jest zabawką. Trzymać poza zasięgiem małych dzieci.
- Nie używać produktu, jeśli jest uszkodzony, pęknięty, zdeformowany lub jeśli przewody albo złącza noszą ślady uszkodzenia.
- Nie demontować, nie modyfikować ani nie naprawiać urządzenia samodzielnie.
- Używać wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem.

Bezpieczeństwo elektryczne

- Podłączać wyłącznie do kompatybilnych portów USB-A, USB-C lub HDMI zgodnie z wymaganiami urządzenia źródłowego.
- Stosować stabilne źródło zasilania o parametrach odpowiednich dla produktu.
- Nie dotykać złączy ani przewodów mokrymi rękami.
- Nie narażać urządzenia na kontakt z wodą, wilgocią, deszczem ani kondensacją pary wodnej.
- Nie umieszczać produktu w pobliżu wanien, umywalek, naczyń z cieczą ani innych źródeł wilgoci.
- W przypadku nietypowego nagrzewania, zapachu spalenizny, migotania obrazu lub zaniku zasilania natychmiast odłączyć produkt od źródła zasilania.
- Podczas odłączania ciągnąć za wtyk, nie za przewód.
- Nie zginać nadmiernie przewodów i nie prowadzić ich przez miejsca, gdzie mogą zostać przyciśnięte, nadepnięte lub uszkodzone.

Bezpieczeństwo użytkowania

- Ustawiać monitor na stabilnej, równej powierzchni lub mocować wyłącznie w sposób przewidziany przez konstrukcję produktu.
- Upewnić się, że ekran i elementy wspierające są prawidłowo rozłożone i zabezpieczone przed przypadkowym przewróceniem.
- Nie wywierać nadmiernego nacisku na ekran.
- Nie uderzać, nie upuszczać i nie rzucać produktem.
- Podczas transportu używać osłony lub etui ochronnego, jeśli jest dostępne.
- Nie zakrywać otworów wentylacyjnych ani tylnej części urządzenia podczas pracy.

- Zapewnić odpowiednią cyrkulację powietrza wokół produktu, aby ograniczyć ryzyko przegrzania.
- Nie używać produktu w miejscach narażonych na drgania, pył, tłuszcz, dym lub bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

Kompatybilność i podłączanie

- Przed podłączeniem sprawdzić zgodność portów i trybów wyjścia wideo urządzenia źródłowego.
- Podłączać i odłączać przewody ostrożnie, bez użycia nadmiernej siły.
- Jeśli wymagany jest dodatkowy adapter lub koncentrator, używać wyłącznie akcesoriów zgodnych technicznie z produktem.
- Po podłączeniu upewnić się, że przewody nie powodują naprężenia złączy monitora ani komputera.
- W przypadku konieczności instalacji sterownika pobierać oprogramowanie wyłącznie z zaufanego źródła i postępować ostrożnie zgodnie z instrukcjami systemowymi.

Bezpieczeństwo wzroku i ergonomia

- Nie patrzeć na ekran z bardzo małej odległości przez długi czas.
- Dostosować jasność i kontrast do warunków otoczenia, aby ograniczyć zmęczenie wzroku.
- Robić regularne przerwy podczas długotrwałej pracy przy ekranie.
- Ustawić ekran tak, aby ograniczyć odbłaski i odbicia światła.

Środowisko użytkowania

- Używać w suchym i czystym otoczeniu.
- Unikać skrajnych temperatur oraz gwałtownych zmian temperatury.
- Nie pozostawiać produktu w zamkniętym samochodzie, przy grzejnikach lub innych źródłach ciepła.
- Chronić przed kurzem i drobnymi cząstkami, które mogą dostać się do złączy.

Czyszczenie i konserwacja

- Przed czyszczeniem odłączyć produkt od zasilania i od urządzenia źródłowego.
- Czyścić miękką, suchą lub lekko zwilżoną ściereczką.
- Nie stosować agresywnych środków chemicznych, rozpuszczalników, aerozoli ani materiałów ściernych.
- Nie rozpylać płynów bezpośrednio na ekran ani na złącza.

Ostrzeżenia dotyczące dzieci i osób wymagających nadzoru

- Produkt oraz jego przewody i drobne elementy należy przechowywać poza zasięgiem dzieci.
- Dzieci mogą używać produktu wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej.
- Elementy opakowania należy niezwłocznie usunąć z zasięgu dzieci, aby uniknąć ryzyka uduszenia.

Postępowanie w przypadku awarii

- Jeżeli produkt nie działa prawidłowo, odłączyć go od zasilania i wszystkich podłączonych urządzeń.
- Nie używać dalej produktu z pękniętym ekranem, uszkodzonym złączem lub niestabilnym obrazem.
- W przypadku podejrzenia uszkodzenia wewnętrznego zaprzestać użytkowania.

Bezpieczna utylizacja

- Nie wyrzucać produktu razem z odpadami komunalnymi, jeśli lokalne przepisy wymagają selektywnej zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
- Zużyty produkt przekazać do odpowiedniego punktu zbiórki zgodnie z obowiązującymi przepisami lokalnymi.

Dane bezpieczeństwa do zachowania

- Typ produktu: przenośny monitor / rozszerzenie ekranu do laptopa
- Przekątna ekranu: 15,6 cala
- Rozdzielczość: 1920 × 1080
- Interfejsy: HDMI, USB-A, USB-C
- Typ użytkowania: wyłącznie wewnątrz pomieszczeń