

Instrukcje bezpieczeństwa użytkowania

1. Przeznaczenie produktu

Pilot zdalnego sterowania jest przeznaczony do obsługi kompatybilnych urządzeń multimedialnych i telewizorów Smart TV przy użyciu technologii Bluetooth oraz wybranych funkcji sterowania głosowego. Produkt należy używać wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem.

2. Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Przed pierwszym użyciem należy dokładnie przeczytać całą instrukcję i zachować ją do późniejszego wglądu.
- Produkt nie jest zabawką. Należy przechowywać go poza zasięgiem małych dzieci.
- Nie należy używać uszkodzonego pilota, w szczególności jeśli obudowa jest pęknięta, zdeformowana lub luźno zamknięta.
- Nie wolno samodzielnie rozbierać, modyfikować ani naprawiać produktu.
- Produkt należy chronić przed upadkami, silnymi wstrząsami i naciskiem mechanicznym.

3. Bezpieczeństwo baterii

- Produkt wymaga 2 baterii AAA 1,5 V.
- Należy używać wyłącznie baterii odpowiedniego typu i napięcia.
- Nie wolno mieszać baterii nowych ze zużytymi ani baterii różnych typów, marek lub pojemności.
- Baterie należy wkładać zgodnie z oznaczeniami biegunowości (+/-).
- Nie wolno ładować baterii jednorazowych, rozbierać ich, zgniatać, przebijać ani wrzucać do ognia.
- W przypadku wycieku baterii nie należy dotykać cieczy gołymi rękami. Unikać kontaktu ze skórą, oczami i ustami.
- W razie kontaktu substancji z baterii ze skórą lub oczami należy natychmiast przemyć miejsce dużą ilością czystej wody i skonsultować się z lekarzem.
- Zużyte baterie należy niezwłocznie usunąć z produktu.
- Jeżeli pilot nie będzie używany przez dłuższy czas, należy wyjąć z niego baterie, aby ograniczyć ryzyko wycieku i uszkodzenia.
- Baterie należy przechowywać poza zasięgiem dzieci. Połknięcie baterii może być niebezpieczne dla życia i wymaga natychmiastowej pomocy medycznej.

4. Bezpieczne użytkowanie

- Pilota należy używać wyłącznie w pomieszczeniach zamkniętych i suchych.
- Nie wolno narażać produktu na działanie wody, wilgoci, deszczu ani rozlania płynów.
- Nie należy umieszczać produktu w pobliżu źródeł ciepła, takich jak grzejniki, piekarniki, kuchenki czy bezpośrednie nasłonecznienie.
- Nie używać produktu mokrymi rękami.
- Aby uniknąć uszkodzeń, nie należy siadać na pilocie ani umieszczać na nim ciężkich przedmiotów.
- Jeśli produkt działa nieprawidłowo, należy przerwać użytkowanie i sprawdzić stan baterii oraz poprawność sparowania z urządzeniem.

5. Parowanie i łączność Bluetooth

- Parowanie należy przeprowadzać zgodnie z instrukcją obsługi urządzenia docelowego.
- Podczas procesu parowania należy upewnić się, że poprzednio używany pilot został odłączony, jeśli jest to wymagane.
- Nie należy wymuszać połączenia ani wciskać przycisków z nadmierną siłą.
- W przypadku problemów z połączeniem należy zrestartować urządzenie docelowe i ponowić procedurę parowania zgodnie z instrukcją.

6. Funkcja sterowania głosowego

- Z funkcji głosowej należy korzystać zgodnie z możliwościami kompatybilnego urządzenia.
- Podczas korzystania z poleceń głosowych należy zachować ostrożność, aby nie uruchomić niezamierzonych funkcji urządzenia.
- Nie należy zasłaniać otworów lub elementów odpowiedzialnych za działanie funkcji głosowej, jeśli występują.

7. Czyszczenie i konserwacja

- Przed czyszczeniem należy wyjąć baterie, jeśli jest to możliwe.
- Produkt należy czyścić wyłącznie suchą lub lekko wilgotną, miękką ściereczką.
- Nie wolno stosować agresywnych środków chemicznych, alkoholu, rozpuszczalników ani materiałów ściernych.
- Nie dopuszczać do przedostania się wilgoci do wnętrza produktu.

8. Ostrzeżenia dotyczące dzieci i osób wymagających nadzoru

- Produkt może zawierać małe elementy oraz baterie, które stwarzają ryzyko zadławienia lub połknięcia.
- Dzieci powinny korzystać z produktu wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej.
- Osoby o ograniczonej zdolności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej powinny używać produktu wyłącznie pod odpowiednim nadzorem lub po uzyskaniu instrukcji bezpiecznego użytkowania.

9. Przechowywanie

- Produkt należy przechowywać w suchym, czystym miejscu, z dala od wilgoci, kurzu i skrajnych temperatur.
- Nie należy pozostawiać pilota w miejscach narażonych na przegrzanie, takich jak parapety, wnętrze samochodu lub w pobliżu urządzeń grzewczych.

10. Utylizacja

- Produktu elektrycznego oraz baterii nie wolno wyrzucać razem z odpadami komunalnymi.
- Zużyty produkt i baterie należy przekazać do odpowiedniego punktu zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz odpadów bateryjnych, zgodnie z lokalnymi przepisami.

11. Informacje o zgodnym użytkowaniu

- Należy używać produktu wyłącznie z kompatybilnymi urządzeniami.


- Wszelkie użycie niezgodne z przeznaczeniem może prowadzić do pogorszenia działania produktu lub powstania zagrożeń.
- Przed użyciem należy upewnić się, że baterie zostały prawidłowo zainstalowane, a pilot został poprawnie sparowany.

[illegible]

Manufacturer:
Shenzhen Xunmeng United Trading Co., Ltd
Address:
118 X'nian Third Road, Dalang Community,
Xunian Street, Bao'an District,
Guangdong, China
Email: 18124811789@163.com
Address: Wuzhenhuang 9 Z202,
1 Dadao-14 (Luhua Road) 75351 Lin
Wenhuang 1423 station
CEC 9 TEL: 86-755-26113724-1500

Manufacturer:
Shenzhen Xinmeng United Trading Co., Ltd
Address:
118 Xin'an Third Road, Dalang Community,
Xin'an Street, Bao'an District.





WARNING

UK: This product complies with CE marking requirements and is intended for use under 2 years old.

FR: Ce produit est conforme aux exigences de la CE et est destiné à être utilisé sous 2 ans.

DE: Dieses Produkt kann eine Einstufung gemäß der Klassifizierung unter 2 Jahren darstellen. Bitte beachten Sie die Anweisungen für die Verwendung dieses Produkts.

FR: Ce produit peut présenter un risque d'étouffement pour les enfants de moins de 3 ans.

IT: Questo prodotto può rappresentare un rischio di soffocamento per i bambini di età inferiore ai 3 anni.

ES: Este producto puede suponer un riesgo de asfixia para los niños menores de 3 años.

PL: Ten produkt może oznaczać ryzyko uduszenia dla dzieci w wieku poniżej 3 lat.

PT: Este produto pode representar um risco de asfixia para as crianças menores de 3 anos.

NL: Dit product kan verstikkingsgevaar opleveren voor kinderen jonger dan 3 jaar.

GR: Το προϊόν αυτό μπορεί να αποτελέσει κίνδυνο ασφυξίας για παιδιά ηλικίας κάτω των 3 ετών.

RU: Данное изделие может представлять опасность удушения для детей младше 3 лет.

UK: This product complies with CE marking requirements and is intended for use under 2 years old.

FR: Ce produit est conforme aux exigences de la CE et est destiné à être utilisé sous 2 ans.

DE: Dieses Produkt kann eine Einstufung gemäß der Klassifizierung unter 2 Jahren darstellen. Bitte beachten Sie die Anweisungen für die Verwendung dieses Produkts.

E-mail: euventraier@gmail.com

RoHS
MADE IN CHINA



BARQUETTE
+ETUI



X002JT0GYJ

Mando a Distancia de Repuesto por Vo. Adecuado
BKE002

2026-04-16