

Instrukcja bezpieczeństwa użytkowania bezprzewodowych słuchawek gamingowych

1. Informacje ogólne

Przed pierwszym użyciem uważnie przeczytaj poniższe zasady bezpieczeństwa i zachowaj je na przyszłość. Produkt jest przeznaczony do użytku jako bezprzewodowe słuchawki nauszne do gier i multimediiów, z łącznością 2,4 GHz i Bluetooth oraz zasilaniem z wbudowanego akumulatora.

2. Bezpieczne użytkowanie i środowisko pracy

- Używaj urządzenia wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem – do odsłuchu dźwięku i komunikacji głosowej.
- Nie używaj słuchawek w środowisku o podwyższonym ryzyku wypadku (np. podczas prowadzenia pojazdów, obsługi maszyn, poruszania się po drogach lub w pobliżu ruchu ulicznego). Może to ograniczyć zdolność słyszenia dźwięków otoczenia (syren, klaksonów, ostrzeżeń słownych).
- Nie używaj słuchawek w bardzo wilgotnym, zapyłonym lub silnie zabrudzonym środowisku. Produkt nie jest przeznaczony do kontaktu z wodą ani do używania w łazience, pod prysznicem, na basenie, w saunie ani na deszczu.
- Chronь produkt przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych, wysoką temperaturą (np. kaloryfer, piekarnik, wewnątrz nagrzanego samochodu) oraz źródłami ognia (świece, otwarty płomień).
- Nie pozostawiaj urządzenia w miejscach o skrajnie niskiej temperaturze. Nagłe zmiany temperatury mogą powodować kondensację i uszkodzenia wewnętrznych elementów.
- Zapewnij odpowiednią wentylację otoczenia podczas ładowania urządzenia. Nie przykrywaj słuchawek ani przewodów ładowania tkaninami lub innymi materiałami mogącymi powodować przegrzanie.

3. Bezpieczeństwo akustyczne (ochrona słuchu)

- Ustawiaj głośność na możliwie najniższym komfortowym poziomie. Długotrwałe słuchanie głośnej muzyki lub dźwięków gry może prowadzić do trwałego uszkodzenia słuchu.
- Unikaj odtwarzania dźwięku na maksymalnym poziomie głośności, szczególnie przy użyciu funkcji poprawiających brzmienie (np. presety audio, wzmocnienie basu).
- Po każdorazowym włączeniu urządzenia rozpocznij odsłuch od niskiej głośności i stopniowo ją zwiększaj.
- Rób regularne przerwy podczas długich sesji gamingowych (co najmniej 10 minut przerwy na każde 60 minut słuchania).
- Jeśli odczuwasz szumy uszne, ból, ucisk, zawroty głowy lub inne dolegliwości związane ze słuchem, natychmiast zmniejsz głośność, zdejmij słuchawki i skonsultuj się z lekarzem.
- Nie zakładaj słuchawek na uszy dzieci bez nadzoru osoby dorosłej. Ogranicz czas i głośność odsłuchu u osób niepełnoletnich.

4. Bezpieczeństwo elektryczne i ładowanie

- Używaj wyłącznie kompatybilnych źródeł zasilania USB (np. portów USB komputera lub zasilaczy spełniających obowiązujące normy UE). Nie używaj uszkodzonych ani

niesprawdzonych ładowarek.

- Nie próbuj zasilać produktu w sposób inny niż przez złącze USB-C przewidziane do ładowania.
- Nie ładuj słuchawek w pobliżu materiałów łatwopalnych lub na powierzchniach podatnych na odkształcenie pod wpływem ciepła.
- Nie dotykaj przewodów, złączy ani ładowarki mokrymi dłońmi.
- Nie używaj urządzenia ani nie ładuj go, jeśli zauważysz niepokojące objawy, takie jak nadmierne nagrzewanie, wyciek substancji, nietypowe zapachy, odkształcenia obudowy, iskrzenie lub dym.
- Podczas ładowania zapewnij stabilne ułożenie słuchawek i przewodu, aby uniknąć potknięcia lub szarpnięcia za kabel.

5. Bezpieczeństwo akumulatora

- Urządzenie zawiera wbudowany akumulator, którego nie wolno otwierać, wyjmować ani wymieniać samodzielnie.
- Nie demontuj produktu i nie podejmuj prób naprawy akumulatora. Może to prowadzić do pożaru, wybuchu lub wycieku substancji chemicznych.
- Chronź akumulator przed uderzeniami, zgniataniem, przekłuwaniem oraz innym uszkodzeniem mechanicznym.
- Nie wrzucaj urządzenia do ognia ani do wody i nie narażaj na działanie temperatur powyżej 60 °C.
- W przypadku zauważenia wybrzuszenia obudowy, silnego nagrzewania bez ładowania lub innych objawów uszkodzenia, natychmiast przerwij używanie.

6. Użytkowanie bezprzewodowe (2,4 GHz, Bluetooth)

- Urządzenie emituje fale radiowe w pasmach 2,4 GHz oraz Bluetooth. Używaj go zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi urządzeń radiowych w Twoim kraju.
- Nie używaj urządzenia w miejscach, w których stosowanie urządzeń bezprzewodowych jest zakazane lub ograniczone (np. w niektórych szpitalach, samolotach, w pobliżu urządzeń medycznych lub aparatury pomiarowej). Zastosuj się do oznaczeń i poleceń personelu.
- Jeżeli korzystasz z rozrusznika serca lub innego wszczepionego urządzenia medycznego, skonsultuj się z lekarzem przed używaniem sprzętu bezprzewodowego w niewielkiej odległości od ciała.
- W razie wystąpienia zakłóceń w pracy innych urządzeń (np. urządzeń medycznych, systemów alarmowych, odbiorników radiowych), wyłącz funkcje bezprzewodowe i oddal urządzenie od źródła zakłóceń.

7. Dzieci i osoby wrażliwe

- Przechowuj urządzenie oraz małe elementy (np. odłączany przewód, adapter, końcówki) poza zasięgiem małych dzieci, aby zapobiec ryzyku zadławienia lub połknięcia.
- Nie pozwalaj dzieciom na samodzielny montaż, demontaż lub ładowanie urządzenia bez nadzoru dorosłych.
- Dostosuj poziom głośności do wieku i wrażliwości użytkownika; dzieci mogą być bardziej podatne na uszkodzenia słuchu.

8. Ergonomia i zdrowie użytkownika

- Dopasuj pałąk i nauszники w sposób zapewniający stabilne, lecz nieuciskające przyleganie. Zbyt silny nacisk na głowę lub uszy może powodować ból i dyskomfort.

- Unikaj długotrwałego używania słuchawek bez przerw. Regularnie zdejmuj je, aby zapewnić skórze odpoczynek i wentylację.
- Jeśli wystąpi podrażnienie skóry, swędzenie, zaczerwienienie lub ból w miejscach kontaktu z urządzeniem, przerwij użytkowanie i w razie potrzeby skonsultuj się z lekarzem.
- Nie używaj słuchawek na uszkodzonej, podrażnionej lub zainfekowanej skórze (np. w przypadku ran, infekcji ucha).

9. Czyszczenie i konserwacja

- Przed czyszczeniem odłącz wszystkie przewody i wyłącz urządzenie.
- Czyść obudowę oraz pałąk miękką, lekko zwilżoną ściereczką. Nie używaj agresywnych środków chemicznych, rozpuszczalników, alkoholu technicznego ani aerozoli pod wysokim ciśnieniem.
- Chronić wnętrze nauszników, przetworniki i otwory mikrofonu przed wnikaniem płynów, potu i zabrudzeń.
- Nie zanurzaj żadnej części urządzenia w wodzie ani innych cieczach.
- Pozwól urządzeniu całkowicie wyschnąć w temperaturze pokojowej, jeśli zostało narażone na wilgoć, zanim ponownie je włączysz lub podłączysz do ładowania.

10. Przechowywanie i transport

- Przechowuj produkt w suchym, czystym miejscu, w temperaturze pokojowej.
- Unikaj zgniatania słuchawek ciężkimi przedmiotami lub wkładania ich do ciasnych przestrzeni, które mogą uszkodzić pałąk lub nauszniki.
- Podczas transportu zabezpiecz słuchawki przed uderzeniami, wstrząsami oraz wilgocią.

11. Modyfikacje i naprawy

- Nie dokonuj samodzielnie żadnych modyfikacji produktu (np. przeróbek elektronicznych, mechanicznych, zmian anten, ingerencji w akumulator).
- Nie otwieraj obudowy urządzenia, nie lutuj oraz nie usuwaj elementów wewnętrznych. Może to stwarzać ryzyko porażenia prądem, pożaru lub trwałego uszkodzenia sprzętu.
- W przypadku uszkodzeń mechanicznych (pęknięcia, złamany pałąk, poluzowane części, widoczne przewody) zaprzestań użytkowania, aby uniknąć skaleczenia lub zwarcia elektrycznego.

12. Zakłócenia elektromagnetyczne

- Produkt może emitować niewielkie pole elektromagnetyczne typowe dla urządzeń bezprzewodowych. Zwykle nie stanowi to zagrożenia, jednak należy zachować rozsądną odległość od szczególnie wrażliwych urządzeń (np. sprzęt medyczny, karty magnetyczne, nośniki z danymi).
- W przypadku wystąpienia zakłóceń w pracy innych urządzeń elektronicznych oddal słuchawki i nadajnik/adapter od tych urządzeń.

13. Postępowanie w sytuacjach awaryjnych

- W razie wystąpienia dymu, iskrzenia, intensywnego zapachu spalenizny lub widocznego wycieku z urządzenia natychmiast odłącz je od źródła zasilania (jeżeli jest podłączone), przestań używać i wynieś w bezpieczne, dobrze wentylowane miejsce.

- Nie dotykaj wyciekających substancji gołymi rękami. W razie kontaktu z oczami lub skórą przemyj obficie wodą i, w razie potrzeby, skonsultuj się z lekarzem.
- W sytuacji ryzyka pożaru powiadom odpowiednie służby ratunkowe i nie próbuj samodzielnie gasić ognia wodą, jeśli dotyczy on urządzeń elektrycznych.

14. Zgodność z wymaganiami bezpieczeństwa produktów

Produkt jest przeznaczony do użytkowania zgodnie z ogólnymi wymogami bezpieczeństwa produktów obowiązującymi w Unii Europejskiej. Stosowanie się do powyższych wskazówek ma na celu ograniczenie ryzyka dla zdrowia, bezpieczeństwa i mienia użytkownika oraz osób postronnych.

15. Utylizacja i ochrona środowiska

- Urządzenie oraz wbudowany akumulator nie powinny być wyrzucane razem z odpadami komunalnymi.
- Przekaż zużyty sprzęt oraz akumulator do odpowiedniego punktu zbiórki odpadów elektrycznych i elektronicznych lub innego uprawnionego systemu zbiórki na terenie kraju.
- Postępuj zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi selektywnej zbiórki odpadów w celu ograniczenia wpływu na środowisko i zdrowie ludzi.