

Instrukcja bezpieczeństwa użytkowania

1. Przeznaczenie produktu

Organizer służy do przechowywania ważnych dokumentów i drobnych przedmiotów, takich jak paszporty, karty, nośniki danych oraz teczki papierowe. Produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku zgodnego z jego funkcją przechowywania.

2. Ważne informacje bezpieczeństwa

- Produkt nie jest zabawką. Przechowywać poza zasięgiem dzieci.
- Nie pozostawiać produktu w pobliżu otwartego ognia, źródeł iskier, grzejników ani innych intensywnych źródeł ciepła.
- Właściwości ognioodporne i termoizolacyjne ograniczają ryzyko uszkodzenia zawartości, ale nie eliminują go całkowicie. Nie należy traktować produktu jako całkowicie ognioodpornego ani niezniszczalnego.
- W przypadku pożaru, silnego przegrzania lub zadymienia nie dotykać produktu gołymi rękami. Użyć odpowiednich środków ochrony osobistej.
- Po narażeniu na wysoką temperaturę przed ponownym użyciem sprawdzić stan materiału, szwów, zamka i zamknięcia szyfrowego.
- Nie przechowywać wewnątrz materiałów łatwopalnych, żrących, wybuchowych ani chemikaliów mogących reagować z aluminium lub powłoką silikonową.
- Nie przeciążać organizera ponad jego praktyczną pojemność. Nadmierne obciążenie może uszkodzić uchwyty, szwy lub zamek.

3. Bezpieczne użytkowanie zamka szyfrowego

- Przed użyciem zapoznać się z działaniem trzycyfrowego zamka szyfrowego.
- Ustawić i zapamiętać kod w bezpiecznym miejscu. Utrata kodu może uniemożliwić szybki dostęp do zawartości.
- Nie używać nadmiernej siły podczas otwierania lub zamykania zamka.
- Sprawdzać, czy zamek został poprawnie zamknięty przed przenoszeniem produktu.
- Nie pozwalać dzieciom bawić się zamkiem szyfrowym ani próbować go otwierać.

4. Zasady bezpiecznego przechowywania

- Umieszczać produkt na stabilnej, suchej i równej powierzchni.
- Przechowywać w miejscu dobrze wentylowanym, z dala od wilgoci i bezpośredniego działania promieni słonecznych.
- Nie zgniatać, nie siadać na produkcie i nie stawiać na nim ciężkich przedmiotów.
- Dokumenty i nośniki danych układać w sposób uporządkowany, aby uniknąć uszkodzenia zawartości podczas zamykania.
- W przypadku przechowywania urządzeń elektronicznych upewnić się, że są wyłączone, schłodzone i suche.

5. Bezpieczne przenoszenie

- Podczas przenoszenia używać uchwytu zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Przed transportem upewnić się, że wszystkie kieszenie i komory są prawidłowo zamknięte.

- Nie przenosić organizera za elementy inne niż przewidziany uchwyt lub pasek.
- W samochodzie umieszczać produkt w sposób zabezpieczający go przed przemieszczaniem podczas jazdy.

6. Ograniczenia użytkowania

- Produkt nie zastępuje sejfów, urządzeń przeciwpożarowych ani profesjonalnych systemów ochrony dokumentów.
- Nie zanurzać produktu w wodzie ani innych cieczach.
- Nie prać w pralce, nie suszyć mechanicznie i nie czyścić agresywnymi środkami chemicznymi.
- Nie modyfikować konstrukcji produktu, nie przebijać go i nie usuwać warstw materiału.
- Nie używać produktu, jeśli widoczne są przepalenia, pęknięcia, rozdarcia, deformacje lub uszkodzenia zamka.

7. Czyszczenie i konserwacja

- Czyścić miękką, lekko wilgotną ściereczką.
- Przed schowaniem upewnić się, że produkt jest całkowicie suchy.
- Nie stosować wybielaczy, rozpuszczalników ani środków ściernych.
- Regularnie kontrolować stan szwów, uchwytów, kieszeni oraz mechanizmu zamka szyfrowego.

8. Postępowanie po narażeniu na wysoką temperaturę lub ogień

- Po kontakcie z ogniem lub bardzo wysoką temperaturą pozostawić produkt do całkowitego ostygnięcia przed dotknięciem.
- Sprawdzić, czy nie występują uszkodzenia materiału, odkształcenia, osłabienie konstrukcji lub ostry zapach spalenizny.
- Jeżeli produkt uległ uszkodzeniu, zaprzestać użytkowania.
- Uszkodzony produkt usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.

9. Dane materiałowe i użytkowe

- Materiał: powłoka silikonowa oraz warstwa aluminium.
- Liczba kieszeni: 7.
- Kolor: czarny.
- Wymiary orientacyjne: około 36 × 27 × 4 cm.

10. Ostrzeżenia końcowe

- Używać produktu wyłącznie zgodnie z niniejszą instrukcją.
- Przed każdym użyciem sprawdzić, czy produkt jest w stanie umożliwiającym bezpieczne użytkowanie.
- W razie stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych lub termicznych natychmiast przerwać użytkowanie.

Barcode label with text:
X00155190712
JUNDAUN Schenken Sie uns die Rückmeldung für Ihre
Reise
Made in China

JUNDUN

JUNDUN





JUNBUN





! WARNING

KEEP AWAY FROM SMALL CHILDREN. THE THIN FILM MAY CLING TO NOSE AND MOUTH AND PREVENT BREATHING. THIS BAG IS NOT A TOY.

AB

CD

EF

GH

IJ

KL

MN


OPQ

RS

TU

VW

XYZ



4. Push the buckle(s) towards to the direction of arrow and the rest buckle(s) will be back when you hear the "Click" sound.

5. Reset the combination successfully.

Note:

Now you have finished setting your combination. Please remember your combination by heart. For security reason, if you forget your password and need to reset it, please call us to contact our customer service for help.

Service Email: superstarstimem@gmail.com

JUNBUN

