

Instrukcje Bezpieczeństwa Użytkowania

Zasady ogólne

- Przed użyciem urządzenia dokładnie się z nim zapoznaj, korzystając z instrukcji zawartych w podręczniku.
- Regularnie sprawdzaj przewód bezpieczeństwa, aby upewnić się, że nie jest uszkodzony i jest prawidłowo zamocowany do nieruchomego obiektu.
- Nie zmywaj ani nie używaj urządzenia na popękanych szybach.
- Przed czyszczeniem obudowy urządzenia odłącz je od prądu, aby uniknąć ryzyka obrażeń.
- Nie dotykaj części ruchomych ani szczelin urządzenia gołymi rękami ani inną częścią ciała.
- Używaj urządzenia wyłącznie zgodnie z instrukcjami zawartymi w tym podręczniku.
- Z urządzenia powinny korzystać tylko osoby pełnoletnie i odpowiednio przeszkolone.

Zasady użytkowania elektrycznego

- Nie używaj ładowarek pochodzących od osób trzecich, nie demontuj obudowy, baterii lub ładowarki bez zezwolenia.
- W przypadku uszkodzenia urządzenia lub stwierdzenia pęknięcia, zaprzestań użytkowania i skontaktuj się z działem obsługi klienta.
- Zabezpiecz ładowarkę przed źródłami ciepła.
- Jeśli nie korzystasz z urządzenia przez dłuższy czas, naładuj je w pełni i wyłącz. Przechowuj w chłodnym i suchym miejscu z pojemnikiem na odpady elektryczne: przynajmniej raz na trzy miesiące naładowaj urządzenie, aby uniknąć uszkodzenia baterii.

Zalecenia dotyczące transportu i przechowywania

- Do transportu urządzenia zaleca się użycie oryginalnego opakowania oraz wyłączenie urządzenia po starannym naładowaniu.
- Unikaj używania urządzenia w deszczu lub w obszarach z gęstą mgłą.

Czyszczenie i obsługa urządzenia

- Jeśli na szybie jest brud lub kurz, użyj suchej ściereczki, aby go usunąć. Unikniesz w ten sposób zarysowań podczas czyszczenia.
- Gdy powierzchnia jest czysta, lekko spryskaj szybę lub ściereczkę czystą wodą lub odpowiednim środkiem czyszczącym. Nie zmocz powierzchni zbyt mocno.

Wskazówki dotyczące użytkowania zdalnego

- W razie potrzeby skorzystaj z dołączonego pilota, aby kontrolować urządzenie.
- Przed przystąpieniem do trybu ręcznego upewnij się, że automatyczny tryb został wyłączony przyciskiem "Pause/Continue".

TOSIMA

WINDOW CLEANING ROBOT

W2

TOSIMA

WINDOW CLEANING ROBOT

W2

B09V11HSP4 108546996

Tosima W2 Fensterputzroboter 3800PA
Saugleistung, Fensterputzer Elektrisch, mit
Kamerasteuerung, intelligenter Navigation und
Abhängigkeitsfunktion, geeignet für dr





UK	REP
----	-----

EVATOST CONSULTING LTD

Suite 11, First Floor, Moy Road Business
Centre, Taffs Well, Cardiff, Wales, CF15 7QR
contact@evatmaster.com

EC	REP
----	-----

eVatmaster Consulting GmbH

Bettinastr. 30,
60325 Frankfurt am Main, Germany
contact@evatmaster.com

TOSIMA

Manufacturer: Tosima manufacturing(shenzhen) Co., Ltd.
Address: Room 213, Building A2, Fuhai Information Port, Fuhai
Street, Baoan District, Shenzhen City, GD, China
www.tosima.cn E-mail:cs@tosima.cn



