

Instrukcje bezpieczeństwa użytkowania – Samsung Galaxy Fit3

Niniejsze instrukcje bezpieczeństwa przygotowano dla inteligentnej opaski/zegarka fitness Samsung Galaxy Fit3 zgodnie z ogólnymi wymaganiami bezpieczeństwa produktów (GPSR, UE). Przed rozpoczęciem użytkowania należy uważnie przeczytać wszystkie wskazówki i zachować je do późniejszego wykorzystania.

1. Przeznaczenie produktu

- Produkt jest przeznaczony do codziennego monitorowania aktywności fizycznej, czasu, snu, wybranych parametrów wellness oraz do odbierania powiadomień po połączeniu z kompatybilnym urządzeniem mobilnym.
- Produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku konsumenckiego.
- Nie jest to wyrób medyczny i nie służy do diagnozowania, leczenia, monitorowania chorób ani podejmowania decyzji medycznych.

2. Ogólne zasady bezpiecznego użytkowania

- Używaj produktu wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Przed pierwszym użyciem sprawdź, czy urządzenie nie ma widocznych uszkodzeń, pęknięć, odkształceń lub śladów przegrzania.
- Nie używaj uszkodzonego produktu ani uszkodzonych akcesoriów do ładowania.
- Produkt nie jest zabawką. Przechowuj poza zasięgiem małych dzieci i osób, które mogą używać go bez nadzoru.
- Małe elementy mogą stwarzać ryzyko zadławienia.
- Nie dokonuj samodzielnych przeróbek, demontażu ani napraw.

3. Bezpieczeństwo akumulatora i ładowania

- Produkt zawiera akumulator litowo-jonowy.
- Ładuj urządzenie wyłącznie przy użyciu kompatybilnych akcesoriów i źródeł zasilania o odpowiednich parametrach.
- Nie pozostawiaj produktu podłączonego do ładowania bez nadzoru przez długi czas, jeśli jest to zbędne.
- Nie ładuj urządzenia, jeśli jest mokre, zabrudzone lub wyraźnie nagrzane.
- Podczas ładowania umieść produkt na stabilnej, suchej, niepalnej powierzchni, z dala od materiałów łatwopalnych.
- Nie przykrywaj urządzenia ani ładowarki podczas ładowania.
- Chroń akumulator przed ogniem, wysoką temperaturą, bezpośrednim nasłonecznieniem i przebieciem.
- Nie zgniataj, nie deformuj i nie wrzucaj produktu do ognia.
- W przypadku nietypowego zapachu, dymu, nadmiernego nagrzewania, wycieku lub odkształcenia natychmiast przerwij użytkowanie i odłącz urządzenie od zasilania.

4. Ryzyko przegrzania i temperatura użytkowania

- Nie narażaj produktu na skrajnie wysokie lub niskie temperatury.

- Nie pozostawiaj urządzenia w nagrzanym samochodzie, na grzejniku ani w miejscach silnie nasłonecznionych.
- Jeżeli urządzenie nadmiernie się nagrzeje, zdejmij je z nadgarstka i pozwól mu ostygnąć przed dalszym użyciem.
- Unikaj długotrwałego kontaktu rozgrzanego urządzenia ze skórą, aby ograniczyć ryzyko podrażnień lub lekkich oparzeń.

5. Bezpieczeństwo noszenia na ciele

- Noś produkt w sposób wygodny, ale nie zbyt ciasny. Zbyt mocne zapięcie może powodować dyskomfort, otarcia lub podrażnienia skóry.
- Jeżeli wystąpi zaczerwienienie, swędzenie, pieczenie, ból lub inne objawy podrażnienia, zdejmij urządzenie i skonsultuj się z lekarzem, jeśli objawy nie ustąpią.
- Regularnie czyść urządzenie i pasek, aby ograniczyć ryzyko podrażnień wynikających z potu, brudu lub resztek kosmetyków.
- Nie noś urządzenia na uszkodzonej lub podrażnionej skórze.

6. Dane zdrowotne i pomiary

- Wskazania dotyczące aktywności, snu, natlenienia krwi i innych funkcji wellness mają charakter orientacyjny.
- Nie wykorzystuj odczytów z urządzenia jako podstawy do samodzielnej diagnozy lub leczenia.
- W nagłych przypadkach zdrowotnych skontaktuj się z lekarzem lub służbami ratunkowymi.
- Dokładność pomiarów może zależeć od sposobu noszenia, ruchu użytkownika, stanu skóry oraz warunków otoczenia.

7. Bezpieczeństwo podczas aktywności fizycznej

- Podczas treningu zachowaj ostrożność i nie koncentruj się na ekranie kosztem bezpieczeństwa otoczenia.
- Nie obsługuj urządzenia w sposób rozpraszający podczas jazdy samochodem, rowerem, hulajnogą lub przy obsłudze maszyn.
- W trakcie ćwiczeń kontaktowych lub aktywności z ryzykiem uderzeń rozważ zdjęcie urządzenia, aby ograniczyć ryzyko obrażeń i uszkodzenia produktu.

8. Woda, wilgoć i czyszczenie

- Przed kontaktem z wodą sprawdź zalecenia producenta dotyczące odporności na wodę i zakresu dopuszczalnego użytkowania.
- Nie zakładaj automatycznie pełnej wodoszczelności we wszystkich warunkach.
- Unikaj kontaktu z wodą pod wysokim ciśnieniem, gorącą wodą, parą, detergentami, perfumami, kosmetykami i środkami chemicznymi.
- Po kontakcie z potem, wodą morską, chlorem lub kosmetykami opłucz zgodnie z zaleceniami producenta i dokładnie osusz urządzenie.
- Czyść produkt miękką, suchą lub lekko wilgotną ściereczką. Nie stosuj żrących środków czyszczących ani rozpuszczalników.

9. Łączność bezprzewodowa i zakłócenia

- Produkt wykorzystuje łączność Bluetooth.

- Wyłącz łączność bezprzewodową lub zaprzestań używania urządzenia tam, gdzie jest to wymagane przez przepisy lub personel, np. w szpitalach, samolotach lub strefach o podwyższonych wymaganiach bezpieczeństwa.
- Urządzenie może wpływać na działanie niektórych urządzeń elektronicznych i medycznych.
- Osoby korzystające z rozruszników serca, implantów lub innego sprzętu medycznego powinny skonsultować używanie produktu z lekarzem oraz zachować bezpieczny odstęp zgodny z zaleceniami producenta implantu.

10. Bezpieczeństwo ekranu i obudowy

- Wyświetlacz może ulec pęknięciu po upadku lub uderzeniu.
- Nie używaj produktu z pękniętym ekranem, jeśli istnieje ryzyko skaleczenia.
- Unikaj silnych uderzeń, ściskania i kontaktu z ostrymi przedmiotami.
- Nie wkładaj produktu do kieszeni lub torby razem z twardymi lub ostrymi przedmiotami bez odpowiedniej ochrony.

11. Bezpieczeństwo dzieci i osób wymagających nadzoru

- Produkt nie jest przeznaczony do samodzielnej obsługi przez małe dzieci bez nadzoru osoby dorosłej.
- Paski, elementy mocujące i akcesoria należy przechowywać w sposób zapobiegający połknięciu lub niewłaściwemu użyciu.

12. Instalacja, konfiguracja i aktualizacje

- Podczas pierwszej konfiguracji postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi przez urządzenie i kompatybilną aplikację.
- Stosuj aktualizacje oprogramowania udostępniane dla produktu, ponieważ mogą one poprawiać bezpieczeństwo, stabilność i działanie funkcji.
- Nie instaluj nieautoryzowanego oprogramowania ani nie modyfikuj ustawień systemowych w sposób nieprzewidziany przez producenta.

13. Przechowywanie i transport

- Przechowuj produkt w suchym, czystym miejscu, z dala od źródeł ciepła, wilgoci i bezpośredniego światła słonecznego.
- Podczas transportu chroń urządzenie przed upadkami, naciskiem i wstrząsami.
- Jeśli produkt nie będzie używany przez dłuższy czas, przechowuj go częściowo naładowanego i okresowo doładowuj zgodnie z zaleceniami dotyczącymi akumulatorów litowo-jonowych.

14. Postępowanie w przypadku awarii

- Natychmiast przerwij użytkowanie, jeśli urządzenie działa niestabilnie, nadmiernie się nagrzewa, samoczynnie się wyłącza, ma uszkodzony ekran lub oznaki uszkodzenia akumulatora.
- Nie próbuj otwierać obudowy ani wymieniać akumulatora samodzielnie.
- W przypadku podejrzenia usterki korzystaj wyłącznie z pomocy wykwalifikowanego serwisu.

15. Utylizacja

- Produktu oraz wbudowanego akumulatora nie wolno wyrzucać do odpadów komunalnych.
- Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz akumulatory należy przekazywać do odpowiednich punktów zbiórki zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Prawidłowa utylizacja pomaga ograniczyć zagrożenia dla zdrowia ludzi i środowiska.

16. Najważniejsze ostrzeżenia

- **Ostrzeżenie:** akumulator litowo-jonowy może stwarzać zagrożenie pożarowe lub ryzyko poparzenia w przypadku uszkodzenia, przegrzania lub niewłaściwego użytkowania.
- **Ostrzeżenie:** funkcje monitorowania zdrowia i aktywności nie zastępują profesjonalnej porady medycznej.
- **Ostrzeżenie:** nie używaj produktu, jeśli powoduje ból, podrażnienie skóry lub nadmierne nagrzewanie.
- **Ostrzeżenie:** korzystanie z urządzenia podczas prowadzenia pojazdów lub obsługi maszyn może być niebezpieczne.

17. Informacje identyfikacyjne produktu

- Nazwa produktu: Samsung Galaxy Fit3 Smartwatch
- Typ produktu: zegarek/opaska fitness z funkcjami monitorowania aktywności
- Łączność: Bluetooth
- Typ akumulatora: litowo-jonowy
- Ekran: 1,6 cala, prostokątny

Przed dalszym użytkowaniem należy zawsze stosować się również do pełnych instrukcji obsługi i oznaczeń bezpieczeństwa dołączonych do urządzenia.



Vorsicht

Die Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise und -vorschriften kann Verletzungen oder Sachschäden verursachen.

Verwende das Gerät nicht in der Nähe anderer elektronischer Geräte.

Die meisten elektronischen Geräte arbeiten mit Hochfrequenzsignalen. Dieses Gerät kann andere elektronische Geräte stören.

Verwende das Gerät nicht in einem Krankenhaus, Flugzeug oder Kraftfahrzeug, das durch die Hochfrequenzen gestört werden kann.

- Wenn du das Gerät verwendest, halte einen Mindestabstand von 15 cm zum Schrittmacher ein, da dieses Gerät einen Schrittmacher stören kann.
- Um mögliche Interferenzen mit einem Herzschrittmacher zu verhindern, solltest du das Gerät nicht auf der Seite deines Körpers verwenden, auf der sich der Herzschrittmacher befindet.
- Wenn du medizinische Geräte benötigen, wende dich vor der Verwendung dieses Geräts an den Hersteller, um zu erfahren, ob das medizinische Gerät von der Funkfrequenz dieses Geräts beeinträchtigt wird.
- Die Verwendung elektronischer Geräte in einem Flugzeug kann die elektronischen Navigationsinstrumente stören. Halte dich an die Bestimmungen der Airline und die Anweisungen des Flugpersonals. Auch wenn du das Gerät verwenden darfst, muss immer der Flugmodus aktiviert sein.
- Elektronische Geräte im Auto funktionieren aufgrund der Funkfrequenz dieses Geräts möglicherweise nicht ordnungsgemäß. Weitere Informationen erhältst du beim Hersteller.

Setze das Gerät nicht starkem Rauch oder Qualm aus.

Dies kann die Außenseite des Geräts beschädigen und zu Fehlfunktionen des Geräts führen.

Solltest du eine Hörhilfe nutzen, wende dich an den Hersteller, um weitere Informationen zu Funkstörungen zu erhalten.

Die von diesem Gerät ausgegebene Funkfrequenz beeinträchtigt möglicherweise die Funktion einiger Hörhilfen. Wende dich vor der Verwendung dieses Geräts an den Hersteller deiner Hörhilfe, um zu erfahren, ob die Hörhilfe durch die Funkfrequenzen des Geräts beeinträchtigt wird.

Verwende das Gerät nicht neben Geräten oder Anlagen die Funkfrequenzen ausgeben, wie z. B. Lautsprechanlagen oder Funktürmen.

Radiofrequenzen können Fehlfunktionen deines Geräts verursachen.