

Instrukcje bezpieczeństwa użytkowania

Niniejsze instrukcje dotyczą miękkiego etui/torby do przenoszenia aparatu fotograficznego i akcesoriów. Produkt jest przeznaczony do organizacji, ochrony i transportu sprzętu fotograficznego oraz drobnych akcesoriów w warunkach codziennego użytkowania.

1. Przeznaczenie produktu

- Produkt służy do przechowywania i przenoszenia aparatu, obiektywów oraz niewielkich akcesoriów.
- Produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku zgodnego z jego funkcją transportowo-ochronną.
- Nie używać produktu do przenoszenia substancji niebezpiecznych, ostrych narzędzi bez osłon, materiałów łatwopalnych ani gorących przedmiotów.

2. Ogólne ostrzeżenia bezpieczeństwa

- Przed każdym użyciem sprawdzić stan zamka błyskawicznego, szwów, przegród wewnętrznych i elementów mocujących.
- Nie używać produktu, jeśli jest uszkodzony, rozdarty lub jeśli zamek nie zamyka się prawidłowo.
- Nie przeciążać produktu. Nadmierne obciążenie może spowodować uszkodzenie etui, wypadnięcie zawartości lub pogorszenie ochrony sprzętu.
- Ciężar zawartości należy rozłożyć równomiernie, aby ograniczyć ryzyko deformacji produktu i przemieszczania się sprzętu wewnątrz.
- Sprzęt wewnątrz należy zawsze zabezpieczyć przy użyciu przegród i kieszeni tak, aby nie przemieszczał się podczas transportu.
- Produkt nie jest zabawką. Przechowywać poza zasięgiem małych dzieci, aby ograniczyć ryzyko zaplątania, uduszenia lub urazu.

3. Ryzyka związane z użytkowaniem

- Podczas otwierania i zamykania zamka błyskawicznego zachować ostrożność, aby uniknąć przytraśnięcia palców, skóry lub odzieży.
- Nie pozostawiać produktu w miejscach, z których może spaść lub zostać strącony, szczególnie gdy zawiera ciężki lub delikatny sprzęt.
- Nie umieszczać produktu na niestabilnych, pochyłych lub śliskich powierzchniach.
- Nie siadać na produkcie, nie stawać na nim i nie używać go jako podpory, ponieważ może to doprowadzić do uszkodzenia zawartości.
- Nie mocować produktu w sposób, który mógłby spowodować jego odłączenie podczas ruchu, wstrząsów lub transportu.

4. Bezpieczne pakowanie sprzętu

- Przed schowaniem sprzętu upewnić się, że aparat i akcesoria są wyłączone, ostudzone i suche.
- Przegrody wewnętrzne należy dopasować do rozmiaru sprzętu tak, aby elementy były stabilne i oddzielone od siebie.
- Cięższe elementy umieszczać na dnie lub w najbardziej stabilnej pozycji.
- Nie wkładać do produktu przedmiotów o ostrych krawędziach bez odpowiedniego zabezpieczenia, ponieważ mogą przeciąć materiał lub uszkodzić zawartość.

- Nie przepełniać kieszeni i komór, aby nie osłabiać zamknięcia i nie utrudniać szybkiego dostępu w bezpieczny sposób.

5. Użytkowanie w podróży i poza domem

- Podczas przemieszczania się zawsze upewnić się, że zamek błyskawiczny jest całkowicie zamknięty.
- Jeżeli produkt posiada pasek lub element blokujący, należy sprawdzić jego prawidłowe zamocowanie przed rozpoczęciem transportu.
- W trakcie jazdy, marszu lub aktywności w tłumie zachować szczególną ostrożność przy szybkim otwieraniu, aby nie dopuścić do wypadnięcia sprzętu.
- Nie umieszczać produktu w pobliżu ruchomych części pojazdów, drzwi, taśm transportowych ani mechanizmów mogących wciągnąć materiał lub pasek.
- W czasie podróży lotniczej, kolejowej lub samochodowej przechowywać produkt tak, aby nie był zgnieciony przez cięższy bagaż.

6. Wilgoć, temperatura i warunki otoczenia

- Produkt należy chronić przed długotrwałym działaniem deszczu, śniegu, wysokiej wilgotności i zanurzeniem w wodzie.
- Jeśli produkt zamoknie, opróżnić go i pozostawić do całkowitego wyschnięcia w temperaturze pokojowej, z dala od bezpośrednich źródeł ciepła.
- Nie suszyć na grzejniku, suszarką bębnową, opalarką ani nad otwartym ogniem.
- Nie wystawiać produktu na długotrwałe działanie wysokiej temperatury, promieniowania słonecznego lub mrozu, ponieważ może to osłabić materiał i pogorszyć właściwości ochronne.
- Nie przechowywać wewnątrz mokrych przedmiotów, aby ograniczyć ryzyko powstawania pleśni, nieprzyjemnego zapachu i uszkodzenia sprzętu.

7. Czyszczenie i konserwacja

- Czyścić miękką, lekko wilgotną ściereczką.
- W przypadku większych zabrudzeń stosować łagodne środki czyszczące przeznaczone do tkanin syntetycznych.
- Nie używać wybielaczy, rozpuszczalników, agresywnych detergentów ani środków ściernych.
- Po czyszczeniu pozostawić produkt do całkowitego wyschnięcia przed ponownym użyciem.
- Regularnie usuwać kurz i zanieczyszczenia z zamka błyskawicznego, aby ograniczyć ryzyko zacięcia.

8. Przechowywanie

- Przechowywać w suchym, czystym i dobrze wentylowanym miejscu.
- Unikać długotrwałego przechowywania pod ciężkimi przedmiotami, które mogą odkształcić produkt.
- Przed dłuższym przechowywaniem opróżnić produkt i upewnić się, że jest całkowicie suchy.

9. Ograniczenia użytkowania

- Produkt nie zapewnia ochrony przed silnymi uderzeniami, zmięgnięciem, pożarem ani całkowitym zalaniem.
- Produkt nie jest środkiem ochrony indywidualnej.


- Produkt nie jest przeznaczony do wspinaczki, mocowania ładunków, podnoszenia ciężarów ani zastosowań przemysłowych.

10. Utylizacja

- Zużyty lub uszkodzony produkt należy zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów tekstylnych i materiałów syntetycznych.
- Przed utylizacją usunąć wszelkie dodatkowe elementy i sprawdzić lokalne zasady segregacji odpadów.



UNIT 4-CEL
GROUP RELATOR BOX LID
SAGE GREY CUBS POUCH
1 18821 47819 2
1 12421 726213
MADE IN CHINA, FABRIQUE EN CHINE



1714-2L
 GALT OCEAN MILLS
 DART GALT OCEAN MILLS
 DPC
 7 19821 47011 2
 EAN
 0 024221 721211
 MADE IN CHINA / MANUFACTURED IN CHINA

LEP7748-4961
LEAPRO L7748-4961 WIDE L.11
LEAPRO L7748-4961 WIDE L.11
UPC 10001 47010 2
EAN 0 024221 720213
MADE IN CHINA / FABRIQUE EN CHINE

lowepro

Gearby
Greater



Videndum
Mexico
Solutions

KEEP AWAY FROM CHILDREN — MAY CAUSE SUFFOCATION
WARNING: Keep this bag away from babies and children. Do not use for eating, drinking, baby or children.
Prevenir que los niños estén al alcance de este saco y evitar que lo usen para comer o beber.

GARDEZ À L'ÉLOIGNÉ DES ENFANTS — RISQUE DE SUFFOCATION
AVERTISSEMENT: Gardez ce sac à l'écart des nourisseries et des enfants. Ne pas l'utiliser dans les biberons.
Prevenir que los niños estén al alcance de este saco y evitar que lo usen para comer o beber.

VOM KINDERN FERNHALTEN — ERDÜCKUNGSGEFÄHRDUNG
Warnung: Halten Sie diesen Sack von Säuglingen und Kleinkindern fern.
Sie den Sack nicht als Trinkgefäß, Nahrungsmittel, Baby- oder Kinderstuhl verwenden.
Bitte auf Mund und Nase legen und das Atmen ermöglichen.

TEENEE LINGUANG DAI DANGDING — PUÓ CAUSARE SUFFOCAZIONE
AVVERTENZA: Tenete questo sacco lontano dai bambini. Non usare lo sacco per biberoni.
Prevenir que los niños estén al alcance de este saco y evitar que lo usen para comer o beber.


MANTENE FUORI DEL RAGNOCIO DE LOS NIÑOS — PUEDE PROVOCAR ASFIA
ATENCIÓN: Mantenga este bolsa lejos del alcance de los niños y bebés. No la utilice en biberones, para comer o beber.
Prevenir que los niños estén al alcance de este saco y evitar que lo usen para comer o beber.

MANTEN FORTA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS — PODE PROVOCAR ASFIA
ATENÇÃO: Mantenha este saco longe do alcance de bebês e crianças. Não o utilize em biberões, para comer ou beber.
Prevenir que los niños estén al alcance de este saco y evitar que lo usen para comer o beber.

ДЕРЖАТЬ ДАЛЕКО ОТ ДЕТЕЙ — РИСК ЗАДУШЕНИЯ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Держите этот пакет от детей. Не используйте его
в качестве тарелки, посуды, для кормления и питья. Предупреждение: Не использовать для кормления.
Prevenir que los niños estén al alcance de este saco y evitar que lo usen para comer o beber.

НИЗКО ПОДЪЕМНОСТЬ. НЕ ПОДЪЕМНОСТЬ. НЕ ПОДЪЕМНОСТЬ.
НИЗКО ПОДЪЕМНОСТЬ. НЕ ПОДЪЕМНОСТЬ. НЕ ПОДЪЕМНОСТЬ.

НИЗКО ПОДЪЕМНОСТЬ. НЕ ПОДЪЕМНОСТЬ. НЕ ПОДЪЕМНОСТЬ.
НИЗКО ПОДЪЕМНОСТЬ. НЕ ПОДЪЕМНОСТЬ. НЕ ПОДЪЕМНОСТЬ.





LP37348-GRL
GEARUP CREATOR BOX L II
DARK GREY / GRIS FONCE
UFC
7 1 9 8 2 1 4 7 8 1 0
EAN
8 0 2 4 2 2 1 7 2 8 2 1 3
MADE IN CHINA / FABRIQUE EN CHINE

lowepro

Lowepro



Lowepro is committed to
improving the impact on the world
that inspires us and adventurers
and travellers like you.
The green line on our product and
packaging indicates diverse
products, methods, resources
and more. It's a bag more
than just a bag. It's a resource
for your adventures.

LP37348-GRL
GEARUP CREATOR BOX L II
DARK GREY/GRIS FONCÉ
UPC 7 19821 47919 2
EAN 8 024221 726213
MADE IN CHINA / FABRIQUE EN CHINE

Lowepro