

Instrukcje bezpieczeństwa użytkowania

Produkt

Przenośny rozszerzacz ekranu do laptopa 14" z interfejsami USB-C, USB-A i HDMI, przeznaczony do współpracy z laptopami o przekątnej ekranu 13"–17".

1. Przeznaczenie i zakres użytkowania

- Używaj produktu wyłącznie jako dodatkowego monitora do kompatybilnych laptopów i urządzeń obsługujących wyjście obrazu.
- Produkt jest przeznaczony do użytku wewnątrz pomieszczeń, w suchym i czystym środowisku.
- Nie używaj urządzenia w miejscach narażonych na deszcz, wilgoć, zachlapanie, kondensację pary wodnej lub nadmierne zapylenie.
- Nie stosuj produktu do celów innych niż wyświetlanie obrazu i odtwarzanie dźwięku zgodnie z jego funkcjami.

2. Ogólne ostrzeżenia bezpieczeństwa

- Przed pierwszym użyciem sprawdź, czy produkt i przewody nie są uszkodzone. Nie używaj urządzenia, jeśli zauważysz pęknięcia, odkształcenia, uszkodzone złącza, przetarcia kabla lub luźne elementy.
- Produkt nie jest zabawką. Trzymaj go poza zasięgiem małych dzieci.
- Małe elementy i przewody mogą stwarzać ryzyko zadławienia, potknięcia lub zaplątania.
- Nie próbuj samodzielnie rozbierać, modyfikować ani naprawiać urządzenia.
- Nie narażaj produktu na silne wstrząsy, uderzenia, nacisk punktowy ani upadki.
- Nie stawiaj na produkcie ciężkich przedmiotów.

3. Bezpieczeństwo elektryczne

- Podłączaj produkt wyłącznie do kompatybilnych portów i urządzeń zgodnych z jego wymaganiami połączeniowymi.
- Przed podłączeniem upewnij się, że używany port USB-C obsługuje transmisję obrazu oraz zasilanie, jeżeli jest to wymagane przez wybrany sposób połączenia.
- Jeżeli obraz nie pojawia się, sygnał jest niestabilny lub ekran uruchamia się ponownie, może być konieczne użycie zewnętrznego źródła zasilania 5 V / 2 A zgodnie z wymaganiami urządzenia.
- Używaj wyłącznie odpowiednich przewodów przeznaczonych do przesyłu obrazu i zasilania. Nie używaj uszkodzonych lub niepewnie osadzonych kabli.
- Nie podłączaj ani nie odłączaj przewodów mokrymi rękami.
- Nie dopuszczaj do zwarcia złączy przez metalowe przedmioty, ciecze lub zanieczyszczenia.
- Nie ciągnij za kabel podczas odłączania. Zawsze chwytaj za wtyk.
- Układaj przewody tak, aby nie były naciągnięte, zgniecione, skręcone ani prowadzone przez ostre krawędzie.
- Nie przykrywaj portów ani przewodów podczas pracy, jeśli może to ograniczyć odprowadzanie ciepła.

4. Prawidłowe podłączanie

- Przed podłączeniem ustaw produkt stabilnie i upewnij się, że laptop stoi na równej powierzchni.

- Podłączaj przewody delikatnie, bez używania nadmiernej siły.
- Włóż złącza zgodnie z ich kształtem i orientacją. Nie wciskaj wtyków na siłę.
- W przypadku konfiguracji z USB-C używaj wyłącznie portów obsługujących pełną funkcjonalność, jeśli wymagane jest jednoczesne przesyłanie obrazu i zasilania.
- W przypadku konfiguracji z HDMI, USB-A i USB-C stosuj właściwą kolejność i właściwe przewody przeznaczone do danego typu połączenia.
- Jeżeli po podłączeniu występuje brak sygnału, migotanie obrazu lub samoczynne wyłączanie, odłącz urządzenie i sprawdź zgodność portów oraz poprawność połączeń przed ponowną próbą.

5. Bezpieczeństwo użytkowania mechanicznego i montażu

- Rozkładaj i składaj elementy rozszerzające ekran powoli, obiema rękami, aby uniknąć przeciążenia zawiasów i uchwytów.
- Przed rozpoczęciem pracy sprawdź, czy stojak i elementy mocujące są prawidłowo ustawione oraz stabilne.
- Nie przekraczaj dopuszczalnego zakresu regulacji ekranu. Obracaj i odchylaj ekran ostrożnie.
- Nie montuj produktu na laptopach o rozmiarze spoza zalecanego zakresu 13"–17", jeżeli może to pogorszyć stabilność lub dopasowanie.
- Podczas przenoszenia laptopa z zamontowanym rozszerzaczem zachowaj szczególną ostrożność. W razie potrzeby odłącz produkt przed transportem.
- Nie podnoś urządzenia za ekran, przewody ani ruchome elementy konstrukcji.

6. Wentylacja i temperatura pracy

- Używaj produktu w miejscu z odpowiednią cyrkulacją powietrza.
- Nie przykrywaj urządzenia tkaninami, papierem ani innymi materiałami, które mogą utrudniać oddawanie ciepła.
- Nie umieszczaj produktu w pobliżu źródeł ciepła, takich jak grzejniki, nagrzewnice, kuchenki, nasłonecznione parapety lub inne urządzenia emitujące wysoką temperaturę.
- Jeżeli obudowa staje się nadmiernie gorąca, odłącz produkt i pozostaw do ostygnięcia przed dalszym użyciem.

7. Ochrona wzroku i ergonomia

- Ustaw jasność i kontrast na poziomie komfortowym dla oczu i warunków oświetleniowych w otoczeniu.
- Unikaj długotrwałego wpatrywania się w ekran bez przerw.
- Regularnie rób przerwy podczas pracy przy wielu ekranach.
- Ustaw ekran pod takim kątem, aby ograniczyć odbłaski i wymuszoną pozycję ciała.
- Nie korzystaj z produktu podczas chodzenia, prowadzenia pojazdów ani obsługi maszyn.

8. Czyszczenie i konserwacja

- Przed czyszczeniem odłącz wszystkie przewody i wyłącz zasilanie podłączonych urządzeń.
- Czyść ekran i obudowę wyłącznie miękką, suchą lub lekko zwilżoną ściereczką.
- Nie stosuj agresywnych środków chemicznych, rozpuszczalników, alkoholu technicznego, środków ściernych ani aerozoli bezpośrednio na ekran lub złącza.
- Nie dopuszczaj do przedostania się cieczy do wnętrza produktu, portów i przycisków.

9. Postępowanie w przypadku problemów

- Natychmiast odłącz produkt, jeśli pojawi się zapach przegrzania, dym, nietypowy hałas, migotanie niezwiązane z sygnałem, nadmierne nagrzewanie lub widoczne uszkodzenie.
- Nie używaj urządzenia ponownie do czasu ustalenia przyczyny problemu.
- W razie braku obrazu sprawdź zgodność portów, poprawność podłączenia przewodów oraz dostępność odpowiedniego zasilania.
- Jeżeli problem utrzymuje się, zaprzestań użytkowania i skontaktuj się z wykwalifikowanym serwisem lub odpowiedzialnym podmiotem wskazanym w dokumentacji produktu.

10. Bezpieczne przechowywanie i transport

- Przechowuj produkt w suchym miejscu, z dala od kurzu, wilgoci i skrajnych temperatur.
- Na czas transportu odłącz przewody i zabezpiecz ekran przed zarysowaniem oraz naciskiem.
- Nie umieszczaj ciężkich przedmiotów na zapakowanym urządzeniu.

11. Utylizacja

- Nie wyrzucaj produktu razem z odpadami komunalnymi, jeśli lokalne przepisy wymagają selektywnej zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
- Zużyty produkt przekazuj do odpowiedniego punktu zbiórki zgodnie z obowiązującymi przepisami lokalnymi.

12. Informacje końcowe dotyczące bezpiecznego użytkowania

Przed każdym użyciem upewnij się, że produkt jest prawidłowo zamocowany, przewody są właściwie podłączone, a używana konfiguracja odpowiada możliwościom technicznym laptopa i portów. Nieprawidłowe podłączenie, niewłaściwe zasilanie lub przeciążenie mechaniczne mogą prowadzić do uszkodzenia urządzenia lub zagrożenia dla użytkownika.







14 inches



1920X1080P



60Hz



300CD/M²



1000:1

TeamGee

S2



TRIPLE SCREEN

—— LAPTOP SCREEN EXTENDER ——

ENERG+
5 kWh/1000h
A
A
B
C
D
E
F
G

TeamGee

X001ONAMQZ
TeamGee Portable Monitor - Work with 15-17" Laptops
New
Made in China



S2



Front side of display



Back side of display

PRODUCT PARAMETERS

Model:	S2	Screen Size:	14 inches
Screen Scale:	16:9	Panel Type:	IPS Wide Viewing Angle
Size:	353x207x38.7mm	Average Brightness:	300CD/M²
Refresh Rate:	60Hz	Type-C Input:	5V-20V / 5A Max
Resolution:	1920x1080 P	Type-C Output:	5V-20V / 4.25A Max

Contact Info: tgmonitor_service@hotmail.com

IN-BOX ACCESSORIES



HOST

USB-A to USB-C *2

USB-C to USB-C *2

HDMI to TYPE-C

BAG

EC REP

Company: E-CrossStu GmbH
Address: Mainzer Landstr. 69, 60329 Frankfurt am Main
Email: e-crossstu@outlook.com
Tel: +49 69 3332967674

UK REP

REPLAB CONSULTING LTD
28 BARLETTA HOUSE VELLACOTT CLOSE
CARDIFF, WALES, CF10 4AF
UKREPAIR@REPLAB.CO
+44 29 2255 0988

Shenzhen Baijiayoupu Technology Co., Ltd.



1 Year Warranty Made in China