

Instrukcja bezpieczeństwa użytkowania kontrolera bezprzewodowego do gier

1. Informacje ogólne i zgodność z bezpieczeństwem produktów

Ten kontroler do gier jest przeznaczony do użytku z kompatybilnymi konsolami i komputerami PC. Przed pierwszym użyciem należy dokładnie przeczytać całą niniejszą instrukcję bezpieczeństwa i zachować ją do późniejszego wykorzystania. Nieprzestrzeganie wskazówek może prowadzić do obrażeń ciała, uszkodzenia urządzenia lub innych urządzeń elektrycznych.

Produkt jest wyrobem elektrycznym zgodnym z ogólnymi wymogami bezpieczeństwa produktów obowiązującymi w Unii Europejskiej. Użytkownik powinien zawsze stosować produkt w sposób bezpieczny, rozsądny i odpowiedzialny.

2. Przeznaczenie i grupa użytkowników

- Kontroler jest przeznaczony wyłącznie do sterowania grami na obsługiwanych platformach (konsola, komputer PC) w warunkach domowych lub podobnych.
- Produkt nie jest przeznaczony do zastosowań przemysłowych, medycznych ani do sterowania urządzeniami, od których zależy bezpieczeństwo ludzi (np. systemy bezpieczeństwa, urządzenia ratunkowe).
- Nie zaleca się użytkowania przez dzieci poniżej 8 roku życia. Dzieci w wieku 8–14 lat mogą używać kontrolera wyłącznie pod stałym nadzorem osoby dorosłej.
- Osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej, a także osoby bez odpowiedniego doświadczenia i wiedzy, powinny korzystać z produktu jedynie pod nadzorem lub po przeszkoleniu w zakresie bezpiecznej obsługi.

3. Ogólne zasady bezpiecznego użytkowania

- Użytkować urządzenie wyłącznie w sposób opisany w instrukcjach producenta urządzenia i systemu (konsoli, komputera).
- Nie modyfikować urządzenia, nie demontować obudowy i nie ingerować w jego konstrukcję. Samodzielne przeróbki mogą spowodować porażenie prądem, zwarcie, pożar lub trwałe uszkodzenie.
- Nie używać kontrolera, przewodów ani akcesoriów, jeśli są widocznie uszkodzone (pęknięta obudowa, przetarty kabel, luźne złącza, ślady nadpalenia lub korozji).
- Nie zakrywać otworów wentylacyjnych ani nie umieszczać kontrolera na miękkich powierzchniach, które mogą blokować przepływ powietrza (np. koce, poduszki) podczas ładowania lub podłączenia przewodowego.
- Chronić urządzenie przed kontaktem z cieczami; nie dotykać urządzenia mokrymi dłońmi.
- Nie umieszczać ciężkich przedmiotów na kontrolerze, przewodzie ani akcesoriach.

4. Bezpieczeństwo elektryczne i podłączanie

4.1. Ogólne środki ostrożności

- Używać wyłącznie oryginalnego przewodu USB i dedykowanych akcesoriów przeznaczonych dla tego typu kontrolera, o ile nie wskazano inaczej.

- Podłączać kontroler wyłącznie do sprawnych gniazd USB komputera, konsoli lub zgodnych urządzeń pośrednich (np. koncentrator USB z własnym zasilaniem), które spełniają obowiązujące normy bezpieczeństwa.
- Przed podłączeniem upewnić się, że wtyki są czyste i suche. Nie używać nadmiernej siły podczas podłączania przewodu.
- Nie dotykać metalowych części wtyczki USB podczas podłączania i odłączania.
- W przypadku wycucia nietypowego nagrzewania się kontrolera, przewodu lub złącza, natychmiast odłączyć urządzenie od zasilania i zaprzestać użytkowania do czasu sprawdzenia przez wykwalifikowany serwis.

4.2. Odłączanie przewodu

- Podczas odłączania zawsze trzymać za wtyczkę, a nie za kabel, aby uniknąć uszkodzenia przewodu.
- Nie szarpać przewodu, nie zginać go gwałtownie i nie przygniatać (np. drzwiami, nogą krzesła).

5. Bezpieczeństwo związane z baterią litowo-jonową

Kontroler jest zasilany wbudowaną baterią litowo-jonową. Niewłaściwe obchodzenie się z baterią może spowodować jej przegrzanie, wyciek, zapłon lub eksplozję.

5.1. Zasady bezpiecznego ładowania

- Ładować wyłącznie przy użyciu zalecanego sposobu ładowania i zasilania przez port USB obsługiwany przez konsolę, komputer lub inne certyfikowane źródło zasilania.
- Nie ładować kontrolera w miejscach narażonych na wysoką temperaturę, bezpośrednio nasłonecznienie lub w pobliżu źródeł ciepła (grzejniki, piece, kuchenki, kominki).
- Nie przykrywać kontrolera podczas ładowania (kocem, ubraniem, poduszką itp.).
- Nie ładować urządzenia w pobliżu łatwopalnych materiałów (papier, tekstylia, płyny łatwopalne).
- W razie wyczuwalnego zapachu spalenizny, nadmiernego nagrzewania, dymu, nietypowych dźwięków lub deformacji obudowy natychmiast odłączyć urządzenie od zasilania i nie dotykać go gołymi rękami, jeśli jest bardzo gorące.

5.2. Postępowanie z uszkodzoną baterią

- Nie przekłuwać, nie zginać, nie rozbierać i nie spalać baterii.
- Jeśli obudowa kontrolera jest wyraźnie zdeformowana, rozszczelniona lub występuje wyciek substancji, należy przerwać użytkowanie. Nie dotykać wyciekającego elektrolitu; w razie kontaktu ze skórą umyć miejsce wodą z mydłem, a w razie podrażnienia skonsultować się z lekarzem.
- Nie dopuszczać dzieci ani zwierząt do kontaktu z uszkodzonym urządzeniem.

6. Warunki otoczenia i użytkowania

- Używać i przechowywać kontroler w suchym pomieszczeniu, wolnym od skrajnych temperatur i dużej wilgotności.
- Nie narażać urządzenia na działanie deszczu, śniegu, mgły, kondensacji pary wodnej ani chlapiącej wody (np. w pobliżu umywalki, wanny, basenu).
- Nie stosować w pobliżu źródeł otwartego ognia, gorących przedmiotów ani urządzeń emitujących silne promieniowanie cieplne.

- Nie używać kontrolera na zewnątrz w czasie burzy, jeśli istnieje ryzyko wyładowań atmosferycznych oddziałujących na podłączone urządzenia.
- Unikać silnych wstrząsów, upadków i uderzeń, które mogą uszkodzić elementy wewnętrzne (w tym czujniki Hall-effect i baterię).

7. Bezpieczeństwo użytkowania bezprzewodowego

- Dongle USB pracujący w paśmie 2,4 GHz może być źródłem sygnałów radiowych o niskiej mocy. Należy go używać zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi urządzeń radiowych w danym kraju.
- Nie używać produktu w miejscach, gdzie stosowanie urządzeń bezprzewodowych jest zabronione lub ograniczone (np. niektóre obszary szpitalne, samoloty, strefy zagrożone wybuchem) – należy stosować się do obowiązujących oznaczeń i instrukcji personelu.
- Utrzymywać dongle USB w bezpiecznej odległości od wszczepialnych urządzeń medycznych (np. rozruszników serca). Osoby korzystające z takich urządzeń powinny skonsultować używanie sprzętu bezprzewodowego z lekarzem.

8. Ryzyko związane z eksploatacją (ergonomia, zdrowie, hałas, drgania)

8.1. Ergonomia i obciążenie mięśniowo-szkieletowe

- Długotrwałe granie może powodować zmęczenie mięśni rąk, nadgarstków, ramion, karku i pleców. Zaleca się regularne przerwy co 30–60 minut.
- Podczas gry należy przyjmować wygodną, stabilną pozycję, z odpowiednim podparciem pleców i nadgarstków. Unikać nadmiernego zaciskania dłoni na kontrolerze i wymuszonych pozycji stawów.
- W razie wystąpienia bólu, drętwienia, sztywności, mrowienia lub innych niepokojących objawów w dłoniach, nadgarstkach, ramionach lub plecach, zaprzestać użytkowania i skonsultować się z lekarzem, jeśli dolegliwości utrzymują się.

8.2. Drgania i funkcje haptyczne

- Kontroler może generować drgania i wibracje podczas rozgrywki. Osoby z chorobami układu krążenia, stawów, nerwów lub ze zdiagnozowaną nadwrażliwością na wibracje powinny skonsultować się z lekarzem przed długotrwałym użytkowaniem.
- W razie dyskomfortu, bólu lub drętwienia rąk zaleca się wyłączenie funkcji wibracji w ustawieniach gry lub systemu i zrobienie przerwy.

8.3. Epilepsja fotogenna i nadwrażliwości sensoryczne

- Niektóre osoby mogą doświadczać napadów padaczkowych lub omdleń wywołanych migającymi światłami, szybko zmieniającymi się obrazami lub intensywnymi efektami wizualnymi w grach. Dotyczy to również osób, u których wcześniej nie występowała epilepsja.
- Osoby z padaczką lub innymi zaburzeniami neurologicznymi powinny skonsultować się z lekarzem przed korzystaniem z gier wideo.
- Jeśli podczas korzystania z gier wystąpią takie objawy jak zawroty głowy, problemy z widzeniem, drżenia, skurcze mięśni, dezorientacja, utrata przytomności lub jakiegokolwiek inne nietypowe objawy, należy natychmiast przerwać grę, odłożyć kontroler i skonsultować się z lekarzem.

9. Bezpieczeństwo dzieci

- Przechowywać kontroler, kable, dongle USB i małe akcesoria poza zasięgiem małych dzieci, aby uniknąć ryzyka zadławienia, połknięcia lub owinięcia się kablem wokół szyi.
- Dzieci nie powinny samodzielnie rozkładać ani naprawiać urządzenia.
- Dorosły opiekun powinien nadzorować czas i warunki korzystania z gier przez dzieci, dbając o odpowiednią liczbę przerw oraz dostosowany do wieku charakter gier.

10. Czyszczenie i konserwacja

- Przed czyszczeniem zawsze odłączyć kontroler od urządzenia i źródła zasilania.
- Do czyszczenia stosować miękką, suchą lub lekko zwilżoną ściereczkę. Nie używać agresywnych środków chemicznych, rozpuszczalników, alkoholu w dużym stężeniu ani aerozoli.
- Nie dopuścić do przedostania się cieczy do wnętrza urządzenia, w szczeliny między przyciskami i w złącza.
- Regularnie sprawdzać stan przewodów i złączy. W przypadku zauważenia uszkodzeń – zaprzestać użytkowania do czasu naprawy lub wymiany przez wykwalifikowany serwis.

11. Przechowywanie i transport

- Podczas przenoszenia kontrolera korzystać z dołączonego lub odpowiedniego etui ochronnego, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym.
- Nie transportować urządzenia razem z ciężkimi lub ostrymi przedmiotami, które mogą je uszkodzić.
- Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, przechowywać je w suchym, chłodnym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego.
- Nie pozostawiać kontrolera w nagrzanym samochodzie ani w pobliżu źródeł ciepła, aby uniknąć przegrzania baterii.

12. Instalacja, aktualizacje oprogramowania i konfiguracja

- Podczas instalacji i konfiguracji urządzenia postępować zgodnie z oficjalną dokumentacją producenta urządzenia oraz oprogramowania.
- Pobierać oprogramowanie (w tym aplikacje do konfiguracji kontrolera) wyłącznie z zaufanych i autoryzowanych źródeł, aby uniknąć złośliwego oprogramowania.
- Nie przerywać aktualizacji oprogramowania urządzenia ani aplikacji, jeśli zostały rozpoczęte, chyba że producent wyraźnie na to zezwala.

13. Oddziaływanie na inne urządzenia i kompatybilność elektromagnetyczna

- Urządzenie zawiera elementy elektroniczne mogące generować zakłócenia elektromagnetyczne. Nie używać go w bezpośrednim sąsiedztwie wrażliwych urządzeń elektronicznych lub medycznych, chyba że producent tych urządzeń dopuszcza taką eksploatację.
- W razie stwierdzenia zakłóceń w pracy innych urządzeń (np. zakłócenia dźwięku, obrazu, działania bezprzewodowych akcesoriów) należy zwiększyć odległość między urządzeniami lub zmienić ich konfigurację zgodnie z zaleceniami producenta.

14. Postępowanie w sytuacjach awaryjnych

- Jeśli do urządzenia dostanie się ciecz (zalanie, zanurzenie, kondensacja), należy natychmiast odłączyć je od zasilania, zaprzestać użytkowania i nie włączać ponownie przed sprawdzeniem przez wykwalifikowany serwis.
- W przypadku pożaru urządzenia lub jego ładowarki nie gasić wodą. Jeśli to możliwe, użyć gaśnicy przeznaczonej do gaszenia urządzeń elektrycznych lub opuścić pomieszczenie i wezwać służby ratunkowe.
- W razie porażenia prądem przez uszkodzony sprzęt nie dotykać poszkodowanego gołymi rękami, jeśli wciąż pozostaje w kontakcie z urządzeniem pod napięciem. Natychmiast odłączyć zasilanie główne (bezpiecznik, wyłącznik) i wezwać pogotowie ratunkowe.

15. Utylizacja i ochrona środowiska

- Urządzenie, wbudowana bateria i akcesoria nie mogą być wyrzucane z odpadami komunalnymi. Należy je przekazać do autoryzowanego punktu zbiórki odpadów elektrycznych i elektronicznych lub zużytych baterii.
- Postępowanie zgodne z lokalnymi przepisami dotyczącymi recyklingu pomaga ograniczyć negatywny wpływ na środowisko i zdrowie ludzi.
- Przed przekazaniem do recyklingu usunąć wszystkie dane osobowe, profile i ustawienia zapisane na podłączonych urządzeniach (np. konsola, komputer), zgodnie z ich instrukcjami.

16. Przechowywanie instrukcji i kontakt z serwisem

- Niniejszą instrukcję bezpieczeństwa należy przechowywać w bezpiecznym miejscu i udostępniać każdej osobie, która będzie korzystać z urządzenia.
- W razie wątpliwości dotyczących bezpiecznego użytkowania, napraw lub utylizacji produktu należy skontaktować się z wykwalifikowanym serwisem lub dystrybutorem, postępując zgodnie z danymi kontaktowymi podanymi w dokumentacji produktu.