

Instrukcje bezpieczeństwa użytkowania

Produkt: ustnik do klarnetu Bb

Należy używać produktu wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem, jako elementu instrumentu muzycznego. Przed użyciem sprawdź, czy ustnik nie ma pęknięć, ostrych krawędzi, odprysków lub innych uszkodzeń mogących spowodować skaleczenie albo pogorszyć bezpieczeństwo gry. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia nie używaj produktu.

Zasady bezpiecznego użytkowania

- Przed zamontowaniem i zdjęciem ustnika zachowaj ostrożność, aby nie uszkodzić elementów instrumentu ani nie skaleczyć dłoni.
- Ustnik należy mocować stabilnie i wyłącznie do kompatybilnego klarnetu Bb.
- Nie używaj nadmiernej siły podczas zakładania, zdejmowania ani regulacji produktu.
- Przed każdym użyciem upewnij się, że ustnik jest czysty, prawidłowo osadzony i bezpieczny w użytkowaniu.
- Produkt ma bezpośredni kontakt z ustami, dlatego powinien być utrzymywany w czystości i używany wyłącznie w warunkach higienicznych.
- Nie udostępniaj produktu innym osobom bez uprzedniego dokładnego wyczyszczenia i zdezynfekowania zgodnie z zasadami bezpiecznej higieny.
- Nie gryź, nie żuj i nie ściskaj nadmiernie ustnika zębami, ponieważ może to prowadzić do uszkodzenia produktu lub urazu jamy ustnej.
- W przypadku dyskomfortu, podrażnienia lub reakcji niepożądanej w obrębie ust przerwij użytkowanie i sprawdź stan produktu.

Czyszczenie i konserwacja

- Czyść produkt regularnie miękką, lekko wilgotną ściereczką lub akcesoriami przeznaczonymi do czyszczenia elementów instrumentów dętych.
- Przed czyszczeniem zdejmij produkt z instrumentu.
- Nie stosuj agresywnych środków chemicznych, rozpuszczalników, wybielaczy ani materiałów ściernych, ponieważ mogą uszkodzić powierzchnię produktu.
- Po czyszczeniu dokładnie osusz produkt przed ponownym użyciem lub schowaniem.
- Nie zanurzaj produktu w gorącej wodzie i nie narażaj go na gwałtowne zmiany temperatury.

Przechowywanie

- Przechowuj produkt w czystym, suchym miejscu, z dala od wilgoci, kurzu i bezpośredniego działania promieni słonecznych.
- Unikaj przechowywania w pobliżu źródeł ciepła oraz w miejscach narażonych na bardzo wysoką lub bardzo niską temperaturę.
- Chronić produkt przed upadkiem, zgnieceniem i uderzeniami mechanicznymi.


Ostrzeżenia

- Produkt nie jest zabawką. Przechowuj poza zasięgiem małych dzieci.
- Małe elementy lub uszkodzone fragmenty mogą stwarzać ryzyko zadławienia.

- Nie dokonuj samodzielnych przeróbek, wiercenia, szlifowania ani napraw, które mogą obniżyć bezpieczeństwo użytkowania.
- Używanie uszkodzonego lub zużytego produktu może prowadzić do urazu lub nieprawidłowego działania podczas gry.

Utylizacja

W przypadku trwałego uszkodzenia lub zużycia produktu zutylizuj go zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów. Przed wyrzuceniem zabezpiecz uszkodzone krawędzie lub pęknięte elementy, aby ograniczyć ryzyko skaleczenia.



MADE IN
FRANCE

MARQUE
DÉPOSÉE









