

Instrukcje bezpieczeństwa użytkowania

Identyfikacja produktu

Silnik bateryjny do kuli lustrzanej, model OL-MBM1. Urządzenie przeznaczone do obracania kul lustrzanych o masie do 2 kg. Zasilanie: 1,5 V, bateria typu D (brak w zestawie). Prędkość obrotowa: 6 obr./min. Materiał obudowy: ABS.

Przeznaczenie

Produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku wewnętrznego, do napędzania kuli lustrzanej w zastosowaniach dekoracyjnych i oświetleniowych. Nie używać do innych celów.

Ogólne ostrzeżenia bezpieczeństwa

- Przed użyciem należy sprawdzić, czy urządzenie nie jest uszkodzone. Nie używać produktu, jeśli obudowa, włącznik lub elementy mocujące są uszkodzone.
- Produkt nie jest zabawką. Przechowywać poza zasięgiem dzieci.
- Montaż i zawieszenie należy wykonywać ostrożnie, aby zapobiec upadkowi urządzenia lub kuli lustrzanej.
- Nie przekraczać maksymalnego obciążenia 2 kg.
- Nie modyfikować produktu i nie demontować jego elementów.
- Używać wyłącznie zgodnie z niniejszą instrukcją.

Bezpieczeństwo montażu

- Silnik należy mocować wyłącznie do stabilnej, odpowiednio wytrzymałej konstrukcji nośnej.
- Przed zawieszeniem kuli lustrzanej należy upewnić się, że punkt mocowania wytrzyma łączny ciężar urządzenia i akcesoriów z odpowiednim zapasem bezpieczeństwa.
- Kulę lustrzaną mocować zgodnie z zaleceniami jej producenta.
- Zaleca się stosowanie dodatkowego niezależnego zabezpieczenia przed upadkiem, jeśli produkt jest instalowany nad ludźmi lub w miejscach dostępnych publicznie.
- Nie instalować nad przejściami, miejscami siedzącymi lub stanowiskami pracy, jeśli montaż nie został sprawdzony pod kątem bezpieczeństwa.
- Po montażu sprawdzić stabilność zawieszenia oraz swobodę obrotu.

Bezpieczeństwo użytkowania

- Przed włączeniem upewnić się, że kula lustrzana obraca się swobodnie i nie ociera o inne przedmioty.
- Nie dotykać obracających się części podczas pracy urządzenia.
- Nie używać produktu w pobliżu źródeł ciepła, otwartego ognia ani w miejscach o podwyższonej temperaturze.
- Nie narażać urządzenia na działanie wody, wilgoci, deszczu ani skraplania pary wodnej.
- Nie używać w środowisku zapyłonym, żrącym lub łatwopalnym.
- W przypadku nietypowego hałasu, niestabilnej pracy lub zatrzymania obrotu natychmiast wyłączyć urządzenie i wyjąć baterię.

Bezpieczeństwo baterii

- Używać wyłącznie baterii 1,5 V typu D zgodnych ze specyfikacją urządzenia.
- Wkładać baterię zgodnie z oznaczeniami biegunowości.
- Nie mieszać baterii nowych ze zużytymi ani baterii różnych typów lub producentów.
- Nie ładować baterii jednorazowych.
- Nie zwierzać styków zasilania.
- Wyczerpaną baterię należy niezwłocznie wyjąć z urządzenia.
- Jeśli produkt nie będzie używany przez dłuższy czas, wyjąć baterię, aby zapobiec wyciekowi elektrolitu.
- W przypadku wycieku baterii unikać kontaktu elektrolitu ze skórą, oczami i odzieżą. W razie kontaktu natychmiast przemyć dużą ilością wody i w razie potrzeby skonsultować się z lekarzem.
- Baterie przechowywać poza zasięgiem dzieci. Połknięcie baterii może być niebezpieczne dla życia i wymaga natychmiastowej pomocy medycznej.

Kontrola i konserwacja

- Przed każdym użyciem sprawdzić stan obudowy, mocowania, włącznika oraz komory baterii.
- Czyścić wyłącznie suchą lub lekko zwilżoną miękką ściereczką po wyjęciu baterii.
- Nie stosować agresywnych środków chemicznych, rozpuszczalników ani materiałów ściernych.
- Nie zanurzać urządzenia w wodzie ani innych cieczach.

Ostrzeżenia dotyczące niewłaściwego użycia

- Nie używać produktu na zewnątrz, chyba że miejsce instalacji jest całkowicie suche i odpowiednio zabezpieczone przed wpływem warunków atmosferycznych.
- Nie przeciążać urządzenia ciężarem przekraczającym 2 kg.
- Nie blokować mechanizmu obrotowego.
- Nie używać urządzenia, jeśli zostało upuszczone lub narażone na silne uderzenie.

Postępowanie w sytuacjach awaryjnych

- W przypadku zauważenia dymu, zapachu spalenizny lub przegrzewania natychmiast wyłączyć urządzenie i wyjąć baterię, jeśli można to zrobić bezpiecznie.
- Nie używać ponownie produktu do czasu sprawdzenia i usunięcia przyczyny problemu.
- Jeżeli dojdzie do poluzowania mocowania, natychmiast zabezpieczyć strefę pod urządzeniem i zdemontować instalację.

Utylizacja

- Nie wyrzucać zużytych baterii do odpadów zmieszanych. Oddawać je do odpowiednich punktów zbiórki.
- Zużyty produkt należy usuwać zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów elektrycznych i elektronicznych, jeśli mają zastosowanie.

Informacje istotne dla bezpiecznego użytkowania

Instrukcję należy zachować do późniejszego wykorzystania. Osoba instalująca i używająca produkt powinna zapoznać się ze wszystkimi ostrzeżeniami i przestrzegać ich podczas montażu, eksploatacji oraz konserwacji.







8 057014 720389



8 057014 720389

MADE IN THE U.S.A.

MADE IN THE U.S.A.

MADE IN THE U.S.A.

MADE IN THE U.S.A.

MADE IN THE U.S.A.

MADE IN THE U.S.A.

MADE IN THE U.S.A.

MADE IN THE U.S.A.

MADE IN THE U.S.A.

MADE IN THE U.S.A.

MADE IN THE U.S.A.

MADE IN THE U.S.A.

MADE IN THE U.S.A.

MADE IN THE U.S.A.

MADE IN THE U.S.A.

MADE IN THE U.S.A.

MADE IN THE U.S.A.

MADE IN THE U.S.A.

MADE IN THE U.S.A.

MADE IN THE U.S.A.

MADE IN THE U.S.A.

MADE IN THE U.S.A.

MADE IN THE U.S.A.

MADE IN THE U.S.A.

MADE IN THE U.S.A.

MADE IN THE U.S.A.

MADE IN THE U.S.A.

MADE IN THE U.S.A.

MADE IN THE U.S.A.

MADE IN THE U.S.A.

MADE IN THE U.S.A.

MADE IN THE U.S.A.

MADE IN THE U.S.A.

MADE IN THE U.S.A.

MADE IN THE U.S.A.

MADE IN THE U.S.A.

MADE IN THE U.S.A.

MADE IN THE U.S.A.

MADE IN THE U.S.A.

MADE IN THE U.S.A.

MADE IN THE U.S.A.

MADE IN THE U.S.A.

MADE IN THE U.S.A.

MADE IN THE U.S.A.

MADE IN THE U.S.A.

MADE IN THE U.S.A.

MADE IN THE U.S.A.

MADE IN THE U.S.A.

MADE IN THE U.S.A.

MADE IN THE U.S.A.

MADE IN THE U.S.A.

MADE IN THE U.S.A.

MADE IN THE U.S.A.

MADE IN THE U.S.A.

MADE IN THE U.S.A.





