

Instrukcje bezpieczeństwa użytkowania

Niniejsze wskazówki dotyczą bezpiecznego użytkowania przenośnego mini projektora do kina domowego. Przed pierwszym użyciem należy zapoznać się z całą instrukcją i zachować ją do późniejszego wglądu.

1. Przeznaczenie

- Urządzenie jest przeznaczone do wyświetlania obrazu w pomieszczeniach mieszkalnych, biurowych lub w podobnych warunkach.
- Produkt należy używać wyłącznie zgodnie z jego przewidzianą funkcją, na stabilnej powierzchni lub w bezpiecznym miejscu montażu.
- Nie używać urządzenia do zastosowań przemysłowych, medycznych, laboratoryjnych ani w środowiskach o podwyższonym ryzyku.

2. Ogólne ostrzeżenia bezpieczeństwa

- **Ostrzeżenie:** Nie patrzeć bezpośrednio w obiektyw podczas pracy urządzenia. Światło projekcyjne może powodować dyskomfort wzroku lub chwilowe oślepienie.
- Nie kierować wiązki światła na oczy innych osób ani zwierząt.
- Urządzenie nie jest zabawką. Przechowywać poza zasięgiem dzieci i osób, które mogą używać go bez nadzoru.
- W przypadku widocznego uszkodzenia obudowy, przewodu zasilającego lub złączy należy natychmiast przerwać użytkowanie.
- Nie wolno samodzielnie rozbierać, modyfikować ani naprawiać urządzenia.

3. Bezpieczeństwo elektryczne

- Podłączać urządzenie wyłącznie do odpowiedniego źródła zasilania zgodnego z danymi znamionowymi urządzenia lub zasilacza.
- Używać tylko kompatybilnych akcesoriów zasilających i przewodów w dobrym stanie technicznym.
- Nie dotykać wtyczek, przewodów ani urządzenia mokrymi rękami.
- Nie używać urządzenia w pobliżu wody, wanien, umywalek, zlewozmywaków ani w bardzo wilgotnych pomieszczeniach.
- Chronić przewód zasilający przed zgnieceniem, przetarciem, przegrzaniem i kontaktem z ostrymi krawędziami.
- Podczas odłączania ciągnąć za wtyczkę, nie za przewód.
- Odłączyć urządzenie od zasilania przed czyszczeniem, przenoszeniem oraz gdy nie będzie używane przez dłuższy czas.

4. Ryzyko przegrzania i wentylacja

- Podczas pracy urządzenie może się nagrzewać. Nie zakrywać otworów wentylacyjnych.
- Zachować wolną przestrzeń wokół urządzenia, aby zapewnić prawidłowy przepływ powietrza.
- Nie stawiać projektora na miękkich powierzchniach, takich jak łóżko, sofa, koc czy poduszka, ponieważ mogą blokować wentylację.
- Nie umieszczać urządzenia w pobliżu źródeł ciepła, takich jak grzejniki, piekarniki, kominki lub bezpośrednie nasłonecznienie.

- Jeśli z urządzenia wydobywa się nietypowy zapach, dym lub nadmierne ciepło, należy natychmiast je wyłączyć i odłączyć od zasilania.

5. Ustawienie i stabilność

- Ustawiać projektor na stabilnej, równej i suchej powierzchni.
- Nie umieszczać urządzenia na niestabilnych meblach, krawędziach stołów ani w miejscach narażonych na wstrząsy.
- Podczas regulacji kąta projekcji i obrotu zachować ostrożność, aby uniknąć upadku urządzenia.
- Upewnić się, że przewody podłączone do projektora nie stwarzają ryzyka potknięcia.

6. Bezpieczeństwo podczas użytkowania w domu i poza domem

- Do użytku na zewnątrz wybierać wyłącznie suche warunki pogodowe i miejsca osłonięte przed deszczem, rosą oraz pyłem.
- Nie pozostawiać urządzenia bez nadzoru podczas pracy, zwłaszcza w obecności dzieci.
- Podczas transportu chronić urządzenie przed uderzeniami, upadkiem i naciskiem.
- Po przeniesieniu urządzenia z zimnego do ciepłego otoczenia odczekać przed włączeniem, aby uniknąć kondensacji wilgoci wewnątrz obudowy.

7. Łączność bezprzewodowa

- Funkcje WiFi i Bluetooth należy używać zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi łączności bezprzewodowej.
- Nie korzystać z funkcji bezprzewodowych w miejscach, gdzie ich używanie jest zabronione lub może zakłócać działanie innych urządzeń.
- W pobliżu wrażliwego sprzętu elektronicznego mogą wystąpić zakłócenia. W razie problemów zwiększyć odległość między urządzeniami.

8. Podłączanie urządzeń zewnętrznych

- Przed podłączeniem lub odłączeniem urządzeń przez HDMI, USB lub złącze audio należy wyłączyć projektor.
- Używać wyłącznie sprawnych i kompatybilnych kabli oraz akcesoriów.
- Nie wkładać wtyków na siłę do portów.
- Chronić porty przed kurzem, wilgocią i ciałami obcymi.

9. Czyszczenie i konserwacja

- Przed czyszczeniem zawsze wyłączyć urządzenie i odłączyć je od zasilania.
- Czyścić wyłącznie miękką, suchą lub lekko wilgotną ściereczką.
- Nie stosować agresywnych środków chemicznych, aerozoli, alkoholu ani materiałów ściernych.
- Nie rozpylać płynów bezpośrednio na obudowę, obiektyw ani złącza.
- Obiektyw czyścić delikatnie, aby nie porysować jego powierzchni.

10. Ograniczenia użytkowania

- Nie używać urządzenia w atmosferze łatwopalnej, wybuchowej lub silnie zapyłonej.
- Nie narażać urządzenia na deszcz, zalanie, wysoką wilgotność ani skrajne temperatury.

- Nie wkładać żadnych przedmiotów do otworów wentylacyjnych ani złączy.
- Nie siadać na urządzeniu, nie opierać na nim ciężkich przedmiotów i nie używać go jako podpory.

11. Postępowanie w przypadku awarii

- Natychmiast wyłączyć urządzenie i odłączyć je od zasilania, jeśli:
 - urządzenie zostało zalane lub miało kontakt z cieczą,
 - upadło lub doszło do uszkodzenia obudowy,
 - działa niestabilnie, samoczynnie się wyłącza lub nie uruchamia się prawidłowo,
 - występują nietypowe dźwięki, zapach spalenizny lub dym.
- Nie używać ponownie urządzenia do czasu sprawdzenia przez wykwalifikowany personel.

12. Bezpieczeństwo dzieci

- Urządzenie i jego akcesoria przechowywać poza zasięgiem dzieci.
- Nie pozwalać dzieciom na zabawę urządzeniem, przewodami ani elementami opakowania.
- Małe elementy i przewody mogą stwarzać ryzyko zadławienia, zaplątania lub urazu.

13. Utylizacja

- Zużytego urządzenia elektrycznego nie wyrzucać razem z odpadami komunalnymi.
- Produkt należy przekazać do odpowiedniego punktu zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego zgodnie z lokalnymi przepisami.

14. Informacje końcowe dotyczące bezpiecznego użytkowania

- Przed każdym użyciem sprawdzić stan urządzenia, przewodów i podłączonych akcesoriów.
- Używać projektora w sposób ostrożny i zgodny z niniejszymi instrukcjami.
- Zachowanie podstawowych zasad bezpieczeństwa zmniejsza ryzyko porażenia prądem, przegrzania, pożaru, urazu oraz uszkodzenia mienia.