

Instrukcje bezpieczeństwa użytkowania

Interfejs audio USB z DSP

Niniejsze wskazówki bezpieczeństwa dotyczą użytkowania interfejsu audio USB z wbudowanym procesorem efektów, zasilanego przez port USB i wyposażonego w złącze USB-C, wejście AUX oraz wyjście słuchawkowe 1/8" z regulacją głośności.

1. Przeznaczenie produktu

Produkt jest przeznaczony wyłącznie do przetwarzania i przesyłania sygnału audio w zastosowaniach domowych, hobbystycznych lub studyjnych o lekkim charakterze. Używać wyłącznie z kompatybilnymi urządzeniami i oprogramowaniem zgodnie z ich instrukcjami obsługi.

2. Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Przed użyciem sprawdzić, czy urządzenie, przewody i złącza nie są uszkodzone.
- Nie używać produktu, jeśli obudowa jest pęknięta, złącza są poluzowane lub urządzenie działa niestabilnie.
- Produkt należy stosować wyłącznie w sposób zgodny z jego przeznaczeniem.
- Nie dokonywać samodzielnych przeróbek, demontażu ani napraw.
- Urządzenie nie jest zabawką. Przechowywać poza zasięgiem małych dzieci.

3. Bezpieczeństwo elektryczne

- Urządzenie jest zasilane przez port USB. Podłączać wyłącznie do sprawnych, odpowiednio działających portów USB kompatybilnych urządzeń.
- Nie podłączać do uszkodzonych portów, niestabilnych źródeł zasilania ani niecertyfikowanych akcesoriów z widocznymi uszkodzeniami.
- Podczas podłączania i odłączania trzymać za wtyk, nie za przewód.
- Unikać nadmiernego zginania, ściskania i naprężania przewodów oraz adapterów.
- W przypadku zauważenia nadmiernego nagrzewania, zapachu spalenizny, dymu lub zanikania zasilania natychmiast odłączyć urządzenie.

4. Ochrona przed wilgocią i warunkami otoczenia

- Używać wyłącznie w suchym pomieszczeniu.
- Chronić produkt przed deszczem, wilgocią, rozlanymi płynami, kondensacją pary wodnej i nadmiernym zapyleniem.
- Nie stawiać na urządzeniu ani w jego pobliżu naczyń z wodą, napojów ani innych cieczy.
- Nie używać w pobliżu źródeł ciepła, otwartego ognia ani w miejscach narażonych na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
- Zapewnić odpowiednią wentylację i nie przykrywać urządzenia podczas pracy.

5. Bezpieczne użytkowanie audio

- Przed podłączeniem słuchawek ustawić niski poziom głośności.
- Zwiększać głośność stopniowo, aby uniknąć uszkodzenia słuchu.

- Unikać długotrwałego słuchania przy wysokim poziomie głośności.
- W razie wystąpienia dzwonienia w uszach, bólu lub dyskomfortu natychmiast przerwać korzystanie i zmniejszyć poziom dźwięku.
- Przed podłączeniem lub odłączeniem zewnętrznych urządzeń audio zaleca się zmniejszenie głośności, aby uniknąć nagłych skoków sygnału.

6. Podłączanie i kompatybilność

- Podłączać urządzenie wyłącznie do kompatybilnych urządzeń, takich jak obsługiwane komputery lub smartfony, zgodnie z wymaganiami systemowymi i programowymi.
- W przypadku używania adaptera USB należy upewnić się, że jest on prawidłowo i stabilnie podłączony.
- Nie używać nadmiernej siły podczas wkładania wtyków do portów.
- Nie podłączać produktu do złączy, które nie odpowiadają typowi wtyku.
- Przed transportem odłączyć wszystkie przewody i akcesoria.

7. Użytkowanie oprogramowania i ustawień DSP

- Zmiany ustawień efektów i parametrów sygnału wykonywać ostrożnie, ponieważ mogą powodować nagłe zmiany poziomu głośności.
- Przed rozpoczęciem odtwarzania lub monitoringu po zmianie ustawień sprawdzić poziom wyjściowy przy niskiej głośności.
- Instalować i używać wyłącznie oprogramowania pochodzącego z zaufanych źródeł oraz zgodnego z urządzeniem i systemem operacyjnym.

8. Czyszczenie i konserwacja

- Przed czyszczeniem odłączyć urządzenie od portu USB i od wszystkich urządzeń współpracujących.
- Czyścić wyłącznie miękką, suchą lub lekko zwilżoną ściereczką.
- Nie stosować rozpuszczalników, alkoholu, aerozoli ani środków ściernych.
- Dbać o czystość złączy, nie dopuszczając do gromadzenia się kurzu i zabrudzeń.

9. Przechowywanie i transport

- Przechowywać w miejscu suchym, czystym i wolnym od ekstremalnych temperatur.
- Unikać wstrząsów, upadków i nacisku mechanicznego.
- Podczas transportu zabezpieczyć urządzenie przed przemieszczaniem i uszkodzeniem złączy.

10. Ostrzeżenia dotyczące ryzyka

- **Ryzyko porażenia prądem:** nie używać mokrymi rękami i nie narażać na kontakt z cieczami.
- **Ryzyko uszkodzenia słuchu:** unikać wysokich poziomów głośności w słuchawkach.
- **Ryzyko uszkodzenia sprzętu:** nieprawidłowe podłączenie, użycie uszkodzonych przewodów lub niestabilne zasilanie USB może spowodować awarię urządzenia.
- **Ryzyko zadławienia:** małe elementy i akcesoria przechowywać poza zasięgiem dzieci.

11. Postępowanie w przypadku nieprawidłowego działania

- Natychmiast odłączyć urządzenie, jeśli nie działa prawidłowo, przegrzewa się, wydaje nietypowe dźwięki lub jest fizycznie uszkodzone.
- Nie kontynuować użytkowania uszkodzonego produktu.
- W razie stwierdzenia usterki zlecić kontrolę wykwalifikowanemu serwisowi.

12. Utylizacja

Zużytego urządzenia elektrycznego nie należy wyrzucać razem z odpadami komunalnymi. Produkt należy przekazać do odpowiedniego punktu zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zgodnie z lokalnymi przepisami.