

# Instrukcja bezpieczeństwa użytkowania swetra z długim rękawem z oświetleniem LED

Niniejsza instrukcja została opracowana zgodnie z ogólnymi wymaganiami bezpieczeństwa produktu obowiązującymi w Unii Europejskiej. Prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią przed pierwszym użyciem wyrobu oraz zachowanie instrukcji na przyszłość.

## 1. Przeznaczenie wyrobu

- Sweter z długim rękawem przeznaczony jest do noszenia jako odzież wierzchnia w warunkach codziennych oraz podczas imprez i wydarzeń okolicznościowych.
- Produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku w suchym środowisku, w normalnych warunkach klimatycznych (wnętra pomieszczeń, suche warunki zewnętrzne).
- Elementy świecące LED (jeśli występują w danym modelu) służą wyłącznie jako dekoracja świetlna odzieży.
- Produkt nie jest środkiem ochrony indywidualnej (nie zapewnia ochrony przed zimnem ekstremalnym, chemikaliami, ogniem, itp.).

## 2. Grupa docelowa i nadzór

- Produkt przeznaczony jest dla osób dorosłych.
- Jeżeli sweter noszony jest przez nastolatków, należy zapewnić, aby:
  - potrafili oni samodzielnie i bezpiecznie zakładać oraz zdejmować sweter,
  - rozumieli podstawowe zasady bezpiecznego obchodzenia się z elementami LED i zasilaniem (jeśli występują).
- Produkt nie powinien być używany przez małe dzieci bez stałego, bezpośredniego nadzoru osoby dorosłej, zwłaszcza jeśli zawiera małe elementy dekoracyjne (np. pompony, koraliki, ozdoby przypominające bombki).

## 3. Skład materiałowy i możliwe zagrożenia

- Materiał główny: akryl.
- Akryl jest włóknem syntetycznym, które może:
  - topić się i odkształcać w kontakcie z bardzo wysoką temperaturą,
  - wywoływać reakcje alergiczne skóry u osób wrażliwych.
- W przypadku znanej nadwrażliwości lub alergii na włókna syntetyczne lub akrylowe, należy zasięgnąć porady lekarza przed użytkowaniem produktu lub unikać jego używania.

## 4. Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa ogólnego

- Nie przerabiać, nie rozpruwać, nie ciąć i nie ingerować w konstrukcję swetra, w szczególności w obszarze przewodów i punktów świetlnych LED (jeśli występują).
- Nie wolno samodzielnie modyfikować instalacji świetlnej ani źródeł zasilania.
- Nie wystawiać swetra na działanie otwartego ognia (świece, kominki bez osłon, fajerwerki, grille itp.).
- Unikać zbliżania się w swetrze do silnych źródeł ciepła, takich jak grzejniki elektryczne, nagrzane powierzchnie metalowe, płyty kuchenne, piekarniki.
- Nie używać produktu jako odzieży roboczej ani ochronnej.
- W przypadku uszkodzenia widocznych elementów (przetarcia, pęknięcia dekoracji, uszkodzenie przewodów LED, jeśli są obecne) produkt należy natychmiast przestać używać do czasu oceny jego stanu.

## **5. Bezpieczeństwo elektryczne (dotyczy wersji z LED)**

Jeżeli dany model zawiera oświetlenie LED zasilane bateriami, należy przestrzegać poniższych zasad:

- Używać wyłącznie typu baterii zalecanego przez producenta systemu LED (informacje zwykle znajdują się na pojemniku na baterie lub etykiecie produktu z instalacją świetlną).
- Nie mieszać starych i nowych baterii ani baterii różnych typów.
- Nie ładować baterii, które według oznaczeń nie są akumulatorami.
- Nie zwierać biegunów baterii i nie wrzucać ich do ognia.
- Pojemnik baterii powinien być zawsze prawidłowo zamknięty podczas noszenia swetra.
- W przypadku zauważenia wycieku, korozji lub przegrzewania się baterii należy je ostrożnie usunąć (z użyciem rękawic ochronnych, jeśli to możliwe) i produkt odłożyć do czasu wymiany baterii i sprawdzenia instalacji.
- Przy podejrzeniu uszkodzenia przewodów LED, gniazd baterii lub innych elementów elektrycznych, nie używać funkcji świecenia do czasu sprawdzenia wyrobu przez osobę kompetentną.
- Jeśli produkt zmókł lub został narażony na intensywną wilgoć, natychmiast wyłączyć instalację LED, wyjąć baterie, pozwolić produktowi całkowicie wyschnąć w temperaturze pokojowej, z dala od źródeł ciepła, i nie używać funkcji LED do czasu upewnienia się, że instalacja jest sucha i nieuszkodzona.

## **6. Bezpieczeństwo użytkowania w pobliżu dzieci**

- Dekoracje (np. pompony, elementy przypominające bombki, przyszyte ozdoby) mogą stanowić ryzyko udławienia w przypadku oderwania się i połknięcia przez małe dziecko.
- Nie pozostawiać dzieci bez nadzoru z produktem, jeśli nie potrafią one jeszcze rozumieć zagrożeń związanych z małymi elementami.
- Produkt nie jest zabawką. Nie należy traktować go jako przedmiotu do zabawy, gryzienia czy ciągnięcia za elementy ozdobne.
- Regularnie sprawdzać, czy ozdoby są dobrze przymocowane. W razie poluzowania lub uszkodzenia niezwłocznie odstawić produkt od użytku do czasu naprawy.

## **7. Stosowanie i dopasowanie**

- Przed pierwszym użyciem sprawdzić, czy rozmiar swetra jest odpowiedni, aby nie ograniczał swobody ruchów ani oddechu.
- Sweter nie powinien uciskać szyi, ramion ani klatki piersiowej.
- Unikać nadmiernego naciągania i szarpania podczas zakładania i zdejmowania, aby nie uszkodzić szwów ani przewodów LED (jeżeli są obecne).
- Nie zakładać swetra na ostre elementy garderoby lub biżuterię mogące uszkodzić materiał (np. ostre broszki, wystające elementy pasków, biżuteria z ostrymi krawędziami).

## **8. Warunki środowiskowe i ograniczenia użytkowania**

- Produkt jest przeznaczony do użytkowania w suchych warunkach. Nie używać na deszczu, w śniegu o znacznej intensywności ani w bardzo wilgotnym środowisku, zwłaszcza jeśli aktywne są elementy LED.
- Nie używać podczas uprawiania sportów kontaktowych lub aktywności o wysokim ryzyku zahaczenia swetrem o inne przedmioty.
- Nie używać podczas snu, aby uniknąć ryzyka skrępowania ruchów i przegrzania organizmu.

## **9. Czyszczenie i konserwacja**

- Zalecany sposób czyszczenia: wyłącznie czyszczenie chemiczne (pranie na sucho).
- Nie prać w wodzie (w pralce ani ręcznie). Kontakt z wodą może:
  - spowodować zniekształcenie wyrobu akrylowego,
  - uszkodzić elementy LED lub instalację elektryczną (jeśli występują).
- Przed oddaniem do czyszczenia chemicznego zaleca się:
  - wyłączyć system LED i, o ile jest to możliwe, wyjąć baterie,
  - poinformować personel pralni o obecności elementów elektrycznych i ozdób.
- Nie wybielać, nie stosować rozpuszczalników i odplamiaczy, których bezpieczeństwo dla akrylu i elementów dekoracyjnych nie jest potwierdzone.
- Nie prasować w wysokiej temperaturze. W razie konieczności stosować niską temperaturę żelazka oraz (o ile to możliwe) prasować przez ściereczkę ochronną, omijając elementy LED i dekoracje.
- Sużyć w pozycji poziomej, w temperaturze pokojowej, z dala od bezpośrednich źródeł ciepła i promieni słonecznych.

## **10. Przechowywanie**

- Przechowywać w suchym, dobrze wentylowanym miejscu, z dala od wilgoci i bezpośredniego nasłonecznienia.
- Unikać długotrwałego ściskania produktu (np. pod ciężkimi przedmiotami), aby nie dopuścić do deformacji materiału i ewentualnych przewodów LED.
- Jeżeli produkt posiada zasilanie bateryjne:
  - na dłuższy okres nieużywania wyjąć baterie,
  - przechowywać baterie poza zasięgiem dzieci.

## **11. Postępowanie w razie uszkodzenia lub wypadku**

- W przypadku pojawienia się intensywnego zapachu spalenizny, dymu lub nadmiernego nagrzania części z instalacją LED natychmiast:
  - wyłączyć instalację LED (jeśli to możliwe),
  - zdjąć sweter w bezpiecznym miejscu i odsunąć od źródeł ognia,
  - wyjąć baterie po wystudzeniu elementów.
- W razie podrażnienia skóry, wysypki, świądu lub innych objawów alergii:
  - natychmiast zdjąć produkt,
  - wypłukać skórę czystą wodą,
  - w razie potrzeby skontaktować się z lekarzem i zabrać ze sobą informację o składzie materiału (akryl).
- Jeżeli małe dziecko mogło połknąć oderwany element ozdobny lub baterię, niezwłocznie skontaktować się z pogotowiem ratunkowym lub lekarzem, zabierając ze sobą pozostałe części produktu oraz opakowanie baterii (jeśli dotyczy).

## **12. Zasady odpowiedzialnego użytkowania**

- Przed każdym założeniem produktu dokonać krótkiego oględzin: sprawdzić szwy, stan ozdób i przewodów LED (jeśli występują) oraz pojemnika na baterie.
- Nie używać produktu niezgodnie z jego przeznaczeniem, w szczególności nie stosować jako element instalacji oświetleniowej niezwiązanej z noszeniem na ciele.
- W przypadku przekazywania produktu innej osobie zaleca się przekazanie wraz z nim niniejszej instrukcji bezpieczeństwa lub poinformowanie o kluczowych zasadach użytkowania.

Stosowanie się do powyższych zaleceń ma na celu zmniejszenie ryzyka wypadków, obrażeń ciała oraz uszkodzenia mienia podczas użytkowania produktu.



X0022QB07V  
SWEATER SIZE EU/XXL MADE IN CHINA  
NEW F C-XI-24004



Thank You!

For any further enquiry please contact us on [info@youlookuglytoday.com](mailto:info@youlookuglytoday.com)

**OPGELET:**

Om verstikkingsgevaar te vermijden, deze zak buiten het bereik van baby's en kinderen houden.

**ATTENTION:**

Pour éviter danger de suffocation, tenir ce sac loin de la portée des enfants.

**ACHTUNG:**

Um ersticken zu vermeiden, halten sie diese tüte von junge kindern fern.

**SAFETY FIRST:**

To avoid danger of suffocation, keep this bag away from babies and children.

**ATENCIÓN:**

Para evitar el peligro de asfixia, guarde esta bolsa fuera del alcance de niños y de bebés.

**ATENÇÃO:**

Para evitar perigo de sufocação guardar este saco fora do alcance de bebés e crianças.

**ATTENZIONE:**

Per evitare il pericolo di soffocamento tenere questa busta alla larga di bambini.

Made in China

 **WARNING**

**INGESTION HAZARD:**

This product contains a button cell or coin battery.

100% Acrylic



MADE IN CHINA  
KEEP AWAY FROM FIRE