

Instrukcje Bezpieczeństwa dla Bezprzewodowego Mikrofonu

Podstawowe Środki Ostrożności

- Przed użyciem urządzenia dokładnie zapoznaj się z instrukcją obsługi, by zrozumieć wszystkie funkcje i poprawne procedury użytkowania.
- Zawsze używaj mikrofony w sposób przeznaczony przez producenta, nie próbuj dokonywać żadnych modyfikacji.
- Mikrofon należy trzymać z dala od źródeł wody i wilgoci. Unikaj używania urządzenia w pobliżu cieczy, by uniknąć ryzyka porażenia prądem elektrycznym.
- Trzymaj urządzenie z dala od źródeł ciepła, takich jak grzejniki, piece, czy inne urządzenia emitujące ciepło.

Bezpieczeństwo Użytkowania

- Ustal i zachowaj minimalną odległość od nadajnika do innych urządzeń elektronicznych, aby zminimalizować zakłócenia sygnału.
- Wkładaj tylko zalecane rodzaje i rozmiary baterii (2x AA) i zawsze postępuj zgodnie z oznaczeniami polarności (+/-).
- Jeśli mikrofon nie będzie używany przez dłuższy czas, zaleca się wyjęcie baterii, aby zapobiec uszkodzeniom spowodowanym przez ewentualne wycieki.

Przeprowadzanie Kontroli Przed Użyciem

- Przed każdym użyciem sprawdź urządzenie pod kątem fizycznych uszkodzeń, takich jak pęknięcia czy oznaki zużycia. W razie potrzeby niezwłocznie skontaktuj się z serwisem technicznym.
- Sprawdź poziom naładowania baterii i siłę sygnału na wyświetlaczu mikrofonu, aby upewnić się, że urządzenie działa prawidłowo.

Dodatkowe Wskazówki Bezpieczeństwa

- Podczas użytkowania, unikaj zakrywania dolnej części mikrofonu, by nie zakłócać transmisji sygnału.
- Urządzenie przechowuj w miejscu niedostępnym dla dzieci i zwierząt domowych.
- Unikaj ekspozycji na ekstremalne temperatury i gwałtowne zmiany pogodowe podczas używania urządzenia na zewnątrz.

Postępowanie w Przypadkach Awaryjnych

- Jeśli urządzenie nie działa prawidłowo, wyłącz je natychmiast i odłącz odbiornik od źródła zasilania.
- Nie podejmuj prób samodzielnej naprawy. Skontaktuj się z autoryzowanym serwisem.

MANUFACTURER: EASTWEST ELECTRONIC COMMERCE CO., LIMITED
ADDRESS: 6/F MANULIFE PLACE 348 KWUN TONG ROAD KL
EMAIL: SUPPORT@TONORMIC.COM

EC-REP: Lifewit GmbH
ADDRESS: Friedenstraße 5 97072 Würzburg Germany
EMAIL: LIFEWITDE@LIFEWIT.COM

UK-REP: LIFEWIT LIMITED
ADDRESS: UNIT 2, VINCENT HOUSE, FIRCROFT WAY, EDENBRIDGE
UNITED KINGDOM

US-REP: EASTWEST ELECTRONIC COMMERCE CO US LIMITED
ADDRESS: 3500 SOUTH DUPONT HIGHWAY, SUITE G106 DOVER, DE
19901 UNITED STATES

Official Website: www.tonormic.com
Customer Service Email: support@tonormic.com



WARNING | Don't take apart the device. Please keep it away from fire and use the device in ventilated environment.

WARNUNG | Zerlegen Sie das Gerät nicht. Bitte halten Sie es von Feuer fern und verwenden Sie das Gerät in einer gut belüfteten Umgebung.

AVERTISSEMENT | Ne démontez pas l'appareil. Gardez-le éloigné du feu et utilisez-le dans un environnement bien ventilé.

AVVERTIMENTO | Non smontare il dispositivo. Tienilo lontano dal fuoco e utilizza il dispositivo in un ambiente ben ventilato.

ADVERTENCIA | No desarme el dispositivo. Manténgalo alejado del fuego y utilícelo en un ambiente ventilado.

WAARSCHUWING | Maak het apparaat niet uit elkaar. Houd het uit de buurt van vuur en gebruik het apparaat in een goed geventileerde omgeving.

VARNING | Dela inte upp enheten. Håll den borta från eld och använd enheten i en välventilerad miljö.

OSTRZEŻENIE | Nie rozkładaj urządzenia. Trzymaj je z dala od ognia i używaj w dobrze wentylowanym pomieszczeniu.

UYARI | Cihazı sökmeyin. Cihazı ateşten uzak tutun ve havalandırması iyi olan bir ortamda kullanın.

AVISO | Não desmonte o dispositivo. Mantenha-o longe do fogo e use o dispositivo em um ambiente ventilado.



Vous êtes responsable de
remettre tous les appareils
électroniques et électriques
usagés à des points de collecte
correspondants.
Pour en savoir plus:
www.quelquedevie.fr



TW350

Professional Wireless Microphone



RoHS

UK
CA

