

Instrukcja bezpieczeństwa użytkowania

Nazwa wyrobu: statyw na nuty, model CY0317

Materiał: metal

Kolor: czarny mat

Maksymalne zalecane obciążenie: 4,54 kg

Przeznaczenie: wyrób przeznaczony do podtrzymywania nut, książek lub innych lekkich materiałów podczas użytkowania wewnątrz pomieszczeń. Może być stosowany również jako lekki stojak pomocniczy wyłącznie w granicach dopuszczalnego obciążenia.

1. Ogólne informacje dotyczące bezpieczeństwa

- Przed pierwszym użyciem należy dokładnie zapoznać się z całą instrukcją i zachować ją do późniejszego wykorzystania.
- Wyrób należy używać wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Nie wolno przekraczać maksymalnego zalecanego obciążenia 4,54 kg.
- Nie używać wyrobu, jeśli stwierdzono uszkodzenie elementów metalowych, pokręteł, łączników, gumowych stopek lub panelu podtrzymującego.
- Przed każdym użyciem należy sprawdzić, czy wszystkie pokręta i elementy mocujące są prawidłowo dokręcone.
- Produkt nie jest zabawką. Dzieci mogą korzystać z wyrobu wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej.

2. Potencjalne zagrożenia

- **Ryzyko przewrócenia:** nieprawidłowe rozstawienie nóg statywu, nierówne podłoże lub nadmierne obciążenie mogą doprowadzić do utraty stabilności.
- **Ryzyko przytrzaśnięcia palców:** podczas rozkładania, składania, regulacji wysokości i ustawiania kąta nachylenia panelu należy zachować ostrożność.
- **Ryzyko potknięcia:** rozstawione nogi trójnogu mogą stanowić przeszkodę komunikacyjną.
- **Ryzyko spadnięcia przedmiotów:** nieprawidłowo zamocowane nuty, książki lub inne przedmioty mogą zsunąć się z panelu.
- **Ryzyko uszkodzenia przez przeciążenie:** umieszczanie zbyt ciężkich przedmiotów może doprowadzić do odkształcenia lub awarii konstrukcji.
- **Ryzyko urazu przez ostre krawędzie po uszkodzeniu:** nie używać produktu, jeśli jakiegokolwiek element jest pęknięty, wygięty lub poluzowany.

3. Bezpieczny montaż

1. Ustawić trójnog na stabilnym, płaskim i suchym podłożu.
2. Rozłożyć nogi statywu do odpowiedniej szerokości, tak aby podstawa była możliwie szeroka i stabilna.
3. Dokręcić pokrętkę blokującą rozstaw podstawy.
4. Wsunąć rurę statywu do podstawy i ustawić żadaną wysokość, nie przekraczając oznaczenia maksymalnego wysunięcia.
5. Po ustawieniu wysokości dokładnie dokręcić odpowiednie pokręta blokujące.

6. Rozłożyć panel na nuty i upewnić się, że wszystkie tylne wsporniki oraz elementy podtrzymujące zostały całkowicie rozłożone i prawidłowo zablokowane.
7. Umieścić panel na rurze nośnej i mocno dokręcić pokrętło mocujące.
8. Ustawić kąt nachylenia panelu, a następnie zablokować ustawienie pokrętłem.
9. Przed położeniem jakichkolwiek przedmiotów sprawdzić stabilność całej konstrukcji.

4. Zasady bezpiecznego użytkowania

- Używać wyłącznie na stabilnym, równym i nieśliskim podłożu.
- Nie ustawiać produktu w przejściach, przy drzwiach, na schodach ani w miejscach o dużym natężeniu ruchu.
- Nie opierać się o statyw, nie siadać na nim i nie wieszać się na panelu.
- Nie przenosić produktu z umieszczonymi na nim przedmiotami.
- Podczas regulacji wysokości lub kąta nachylenia należy najpierw zdjąć obciążenie z panelu.
- Przed umieszczeniem nut lub książek upewnić się, że sprężynowe ramiona przytrzymujące działają prawidłowo i nie są uszkodzone.
- Ciężar umieszczanych przedmiotów należy rozkładać równomiernie na środku panelu.
- Nie umieszczać na produkcie niestabilnych, płynnych, gorących lub łatwo tłukących się przedmiotów.
- Jeżeli wyrób jest używany jako podparcie dla innego lekkiego wyposażenia, należy zachować szczególną ostrożność i nie przekraczać dopuszczalnego obciążenia.
- Nie używać na zewnątrz podczas silnego wiatru, opadów ani w warunkach wysokiej wilgotności, jeśli może to wpłynąć na stabilność lub stan elementów metalowych.

5. Regulacja wysokości i kąta

- Regulację wykonywać powoli, przytrzymując elementy ruchome drugą ręką.
- Nie wysuwać rury powyżej oznaczenia **MAX**.
- Po każdej regulacji sprawdzić, czy pokrętła zostały całkowicie dokręcone.
- Nie zmieniać gwałtownie kąta nachylenia panelu pod obciążeniem.
- Zbyt duży kąt nachylenia w połączeniu z ciężkim ładunkiem może zwiększyć ryzyko zsunięcia się przedmiotów lub przewrócenia statywu.

6. Bezpieczeństwo dzieci i osób w otoczeniu

- Produkt przechowywać poza zasięgiem małych dzieci, gdy nie jest używany.
- Nie pozostawiać rozłożonego statywu bez nadzoru w obecności dzieci lub zwierząt.
- Podczas składania i rozkładania należy upewnić się, że w pobliżu nie znajdują się dłonie dzieci.

7. Konserwacja i kontrola stanu technicznego

- Czyścić suchą lub lekko wilgotną miękką ściereczką.
- Nie stosować silnych środków chemicznych, materiałów ściernych ani rozpuszczalników.
- Regularnie sprawdzać stan pokręteł, połączeń, ramion sprężynowych, panelu oraz gumowych stoppek.
- W przypadku poluzowania elementów należy je niezwłocznie dokręcić.
- W przypadku stwierdzenia korozji, pęknięcia, odkształcenia lub niestabilności należy zaprzestać użytkowania.

8. Przechowywanie i transport

- Przed transportem lub przechowywaniem złożyć produkt i zabezpieczyć ruchome elementy.
- Przechowywać w suchym miejscu, z dala od źródeł wilgoci, ciepła i bezpośredniego działania promieni słonecznych.
- Nie umieszczać ciężkich przedmiotów na złożonym statywie.
- Podczas przenoszenia trzymać produkt pewnie obiema rękami.

9. Postępowanie w razie problemów


- Jeśli statyw chwieje się, należy ponownie ustawić go na równym podłożu i sprawdzić rozstaw nóg oraz dokręcenie wszystkich pokręteł.
- Jeśli panel nie utrzymuje ustawionego kąta, należy zaprzestać użytkowania do czasu usunięcia problemu.
- Jeśli którykolwiek element blokujący nie działa prawidłowo, nie używać produktu do czasu naprawy lub wymiany uszkodzonej części.

10. Utylizacja

Po zakończeniu okresu użytkowania produkt należy zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów. Elementy metalowe należy przekazać do odpowiedniego systemu zbiórki, jeśli jest to wymagane.


11. Dane identyfikacyjne produktu

- **Model:** CY0317
- **Typ produktu:** statyw na nuty / stojak pomocniczy
- **Materiał:** metal
- **Kolor:** czarny mat





CAHAYA



CY0317

SHEET MUSIC STAND

EC REP

Luke Sun GmbH
Add.: Plancksstr. 59, 45147 Essen
Email: ec-connection@web.de
Tel: +49 47139156605

UK REP

GSG CONSULTING GROUP LIMITED
Add.: Unit 3 Matthew street Gorton Manchester
Email: GSG--GROUP@outlook.com
Tel: +44 7927638013



www.cahaya-music.com
customer-service@cahaya-music.com



MADE IN
CHINA

EC REP

Luke Sun GmbH
Add.: Planckstr. 59, 45147 Essen
Email: ec-connection@web.de
Tel.: +49 47139156605

UK REP

GSG CONSULTING GROUP LIMITED
Add.: Unit 3 Matthew street Gorton Manchester
Email: GSG-GROUP@outlook.com
Tel.: +44 7927638013




www.cahaya-music.com

customer-service@cahaya-music.com



MADE IN CHINA

CAHAYA



CY0317

SHEET MUSIC STAND