
LASTWERK

Abrollwagen für Umreifungsband

Gebrauchs- und Sicherheitshinweise · Deutsch



Produktkennung
SKU / EAN: 4262544233238

Kernaufnahme
203 mm = 20,3 cm

Lieferumfang
1 Abrollwagen mit Rollenaufnahme,
Bandbremse, Ablagekasten und Rädern.
Ohne Band, Verschlüsse und Werkzeuge.

1. Bestimmungsgemäße Verwendung

Der manuell bediente Wagen hält eine passende Umreifungsbandrolle und unterstützt das Abziehen des Bandes an einem Verpackungsplatz. Er spannt und verschließt das Band nicht. Dafür ist ein zum Band passendes Umreifungswerkzeug erforderlich.

Achtung: Nur für 20,3-cm-Kerne geeignet. Gemeint ist der Innendurchmesser des Rollenkerns. Der Außendurchmesser der Bandrolle ist ein anderes Maß. Andere Kernmaße nicht mit improvisierten Adaptern einsetzen.

2. Vor der ersten Verwendung

- Diese Hinweise vollständig lesen, aufbewahren und bei Weitergabe dem Produkt beilegen.
- Wagen, Räder, Rollenaufnahme, Fixierung und Bremse auf Vollständigkeit, Beschädigungen und lose Verbindungen prüfen. Bei Schäden oder unklarer Montage nicht verwenden; den Produktkontakt auf Seite 3 ansprechen.
- Nur Rollen einsetzen, die zwischen die Metallscheiben passen und frei laufen, ohne Rahmen oder andere Bauteile zu berühren. Rollen nicht mit Gewalt einpassen.
- Eine maximale Traglast wird in dieser Anleitung nicht angegeben. Bei Unklarheit zur zulässigen Rolle oder Belastung vor Verwendung den Produktkontakt fragen; keine Traglast aus dem Eigengewicht des Wagens ableiten.

Sicher arbeiten

3. Sicherheitshinweise

- Quetsch- und Einzugsgefahr: Hände, lose Kleidung, Schmuck und lange Haare von Rolle, Achse, Bremse, Feder und Rädern fernhalten. Nicht in die laufende Rollenaufnahme greifen.
- Umreifungsband kann unter Spannung zurückschlagen oder scharfe Kanten haben. Beim Rollenwechsel und beim Umgang mit Band geeignete Schutzhandschuhe und Augenschutz tragen; Hinweise des Band- und Werkzeugherstellers beachten.
- Den Wagen auf ebenem, festem Boden aufstellen. Nicht auf Schrägen, Treppen oder im Bereich von Absturzkanten benutzen. Wege frei halten und loses Band sofort aufnehmen.
- Nicht auf den Wagen steigen oder sitzen. Nicht zum Transport von Personen, Kartons oder anderen Lasten verwenden. Kinder fernhalten.
- Werkzeug nur so in die Ablage legen, dass nichts herunterfallen oder in Rolle und Bremse geraten kann. Keine schweren Gegenstände seitlich anhängen.
- Feder und Bremsmechanik nicht unter Spannung lösen, verändern oder überbrücken. Reparaturen an belasteten Bauteilen nur fachkundig durchführen lassen.

4. Rolle einsetzen oder wechseln

1. Bandzug beenden und die Rolle vollständig zum Stillstand kommen lassen. Das lose Bandende gegen unkontrolliertes Abwickeln sichern.
2. Wagen standsicher abstellen. Die Rolle beim Lösen der zentralen Fixierung abstützen; schwere Rollen mit geeigneter Hilfe handhaben.
3. Zentrale Fixierung und äußere Metallscheibe vorsichtig abnehmen, soweit dies zum Rollenwechsel erforderlich ist. Position und Reihenfolge der vorhandenen Teile beibehalten. Bremsfeder und Fahrwerk nicht lösen.
4. Leere Rolle entnehmen. Kernmaß der neuen Rolle prüfen: ausschließlich 203 mm (20,3 cm). Rolle auf die Aufnahme setzen, äußere Scheibe und Fixierung wieder in der ursprünglichen Anordnung befestigen.
5. Sicheren Sitz prüfen. Das Band an der vorgesehenen Bandführung/Bremse so führen, dass es nicht am Rahmen scheuert oder eingeklemmt wird. Bei unklarem Verlauf nicht improvisieren; Produktkontakt ansprechen.
6. Langsam eine kurze Bandlänge abziehen. Freien Lauf und Bremswirkung kontrollieren. Bei Blockieren, starkem Nachlaufen oder instabilem Stand die Arbeit stoppen und Ursache klären.

Bedienung und Pflege

5. Im Betrieb und beim Versetzen

- Band gleichmäßig und kontrolliert abziehen. Nicht ruckartig ziehen und den Wagen nicht über das Band bewegen. Hände außerhalb der drehenden Bauteile halten.
- Vor dem Versetzen die Rolle anhalten und loses Band sichern. Lose Gegenstände aus der Ablage nehmen. Den Wagen am Handgriff kontrolliert auf die Räder kippen und langsam bewegen.
- Am neuen Packplatz wieder standsicher auf ebenem Boden abstellen. Vor erneutem Bandabzug Rollenaufnahme und Bandlauf prüfen.

6. Kontrolle, Reinigung und Aufbewahrung

- Vor jeder Nutzung Fixierung, Räder, Rahmen und Bremsfeder sichtprüfen. Bei Rissen, Verformung, beschädigter Feder oder unsicherer Befestigung den Wagen außer Betrieb nehmen.
- Nur bei stillstehender, gesicherter Rolle reinigen. Schmutz und Bandreste mit einer weichen Bürste oder einem leicht feuchten Tuch entfernen; anschließend trocknen.
- Bremskontaktflächen frei von Öl und Fett halten. Keine aggressiven Reiniger verwenden. Den Wagen trocken und gegen unbeabsichtigtes Wegrollen gesichert lagern.

7. Wenn etwas nicht funktioniert

Band lässt sich schwer abziehen: Arbeit stoppen. Rollenpassung, Sitz der Scheiben, Bandverlauf und Kontakt zum Rahmen prüfen. Nicht mit Gewalt ziehen.

Rolle läuft stark nach: Bandzug stoppen. Sichtprüfung der Bandführung und Bremsmechanik durchführen. Bei beschädigter oder wirkungsloser Bremse nicht weiterarbeiten.

Wagen steht oder rollt unsicher: Rolle anhalten. Boden, Räder, Verbindungen und lose Ablagegegenstände prüfen. Beschädigte Teile fachkundig ersetzen lassen.

8. Produktkontakt / verantwortlicher Wirtschaftsakteur

MobiHero GmbH
Braunstr. 7
81545 München, Deutschland
E-Mail: support@mobihero.de
Telefon: +49 176 550 64000

Bei Rückfragen bitte SKU / EAN 4262544233238 und eine Beschreibung des Problems angeben. Verpackungsmaterial und ausgediente Bauteile entsprechend den örtlichen Entsorgungsregeln getrennt abgeben.

Diese produktbezogenen Hinweise beschreiben die sichere Handhabung des abgebildeten Abrollwagens. Sie sind keine Prüfbescheinigung oder Konformitätserklärung.