Model: P-720

POLIFACH

Wyprodukowano w Chinach dla / Manufactured in China for / Vyrobeno v Číně pro / Vyrobené v Číne na / Kínában gyártott / Proizvodnja u Kini za / Hergestellt in China für :

Importer: POLIFACH S.C.
Piotr Strzelczyk i Sebastian Strzelczyk
ul.Katowicka 75
43-300 Bielsko-Biała
biuro@polifach.com
www.polifach.com

INSTRUKCJA OBSŁUGI LAMPY SOLARNEJ — PL

Opis działania lamp solarnych

Lampa solarna zasilana jest promieniami słonecznymi. Panel słoneczny przetwarza energię słoneczną w prąd który ładuje akumulatorek wbudowany w lampę solarną. Lampa solarna ładuje się promieniami słonecznymi (nie wystarczy światło dzienne), które muszą padać na panel pod odpowiednim kątem. Pełne naładowanie akumulatorka (minimum 8 godzin nasłonecznienia) powinno skutkować około 6 godzinnym świeceniem. Lampa wyposażona jest w czujnik zmierzchu, który uruchamia lampę automatycznie gdy zapada zmrok. Lampa solarna uruchamia się tylko w ciemności, gdy nie pada na nią inne źródło światła. Lampy solarne zaleca się użytkować w okresie marzec-październik.

Instalacja lamp solarnych

Lampę solarną należy ustawiać w miejscu gdzie nasłonecznienie panelu solarnego trwa najdłużej (zalecane minimum 8 godzin). Zacienione miejsca powodują, że akumulatorek nie jest w pełni naładowany co skutkuje skróceniem czasu świecenia nocą. Lampy solarne nie należy stosować w miejscach innych źródeł światła gdyż mogą one zakłócić pracę czujnika zmierzchowego. Lampa solarną należy poskładać tak, aby wszystkie elementy zostały zamocowane zgodnie z ich przeznaczeniem. Nie należy ingerować w konstrukcję lampy solarnej.

Instrukcja użytkowania

Sposoby załączania lampki w zależności od modelu:
a) załączenie poprzez usunięcie listka
b) załączenie poprzez przesunięcie włącznika w pozycję "ON"
c) załączenie poprzez kluczyk PIN

Umieścić lampę w nasłonecznionym miejscu.
W przypadku stwierdzenia zabrudzeń na panelu solarnym należy go wyczyścić miękką szmatką.
Zainstalowany akumulator zaleca się wymienić jeśli czas świecenia się znacznie skrócił lub lampka przestanie świecić. AKUMULATORY W LAMPCE SĄ DEMONSTRACYJNE I NIE PODLEGAJĄ GWARANCJI.
Zużyte akumulatory należy oddać do recyclingu. Nie wyrzucać baterii do ognia! Sprzęt elektryczny nie poddany recyclingowi zanieczyszcza powietrze i wodę.

Obsługa lampy

Lampa solarna – ładowana promieniami słonecznymi – do użytku na zewnątrz.
Lampę uruchamia się poprzez przesunięcie przełącznika z pozycji OFF na ON.
Lampa jest odporna na warunki atmosferyczne, nie jest wodoszczelna, IP44.
Lampkę należy umieścić w mocno nasłonecznionym miejscu, aby promienie mogły dotrzeć do panelu słonecznego znajdującego się w lampie. Należy zamiętać aby panel słoneczny zawsze był skierowany w stronę słońca. Akumulatorek w lampie należy wymieniać w zależności od zużycia, nawet kilka razy do roku. W celu przedłużenia żywotności produktu, lampę w okresie zimowym należy przechowywać w temperaturze dodatniej z przełącznikiem w pozycji OFF.

KARTA GWARANCYJNA LAMPY SOLARNEJ

Drodzy Klienci!
Dziękujemy za wybór naszego produktu, mamy nadzieję że dzięki naszym artykułom Państwa ogród stanie się piękniejszy.

Aby skorzystać z zakupionego produktu należy zapoznać się z instrukcją obsługi.

ZASADY OGÓLNE GWARANCJI

Gwarancji podlega produkt zakupiony z niniejszą kartą gwarancyjną-gwarancja wejdzie jest tylko i wyłącznie po okazaniu dowodu zakupu.

POLIFACH S.C. Piotr Strzelczyk i Sebastian Strzelczyk udziela gwarancji na sprzet zgodnie z obowiązującymi przepisami na dzień zakupu. Gwarancja nie obejmuje akumulatorków(akumulator ulega naturalnemu zużyciu) oraz wad powstałych z powodu niewłaściwego korzystania z produktu. (uszkodzeń mechanicznych,uszkodzeń wywołanych wpływem skrajnych warunków atmosferycznych tj.burza,powódź,pożar,uszkodzeń powstałych podczas konserwacji produktu w warunkach nie opisanych w instrukcji,gwarancji nie podlegają części obudowy podlegające normalnemu zużyciu).

Wady i uszkodzenia podlegające gwarancji należy zgłaszać do sprzedawcy w terminie nie później niż do 14 dni od dnia powstania. Gwarant podejmuje decyzję o naprawie, wymianie części lub całości lampy w terminie do 14 dni.

Lampa solarna nie jest zabawką i należy ją przechowywać w miejscach niedostępnych dla dzieci, ze względu na małe i ostre elementy.

AKUMULATORKI W LAMPACH SA DEMONSTRACYJNE I NIE PODLEGAJĄ GWARANCJI

Akumulatorki dołączone do lampy należy wymienić w zależności od użytkowania, jeśli czas świecenia się skrócił bądź lampka przestanie świecić.
Akumulatorków nie wolno wyrzucać do śmieci – należy poddać je recyklingowi.

Należy unikać kontaktu lampy z ogniem.

INSTRUCTIONS FOR SOLAR LAMP SERVICE — EN

Description of operation of solar lamps

The solar lamp is powered by stoneware rays. The stonewall panel converts solar energy into a prad that charges the battery built into a solar lamp. The solar lamp is tuned with sunlight (daylight is not enough), which must fall on the panel under the right hangover. Full charge of the battery (minimum 8-hour soaking) should result in about 6-hour glow. Lamp is equipped with a dusk sensor, which starts the lamp automatically when it gets dark. Solar lamp lit only runs in the dark when no other light source falls on it. Solar lamps are recommended to use March-October.

Installation of solar lamps

The solar lamp should be set in the place where the solar panel lasts the longest (recommended minimum of 8 hours).Shaded places cause that the battery is not fully charged,which results in shortening the time of night glow. Solar lamps should not be used in places of other light sources as they may interfere with the twilight sensor. The solar lamp should be folded so that all elements are fixed according to their intended purpose. You should not yingereads in solar lamp designs.

Instructions for use

How to switch on the lamp depending on the model:
a) to be switched on by removing the leaf
b) switch on by moving the switch to the "ON" position
c) PIN key activation

Place the lamp in a sunny place,
If dirt is found on the solar panel, it should be cleaned with a soft cloth.
The installed battery is recommended to be replaced if the glow time is significantly shortened or the lamp ceases to glow.
Used batteries should be recycled. Don't throw the batteries in the fire! Non-recycled electrical equipment pollutes the air and water.

Lamp operation

Solar-charged lamp-for outdoor use.
The lamp is started by moving the switch from the OFF position to ON.
The lamp is weatherproof,not waterproof,IP44.
The lamp should be placed in a strongly sunny place,so that the rays can reach the solar panel located in the lamp.
Remember that the solar panel is always directed towards the sishc. Batteries in the lamp should be replaced depending on consumption,even several times a year. In ordar to prolong the life of the product,lamps in winter. Store at a positive temperature with the switch in the OFF position.

SOLAR LAMP WARRANTY CARD

Dear Customers!
Thank you for choosing our product, we hope that thanks to our articles your garden will become more beautiful.

Refer to the user manual for the purchased product.

GENERAL GUARANTEE PRINCIPLES

The product purchased from this warranty card is covered by the warranty. The warranty is valid only upon presentation of proof of purchase.

POLIFACH S.C.Piotr Strzelczyk and Sebastian Strzelczyk provide a warranty for the equipment in accordance with the applicable regulations on the date of purchase. The warranty does not cover batteries (the battery is subject to natural wear) and defects caused by improper use of the product (mechanical damage, damage caused by extreme weather conditions i.e. storm, flood, fire, damage caused during product maintenance in conditions not described in the manual, the warranty does not cover parts of the housing subject to normal wear). Defects and damage covered by the warranty must be reported to the seller no later than 14 days from the date of occurrence. The guarantor makes decisions to repair, replace parts or the whole lamp within a period of up to 14 days.

The solar lamp is not a toy and nalelv it is stored in places inaccessible to children, due to the small and sharp elements.

LAMP ACUMULATORS ARE DEMONSTRATIVE AND ARE NOT WARRANTED

Batteries attached to the lamp should be replaced depending on use, if the time of the Candle is shortened or the lamp will cease to glow.
Batteries must not be disposed of-they must be recycled.

Avoid lamp contact with fire.

NÁVOD K SERVISU SOLÁRNÍCH SVĚTEL — CZ

Popis provozu solárních lamp

Solární lampa je napájena kamennými paprsky. Kamenný panel přeměňuje solární energii na prad, který nabíjí baterii vestavěnou do solární lampy. Solární lampa je laděna slunečním světlem (denní světlo nestačí), které musí padat na panel pod pravou kocovinou. Plné nabití baterie (minimálně 8-hodinové namáčení) by mělo mít za následek asi 6-hodinové záření. Svítilna je vybaven senzorem soumraku, který automaticky spustí lampu při setmění. Solární lampa BěŽí pouze ve tmě, když na něj nepadne žádný jiný zdroj světla. Solární lampy se doporučují používat mezi Březen–říjen.

Instalace solárních lamp

Solární lampa by měla být nastavena na místě, kde solární panel vydrží nejdéle (doporučené minimálně 8hodiny).Stíněná místa způsobují, že baterie není plně nabitá, což má za následek zkrácení doby nočního záření. Solární lampy by neměly být používány v místech jiných světelných zdrojů, protože mohou narušovat snímač soumraku. Solární lampa by měla být složena tak, aby všechny prvky byly upevn ě ny podle jejich zamýšleného účelu. V designu solárních lamp bysle nemělí žádné jingeready.

Návod k použití

Jak zapnout lampu v závislosti na modelu:
a) zapnout odstraněním listu
b) zapnout přesunutím spínače do polohy "ON"
c) Aktivace PIN klíče

Umístěte lampu na slunném místě,
Pokud se na solárním panelu nachází nečistota, měl by být vyčištěn měkkým hadříkem.
Instalovanou baterii se doporučuje vyměnit, pokud je doba žáru výrazně zkrácena nebo lampa přestane svítit.
Použité baterie by měly být recyklovány. Nehažej baterie do ohně! Nerecyklovaná elektrická zařízení znečišťuje ovzduší a vodu.

Provoz lampy

Solárně nabitá lampa pro venkovní použití.
Svítilo se spustí přesunutím spínače z polohy OFF na ON.
Lampa je odolná proti povětrnostním vlivům, ne vodotěsná, IP44.
Lampa by měla být umístěna na velmi slunném místě, aby paprsky mohly dosáhnout solárního panelu umístěného v lampě.
Nezapomeňte, že solární panel je vždy směřován k slsnci. Baterie v lampě by měly být vyměněny v závislosti na spotřebě,i několikrát ročně. Za účelem prodloužení životnosti produktu,lampy v zimě skladujte při kladné teplotě a vypínačem v poloze OFF.

SOLÁRNÍ ZÁRUČNÍ KARTA LAMPY

Vážení zákazníci!
Děkujeme Vám za výběr našeho produktu, doufáme, že díky našim článkům bude vaše zahrada krásnější.

Přečtěte si uživatelskou příručku pro zakoupený produkt.

OBECNÉ ZÁSADY ZÁRUKY

Záruka je platná pouze při předložení dokladu o nákupu.

POLIFACH S.C.Piotr Strzelczyk a Sebastian Strzelczyk poskytují záruku na zařízení v souladu s platnými předpisy ke dni nákupu. Záruka se nevztahuje na baterie (baterie podléhá přirozenému opotřebení) a vady způsobené nesprávným používáním výrobku (mechanické poškození, poškození způsobené extrémními povětrnostními podmínkami, t. j. bouře, záplava, požár, poškození způsobené při údržbě výrobku za podmínek, které nejsou popsány v návodu,záruka se nevztahuje na části krytu, které jsou běžnému opotřebení).

Poškození které zárukou musí být nahlášeny prodávajícímu nejpozději do 0tmácti dnů od data vzniku. Garant rozhoduje o opravě, výměně dílů nebo celého svítidla do 0tmácti dnů.

Solární lampa není hračka a nálež ju uložena na místech nepřístupných dětem, kvůl malým a ostrým prvkům.

SVĚTELNÉ AKUMULÁTORY JSOU DEMONSTRATIVNÍ A NE JSOU ZARUČENY

Baterie připojené k lampě by měly být vyměny v závislosti na použití,
pokud se doba svítky zkrátí nebo lampa přestane svítit.
Baterie nesmí být likvidovány – musí být recyklovány.

Vyhněte se kontaktu lampy s ohněm.

NÁVRHY PRE SLUŽBU SOLÁRNO LÁMPA — SK

Opis prevádzky solárnych svietidiel

Strešná žiarovka je poháňaná kamennými žiarami. Panel kamenivový steny premenil strešnú energiu na prad, ktorý nabíja batériu postavenú na strešnú lampu. Strešné svietidlo je nastavené strešným svetlom (strešné svetlo nestačí), ktoré musí spadnúť na panel pod pravú obočiu. Úplný nabíjanie batérie (asporň 8 hodín namáčania) by mal mať za následok približne 6 hodín svetla. Lampa je vybavený zámrazným senzorom, ktorý automaticky zapína svietidlo, keď sa tmaví. Strešné svietidlo BeŽí v tme len vtedy, keď na ňu nie je žiadny in ý zdroj svetla. Odporúča sa používať strešné svietidlá Marec – október.

Inštalácia solárnych svietidiel

Strešné svietidlo by sa malo nastaviť na mieste, kde strešná panela trvá najdlhšie (odporúčané minimálne 8 hodín).Zatiemnené miesta spôsobujú, že batéria nie je plne nabitá, čo vedie k skráteniu času nočného svetla. Solar lamps should not be used in places of other light sources as they may interfere with the twilight sensor. Strešné svietidlo by sa malo zložiť tak, aby boli všetky prvky nastavené podľa ich plánovaného účelu. Nemali by ste vyžarovať hlavy v dizajnoch solárnych svietidiel.

Návody na používanie

Ako zapnúť svietidlo v závislosti od modelu:
a) sa zapne odstránením listu
b) zapínať premestnením prepínača na polohu "ON"
c) aktivácia kľúča PIN

Založte svietidlo na strešné miesto,
Ak sa na strešnej paneli nachádza špina, mala by sa čistiť mäkkým tkaninom.
Odporúča sa nahradiť inštalovanú batériu, ak sa výrazne skráti čas žiarenia alebo ak svietidlo prestane žiariť.
Použité batérie by sa mali recyklovať. Nehodte batérie do oh ñ a! Non-recycled electrical equipment pollutes the air and water.

Prevádzka svietidla

Strešná žiarovka na vonkajšie použitie.
Svetlo sa spustí premiestnením spínača z polohy vypnutého na zapnuté.
Svetlo je odolné voči počasiu, nie odolné voči vode, IP44.
Svetlo by sa malo umiestniť na slne strešné miesto, aby sa žiarenie mohlo dostať do solárneho panelu umiestneného v svietidle.

Pamätajte si, že strešná panela je vždy smerovaný smerom k slnku. Batérie v svietidle by sa mali nahradiť v závislosti od spotreby, dokonca aj niekoľkokrát ročne. Na predĺženie životnosti výrobku svetlá v zime uchovávajte pri pozitívnej teplote so spínačom v pozícii vypnutej.

Záručná karta strešného svetla

Drahí zákazníci!
Ďakujem za výber nášho výrobku, dúfame, že vďaka našim článkom sa vaša záhrada stane krásnejšia.

Pozri príručku používateľa pre nákupný výrobok.

VŠEOBECNÉ ZÁSADY ZÁRUKY

Záruka platí len po predložení dôkazu o nákupe.

POLIFACH S.C.Piotr Strzelczyk a Sebastian Strzelczyk poskytujú záruku pre zariadenie v súlade s platnými predpismi v deň nákupu. Záruka sa nevzťahuje na batérie (batérie podliehajú prirodzenému obliekaniu) a chyby spôsobené nesprávnym použitím výrobku (mechanické poškodenie, poškodenie spôsobená extrémnymi poveternostnými podmienkami, t. j. búrka, záplava, požiar, poškodenie spôsobené počas údržby výrobku za podmienok, ktoré nie sú opísané v príručke, záruka sa nevzťahuje na časti domu, na ktoré sa vzťahuje bežné ob).

Chyby a škody, na ktoré sa vzťahuje záruka, sa musia oznámovať predajcovi najneskôr 14 dní od dátumu výskytu. Ručiteľ prijme rozhodnutia o oprave, nahradení častí alebo celého svietidla do 14 dní.

Strešné svietidlo nie je hračkou a nálež ju uložené na miestach, ktoré deti nedostupujú vďaka malým a ostrým prvkom.

ZÁLEPNÉ AKUMULÁTORY SÚ DEMONSTRATÍVNE A NEZAGRANČENÉ

Batérie pripevnené k svietidlu by sa mali nahradiť v závislosti od použitia, ak sa čas svietidla skráti alebo svietidlo prestane žiariť.
Batérie sa nesmú znášobniť, musia sa recyklovať.

Vyhýbať sa kontaktu svietidla s ohňom.

A SOLAR LÁMPA SZOLGÁLTATÁSÁRA VONATKOZÓ ÚTMUTATÓK — HU

A napelemes lámpák működésének leírása

A napelemes lámpát kőből álló sugarak hajtják. A kőburkolat a napenergiát egy pradól alakítja át, amely feltölti a napelemes lámpába épített akkumulátort. A napelemes lámpa napfénnyel van hangolva (a nappal nem elég), amelynek a panelre kell esnie a megfelelő mélanposság alatt. Az akkumulátor teljes feltöltése (minimum 8 óra áztatás) körülbelül 6 óda tartó izzást eredményez. Lámpa alkonyatkét érzékelővel van felszerelve, amely automatikusan elindítja a lámpát, amikor sötétedik. Napelemes lámpa csak akkor fut sötétben, ha más fényforrás nem esik rá.Napelemes lámpák használata ajánlott Március-október.

Napelemes lámpák beszerelése

A napelemes lámpát arra a helyre kell beállítani, ahol a napelem a leghosszabb ideig tart (ajánlott minimum 8 óra). Az árnyékos helyek azt okozzák, hogy az akkumulátor nincs teljesen feltöltve, ami lerövidíti az éjszakai izzás idejét. Napelemes lámpákat nemszabad más fényforrások helyén használni, mivel zavarhatják az alkonyatérzékelőt.A napelemes lámpát úgy kell összehajtani, hogy minden elem a rendeltetésszerű célnak megfelelően legyen rögzítve. A napelemes lámpák kialakításában nem szabad fejjel lenni.

Használati utasítás

Hogyan kapcsoljuk be a lámpát a modelltől függően:
a) A levél eltávolításával bekapcsolható.
b) Bekapcsolás a kapcsoló "ON" állásba való mozgatásával
c) PIN kulcs aktiválása

Helyezze a lámpát egy napos helyen,
Ha szennyeződést találnak a napelemen, azt puha ronggyal kell tisztítani.
A telepített akkumulátort akkor javasoljuk cserélni, ha az izzási idő jelentősen lerövidül, vagy a lámpa megszűnik világítani.
A használt elemeket újrahasznosítani kell. Ne dobd az elemeket a tűzbe! A nem újrahasznosított elektromos berendezések szennyezik a levegőt és a vizet.

A lámpa működése

Napelemes lámpa külltéri használatra.
A lámpát úgy indítja el, hogy a kapcsolót KI állásból bekapcsolja.
A lámpa időjárásálló, nem vízálló, IP44.
A lámpát erősen napos helyen kell elhelyezni, hogy a sugarak elérhessék a lámpában található napelemet. Ne felejtse, hogy a napelem mindig a síshc felé irányított. A lámpa elemeit a fogyasztástól függően cserélni kell,akár évente többször is.
A termék élettartamának meghosszabbítása érdekében,lámpák téli pozitív hőmérsékleten tárolandó a kapcsoló KI állásban.

SOLAR LÁMPA GARANCIA KÁRTYA

Kedves ügyfelek!
Köszönjük, hogy kiválasztotta termékünket, remóljuk, hogy terméknknek köszönhetően kertje szebbé válik.

Lásd a magyárszóról termék használati útmutatóját.

ÁLTALÁNOS GARANCIAELVEK

A jótállási kártyával vásárolt termékre a jótállás vonatkozik, a jótállás csak a vásárlási igazolás bemutatásával érvényes.

A POLIFACH S.C.Piotr Strzelczyk és Sebastian Strzelczyk a vásárlás napján alkalmazandó előírásoknak megfelelően garanciát vállalnak a berendezésekre. A garancia nem terjed ki az akkumulátorokra (az akkumulátor természetes kopásnak van kitéve) és a termék nem megfelelő használatából eredő hibákra (mechanikai sérülések, szélsőséges időjárási körülmények, pl. vihar, árvíz, tűz, termék karbantartása során okozott károkra a készkönyvben nem leírt körülmények között, a garancia nem terjed ki a ház normál kopásnak kitett részeire).

A garancia hatálya alá tartozó hibákat és károkat az eladónak legkésőbb az előfordulástól számított 14 napon belül be kell jelenteni. A garanciavállaló legfeljebb 14 napon belül dönt az alkatrészek vagy a teljes lámpa javításáról, cseréjéről.

A napelemes lámpa nem játék, és nalelv tárolják a gyermekek számára elérhetetlen helyeken, a kis és éles elemek miatt.

A LÁMPA AKKUMULÁTOROK DEMONSTRATÍV ÉS NEM GARANCIÁS

A lámpához csatlakoztatott elemeket használatától függően cserélni kell, ha a gyertya ideje lerövidül, vagy a lámpa megszűnik izzni.
Az elemeket nem szabad ártalmatlanítani – újrahasznosítani kell.

Kerülje a lámpa lángal való érintkezését.

INSTRUKCIJA ZA SOLAR LAMP SLUŽBU — HR

Description of operation of solar lamps

Sunčana lampa se uključuje kamenova zraka. Stonewall ploča pretvara solarnu energiju u moždu koja naplaćuje bateriju izgrađenu u solarnu lampu. Sunčeva lampa se uključuje sunčevom svjetlošću (dan nije dovoljno), koja mora pasti na ploču ispod desnog prekloka. Potpuna opterećenja baterije (najmanje 8 sati sovanja) bi trebala rezultirati oko 6 sati svjetla. Lamp opremljen je senzorom, koji automatski počinje lampu kada se mrači. Sunčana lampa TrO u mraku samo kad ne padne na njega drugi izvor svjetlosti. Preporučuju se sunčane lampe za primjenu otvjka-listopad.

Instalacija solarnih lampa

Sunčeva lampa treba postaviti na mjestu gdje sunčeva ploča traje najduže (preporučuje najmanje 8 sati). Sjajne mjesta uzrokuju da baterija nije potpuno napunjena, što rezultira kratko vrijeme nočnog sjaja. Sunčane lampe se ne smiju koristiti na mjestima drugih izvora svjetlosti jer mogu miješati s senzorom sviječasa. Sunčana lampa bi trebala biti složena tako da se sve elemente odredju prema svojoj namjernoj svrhe. Ne smijete zagledati glave u dizajnima sunčeve lampe.

Instrukcije za primjenu

Kako uključiti svjetlost ovisno o modelu:
a) Uključeno uklanjajući listu
b) Uključiti prekidač na poziciju "ON"
c) PIN ključna aktivacija

Stavi lampu na sunčano mjesto,
Ako se prljavština nađe na solarnoj ploči, mora biti čišćena mekom odjećom.
Instalirana baterija se preporučuje zamijeniti ako je svjetlo vrijeme značajno kratko ili lampa prestaje svjetlosti.
Korišteli baterija treba reciklirati. Nemoj baciti baterije u vatru! Nereciklirana električna oprema zagađuje zrak i vodu.

Operacija lampe

Sunčana lampa za izlazak.
Svjetlost se pokreće pomjerajući prekidač s pozicije prekida na uključenu.
Svjetlost je stabija, ne vodootporana, IP44.
Svjetlost bi trebala biti stavljena na sredno sunčano mjesto, tako da zraci mogu doći do solarne ploče u lampi. Sjati se da je solarna ploča uvijek usmjerena prema sloncu. Baterija u lampi treba zamijeniti ovisno o potrošnji, čak i nekoliko puta godišnje. Da biamo produžili život proizvoda, svjeta zime. Čuvaj na pozitivnoj temperatur s prekidačem na položaju OFF.

GARANTNA KARTICA SUNČEVE LAMPE

Dragi klijenti!
Hvala što ste izabrali naš proizvod, nadamo se da će zahvaljujući našim člancima vaš vrt postati prekrasniji.

Obratite rukopis korisnika za bjeljenj proizvod.

GENERALNO GUARANTEISKO PRINCIPLE

Proizvod kupljen iz ove kartice o garanciji pokriva se nalog, nalog je validan samo nakon prezentacije dokaza o kupovini.

POLIFACH S.C.Piotr Strzelczyk i Sebastian Strzelczyk pružaju nalog za opremu u skladu s primjenjivim propisima o datumu kupovine. Garantija ne pokriva baterije (baterija je pod prirodnim nosom) i defekte uzrokovane nepravilnim korištenjem proizvoda (mehaničke oštećenja, šteta uzrokovana ekstremnim vremenskim uvjetima, tj. oluja, poplava, vatra, oštećenja uzrokovana tijekom održavanja proizvoda u uvjetima koje se ne opisuju u ručniku, garantija ne pokriva dijelove smještaja pod normalnim nosom).

Defekti i oštećenje prekrivene garantijom moraju se prijaviti prodavaču na kasnije od 14 dana od datuma pojave. Garantor odlučuje da popravi, zamijeni dijelove ili cijelu lampu u roku od 14 dana.

Sunčana lampa a nije igračka i naloky ju skladištena na mjestima koja djeci na mogu pristupiti zbog malih i oštrih elemenata.

LAMP ACUMULATORI SU DEMONSTRATIVNI I NISU OBRANJENI

Baterije priključene svjetlosti treba zamijeniti ovisno o uporabi, ako je vrijeme Candle kratko ili će svjetlost prestati svjetlosti.
Baterije se ne smiju ukloniti, moraju se reciklirati.

Izbjegavajte kontakt svjetiljki s vatrom.

INSTRUKTIONEN FÜR SOLAR LAMP SERVICE — GER

Beschreibung des betriebs von solarlampen

Die solarlampe wird von Steinzeugstrahlen angetrieben. Die steinmauerplatte wandelt sonnenenergie in einen prad um, der die in eine solarlampe eingebaute batterie ladet. Die solarlampe ist auf sonnenlicht abgestimmt (Tageslicht reicht nicht aus), das unter dem richtigen kater auf das panel fallen muss. Die volle aufladung des akkus (Mindestens 8-stündiges einweichen) sollte zu etwa 6-stündigem leuchten führen. Lampe die leuchte ist mit einem dämmerungssensor ausgestattet, der die lampe automatisch startet, wenn es dunkel wird. Solarlampe es läuft nur im dunkeln, wenn keine andere lichtquelle darauf fällt. Solarlampen werden empfohlen zu verwenden märz-oktober.

Installation von solarlampen

Die solarlampe sollte an der stelle aufgestellt werden, an der das solarpanel am längsten hält (empfohlen mindestens 8Stunden). Schattierte stellen verursachen, dass der akku nicht vollständig aufgeladen ist, was die zeit des nachtglühens verkürzt. Solarlampen sollten nicht an orten anderer lichtquellen verwendet werden, da sie den dämmerungssensor stören können. Die solarlampe sollte so gefaltet werden, dass alle elemente entsprechend ihrem verwendungszweck befestigt sind. Sie sollten keine yingereads in solarlampen designs.

Gebrauchsanweisung

So schalten sie die lampe je nach modell ein:
a) Durch entfernen des blattes einzuschalten
b) Einschalten durch verschieben des schalters in die "ON"- Position
c) Aktivierung des PIN-Schlüssels

Place die lampe an einen sonnigen ort,
Wenn schmutz auf dem solarpanel gefunden wird, sollte es mit einem weichen tuch gereinigt werden.
Der eingebaute akku sollte ausgetauscht werden, wenn die glühzeit erheblich verkürzt wird oder die lampe aufhört zu leuchten.
Gebrauchte batterien sollten recycelt werden. Wirf die batterien nicht ins feuer! Nicht recycelte elektrische geräte verschmutzen luft und wasser.

Betrieb der lampe

Solarbetriebene lampe für den außenbereich.
Die lampe wird gestartet, indem sie den schalter von der OFF-Position auf ON bewegen.
Die lampe ist wetterfest, nicht wasserdicht, IP44.
Die lampe sollte an einem stark sonnigen ort platziert werden, damit die strahlen das in der lampe befindliche solarpanel erreichen können. Denken sie daran, dass das solarpanel immer richtung sishc.
Batterien in der lampe sollten je nach verbrauch ausgetauscht werden, auch mehrmals im jahr.
Um die lebensdauer des produkts zu verlängern, lampen im winter bei positiver temperatur mit dem schalter in der OFF-Position lagern.

SOLAR LAMPE GARANTIEKARTE

Dear kunden!
Vielen dank, dass sie sich für unser produkt entschieden haben, wir hoffen, dass dank unserer artikel ihr garten schöner wird.

Lesen sie die bedienungsanleitung für das gekaufte produkt.

ALLGEMEINE GARANTIEGRUNDSÄTZE

Das produkt, das mit dieser garantiekarte gekauft wurde, ist von der garantie abgedeckt. Die garantie gilt nur gegen vorlage eines kaufnachweises.

POLIFACH S.C.Piotr Strzelczyk und Sebastian Strzelczyk gewähren eine garantie für die geräte gemäß den geltenden vorschriften am kaufdatum. Die garantie erstreckt sich nicht auf batterien (die batterie unterliegt natürlicher abnutzung) und mängel, die durch unsachgemäße verwendung des produkts verursacht wurden (mechanische schäden, schäden durch extreme wetterbedingungen wie sturm, überschwemmung, feuer, schäden, die während der wartung des produkts unter bedingungen verursacht wurden, die nicht in der bedienungsanleitung beschrieben sind, die garantie erstreckt sich nicht auf teile des gehäuses, die normalem verschleiß unterliegen).

Von der garantie abgedeckte schäden sind dem verkäufer spätestens 14 tage ab dem zeitpunkt des eintretens anzuzeigen. Der garantiegeber entscheidet innerhalb von bis zu 14 tagen über reparatur, austausch von teilen oder der gesamten lampe.

Die solarlampe ist kein spielzeug und naleiv wird an orten gelagert, die für kinder unzugänglich sind, aufgrund der kleinen und scharfen elemente.

LAMP ACUMULATOREN SIND DEMONSTRATIV UND SIND KEINE GARANTIE GEWÄHRLEISTUNG

Batterien, die an der lampe befestigt sind, sollten je nach gebrauch ausgetauscht werden, wenn die zeit der kerze verkürzt wird oder die lampe aufhört zu leuchten.
Batterien dürfen nicht entsorgt werden – sie müssen recycelt werden.

Vermeiden sie Lampenkontakt mit feuer.