

Instrukcja bezpieczeństwa użytkowania jednorazowych ogrzewaczy do rąk aktywowanych powietrzem

1. Przeznaczenie wyrobu

- Produkt przeznaczony jest wyłącznie do ogrzewania dłoni osób dorosłych i młodzieży pod nadzorem dorosłych.
- Stosować wyłącznie jako ogrzewacz do rąk, zgodnie z niniejszą instrukcją. Nie używać do ogrzewania innych części ciała (np. brzucha, pleców, klatki piersiowej) bez dodatkowej osłony materiałowej i bez kontroli temperatury skóry.
- Produkt nie jest wyrobem medycznym ani środkiem ratunkowym przy hipotermii.

2. Skład i ogólne informacje o bezpieczeństwie

- Typ produktu: jednorazowy ogrzewacz chemiczny, aktywowany tlenem z powietrza.
- Przykładowy skład mieszaniny wewnątrz saszetki: proszek żelaza, węgiel aktywny, wermikulit, woda, sól.
- Substancje te są zamknięte w oddychającej saszetce. Bez jej uszkodzenia i bez spożycia produkt jest zasadniczo bezpieczny przy prawidłowym użytkowaniu.
- **Nie otwierać, nie rozcinać, nie przebijać saszetek.** Kontakt proszku z oczami, jamą ustną lub skórą uszkodzoną może być szkodliwy lub podrażniający.
- Produkt może osiągać wysoką temperaturę (do ok. 62 °C). **Istnieje ryzyko oparzeń**, zwłaszcza u osób o wrażliwej skórze.

3. Grupy użytkowników, dla których wymagane są szczególne środki ostrożności

- Dzieci – mogą używać wyłącznie pod stałym nadzorem osoby dorosłej. Nie pozostawiać dzieci samych z aktywnymi ogrzewaczami.
- Osoby starsze, z ograniczoną wrażliwością na ciepło (np. neuropatia cukrzycowa), zaburzeniami krążenia, chorobami skóry – istnieje zwiększone ryzyko oparzeń. W razie wątpliwości skonsultować się z lekarzem przed użyciem.
- Kobiety w ciąży – unikać długotrwałego bezpośredniego kontaktu z nagą skórą oraz stosowania w okolicy brzucha.
- Osoby ze skłonnością do alergii skórnych – w razie wystąpienia zaczerwienienia lub świądu natychmiast przerwać używanie.

4. Warunki bezpiecznego użytkowania

4.1. Przygotowanie i aktywacja

1. Sprawdź, czy opakowanie jednostkowe nie jest uszkodzone. Nie używaj produktu z przedziurawioną, rozdartą lub otwartą saszetką.
2. Upewnij się, że produkt nie jest przeterminowany (jeśli na opakowaniu zewnętrznym wskazana jest data ważności).

3. Wyjmij pojedynczą saszetkę z opakowania zewnętrznego tuż przed użyciem.
4. Nie rozrywaj i nie otwieraj włókninowej saszetki zawierającej mieszaninę grzewczą.
5. Pozostaw produkt w kontakcie z powietrzem. Aby przyspieszyć działanie, delikatnie wstrząśnij saszetkę lub potrzyj ją między dłońmi.
6. Pełna aktywacja oraz osiągnięcie odczuwalnej temperatury może potrwać kilka minut.

4.2. Sposób użycia

- Umieść ogrzewacz w kieszeni, w dołączonej miękkiej osłonie lub wewnątrz rękawiczek tak, aby nie przylegał zbyt ciasno bezpośrednio do skóry.
- Regularnie sprawdzaj temperaturę skóry i odczucia cieplne. Jeśli pojawi się uczucie nadmiernego gorąca, pieczenia lub dyskomfortu – natychmiast usuń ogrzewacz.
- Nie mocuj produktu bezpośrednio na skórze za pomocą taśmy, bandaża czy opaski.
- Nie stosuj podczas snu ani w sytuacjach, w których nie możesz regularnie kontrolować stanu skóry (np. podczas długotrwałej jazdy, gdy zasypiasz).
- Nie używaj kilku ogrzewaczy jednocześnie na tym samym obszarze ciała.

4.3. Ograniczenia czasowe i temperaturowe

- Czas działania ogrzewaczy może sięgać do ok. 10 godzin, a średnia temperatura robocza ok. 55 °C, w zależności od warunków otoczenia.
- Ze względu na ryzyko przegrzania skóry nie zaleca się nieprzerwanego kontaktu z tym samym obszarem skóry przez cały maksymalny czas działania. Co pewien czas zmieniaj położenie ogrzewacza lub rób przerwy.
- Nie używaj w ciasnych butach, skarpetach lub pod silnie uciskającymi elementami odzieży – może to zwiększać temperaturę lokalną i ryzyko oparzenia.

5. Ostrzeżenia i środki ostrożności

5.1. Ryzyko oparzeń

- Nie przykładaj produktu bezpośrednio do nagiej skóry osób z zaburzeniami czucia lub złym krążeniem.
- Nie stosuj na skórę podrażnioną, uszkodzoną, z ranami, oparzeniami, odmrożeniami ani na miejsca ze stanem zapalnym.
- W razie wystąpienia bólu, zaczerwienienia, pęcherzy lub innego podrażnienia – natychmiast usuń ogrzewacz i w razie potrzeby zasięgnij porady medycznej.

5.2. Ryzyko połknięcia i kontaktu z oczami

- Przechowuj produkt **z dala od dzieci i zwierząt** przed i po użyciu.
- Nie dopuszczaj do gryzienia ani rozrywania saszetek przez dzieci lub zwierzęta.
- W razie przypadkowego rozdarcia saszetki:
 - Nie wdychaj pyłu, unikaj rozprowadzania go w powietrzu.
 - Ostrożnie zbierz proszek, używając rękawiczek ochronnych, i umieść go w szczelnym worku przed wyrzuceniem.
- W razie połknięcia zawartości saszetki **natychmiast skontaktuj się z lekarzem lub ośrodkiem zatrucia**, pokazując opakowanie lub podając opis składu (żelazo, węgiel aktywny, wermikulit, sól, woda).
- W razie dostania się proszku do oczu – natychmiast płucz oczy czystą wodą przez co najmniej 15 minut, nie trąc oczu, i skontaktuj się z lekarzem.

- W razie kontaktu z dużą powierzchnią skóry – spłucz ją obficie wodą. Jeśli wystąpi podrażnienie, skonsultuj się z lekarzem.

5.3. Warunki środowiskowe

- Nie używaj produktu w środowisku o podwyższonym stężeniu tlenu lub w atmosferze potencjalnie wybuchowej.
- Nie używaj w obecności łatwopalnych oparów, gazów ani cieczy, mimo że ogrzewacz nie jest płomieniem otwartym – wysoka temperatura powierzchni może stanowić czynnik ryzyka w pobliżu niektórych materiałów.
- Nie przykrywaj aktywnego ogrzewacza materiałami całkowicie nieprzepuszczalnymi dla powietrza (np. folia plastikowa) w sposób, który może uniemożliwić odprowadzanie ciepła i prowadzić do nadmiernego nagromadzenia ciepła w jednym miejscu.

6. Instrukcje dotyczące dzieci

- Produkt nie jest zabawką.
- Dorośli są odpowiedzialni za:
 - aktywowanie ogrzewacza,
 - umieszczenie go w kieszeni lub rękawicy dziecka,
 - regularne sprawdzanie skóry dziecka i jego odczuć (czy nie jest „za gorąco”).
- Nie pozostawiać dziecka samego z ogrzewaczem, gdy jest aktywny.

7. Przechowywanie

- Przechowywać w oryginalnym, szczelnie zamkniętym opakowaniu zewnętrznym, w suchym miejscu.
- Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych, wysoką temperaturą oraz wilgocią.
- Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci i zwierząt.
- Nie przechowywać w pobliżu źródeł ciepła, ognia, otwartego płomienia ani iskier.

8. Utylizacja i aspekt środowiskowy

- Produkt jest przeznaczony do **jednorazowego użytku**. Po całkowitym wystygnięciu ogrzewacza nie należy go ponownie aktywować ani używać.
- Po użyciu odczekać do całkowitego ostygnięcia, a następnie wyrzucić ogrzewacz wraz z odpadami komunalnymi, zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wrzucać do ognia ani do urządzeń spalających.
- Nie otwierać użytego ogrzewacza przed wyrzuceniem.

9. Postępowanie w razie wypadku lub nieprawidłowego działania

- Jeśli ogrzewacz nagrzewa się nierównomiernie, zbyt mocno lub wydziela nietypowy zapach – natychmiast usuń go z odzieży/rękawicy i odłóż na niepalną powierzchnię, aż całkowicie ostygnie, a następnie wyrzucić.
- W przypadku oparzenia:
 - Natychmiast usuń produkt z miejsca oparzenia.
 - Schładzaj miejsce oparzenia pod bieżącą, chłodną (nie lodowatą) wodą przez co najmniej 10–20 minut.

- Nie przekłuwaj pęcherzy, nie nakładaj tłustych maści bez zalecenia lekarza.
- W razie silnego bólu, rozległego oparzenia lub jeśli poszkodowane jest dziecko – skontaktuj się z lekarzem.
- W przypadku połknięcia zawartości saszetki, kontaktu z oczami lub podejrzenia zatrucia – zachowaj zewnętrzne opakowanie i przekaz je personelowi medycznemu.

10. Zgodne z zasadami bezpieczeństwa użytkowanie w przestrzeni publicznej i podczas aktywności na zewnątrz

- Podczas uprawiania sportów zimowych, turystyki pieszej, wędkowania itp. upewnij się, że ogrzewacz jest stabilnie umieszczony w kieszeni lub rękawicy, aby nie wypadł w środowisku naturalnym.
- Nie pozostawiaj użytych ani nieużytych ogrzewaczy w naturze – zabierz je ze sobą i wyrzuć do odpowiedniego pojemnika.
- W środkach transportu publicznego, zamkniętych pomieszczeniach lub w pobliżu osób wrażliwych (dzieci, osoby starsze) zachowaj szczególną ostrożność, aby uniknąć kontaktu ogrzewacza ze skórą innych osób.

11. Ważne podsumowanie zasad bezpieczeństwa

- Używaj tylko zgodnie z przeznaczeniem – do ogrzewania rąk, przez ograniczony czas.
- Nie otwieraj saszetki i nie połykaj zawartości.
- Chronź przed dziećmi i zwierzętami.
- Unikaj długotrwałego, bezpośredniego kontaktu z nagą skórą, szczególnie u osób z wrażliwą skórą lub zaburzonym czuciem.
- Przerwij użytkowanie, jeśli wystąpi ból, pieczenie, podrażnienie lub dyskomfort.
- Przechowuj w suchym, chłodnym miejscu i utylizuj zgodnie z lokalnymi przepisami po jednorazowym użyciu.



HAND WARMERS

Chauffe-mains

HAND WARMERS

Chauffe-mains



**Two free covers included
for extra comfort!**

**Deux housses extra douces
offertes pour plus de confort !**

- ✓ **For keeping you warm on the ride to school/work**
pour un trajet au chaud jusqu'à l'école/travail
- ✓ **For walking and hiking**
pour la marche et la randonnée
- ✓ **For skiing and other winter sports**
pour le ski et autres sports d'hiver
- ✓ **For any outdoor activity**
pour toute activité en extérieur

HAND WARMERS

chauffe-mains

BetterDay
Getting Better Every Day

MAXI PACK
40 pairs



HAND WARMERS

chauffe-mains



5min
prêt à l'emploi



55°C
en moyenne



8h
de chaleur



100%
naturel

HAND WARMERS
Chaufoe-mains



MAXI PACK
40 pairs



HAND WARMERS

Chaufoe-mains



5min
warm up



55°C
on average



8h
of heat



100%
natural

XDD11DESJIN

HAND WARMERS
Chauve-mains



**Two free covers included
for extra comfort!**

**Deux housses extra douces
offertes pour plus de confort !**

- ✓ **For keeping you warm on the ride to school/work**
Pour un trajet au chaud jusqu'à l'école/travail
- ✓ **For walking and hiking**
Pour la marche et la randonnée
- ✓ **For skiing and other winter sports**
Pour le ski et autres sports d'hiver
- ✓ **For any outdoor activity**
Pour toute activité en extérieur