

ec@light®
lights & more



APP Miracles.Star



UK
CA



ECO LIGHT Sp. z o.o. ul. Działkowa 2a, 62-872 Borek, Poland

Made in P.R.C.

[PL] Neon LED Flex RGB
[EN] Neon LED Flex RGB
[DE] Neon LED Flex RGB
[FR] Néon LED Flex RGB
[ES] Neón LED Flex RGB
[IT] Neon LED Flex RGB
[DK] Neon LED Flex RGB
[NL] Neon LED Flex RGB
[SE] Neon LED Flex RGB
[FI] Neon LED Flex RGB
[NO] Neon LED Flex RGB
[CZ] Neon LED Flex RGB
[SK] Neon LED Flex RGB
[HU] Neon LED Flex RGB
[RO/MD] Neon LED Flex RGB
[GR] Néon LED Flex RGB
[MK] Неон LED Flex RGB
[SLV] Neon LED Flex RGB
[RS/HR] Neon LED Flex RGB
[BG] Неон LED Flex RGB
[RU/BY] Неон LED Flex RGB
[UA] Неон LED Flex RGB
[LT] Neon LED Flex RGB
[LV] Neons LED Flex RGB
[EE] Neon LED Flex RGB

[PL] Instrukcja obsługi
[EN] User Manual
[DE] Bedienungsanleitung
[FR] Manuel d'utilisation
[ES] Manual de usuario
[IT] Manuale d'uso
[DK] Brugervejledning
[NL] Gebruiksaanwijzing
[SE] Bruksanvisning
[FI] Käyttöohje
[NO] Brukermanual
[CZ] Návod k obsluze
[SK] Návod na použitie
[HU] Használati útmutató
[RO/MD] Manual de utilizare
[GR] Εγχειρίδιο χρήσης
[MK] Упатство за употреба
[SLV] Navodila za uporabo
[RS/HR] Uputstvo za upotrebu
[BG] Ръководство за потребителя
[RU/BY] Руководство по эксплуатации
[UA] Посібник користувача
[LT] Naudojimo instrukcija
[LV] Lietošanas instrukcija
[EE] Kasutusjuhend

[PL] Ten produkt korzysta z zasilania przez USB. Możesz podłączyć taśmę LED USB do zasilania za pomocą interfejsu USB (np. komputera, ładowarki do telefonu, Power Banku, gniazodka USB itp.). Po włączeniu zasilania światło się zaświeci, a domyślnie będzie przelatywać kolory w cyklu 7 kolorów.

[EN] This product uses USB power supply. You can connect the USB LED Strip to the power supply with USB interface (such as computer, mobile phone charger, Power Bank, USB socket, etc.). After power on, the light will be on, and the default is 7 color cycle change colour.

[DE] Dieses Produkt wird über USB mit Strom versorgt. Sie können den USB-LED-Streifen über eine USB-Schnittstelle (z.B. Computer, Handy-Ladegerät, Powerbank, USB-Steckdose usw.) mit der Stromversorgung verbinden. Nach dem Einschalten leuchtet das Licht, und standardmäßig wechselt es die Farben im 7-Farben-Zyklus.

[FR] Ce produit utilise une alimentation par USB. Vous pouvez connecter la bande LED USB à l'alimentation via une interface USB (par exemple un ordinateur, un chargeur de téléphone portable, une banque d'alimentation, une prise USB, etc.). Après la mise sous tension, la lumière s'allume et par défaut, elle change de couleur dans un cycle de 7 couleurs.

[ES] Este producto utiliza alimentación USB. Puedes conectar la tira LED USB a una fuente de alimentación con interfaz USB (como ordenador, cargador de teléfono móvil, power

bank, enchufe USB, etc.). Después de encender, la luz se encenderá y, por defecto, cambiará de color en un ciclo de 7 colores.

[IT] Questo prodotto utilizza un'alimentazione tramite USB. Puoi collegare la striscia LED USB all'alimentazione tramite interfaccia USB (come computer, caricatore per cellulare, power bank, presa USB, ecc.). Dopo l'accensione, la luce si accenderà e, di default, cambierà colore in un ciclo di 7 colori.

[DK] Dette produkt bruger USB-strømforsyning. Du kan tilslutte USB-LED-strippen til en strømforsyning med USB-interface (såsom computer, mobiloplader, Power Bank, USB-stik osv.). Efter tænding vil lyset tænde, og som standard vil det skifte farver i en cyklus med 7 farver.

[NL] Dit product gebruikt USB-voeding. Je kunt de USB-LED-strip aansluiten op de voeding via een USB-interface (zoals computer, telefoonoplader, Powerbank, USB-stopcontact, etc.). Na het inschakelen gaat het licht branden, en standaard zal het de kleuren veranderen in een cyclus van 7 kleuren.

[SE] Denna produkt använder USB-strömförsörjning. Du kan ansluta USB-LED-remsan till strömförsörjningen via en USB-anslutning (såsom dator, mobiltelefonladdare, powerbank, USB-uttag, etc.). Efter att strömmen slagits på kommer ljuset att tändas och som standard kommer det att växla färger i en 7-färgers cykel.

[FI] Tämä tuote käyttää USB-virtälähdettä. Voit

liittää USB-LED-nauhan virtälähteeseen USB-liitännällä (kuten tietokone, puhelimen laturi, Power Bank, USB-pistorasia jne.). Virtakytkimen jälkeen valo syttyy ja oletuksena vaihtaa värejä 7 värin syklissä.

[NO] Dette produktet bruker USB-strømforsyning. Du kan koble USB-LED-stripen til strømforsyningen via en USB-port (som datamaskin, mobillader, Power Bank, USB-kontakt osv.). Når strømmen slås på, vil lyset tennes, og standardinnstillingen er en syklus med 7 fargeskift.

[CZ] Tento produkt využívá napájení přes USB. LED pásek USB můžete připojit k napájení přes USB rozhraní (např. počítač, nabíječka na telefon, power banka, USB zásuvka atd.). Po zapnutí napájení se světlo rozsvítí a ve výchozím nastavení se bude měnit barva v 7-barevném cyklu.

[SK] Tento produkt používa napájanie cez USB. Môžete pripojiť USB LED pásik k napájaniu cez USB rozhranie (napríklad počítač, nabíjačka na telefón, Power Bank, USB zásuvka atď.). Po zapnutí napájania sa svetlo rozsvieti a predvolene bude meniť farby v cykle 7 farieb.

[HU] Ez a termék USB-tápellátást használ. Az USB-LED szalagot csatlakoztathatja az áramforráshoz USB-interfészen keresztül (például számítógép, teleföntöltő, power bank, USB-csatlakozó stb.). Bekapcsolás után a fény kigyullad, és alapértelmezés szerint 7 színű ciklusban váltja a színeket.

[RO/MD] Acest produs utilizează alimentare

prin USB. Puteti conecta banda LED USB la sursa de alimentare prin intermediul unui port USB (cum ar fi un computer, încărcător de telefon, Power Bank, priză USB etc.). După pornire, lumina se va aprinde, iar implicit va schimba culorile într-un ciclu de 7 culori.

[GR] Αυτό το προϊόν χρησιμοποιεί τροφοδοσία μέσω USB. Μπορείτε να συνδέσετε την ταινία LED USB στην τροφοδοσία μέσω θύρας USB (όπως υπολογιστής, φορτιστής κινητού τηλεφώνου, Power Bank, πρίζα USB, κλπ.). Μετά την ενεργοποίηση, το φως θα ανάψει και από προεπιλογή θα αλλάζει χρώματα σε κύκλο 7 χρωμάτων.

[MK] Овој производ користи напојување преку USB. Можете да ја поврзете USB LED лентата на напојувањето преку USB интерфејс (како компјутер, полнач за мобилен телефон, Power Bank, USB приклучок итн.). По вклучувањето на струјата, светлото ќе се запали, а по подразбирање ќе ги менува боите во циклус од 7 бои.

[SLV] Ta izdelek uporabljaja napajanje prek USB. LED trak USB lahko povežete z napajanjem prek USB vmesnika (kot npr. računalnik, polnilnik za telefon, Power Bank, USB vtičnica itd.). Po vklopu napajanja se bo lučka prižgala in privzeto bo spreminjala barve v ciklu 7 barv.

[RS/HR] Ovaj proizvod koristi napajanje putem USB-a. Možete povezati LED traku na USB napajanje (npr. računalo, punjač za mobilni, Power Bank, USB utičnicu, itd.). Nakon uključivanja napajanja, svjetlo će se upaliti, a

zadano je da mijenja boje u ciklusu od 7 boja.

[BG] Този продукт използва захранване чрез USB. Можете да свържете USB LED лентата към захранването чрез USB интерфейс (като компютър, зарядно за мобилен телефон, външна батерия, USB контакт и т.н.). След включване на захранването, светлината ще светне и по подразбиране ще променя цветовете в цикъл от 7 цвята.

[RU/BY] Этот продукт использует питание через USB. Вы можете подключить USB-светодиодную ленту к источнику питания через USB-интерфейс (например, компьютер, зарядное устройство для телефона, Power Bank, USB-розетка и т.д.). После включения питания свет загорится, и по умолчанию будет меняться цвета в цикле из 7 цветов.

[UA] Цей продукт використовує живлення через USB. Ви можете підключити USB-світлодіодну стрічку до джерела живлення через інтерфейс USB (наприклад, комп'ютер, зарядний пристрій для телефону, Power Bank, USB-розетка тощо). Після включення живлення світло загориться, і за замовчуванням буде змінювати кольори в циклі з 7 кольорів.

[LT] Šis produktas naudoja maitinimą per USB. Galite prijungti USB LED juostelę prie maitinimo šaltinio per USB sąsają (pvz., kompiuterį, telefono įkroviklį, išorinę bateriją, USB lizdą ir kt.). Įjungus maitinimą, lemputė užsidegs ir pagal numatytuosius nustatymus keis spalvas 7 spalvų ciklu.

[LV] Šis produkts izmanto USB barošanas avotu. Jūs varat pievienot USB LED sloksni barošanas avotam ar USB interfeisu (piemēram, datoru, mobilo telefonu lādētāju, Power Bank, USB kontaktligzdu utt.). Pēc barošanas ieslēgšanas gaisma iedegsies, un pēc noklusējuma tā mainīs krāsas 7 krāsu ciklā.

[EE] See toode kasutab USB-toidet. Saate ühendada USB-LED-riba toiteallikaga USB-liidese kaudu (näiteks arvuti, telefoni laadija, akupank, USB-pistik jne). Pärast sisselülitamist süttib tuli ja vaikimisi hakkab see vahetama värve 7 värvii tsükklis.



[PL] 3 tryby sterowania: 1. Przycisk na taśmie LED. 2. Pilot. 3. Sterowanie aplikacją.

[EN] 3 control modes: 1. Button on the LED strip. 2. Remote control. 3. App control.

[DE] 3 Steuerungsmodi: 1. Taste am LED-Streifen. 2. Fernbedienung. 3. Steuerung per App.

[FR] 3 modes de contrôle : 1. Bouton sur la bande LED. 2. Télécommande. 3. Contrôle via l'application.

[ES] 3 modos de control: 1. Botón en la tira LED. 2. Mando a distancia. 3. Control por aplicación.

[IT] 3 modalità di controllo: 1. Pulsante sulla striscia LED. 2. Telecomando. 3. Controllo tramite app.

[DK] 3 kontroltilstande: 1. Knap på LED-strimlen. 2. Fjernbetjening. 3. App-styring.

[NL] 3 bedieningsmodi: 1. Knop op de LED-strip. 2. Afstandsbediening. 3. App-besturing.

[SE] **3 kontrolllägen:** 1. Knapp på LED-remsan. 2. Fjärrkontroll. 3. Appstyrning.
[FI] **3 ohjaustilaa:** 1. Painike LED-nauhassa. 2. Kaukosäädin. 3. Sovelluksen ohjaus.
[NO] **3 kontrollmoduser:** 1. Knappe på LED-stripen. 2. Fjernkontroll. 3. App-kontroll.
[CZ] **3 režimy ovládní:** 1. Tlačítko na LED pásku. 2. Dálkový ovladač. 3. Ovládání aplikací.
[SK] **3 režimy ovládania:** 1. Tlačidlo na LED páse. 2. Diaľkový ovládač. 3. Ovládanie aplikáciou.
[HU] **3 vezérlési mód:** 1. Gomb az LED szalagon. 2. Távirányító. 3. Alkalmazásvezérlés.
[RO/MD] **3 moduri de control:** 1. Buton pe banda LED. 2. Telecomandă. 3. Control prin aplicație.
[GR] **3 λειτουργίες ελέγχου:** 1. Κουμπί στη λωρίδα LED. 2. Τηλεχειριστήριο. 3. Έλεγχος μέσω εφαρμογής.
[MK] **3 начини на контрола:** 1. Копче на LED лентата. 2. Далечински управувач. 3. Контрола преку апликација.
[SLV] **3 načini upravljanja:** 1. Gumb na LED traku. 2. Daljinski upravljalnik. 3. Upravljanje z aplikacijou.
[RS/HR] **3 načina upravljanja:** 1. Tipka na LED traci. 2. Daljinski upravljač. 3. Upravljanje putem aplikacije.
[BG] **3 режима на управление:** 1. Бутон на LED лентата. 2. Дистанционно управление. 3. Управление чрез приложение.
[RU/BY] **3 режима управления:** 1. Кнопка на светодиодной ленте. 2. Пульт дистанционного управления. 3. Управление через приложение.
[UA] **3 режими керування:** 1. Кнопка на

світлодіодній стрічці. 2. Пульт дистанційного керування. 3. Керування через додаток.
[LT] **3 valdymo režimai:** 1. Mygtukas ant LED juostos. 2. Nuotolinio valdymo pultas. 3. Valdymas programėle.
[LV] **3 vadības režīmi:** 1. Poga uz LED lentes. 2. Tālvadības pults. 3. Vadība ar lietotni.
[EE] **3 juhtimisrežiimi:** 1. Nupp LED-ribal. 2. Kaugjuhtimispuult. 3. Rakenduse juhtimine.

1

[PL] **1. Przycisk na taśmie LED:** naciśnij raz, aby zmienić tryb świecenia, i przytrzymaj przez 3 sekundy, aby włączyć lub wyłączyć.
[EN] **1. Button on the LED Strip:** press once to switch a luminous mode, and press for 3 seconds to turn it on or off.
[DE] **1. Taste am LED-Streifen:** Drücken Sie einmal, um den Leuchtmodus zu wechseln, und halten Sie 3 Sekunden lang gedrückt, um ein- oder auszuschalten.
[FR] **1. Bouton sur la bande LED :** appuyez une fois pour changer le mode lumineux, et appuyez pendant 3 secondes pour l'allumer ou l'éteindre.
[ES] **1. Botón en la tira LED:** presione una vez para cambiar el modo luminoso y mantenga presionado durante 3 segundos para encender o apagar.
[IT] **1. Pulsante sulla striscia LED:** premi una volta per cambiare la modalità luminosa e tieni premuto per 3 secondi per accendere o spegnere.

[DK] **1. Knap på LED-strimlen:** tryk én gang for at skifte lysfunktion, og hold nede i 3 sekunder for at tænde eller slukke.

[NL] **1. Knop op de LED-strip:** druk eenmaal om de verlichtingsmodus te wijzigen en houd 3 seconden ingedrukt om in- of uit te schakelen.
[SE] **1. Knapp på LED-remsan:** tryck en gång för att byta ljusläge, och tryck i 3 sekunder för att slå på eller av.

[FI] **1. Painike LED-nauhassa:** paina kerran vaihtaaksesi valotilaa ja pidä painettuna 3 sekuntia kytkeäksesi päälle tai pois.

[NO] **1. Knappe på LED-stripen:** trykk én gang for å bytte lysmodus, og trykk i 3 sekunder for å slå av eller på.

[CZ] **1. Tlačítko na LED pásku:** stiskněte jednou pro změnu světelného režimu a podržte 3 sekundy pro zapnutí nebo vypnutí.

[SK] **1. Tlačidlo na LED páse:** stlačte raz na zmenu svetelného režimu a podržte 3 sekundy na zapnutie alebo vypnutie.

[HU] **1. Gomb az LED szalagon:** nyomja meg egyszor a világítási mód váltásához, és tartsa lenyomva 3 másodpercig a be- vagy kikapcsoláshoz.

[RO/MD] **1. Buton pe banda LED:** apăsați o dată pentru a schimba modul luminos și apăsați timp de 3 secunde pentru a porni sau opri.

[GR] **1. Κουμπί στη λωρίδα LED:** πατήστε μία φορά για να αλλάξετε τη φωτεινή λειτουργία και πατήστε για 3 δευτερόλεπτα για ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση.

[MK] 1. Копче на LED лентата: притиснете еднаш за промена на светлосниот режим, и држете 3 секунди за да вклучите или исклучите.

[SLV] 1. Gumb na LED traku: pritisnite enkrat za preklop svetlobnega načina, in pritisnite za 3 sekunde za vklop ali izklop.

[RS/HR] 1. Tipka na LED traci: pritisnite jednom za promjenu svjetlosnog načina i pritisnite 3 sekunde za uključivanje ili isključivanje.

[BG] 1. Бутон на LED лентата: натиснете веднџ, за да смените светлинния режим, и задржете за 3 секунди, за да вклучите или исклучите.


[RU/BY] 1. Кнопка на светодиодной ленте: нажмите один раз для переключения режима свечения, и нажмите на 3 секунды, чтобы включить или выключить.

[UA] 1. Кнопка на світлодіодній стрічці: натисніть один раз, щоб змінити режим освітлення, та натисніть на 3 секунди, щоб увімкнути або вимкнути.

[LT] 1. Mygtukas ant LED juostos: paspauskite kartą, kad pakeistumėte šviesos režimą, ir laikykite 3 sekundes, kad įjungtumėte arba išjungtumėte.

[LV] 1. Poga uz LED lentes: nospiediet vienu reizi, lai pārslēgtu apgaismojuma režīmu, un nospiediet uz 3 sekundēm, lai ieslēgtu vai izslēgtu.

[EE] 1. Nupp LED-ribal: vajutage üks kord, et lülituda teisele valgusrežiimile, ja hoidke all 3 sekundit, et sisse või välja lülitada.



[PL] 2. Pilot: użyj pilota na podczerwień, naciskając odpowiedni przycisk, aby sterować taśmą LED. 01. Automatyczna pętla/biały lub różowy. 02. Regulacja trybu kolorów. 03. Regulacja prędkości lampy. 04. WŁ./WYŁ. 05. Regulacja efektu trybu tańcucha świetlnego. 06. Timer. 07. Światło w rytm muzyki.

[EN] 2. Remote control: use the infrared remote control to press the required function key to control the LED Strip. 01. Automatic loop/white or pink. 02. Color mode adjustment. 03. Lamp speed adjustment. 04. ON/OFF. 05. Light string mode effect adjustment. 06. Timing. 07. Music rhythm light.

[DE] 2. Fernbedienung: Verwenden Sie die Infrarot-Fernbedienung, um die gewünschte Funktionstaste zur Steuerung des LED-Streifens zu drücken. 01. Automatische Schleife/weiß oder pink. 02. Farbmodus-Anpassung. 03. Lampengeschwindigkeitsanpassung. 04. EIN/AUS. 05. Anpassung des

Lichtstrang-Moduseffekts. 06. Timer. 07. Musikrhythmus-Licht.

[FR] 2. Télécommande : utilisez la télécommande infrarouge pour appuyer sur la touche de fonction requise pour contrôler la bande LED. 01. Boucle automatique/blanc ou rose. 02. Réglage du mode couleur. 03. Réglage de la vitesse de la lampe. 04. ON/OFF. 05. Réglage de l'effet du mode guirlande lumineuse. 06. Minuterie. 07. Lumière rythmée par la musique.

[ES] 2. Mando a distancia: use el mando a distancia por infrarrojos para pulsar la tecla de función requerida y controlar la tira LED. 01. Bucle automático/blanco o rosa. 02. Ajuste del modo de color. 03. Ajuste de velocidad de la lámpara. 04. ENCENDIDO/APAGADO. 05. Ajuste del efecto del modo de cadena de luces. 06. Temporizador. 07. Luz al ritmo de la música.

[IT] 2. Telecomando: utilizza il telecomando a infrarossi per premere il tasto funzione desiderato e controllare la striscia LED. 01. Ciclo automatico/bianco o rosa. 02. Regolazione modalità colore. 03. Regolazione della velocità della lampada. 04. ON/OFF. 05. Regolazione dell'effetto della modalità stringa luminosa. 06. Timer. 07. Luce a ritmo di musica.

[DK] 2. Fjernbetjening: brug infrarød fjernbetjening til at trykke på den ønskede funktionsknap for at styre LED-strimlen. 01. Automatisk løkke/hvid eller pink. 02. Farvemodustilpasning. 03. Lampehastighedsjustering. 04. TÆND/SLUK. 05. Tilpasning af lysstrengeffekt. 06. Timer. 07. Musikrytme-lys.

[NL] 2. Afstandsbediening: gebruik de

infraroodafstandsbediening om de gewenste functietoets in te drukken om de LED-strip te bedienen. 01. Automatische lus/wit of roze. 02. Kleurmodusaanpassing. 03. Lamp snelheidsaanpassing. 04. AAN/UIT. 05. Aanpassing van lichteffectmodus. 06. Timer. 07. Muziekritme-licht.

[SE] 2. Fjärrkontroll: använd den infraröda fjärrkontrollen för att trycka på önskad funktionsknapp för att kontrollera LED-remsan. 01. Automatisk loop/vit eller rosa. 02. Färglägesjustering. 03. Lampans hastighetsjustering. 04. PÅ/AV. 05. Justering av ljusslingans lägeffekt. 06. Timer. 07. Musikrytm-ljus.

[FI] 2. Kaukosäädin: käytä infrapunakaukosäädintä painaaksesi haluttua toimintopainiketta LED-nauhan ohjaamiseksi. 01. Automaattinen siltukka/valkoinen tai pinkki. 02. Värimoodin säätö. 03. Lampun nopeuden säätö. 04. PÄÄLLE/POIS. 05. Valoketjun tilavaikutuksen säätö. 06. Ajastin. 07. Musiikin rytmivalo.

[NO] 2. Fjernkontroll: bruk infrarød fjernkontroll for å trykke på ønsket funksjonstast for å kontrollere LED-stripen. 01. Automatisk løkke/hvit eller rosa. 02. Fargemodusjustering. 03. Justering av lampehastighet. 04. PÅ/AV. 05. Justering av lyssnoremodus. 06. Tidtakning. 07. Musikkssynkronisert lys.

[CZ] 2. Dálkový ovladač: použijte infračervený dálkový ovladač k stisknutí požadovaného tlačítka pro ovládní LED pásku. 01. Automatická smyčka/bílá nebo růžová. 02. Nastavení režimu barvy. 03. Nastavení rychlosti lampy. 04. ZAP/VYP. 05. Nastavení efektu režimu světelného řetězce. 06. Časovač. 07. Světlo v rytmu hudby.

[SK] 2. Diaľkový ovládač: použijte infračervený diaľkový ovládač na stlačenie požadovaného tlačidla na ovládanie LED pásu. 01. Automatická slučka/biela alebo ružová. 02. Nastavenie režimu farieb. 03. Nastavenie rýchlosti lampy. 04. ZAP/VYP. 05. Nastavenie efektu režimu svetelného reťazca. 06. Časovač. 07. Svetlo v rytme hudby.

[HU] 2. Távirányító: használja az infravörös távirányítót a kívánt funkciógomb megnyomásához az LED szalag vezérléséhez. 01. Automatikus kör/fehér vagy rózsaszín. 02. Színmód beállítás. 03. Lámpa sebességének beállítás. 04. BE/KI. 05. Fénylánc mód effekt beállítás. 06. Időzítő. 07. Zene ritmusának fénye.

[RO/MD] 2. Telecomandă: utilizați telecomanda cu infraroșu pentru a apăsa tasta de funcție dorită pentru a controla banda LED. 01. Buclă automată/alb sau roz. 02. Ajustarea modului de culoare. 03. Ajustarea vitezei lămpii. 04. PORNIT/OPRIT. 05. Ajustarea efectului modului șirului luminos. 06. Temporizator. 07. Lumină în ritmul muzicii.

[GR] 2. Τηλεχειριστήριο: χρησιμοποιήστε το υπέρυθρο τηλεχειριστήριο για να πατήσετε το επιθυμητό πλήκτρο λειτουργίας για τον έλεγχο της λωρίδας LED. 01. Αυτόματος βρόχος/λευκό ή ροζ. 02. Ρύθμιση λειτουργίας χρώματος. 03. Ρύθμιση ταχύτητας λάμπας. 04. ON/OFF. 05. Προσαρμογή του εφέ λειτουργίας φωτεινής αλυσίδας. 06. Χρονόμετρο. 07. Φως με τον ρυθμό της μουσικής.

[MK] 2. Далечински управувач: користете го инфрацрвениот далечински управувач за да го притиснете потребното копче за контрола на LED

лентата. 01. Автоматска јамка/бело или розово. 02. Прилагодување на режимот на боја. 03. Прилагодување на брзината на лампата. 04. ВКЛУЧЕНО/ИСКЛУЧЕНО. 05. Прилагодување на ефектот на режимот на светлосен панац. 06. Тајмер. 07. Светлина во ритамот на музиката.

[SLV] 2. Daljinski upravljalnik: uporabite infrardeči daljinski upravljalnik za pritisak na željeni funkcijski gumb za upravljanje LED traku. 01. Samodejna zanka/bela ali roza. 02. Prilagoditev barvnega načina. 03. Prilagoditev hitrosti svetilke. 04. VKLOP/IZKLOP. 05. Prilagoditev učinka načina svetlobne vrvice. 06. Časovnik. 07. Svetloba v ritmu glasbe.

[RS/HR] 2. Daljinski upravljač: koristite infracrveni daljinski upravljač za pritisak na željenu funkcijsku tipku za upravljanje LED trakom. 01. Automatska petlja/bijela ili ružičasta. 02. Podešavanje načina boje. 03. Podešavanje brzine lampe. 04. UKLJUČENO/ISKLJUČENO. 05. Podešavanje efekta načina svjetlosne trake. 06. Tajmer. 07. Svjetlo u ritmu muzike.

[BG] 2. Дистанционно управление: използвайте инфрачервеното дистанционно управление, за да натиснете необходимия бутон за управление на LED лентата. 01. Автоматичен цикъл/бяло или розово. 02. Настройка на цветния режим. 03. Настройка на скоростта на лампата. 04. ВКЛ./ИЗКЛ. 05. Настройка на ефекта на режима на светлинната верига. 06. Таймер. 07. Светлина в ритъм с музиката.

[RU/BY] 2. Пульт дистанционного управления: используйте инфракрасный пульт для нажатия

нужной функциональной кнопки для управления светодиодной лентой. 01. Автоматическая петля/белый или розовый. 02. Регулировка режима цвета. 03. Регулировка скорости лампы. 04. ВКЛ/ВЫКЛ. 05. Настройка эффекта режима световой гирлянды. 06. Таймер. 07. Свет в ритме музыки.

[UA] 2. Пульт дистанційного керування: використовуйте інфрачервоний пульт для натискання потрібної функціональної кнопки для керування світлодіодною стрічкою. 01. Автоматична петля/білий або рожевий. 02. Налаштування режиму кольору. 03. Налаштування швидкості лампи. 04. УВМК/ВИМК. 05. Налаштування ефекту режиму світлового ланцюга. 06. Таймер. 07. Світло в ритмі музики.


[LT] 2. Nuotolinio valdymo pultas: naudokite infraraudonąjį spindulių nuotolinio valdymo pultą norimam funkciniam mygtukui paspausti, kad valdyti LED juostą. 01. Automatinė kilpa/balta arba rožinė. 02. Spalvų režimo nustatymas. 03. Lempos greičio nustatymas. 04. ĮJUNGTA/IŠJUNGTA. 05. Šviesos grandinės režimo efekto nustatymas. 06. Laikmatis. 07. Šviesa pagal muzikos ritmą.

[LV] 2. Tālvadības pults: izmantojiet infrasarkanāo tālvadības pulti, lai nospiestu nepieciešamo funkcijas taustiņu LED lentes vadīšanai. 01. Automātiska cilpa/balts vai rozā. 02. Krāsu režīma pielāgošana. 03. Lampas ātruma pielāgošana. 04. IESL/IZSL. 05. Gaismas stīgas režīma efekta pielāgošana. 06. Taimeris. 07. Gaisma mūzikas ritmā.

[EE] 2. Kaugjuhtimispuht: kasutage infrapuna kaugjuhtimispuhti, et vajutada vajalikku

funktsiooniklahvi LED-riba juhtimiseks. 01. Automaatne tsükel/valge või roosa. 02. Värvirežiimi reguleerimine. 03. Lampi kiiruse reguleerimine. 04. SEES/VÄLJAS. 05. Valgusketi režimi efekti reguleerimine. 06. Taimer. 07. Muusika rütmil valgus.

3



[PL] 3. Sterowanie aplikacją: po pobraniu aplikacji na telefon komórkowy, włącz funkcję Bluetooth w telefonie i uruchom miracles star. 0 / 1 w lewym górnym rogu oznacza połączenie Bluetooth, 0 to brak połączenia i możliwość ręcznego połączenia. 1 oznacza, że już połączono. W interfejsie trybu: masz do wyboru kilkadziesiąt kolorów świetlnych i efektów dynamicznych, a także możliwość regulacji prędkości i jasności. W trybie mikrofonu: możesz zmieniać kolor zgodnie z rytmem dźwięków otoczenia, a także wybrać różne tryby i czułość. 01. Ustawienie połączenia Bluetooth. 02. Ustawienie ilości diod LED. 03. Dotknij, aby wybrać obszar koloru. 04. Wybór popularnych kolorów. 05. Wybór trybu. 06. Korekta kontroli kolorów. 07. WŁ./WYŁ. 08. Regulacja jasności. 09. Tryb mikrofonu.

[EN] 3. App control: after downloading the App from the mobile phone, turn on the Bluetooth function of the mobile phone and turn on miracles star. 0 / 1 in the upper left corner is the Bluetooth connection, 0 is not connected and can be connected manually. 1 is already connected. In the mode interface: there are dozens of luminous colors and dynamics for you to choose from, and the speed and brightness can also be adjusted. In microphone mode: you can change color according to the rhythm of ambient sound, and also select different modes and sensitivity. 01. Bluetooth connection setting. 02. LED quantity setting. 03. Touch to select the color area. 04. Common

color selection. 05. Mode selection. 06. Color control proofreading. 07. ON/OFF. 08. Brightness adjustment. 09. Microphone mode.

[DE] App-Steuerung: Nach dem Herunterladen der App auf das Mobiltelefon die Bluetooth-Funktion des Handys aktivieren und miracles star einschalten. 0/1 in der oberen linken Ecke zeigt die Bluetooth-Verbindung an. 0 bedeutet nicht verbunden und kann manuell verbunden werden. 1 bedeutet, dass bereits eine Verbindung besteht. Im Modusinterface: Sie haben Dutzende von Lichtfarben und dynamischen Effekten zur Auswahl, und die Geschwindigkeit und Helligkeit können ebenfalls angepasst werden. Im Mikrofonmodus: Sie können die Farbe entsprechend dem Rhythmus der Umgebungsgeräusche ändern und verschiedene Modi und Empfindlichkeiten auswählen. 01. Bluetooth-Verbindungseinstellung. 02. LED-Anzahl-Einstellung. 03. Tippen, um den Farbbereich auszuwählen. 04. Auswahl gängiger Farben. 05. Modusauswahl. 06. Farbsteuerungskorrektur. 07. EIN/AUS. 08. Helligkeitseinstellung. 09. Mikrofonmodus.

[FR] Contrôle de l'application : après avoir téléchargé l'application sur le téléphone portable, activez la fonction Bluetooth du téléphone et allumez miracles star. 0 / 1 dans le coin supérieur gauche indique la connexion Bluetooth, 0 signifie non connecté et peut être connecté manuellement. 1 signifie déjà connecté. Dans l'interface de mode : vous avez le choix entre des dizaines de couleurs

lumineuses et d'effets dynamiques, et la vitesse et la luminosité peuvent également être ajustées. En mode microphone : vous pouvez changer de couleur en fonction du rythme des sons ambiants, et également sélectionner différents modes et sensibilités. 01. Réglage de la connexion Bluetooth. 02. Réglage du nombre de LED. 03. Appuyez pour sélectionner la zone de couleur. 04. Sélection des couleurs courantes. 05. Sélection du mode. 06. Correction du contrôle des couleurs. 07. MARCHÉ/ARRÊT. 08. Réglage de la luminosité. 09. Mode microphone.

[ES] Control de la aplicación: después de descargar la aplicación en tu teléfono móvil, enciende la función Bluetooth en el teléfono y abre Miracles Star. 0/1 en la esquina superior izquierda indica la conexión Bluetooth, 0 significa que no hay conexión y la posibilidad de conectar manualmente. 1 significa que ya está conectado. En la interfaz de modo: tienes docenas de colores de luz y efectos dinámicos para elegir, además de la posibilidad de ajustar la velocidad y el brillo. En el modo de micrófono: puedes cambiar el color según el ritmo de los sonidos ambientales, y también seleccionar diferentes modos y sensibilidad. 01. Configuración de la conexión Bluetooth. 02. Configuración de la cantidad de LED. 03. Toca para seleccionar la zona de color. 04. Selección de colores populares. 05. Selección de modo. 06. Ajuste de control de colores. 07. ENC./APAG. 08. Ajuste de brillo. 09. Modo de micrófono.

[IT] Controllo dell'app: dopo aver scaricato l'app sul telefono cellulare, accendi la funzione Bluetooth nel telefono e avvia Miracles Star. 0/1 nell'angolo in alto a sinistra indica la connessione Bluetooth, 0 significa nessuna connessione e possibilità di connessione manuale. 1 significa che è già connesso. Nell'interfaccia modalità: hai a disposizione decine di colori di luce ed effetti dinamici tra cui scegliere, oltre alla possibilità di regolare la velocità e la luminosità. In modalità microfono: puoi cambiare il colore in base al ritmo dei suoni ambientali, oltre a selezionare diverse modalità e sensibilità. 01. Impostazione della connessione Bluetooth. 02. Impostazione del numero di LED. 03. Tocca per selezionare l'area del colore. 04. Selezione dei colori popolari. 05. Selezione della modalità. 06. Regolazione del controllo dei colori. 07. ACC./SPENTO. 08. Regolazione della luminosità. 09. Modalità microfono.

[DK] App-kontrol: efter at have downloadet appen på din mobiltelefon, tænd for Bluetooth-funktionen på telefonen og start Miracles Star. 0/1 i øverste venstre hjørne angiver Bluetooth-forbindelsen, 0 betyder ingen forbindelse og mulighed for manuel tilslutning. 1 betyder, at der allerede er tilsluttet. I tilstandens grænseflade: du kan vælge mellem snesevis af lysfarver og dynamiske effekter samt justere hastigheden og lysstyrken. I mikrofon-tilstand: du kan ændre farven efter rytmen fra omgivende lyde og

vælg forskellige tilstande og følsomhed. 01. Opsætning af Bluetooth-forbindelse. 02. Opsætning af antallet af LED'er. 03. Tryk for at vælge farveområde. 04. Valg af populære farver. 05. Tilstand valg. 06. Justering af farvestyring. 07. TIL/FRA. 08. Justering af lysstyrke. 09. Mikrofon-tilstand.

[NL] App-besturing: nadat je de app op je mobiele telefoon hebt gedownload, schakel je de Bluetooth-functie in en start je Miracles Star. 0/1 in de linkerbovenhoek geeft de Bluetooth-verbinding aan, 0 betekent geen verbinding en de mogelijkheid om handmatig verbinding te maken. 1 betekent dat er al verbinding is gemaakt. In de modusinterface: je kunt kiezen uit tientallen lichtkleuren en dynamische effecten, en je kunt de snelheid en helderheid aanpassen. In de microfoonmodus: kun je de kleur aanpassen aan het ritme van omgevingsgeluiden en verschillende modi en gevoeligheid kiezen. 01. Instellen van de Bluetooth-verbinding. 02. Instellen van het aantal LED's. 03. Tik om het kleurgebied te selecteren. 04. Selectie van populaire kleuren. 05. Moduskeuze. 06. Kleurregeling aanpassen. 07. AAN/UIT. 08. Helderheid aanpassen. 09. Microfoonmodus.

[SE] Appkontroll: efter att du laddat ner appen till din mobiltelefon, slå på Bluetooth-funktionen i telefonen och starta Miracles Star. 0/1 i det övre vänstra hörnet anger Bluetooth-anslutningen, 0 betyder ingen anslutning och möjlighet till manuell anslutning. 1 betyder att

den redan är ansluten. I lägesgränssnittet: kan du välja bland dussintals ljusfärger och dynamiska effekter samt justera hastigheten och ljusstyrkan. I mikrofonläget: kan du ändra färgen efter rytmen av omgivande ljud och välja olika lägen och känslighet. 01. Ställa in Bluetooth-anslutning. 02. Ställa in antal lysdioder. 03. Tryck för att välja färgområde. 04. Välj populära färger. 05. Välj läge. 06. Färgreglering. 07. PÅ/AV. 08. Justera ljusstyrka. 09. Mikrofonläge.

[FI] Sovelluksen hallinta: ladattuasi sovelluksen matkapuhelimeesi, kytke Bluetooth-toiminto päälle ja käynnistä Miracles Star. 0/1 vasemmassa yläkulmassa tarkoittaa Bluetooth-yhteyttä, 0 tarkoittaa ei-yhteyttä ja manuaalista yhdistämismahdollisuutta. 1 tarkoittaa, että yhteys on jo muodostettu. Tilakäyttöliittymässä: voit valita kymmenistä valoväreistä ja dynaamisista tehosteista sekä säätää nopeutta ja kirkkautta. Mikrofonitilassa: voit vaihtaa väriä ympäristön äänirytmien mukaan ja valita erilaisia tiloja ja herkkyyksiä. 01. Bluetooth-yhteyden asetus. 02. LED-valojen määrän asetus. 03. Napauta valitaksesi värialue. 04. Suosittujen värien valinta. 05. Tilavalinta. 06. Värihallinnan säätö. 07. PÄÄLLÄ/POIS. 08. Kirkkauden säätö. 09. Mikrofonitila.

[NO] App-kontroll: etter å ha lastet ned appen til mobiltelefonen, slå på Bluetooth-funksjonen på telefonen og start Miracles Star. 0/1 i øvre venstre hjørne indikerer Bluetooth-tilko-

bling. 0 betyr ingen tilkobling og mulighet for manuell tilkobling. 1 betyr at den allerede er tilkoblet. I modusgrensesnittet: kan du velge mellom dusinvis av lysfarger og dynamiske effekter, og justere hastigheten og lysstyrken. I mikrofonmodus: kan du endre fargen etter rytmen i omgivende lyder, samt velge forskjellige moduser og følsomhet. 01. Oppsett av Bluetooth-tilkobling. 02. Oppsett av antall LED-er. 03. Trykk for å velge fargeområde. 04. Valg av populære farger. 05. Valg av modus. 06. Fargekontrolljustering. 07. PÅ/AV. 08. Lysstyrkejustering. 09. Mikrofonmodus.

[CZ] Ovládání aplikace: po stažení aplikace do mobilního telefonu zapněte funkci Bluetooth v telefonu a spusťte Miracles Star. 0/1 v levém horním rohu znamená připojení Bluetooth, 0 znamená žádné připojení a možnost ručního připojení. 1 znamená, že již je připojeno. V rozhraní režimu: máte na výběr desítky barev světla a dynamických efektů a také možnost nastavení rychlosti a jasu. V režimu mikrofonu: můžete měnit barvu podle rytmu zvuků okolí a také vybrat různé režimy a citlivost. 01. Nastavení Bluetooth připojení. 02. Nastavení počtu LED diod. 03. Klepnutím vyberte oblast barvy. 04. Výběr oblíbených barev. 05. Výběr režimu. 06. Nastavení ovládání barev. 07. ZAP/VYP. 08. Nastavení jasu. 09. Mikrofonní režim.

[SK] Ovládanie aplikácie: po stiahnutí aplikácie do mobilného telefónu zapnite funkciu Bluetooth v telefóne a spusťte Miracles Star.

0/1 v ľavom hornom rohu znamená pripojenie Bluetooth, 0 znamená žiadne pripojenie a možnosť ručného pripojenia. 1 znamená, že už je pripojené. V rozhraní režimu: máte na výber desiatky farieb svetiel a dynamických efektov a tiež možnosť nastavenia rýchlosti a jasú. V režime mikrofónu: môžete meniť farbu podľa rytmu zvukov okolia a tiež vybrať rôzne režimy a citlivosť. 01. Nastavenie Bluetooth pripojenia. 02. Nastavenie počtu LED diód. 03. Klepnutím vyberte oblasť farby. 04. Výber oblúbených farieb. 05. Výber režimu. 06. Nastavenie ovládania farieb. 07. ZAP./VYP. 08. Nastavenie jasú. 09. Režim mikrofónu.

[HU] Az alkalmazás irányítása: a mobiltelefonra történő letöltés után kapcsold be a Bluetooth funkciót a telefonon, és indítsd el a Miracles Star-t. A bal felső sarokban lévő 0/1 jelzi a Bluetooth-kapcsolatot, a 0 a kapcsolat hiányát és a manuális csatlakozási lehetőséget jelenti. Az 1 azt jelenti, hogy már csatlakozt. A mód interfészében: több tucat fény színt és dinamikus effektet választhatsz, valamint állíthatod a sebességet és a fényerőt. Mikrofon módban: a környezeti hangok ritmusához igazíthatod a színeket, és választhatsz különböző módokat és érzékenységet. 01. Bluetooth-kapcsolat beállítása. 02. LED-ek számának beállítása. 03. Érintés a színterület kiválasztásához. 04. Népszerű színek kiválasztása. 05. Mód kiválasztása. 06. Színvezérlés beállítása. 07. BE/KI. 08. Fényerő beállítása. 09. Mikrofon után.

[RO/MD] Controlul aplicației: după descărcarea aplicației pe telefonul mobil, activează funcția Bluetooth pe telefon și pornește Miracles Star. 0/1 în colțul din stânga sus indică conexiunea Bluetooth. 0 înseamnă că nu este conectat și este posibilă conectarea manuală. 1 înseamnă că este deja conectat. În interfața de mod: ai la dispoziție zeci de culori de lumină și efecte dinamice, precum și posibilitatea de a regla viteza și luminozitatea. În modul microfon: poți schimba culoarea în funcție de ritmul sunetelor din jur și poți alege diferite moduri și sensibilități. 01. Configurarea conexiunii Bluetooth. 02. Configurarea numărului de LED-uri. 03. Atinge pentru a selecta zona de culoare. 04. Selectarea culorilor populare. 05. Selectarea modului. 06. Ajustarea controlului culorilor. 07. PORNIT/OPRIȚ. 08. Reglarea luminozității. 09. Modul microfon.

[GR] Έλεγχος εφαρμογής: μετά τη λήψη της εφαρμογής στο κινητό σας τηλέφωνο, ενεργοποιήστε τη λειτουργία Bluetooth στο τηλέφωνο και εκκινήστε το Miracles Star. 0/1 στην επάνω αριστερή γωνία υποδεικνύει τη σύνδεση Bluetooth, το 0 σημαίνει ότι δεν υπάρχει σύνδεση και η δυνατότητα χειροκίνητης σύνδεσης. Το 1 σημαίνει ότι η σύνδεση έχει ήδη πραγματοποιηθεί. Στη διεπαφή λειτουργίας: έχετε στη διάθεσή σας δεκάδες χρώματα φωτισμού και δυναμικά εφέ για να επιλέξετε, καθώς και τη δυνατότητα ρύθμισης της ταχύτητας και της φωτεινότητας. Στη λειτουργία μικροφώνου: μπορείτε να

αλλάξετε το χρώμα σύμφωνα με τον ρυθμό των ήχων του περιβάλλοντος και να επιλέξετε διαφορετικές λειτουργίες και ευαισθησία. 01. Ρύθμιση σύνδεσης Bluetooth. 02. Ρύθμιση του αριθμού των LED. 03. Αγγίξτε για να επιλέξετε περιοχή χρώματος. 04. Επιλογή δημοφιλών χρωμάτων. 05. Επιλογή λειτουργίας. 06. Ρύθμιση ελέγχου χρωμάτων. 07. ΕΝΕΡΓΟ/ΑΝΕΝΕΡΓΟ. 08. Ρύθμιση φωτεινότητας. 09. Λειτουργία μικροφώνου.

[MK] Контрола на апликацијата: по преземањето на апликацијата на вашиот мобилен телефон, вклучете ја функцијата Bluetooth на телефонот и стартувајте го Miracles Star. 0/1 во горниот лев агол означува Bluetooth конекција, 0 значи дека нема конекција и дека има можност за рачно поврзување. 1 значи дека е веќе поврзано. Во интерфејсот за режим: имате избор од десетици светлосни бои и динамични ефекти, како и можност за регулирање на брзината и осветленоста. Во режимот микрофон: можете да ја менувате бојата според ритамот на звуците од околината, како и да изберете различни режими и чувствителност. 01. Постапување на Bluetooth конекција. 02. Постапување на бројот на LED. 03. Притиснете за избор на боја. 04. Избор на популарни бои. 05. Избор на режим. 06. Прилагодување на контролата на боите. 07. ВКП./ИСКП. 08. Прилагодување на осветленоста. 09. Микрофонски режим.

[SLV] Nadzor aplikacije: po prenosu aplikacije na mobilni telefon vklopite funkcijo Bluetooth na telefonu in zaženite Miracles Star. 0/1 v zgornjem levem kotu označuje povezavo Bluetooth. 0 pomeni, da ni povezave, in omogoča ročno povezavo. 1 pomeni, da je že povezano. Vmesnik za način: na voljo imate več deset barv luči in dinamičnih učinkov ter možnost prilagajanja hitrosti in svetlosti. V načinu mikrofona: lahko spreminjate barvo glede na ritem zvokov okolice in izbirate med različnimi načini in občutljivostmi. 01. Nastavitev povezave Bluetooth. 02. Nastavitev števila LED diod. 03. Dotaknite se za izbiro barvnega območja. 04. Izbor priljubljenih barv.

05. Izbor načina. 06. Nastavitev nadzora barv. 07. VKL./IZKL. 08. Prilagajanje svetlosti. 09. Način mikrofona.

[RS/HR] Kontrola aplikacije: nakon preuzimanja aplikacije na mobilni telefon, uključite funkciju Bluetooth na telefonu i pokrenite Miracles Star. 0/1 u gornjem levom uglu označava Bluetooth vezu, 0 znači da nema veze i mogućnost ručnog povezivanja. 1 znači da je već povezano. U interfejsu režima: imate na raspolaganju desetine svetlosnih boja i dinamičnih efekata, kao i mogućnost podešavanja brzine i osvetljenosti. U režimu mikrofona: možete menjati boju prema ritmu zvukova iz okruženja, kao i birati različite režime i osetljivost. 01. Podesite Bluetooth vezu. 02. Podesite broj LED dioda. 03. Dodirnite za izbor boje. 04. Izbor popularnih boja. 05. Izbor režima. 06.

Podešavanje kontrole boje. 07. UKLJ./ISKLJ. 08. Podešavanje osvetljenosti. 09. Režim mikrofona.

[BG] Управление на приложението: след като изтеглите приложението на мобилния си телефон, включете функцията Bluetooth на телефона и стартирайте Miracles Star. 0/1 в горния ляв ъгъл показва Bluetooth връзката, 0 означава липса на връзка и възможност за ръчно свързване. 1 означава, че вече е свързано. В интерфейса на режима: имате избор от десетки светлини цветове и динамични ефекти, както и възможност за регулиране на скоростта и яркостта. В режим на микрофон: можете да промените цвета в съответствие с ритъма на околните звуци, както и да избирате различни режими и чувствителност. 01. Настройка на Bluetooth връзка. 02. Настройка на броя светодиоди. 03. Докоснете, за да изберете цвят зона. 04. Избор на популярни цветове. 05. Избор на режим. 06. Корекция на управлението на цветовете. 07. ВКЛ./ИЗКЛ. 08. Регулиране на яркостта. 09. Режим на микрофон.

[RU/BY] Управление приложением: после загрузки приложения на мобильный телефон включите функцию Bluetooth на телефоне и запустите Miracles Star. 0/1 в левом верхнем углу указывает на подключение Bluetooth, 0 означает отсутствие подключения и возможность ручного подключения. 1 означает, что устройство уже подключено. В интерфейсе режима: у вас есть выбор из десятков световых

цветов и динамических эффектов, а также возможность регулировать скорость и яркость. В режиме микрофона: вы можете изменять цвет в соответствии с ритмом окружающих звуков, а также выбирать различные режимы и чувствительность. 01. Настройка подключения Bluetooth. 02. Настройка количества светодиодов. 03. Нажмите для выбора цветовой области. 04. Выбор популярных цветов. 05. Выбор режима. 06. Настройка управления цветом. 07. ВКЛ./ВЫКЛ. 08. Настройка яркости. 09. Режим микрофона.

[UA] Керування додатком: після завантаження додатка на мобільний телефон увімкніть функцію Bluetooth на телефоні та запустіть Miracles Star. 0/1 у верхньому лівому куті означає підключення Bluetooth, 0 означає відсутність підключення та можливість ручного підключення. 1 означає, що пристрій уже підключено. В інтерфейсі режиму: у вас є вибір з десятків світлових кольорів і динамічних ефектів, а також можливість регулювати швидкість і яскравість. У режимі мікрофона: ви можете змінювати колір відповідно до ритму навколишніх звуків, а також вибирати різні режими і чутливість. 01. Налаштування Bluetooth-з'єднання. 02. Налаштування кількості світлодіодів. 03. Торкніться для вибору області кольору. 04. Вибір популярних кольорів. 05. Вибір режиму. 06. Налаштування керування кольорами. 07. УВІМК./ВИМК. 08. Налаштування яскравості. 09. Режим мікрофона.

[LT] Programėlės valdymas: atsisiuntę programėlę į mobilųjį telefoną, įjunkite Bluetooth funkciją ir paleiskite Miracles Star. Viršutiniame kairiajame kampe 0/1 reiškia „Bluetooth“ ryšį, 0 reiškia, kad nėra ryšio ir yra galimybė prisijungti rankiniu būdu, 1 reiškia, kad ryšys jau užmegztas. Režimo sąsajoje: galite pasirinkti dešimtis šviesos spalvų ir dinamių efektų, taip pat reguliuoti greitį ir ryškumą. Mikrofono režime: galite keisti spalvą pagal aplinkos garsų ritmą, taip pat pasirinkti įvairius režimus ir jautrumą. 01. „Bluetooth“ ryšio nustatymas. 02. LED diodų skaičiaus nustatymas. 03. Palieskite norėdami pasirinkti spalvų sritį. 04. Pasirinkite populiarią spalvą. 05. Pasirinkite režimą. 06. Spalvų valdymo korekcija. 07. ĮJUNGTA/IS-JUNGTA. 08. Ryškumo reguliavimas. 09. Mikrofono režimas.

[LV] Lietotnes vadība: pēc lietotnes lejupielādes mobilajā tālrunī ieslēdziet Bluetooth funkciju tālrunī un palaidiet Miracles Star. Augšējā kreisajā stūrī 0/1 norāda Bluetooth savienojuma, 0 nozīmē, ka nav savienojuma un ir iespēja pievienoties manuāli, 1 nozīmē, ka savienojums jau ir izveidots. Režima interfeisā: jums ir pieejams desmitiem gaismas krāsu un dinamisko efektu, kā arī iespēja pielāgot ātrumu un spilgtumu. Mikrofono režimā: varat mainīt krāsu atbilstoši apkārtējās vides skaņu ritmam un izvēlēties dažādus režimus un jutību. 01. Bluetooth savienojuma iestatīšana.

02. LED diodes skaita iestatīšana. 03. Pieskarities, lai izvēlētos krāsu apgabalu. 04. Izvēlieties populārās krāsas. 05. Režīma izvēle. 06. Krāsu vadības pielāgošana. 07. IESL./IZSL. 08. Spilgtuma pielāgošana. 09. Mikrofono režīms.

[EE] Rakenduse juhtimine: pärast rakenduse allalaadimist mobiiltelefoni lülitage telefonis sisse Bluetooth-funktsioon ja käivitage Miracles Star. Vasakus ülannurgas olev 0/1 näitab Bluetooth-ühendust, 0 tähendab, et ühendus puudub, ja võimalust käsitsi ühendamiseks. 1 tähendab, et ühendus on juba loodud. Režiimi liideses: teil on valida kümnete valgusvärvid ja dünaamiliste efektide vahel ning saate reguleerida kiirust ja heledust. Mikrofoni režiimis: saate muuta värvi vastavalt ümbritsevale helide rütmile ning valida erinevaid režiime ja tundlikkust. 01. Bluetooth-ühenduse seadistamine. 02. LED-ide arvu seadistamine. 03. Puudutage värviala valimiseks. 04. Populaarsete värvide valimine. 05. Režiimi valimine. 06. Värvikontrolli kohandamine. 07. SEES/VÄLJAS. 08. Heleduse reguleerimine. 09. Mikrofoni režiim.



[PL] Symbol oznacza selektywne zbieranie sprzętu elektrycznego i elektronicznego, czyli tego produktu nie wolno traktować jak innych odpadów domowych. Należy oddać go do właściwego punktu zbierającego zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. Właściwa realizacja zadań związanych ze zbieraniem zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego ma znaczenie szczególnie w przypadku, gdy w tym sprzęcie występują składniki niebezpieczne, które mają szczególnie negatywny wpływ na środowisko i zdrowie ludzi.

[EN] The symbol indicates selective collection of electrical and electronic equipment, meaning that this product should not be treated like other household waste. It should be taken to a proper collection point for used electrical and electronic equipment. Proper handling of tasks related to the collection of used electrical and electronic equipment is particularly important when the equipment contains hazardous substances that have a particularly negative impact on the environment and human health.

[DE] Das Symbol weist auf die getrennte Sammlung von elektrischen und elektronischen Geräten hin, was bedeutet, dass dieses Produkt nicht wie andere Haushaltsabfälle behandelt werden darf. Es sollte zu einem entsprechenden Sammelpunkt für gebrauchte elektrische und elektronische Geräte gebracht werden. Eine ordnungsgemäße Durchführung der Aufgaben im Zusammenhang mit der Sammlung von gebrauchten elektrischen und elektronischen Geräten ist besonders wichtig, wenn diese Geräte gefährliche Stoffe enthalten, die besonders negative Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit haben.

[FR] Le symbole indique la collecte sélective des équipements électriques et électroniques, ce qui signifie que ce produit ne doit pas être traité comme d'autres déchets ménagers. Il doit être remis à un point de collecte approprié pour les équipements électriques et électroniques usagés. La gestion appropriée des tâches liées à la collecte des équipements électriques et électroniques usagés est particulièrement importante lorsque ces équipements contiennent des substances dangereuses ayant un impact particulièrement négatif sur l'environnement et la santé humaine.

[ES] El símbolo indica la recogida selectiva de equipos eléctricos y electrónicos, lo que significa que este producto no debe tratarse como otros residuos domésticos. Debe ser entregado en un punto de recogida adecuado para equipos eléctricos y electrónicos usados. La correcta gestión de las tareas relacionadas con la recogida de equipos eléctricos y electrónicos usados es especialmente importante cuando estos equipos contienen sustancias peligrosas que tienen un impacto particularmente negativo en el medio ambiente y en la salud humana.

[IT] Il simbolo indica la raccolta differenziata di apparecchiature elettriche ed elettroniche, il che significa che questo prodotto non deve essere trattato come altri rifiuti domestici. Deve essere consegnato a un punto di raccolta adeguato per apparecchiature elettriche ed elettroniche usate. Una corretta gestione delle attività legate alla raccolta di apparecchiature elettriche ed elettroniche usate è particolarmente importante quando queste apparecchiature contengono sostanze pericolose che hanno un impatto particolarmente negativo sull'ambiente e sulla salute umana.

[DK] Symbolet angiver selektiv indsamling af elektrisk og elektronisk udstyr, hvilket betyder, at dette produkt ikke må behandles som andre husholdningsaffald. Det skal afleveres på et passende indsamlingspunkt for brugt elektrisk og elektronisk udstyr. Korrekt håndtering af opgaver relateret til indsamling af

brugt elektrisk og elektronisk udstyr er særligt vigtig, når udstyret indeholder farlige stoffer, der har en særlig negativ indvirkning på miljøet og menneskers sundhed.

[NL] Het symbool geeft aan dat elektrische en elektronische apparatuur selectief moet worden ingezameld, wat betekent dat dit product niet als ander huishoudelijk afval moet worden behandeld. Het moet worden afgevoerd bij een geschikt inzamelpunt voor gebruikte elektrische en elektronische apparatuur. Het correct afhandelen van taken met betrekking tot de inzameling van gebruikte elektrische en elektronische apparatuur is bijzonder belangrijk wanneer deze apparatuur gevaarlijke stoffen bevat die een bijzonder negatieve impact hebben op het milieu en de menselijke gezondheid.

[SE] Symbolen visar att elektrisk och elektronisk utrustning ska samlas in separat, vilket betyder att denna produkt inte ska behandlas som annat hushållsavfall. Den ska lämnas till en lämplig insamlingspunkt för använda elektriska och elektroniska produkter. Korrekt hantering av uppgifter relaterade till insamling av använda elektriska och elektroniska produkter är särskilt viktig när utrustningen innehåller farliga ämnen som har en särskilt negativ påverkan på miljön och människors hälsa.

[FI] Symboli tarkoittaa sähkölaitteiden ja elektroniikan erillistä keräystä, mikä tarkoittaa, että tätä tuotetta ei saa käsitellä muiden kotitalousjätteiden tavoin. Se tulee viedä asianmukaiseen keräyspisteeseen käytetyille sähkölaitteille ja elektroniikalle. Käytettyjen sähkölaitteiden ja elektroniikan keräyksen asianmukainen hoitaminen on erityisen tärkeää, kun laitteet sisältävät vaarallisia aineita, jotka vaikuttavat erityisen negatiivisesti ympäristöön ja ihmisten terveyteen.

[NO] Symbolet angir selektiv innsamling av elektrisk og elektronisk utstyr, noe som betyr at dette produktet ikke skal behandles som annet husholdningsavfall. Det skal leveres til et egnet innsamlingspunkt for brukte elektrisk og elektronisk utstyr. Korrekt håndtering av oppgaver knyttet til innsamling av brukte elektrisk og elektronisk utstyr er spesielt viktig når utstyret inneholder farlige stoffer som har en spesielt negativ innvirkning på miljøet og menneskers helse.

[CZ] Symbol označuje selektivní sběr elektrického a elektronického zařízení, což znamená, že tento produkt by neměl být zpracováván jako jiný domácí odpad. Měl by být odvozený na příslušné sběrné místo pro použité elektrické a elektronické zařízení. Správné provedení úkolů souvisejících se sběrem použitých elektrických a elektronických zařízení je zvlášť důležité, pokud tato zařízení obsahují nebezpečné látky, které mají zvlášť negativní vliv na životní prostředí a zdraví lidí.

[SK] Symbol označuje selektívne zberanie elektrického a elektronického zariadenia, čo znamená, že tento produkt by sa nemal spracovávať ako iný domáci odpad. Mal by byť odovzdaný na príslušné zberné miesto pre použité elektrické a elektronické zariadenia. Správne vykonávanie úloh súvisiacich so zberaním použitých elektrických a elektronických zariadení je obzvlášť dôležité, ak tieto zariadenia obsahujú nebezpečné látky, ktoré majú

zvlášť negatívny vplyv na životné prostredie a zdravie ľudí.

[HU] A szimbólum a elektromos és elektronikai berendezések szelektív gyűjtését jelzi, ami azt jelenti, hogy ezt a terméket nem szabad háztartási hulladékként kezelni. A megfelelő gyűjtőpontra kell leadni használt elektromos és elektronikai berendezések számára. A használt elektromos és elektronikai berendezések gyűjtésével kapcsolatos feladatok megfelelő végrehajtása különösen fontos, amikor az eszközök veszélyes anyagokat tartalmaznak, amelyek különösen negatív hatással vannak a környezetre és az emberi egészségre.

[RO/MD] Simbolul indică colectarea selectivă a echipamentelor electrice și electronice, ceea ce înseamnă că acest produs nu trebuie tratat ca alte deșeurile menajere. Trebuie să fie predat unui punct de colectare adecvat pentru echipamente electrice și electronice uzate. Gestionarea corectă a sarcinilor legate de colectarea echipamentelor electrice și electronice uzate este deosebit de importantă atunci când echipamentele contin substanțe periculoase care au un impact deosebit de negativ asupra mediului și sănătății umane.

[GR] Το σύμβολο υποδεικνύει την ξεχωριστή συλλογή ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών, πράγμα που σημαίνει ότι αυτό το προϊόν δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται όπως τα άλλα οικιακά απορρίμματα. Πρέπει να παραδοθεί σε κατάλληλο σημείο συλλογής για χρησιμοποιούμενες ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές. Η σωστή διαχείριση των καθήκοντων που σχετίζονται με τη συλλογή χρησιμοποιημένων ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών είναι ιδιαίτερα σημαντική όταν οι συσκευές περιέχουν επικίνδυνες ουσίες που έχουν ιδιαίτερα αρνητική επίδραση στο περιβάλλον και στην ανθρώπινη υγεία.

[MK] Simbolop označuju na selektivno sobiranje na električni i elektronski uređi, što znači deka ovoj proizvod ne treba da se tretira kao drugi domaći otpadoci. Treba da se odnese do soodvetna točka za sobiranje na korištenje električni i elektronski uređi. Pravilno upravljanje so zadatice povrzani so sobiranjem na korištenje električni i elektronski uređi e osobeno važno kođa uređite sođržaj opasni supstanci koji imaat posebno negativno vpljanje vraz životnata sredina i zdravjea na pugeto.

[SLV] Simbol označuje selektivno zbiranje električnih in elektronskih naprav, kar pomeni, da tega izdelka ne smete obravnavati kot drug gospodinjinski odpad. Treba ga odpeljati na ustrezno zbirno mesto za odpadno električno in elektronsko opremo. Ustrezno upravljanje nalog, povezanih z zbiranjem odpadne električne in elektronske opreme, je še posebej pomembno, kadar naprave vsebujejo nevarne snovi, ki imajo posebej negativne vplive na okolje in zdravje ljudi.

[RS/HR] Simbol označava selektivno prikupljanje električnih i elektroničkih uređaja, što znači da ovaj proizvod ne smije biti tretiran kao drugi kućni otpad. Treba ga predati na odgovarajuće mjesto za prikupljanje korištenih električnih i elektroničkih uređaja. Pravilno obavljanje zadataka povezanih s prikupljanjem korištenih električnih i elektroničkih uređaja je posebno važno

kada ti uređaji sadrže opasne tvari koje imaju posebno negativan utjecaj na okoliš i zdravlje ljudi.

[BG] Символът указва селективно събиране на електрическо и електронно оборудване, което означава, че този продукт не трябва да се третира като други домашни отпадъци. Трябва да бъде предаден на подходящо място за събиране на употребявано електрическо и електронно оборудване. Правилното изпълнение на задачите, свързани със събирането на употребявано електрическо и електронно оборудване, е особено важно, когато оборудването съдържа опасни вещества, които имат особено отрицателно въздействие върху околната среда и здравето на хората.

[RU/BY] Символ указывает на раздельный сбор электрического и электронного оборудования, что означает, что этот продукт не следует рассматривать как другой бытовой мусор. Его следует сдать в соответствующую точку сбора использованного электрического и электронного оборудования. Правильное выполнение задач, связанных со сбором использованного электрического и электронного оборудования, особенно важно, когда в оборудовании содержатся опасные вещества, которые оказывают особенно негативное влияние на окружающую среду и здоровье человека.

[UA] Символ вказує на вибірковий збір електричних і електронних пристроїв, що означає, що цей продукт не слід обробляти як інше побутове сміття. Його слід здати до відповідної точки збору використаних електричних і електронних пристроїв. Правильне виконання завдань, пов'язаних зі збором використаних електричних і електронних пристроїв, є особливо важливим, коли ці пристрої містять небезпечні речовини, які мають особливо негативний вплив на навколишнє середовище та здоров'я людей.

[LT] Simbolis rodo, kad elektros ir elektronikos įranga turi būti renkama atskirai, tai reiškia, kad šio produkto negalima traktuoti kaip kitų buitinių atliekų. Jis turi būti perduotas atitinkama naudotos elektros ir elektronikos įrangos surinkimo punktą. Teisingas naudotos elektros ir elektronikos įrangos surinkimo užduočių atlikimas yra ypač svarbus, kai įranga turi pavojingų medžiagų, kurios turi ypaci neigiamą poveikį aplinkai ir žmonų sveikatai.

[LV] Simbols norāda uz elektrisko un elektronisko iekārtu selektīvu vākšanu, kas nozīmē, ka šo produktu nedrīkst apstrādāt kā citus mājsaimniecības atkritumus. Tas jānodod atbilstošā vietā, kas paredzēta izmantotajām elektriskajām un elektroniskajām iekārtām. Pareiza izmantoto elektrisko un elektronisko iekārtu vākšanas uzdevumu izpilde ir īpaši svarīga, ja iekārtās ir bīstamas vielas, kurām ir īpaši negatīva ietekme uz vidi un cilvēku veselību.

[EE] Symbol näitab, et elektrilise ja elektronilise seadme tuleb koguda eraldi, mis tähendab, et seda toodet ei tohi käsitleda nagu muud kodumajapidamised jätmed. See tuleb viia sobivasse kogumispunktis kasutatud elektrilise ja elektronilise seadme jaoks. Kasutatud elektriliste ja elektroniliste seadmete kogumisega seotud ülesannete õige täitmine on eriti oluline, kui seadmed sisaldavad ohtlikke aineid, millel on keskonnale ja inimeste tervisele eriti negatiivne mõju.