

Instrukcja bezpieczeństwa użytkowania ogrzewanych rękawic

1. Przeznaczenie wyrobu

- Rękawice przeznaczone są do ogrzewania dłoni osób dorosłych podczas aktywności na zewnątrz (np. jazda na motocyklu, jazda na nartach, bieganie, jazda na rowerze, piesze wędrówki).
- Produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku z dołączonymi akumulatorami i ładowarką o odpowiednich parametrach.
- Produkt nie jest sprzętem medycznym, nie służy do leczenia chorób krążenia ani innych schorzeń.

2. Grupy użytkowników i ograniczenia

- Rękawice są przeznaczone dla osób dorosłych.
- Nie zaleca się użytkowania przez dzieci. Jeżeli produkt jest używany przez młodzież, musi to odbywać się pod stałym nadzorem osoby dorosłej.
- Osoby z ograniczoną wrażliwością skóry na ciepło, zaburzeniami krążenia, cukrzycą, schorzeniami neurologicznymi lub skłonnością do odmrożeń powinny skonsultować się z lekarzem przed użyciem.
- Osoby z ograniczoną zdolnością ruchową, sensoryczną lub poznawczą mogą korzystać z wyrobu wyłącznie pod nadzorem i po odpowiednim przeszkoleniu.
- Nie używać u niemowląt, małych dzieci ani osób niezdolnych do samodzielnego zdjęcia rękawic.

3. Skład zestawu i elementy istotne dla bezpieczeństwa

- Para ogrzewanych rękawic z wbudowanymi elementami grzejnymi i przewodami.
- Dwa akumulatory 7,4 V 2200 mAh (jeden do każdej rękawicy).
- Ładowarka do akumulatorów oraz końcówki sieciowe dopasowane do różnych typów gniazdek.
- Membrana wodoodporna wewnątrz rękawicy (zabezpieczenie przed wilgocią).
- Przycisk sterowania poziomem temperatury na każdej rękawicy.

4. Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Przed pierwszym użyciem dokładnie przeczytać całą instrukcję i zachować ją do późniejszego wglądu.
- Używać wyłącznie w dobrym stanie technicznym. Nie używać produktu uszkodzonego mechanicznie, przetartego, rozerwanego, z widocznymi uszkodzeniami przewodów, zniekształconymi gniazdami lub bateriami.
- Nie modyfikować, nie rozcinać, nie przebijać i nie przerabiać rękawic, układów grzejnych, akumulatorów ani ładowarki.
- Nie używać produktu w środowisku łatwopalnym (opary paliw, rozpuszczalników, pyły łatwopalne) ani w pobliżu otwartego ognia.
- Nie używać produktu w warunkach ekstremalnie wysokiej temperatury otoczenia (np. sauny, gorące komory, bezpośrednie silne promieniowanie słoneczne na akumulator).
- Przechowywać produkt i akumulatory poza zasięgiem dzieci.

5. Bezpieczne użytkowanie funkcji grzewczej

5.1. Włączanie i ustawianie temperatury

- Przed założeniem rękawic upewnić się, że akumulatory są prawidłowo podłączone do odpowiednich przewodów wewnątrz mankietu.
- Nie ciągnąć za przewody podczas podłączania lub odłączania akumulatora.
- Po założeniu rękawic uruchomić ogrzewanie za pomocą przycisku sterującego zgodnie z opisem poziomów temperatury.
- Zaleca się rozpoczęcie od najniższego poziomu ogrzewania i stopniowe zwiększanie tylko w razie potrzeby.

5.2. Ochrona przed przegrzaniem i oparzeniami

- Nie używać maksymalnego poziomu ogrzewania przez długi czas bez przerw, szczególnie przy małej aktywności fizycznej.
- Jeżeli odczuwane jest nadmierne ciepło, pieczenie, mrowienie lub drętwienie dłoni – natychmiast wyłączyć ogrzewanie i zdjąć rękawice.
- Nie zasypiać z włączonym ogrzewaniem.
- Nie zakładać dodatkowych, bardzo ciasnych rękawic na wierzch, jeśli może to ograniczyć krążenie krwi.
- Nie stosować w połączeniu z innymi źródłami ciepła (np. podgrzewane manetki, termofory, poduszki elektryczne) na tę samą część ciała bez przerw i kontroli temperatury.

6. Bezpieczeństwo elektryczne i akumulatorów

6.1. Użytkowanie akumulatorów

- Używać wyłącznie dostarczonych akumulatorów o odpowiednim napięciu i pojemności.
- Nie rozbierać, nie zginać, nie przebijać, nie wrzucać akumulatorów do ognia ani w wodę.
- Chronić akumulatory przed kontaktem z metalowymi przedmiotami (ryzyko zwarcia).
- Nie używać akumulatorów, które są napuchnięte, odkształcone, skorodowane, wydzielają zapach lub wykazują ślady wycieku.
- W razie wyczucia zapachu spalenizny, nadmiernego nagrzania akumulatora lub rękawicy – natychmiast wyłączyć system grzewczy, odłączyć akumulator (jeśli to bezpieczne) i przestać używać produktu.

6.2. Ładowanie akumulatorów

- Ładować wyłącznie za pomocą dostarczonej ładowarki i odpowiedniego adaptera sieciowego.
- Przed ładowaniem wyjąć akumulatory z rękawic, o ile producent tak zaleca. Nie ładować akumulatorów w mokrych rękawicach.
- Ładować na suchej, niepalnej powierzchni, z dala od materiałów łatwopalnych (np. papier, tkaniny).
- Nie przykrywać ładowarki ani akumulatorów podczas ładowania.
- Nie pozostawiać procesu ładowania bez nadzoru przez długi czas.
- Nie ładować w temperaturze otoczenia poniżej 0 °C i powyżej około 40 °C.
- Natychmiast odłączyć ładowarkę od gniazdka po zakończeniu ładowania.
- Nie używać uszkodzonej ładowarki ani uszkodzonych przewodów zasilających.

6.3. Ochrona przed wilgocią a elementy elektryczne

- Rękawice wyposażone są w membrany wodoodporne, jednak część elektryczna i akumulatory nie są przeznaczone do zanurzania w wodzie.
- Nie zanurzać rękawic ani akumulatorów w wodzie ani innych cieczach.
- Nie używać i nie ładować akumulatorów, jeśli są mokre. Najpierw osuszyć je suchą, miękką ściereczką.
- Nie dotykać wtyczek i gniazd mokrymi rękami.

7. Bezpieczeństwo podczas użytkowania w ruchu (np. motocykle, rowery, narty)

- Przed rozpoczęciem jazdy lub aktywności upewnić się, że rękawice są prawidłowo założone i nie ograniczają chwytu kierownicy ani swobodnego poruszania palcami.
- Zapoznać się z lokalnymi przepisami ruchu drogowego i przestrzegać ich podczas użytkowania rękawic w połączeniu z pojazdami.
- Nie zmieniać ustawień ogrzewania podczas złożonych manewrów lub w sytuacjach, gdy może to rozproszyć uwagę (np. w ruchu ulicznym). Jeśli to konieczne, zatrzymać się w bezpiecznym miejscu.
- Upewnić się, że elementy rękawic nie zaczepiają się o manetki, dźwignie hamulca lub sprzęgła.
- W przypadku uprawiania sportów (narcciarstwo, snowboard, kolarstwo) upewnić się, że zapięcia rękawic są dobrze domknięte, aby zminimalizować ryzyko zsunięcia się.

8. Ochrona mechaniczna i ryzyko uszkodzeń

- Nie używać produktu do pracy z ostrymi narzędziami, substancjami chemicznymi ani w środowisku przemysłowym, jeżeli nie jest do tego przeznaczony.
- Unikać silnego zgniatania, skręcania lub składania rękawic w miejscach, gdzie znajdują się przewody lub elementy grzejne.
- W przypadku upadku lub wypadku skontrolować stan rękawic i akumulatorów. W razie widocznego uszkodzenia nie używać wyrobu dalej.

9. Konserwacja, czyszczenie i przechowywanie

9.1. Czyszczenie

- Przed czyszczeniem zawsze wyłączyć ogrzewanie i odłączyć akumulatory.
- Stosować się do zaleceń „pranie ręczne”: nie prać w pralce, nie wirować, nie suszyć w suszarce bębnowej.
- Nie zanurzać rękawic całkowicie w wodzie. Czyścić ostrożnie wilgotną ściereczką z łagodnym środkiem myjącym.
- Nie używać wybielaczy, rozpuszczalników, środków żrących ani środków z dodatkiem chloru.
- Suszyć w temperaturze pokojowej, z dala od bezpośrednich źródeł ciepła (grzejniki, piecyki, promienniki).
- Nie prasować.

9.2. Przechowywanie

- Przed dłuższym przechowywaniem odłączyć i wyjąć akumulatory z rękawic.
- Przechowywać w suchym, chłodnym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego i źródeł ciepła.
- Nie kłaść ciężkich przedmiotów na rękawicach ani akumulatorach.

- Akumulatory przechowywać częściowo naładowane (np. około 40–60%) i doładowywać co kilka miesięcy, aby uniknąć głębokiego rozładowania.

10. Możliwe zagrożenia i działania w sytuacjach awaryjnych

- **Objawy przegrzania skóry:** zaczerwienienie, ból, pieczenie – natychmiast wyłączyć ogrzewanie, zdjąć rękawice, schłodzić skórę wodą o umiarkowanej temperaturze. W razie utrzymujących się objawów skontaktować się z lekarzem.
- **Zwarcie lub przegrzanie akumulatora:** wyczuwalny intensywny zapach, dym, nietypowe nagrzanie – natychmiast odsunąć produkt od ciała, jeśli to możliwe odłączyć akumulator bez dotykania go gołymi rękami, opuścić pomieszczenie w przypadku silnego dymu i w razie potrzeby wezwać służby ratunkowe.
- **Kontakt elektrolitu z oczami lub skórą** (w razie wycieku z akumulatora): nie trzeć, przemywać dużą ilością czystej wody przez co najmniej 15 minut i skontaktować się z lekarzem.
- **Zalanie lub silne przemoczenie rękawic:** natychmiast wyłączyć ogrzewanie, odłączyć akumulatory (jeśli jest to bezpieczne), wysuszyć rękawice w temperaturze pokojowej; nie włączać ogrzewania do całkowitego wyschnięcia.

11. Utylizacja

- Nie wyrzucać akumulatorów do odpadów komunalnych.
- Zużyte akumulatory oddawać do odpowiednich punktów zbiórki odpadów niebezpiecznych lub zużytych baterii i akumulatorów, zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Rękawice i elementy elektroniczne oddawać do odpowiednich punktów zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego, jeśli są oznaczone odpowiednim symbolem.

12. Zgodność z wymaganiami bezpieczeństwa produktów

- Produkt powinien być używany wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem i niniejszą instrukcją, aby ograniczyć ryzyko porażenia prądem, oparzeń, urazów mechanicznych oraz uszkodzeń mienia.
- Regularnie kontrolować stan techniczny rękawic, przewodów, przycisków oraz akumulatorów i zaprzestać użytkowania w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości.



INBIKE

WATERPROOF

ON/OFF

INBIKE



BREATHABLE, WATER-PROOF
HiPORA
GLOVE INSERT

3M
THINSULATE
Insulation / Isolant



PLASTIQUE



que faire de mes déchets ?



Can appareil, les accessoires et plus en plastique

Plastique de moins de 25 cm de long et 5 cm de large

PROTECTION / FITTING/DESIGN



INBIKE

www.inbike.cc