

¡Gracias por su orden! Si tiene alguna pregunta o no está satisfecho con su pedido, contáctenos haciendo clic en "Contactar al vendedor" en la página "Mis pedidos" para un servicio al cliente más rápido; Si desea comunicarse directamente con el atención al Cliente de Amazon, el comprador puede comunicarse con Amazon CS a través de las siguientes opciones: correo electrónico/chat/teléfono en su cuenta de cliente de Amazon.

Instrukcja bezpieczeństwa użytkowania uchwyty do monitora i laptopa (zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa produktów UE)

1. Zastosowanie wyrobu

- Uchwyt jest przeznaczony wyłącznie do mocowania monitorów LED/LCD o przekątnej 13–27 cali z mocowaniem VESA 75 × 75 mm lub 100 × 100 mm oraz/lub laptopów o przekątnej do 17 cali, zgodnie z podanymi w instrukcji limitami masy.
- Maksymalne obciążenie jednego punktu montażowego (monitor lub taca na laptop): **10 kg**. Nie wolno przekraczać tej wartości.
- Produkt jest przeznaczony do użytku wewnątrz pomieszczeń, w suchym środowisku, na stabilnym biurku lub stole.
- Nie stosować do innych urządzeń lub przedmiotów (np. drukarki, głośniki, sprzęt laboratoryjny, przedmioty cięższe niż podane w parametrach).
- Produkt jest przeznaczony do użytku statycznego – nie wolno huśtać, ciągnąć ani podnosić uchwytu wraz z biurkiem lub urządzeniami.

2. Grupa użytkowników i nadzór

- Uchwyt powinien być montowany i regulowany wyłącznie przez osoby dorosłe, zapoznane z niniejszą instrukcją.
- Dzieci i osoby o ograniczonej sprawności (fizycznej, sensorycznej lub umysłowej) mogą korzystać z zamontowanego uchwytu jedynie pod stałym nadzorem osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo.
- Nie pozwalać dzieciom wspinać się na uchwyt, wieszać się na ramionach, dotykać elementów ruchomych podczas regulacji.

3. Wybór miejsca montażu

- Montaż wyłącznie na **stabilnym, poziomym i sztywnym blacie** (biurko, stół) o grubości mieszczącej się w zakresie przewidzianym przez producenta uchwytu.
- Błat nie może być wykonany z materiału o małej wytrzymałości (np. cienka płyta wiórowa, szkło nieprzystosowane do obciążeń punktowych), jeżeli producent mebla nie dopuszcza montażu zacisków lub przelotek.
- Przed montażem upewnić się, że w miejscu mocowania (od góry, od dołu i wewnątrz blatu) nie przebiegają przewody elektryczne ani inne instalacje.
- Zapewnić wystarczającą przestrzeń wokół uchwytu, aby urządzenia nie uderzały o ścianę, półki ani inne meble podczas obrotu i pochylania.

4. Kontrola elementów przed montażem

- Przed rozpoczęciem montażu sprawdzić kompletność zestawu i stan wszystkich części:
 - brak pęknięć, deformacji ramion i kolumny,
 - brak uszkodzeń gwintów, wytarć i korozji śrub,
 - stabilny stan tacki na laptop, brak ostrych krawędzi i wiórów.

- Nie używać produktu, jeżeli jakikolwiek element jest uszkodzony, zdeformowany lub niekompletny.
- Do montażu stosować wyłącznie dostarczone lub równoważne pod względem wytrzymałości elementy złączne.

5. Bezpieczny montaż do blatu

5.1. Montaż z użyciem zacisku typu „C”

- Zacisk ustawić na krawędzi blatu, upewniając się, że powierzchnie dociskowe w pełni przylegają do blatu.
- Zacisk dokręcać stopniowo, ręcznie, używając odpowiedniego narzędzia (np. klucza imbusowego), aż do uzyskania stabilnego zamocowania. Nie stosować przedłużaczy dźwigni ani nadmiernej siły, aby nie uszkodzić blatu.
- Po dokręceniu spróbować delikatnie poruszyć kolumną uchwytu. Błat ani uchwyt nie mogą się ruszać ani przechylać.
- Nie montować zacisku zbyt blisko narożnika blatu, jeśli może to spowodować jego pęknięcie.

5.2. Montaż przez otwór w blacie (przelotka)

- Użyć istniejącej przelotki w biurku lub wywiercić otwór o średnicy zgodnej z wymaganiami uchwytu, z zachowaniem zasad BHP przy wierceniu.
- Przed wierceniem sprawdzić, czy pod blatem nie przebiegają przewody ani elementy konstrukcyjne.
- Elementy mocujące (śruba, podkładki) dokręcać tak, aby kolumna była pionowo stabilna, ale nie doprowadzić do uszkodzenia blatu przez nadmierny docisk.

6. Mocowanie monitora

- Przed zamocowaniem monitora odłączyć go od zasilania oraz wszystkich przewodów sygnałowych.
- Sprawdzić, czy monitor posiada zgodny rozstaw otworów VESA: 75 × 75 mm lub 100 × 100 mm. Nie wolno montować monitorów bez odpowiedniego mocowania.
- Podczas przykręcania monitora do płyty VESA:
 - przytrzymywać monitor oburącz,
 - zapewnić, aby śruby były wkręcone prostopadle i dokręcone równomiernie,
 - nie stosować śrub dłuższych niż dopuszczalne dla danego monitora (ryzyko uszkodzenia obudowy lub elementów wewnętrznych).
- Po montażu upewnić się, że monitor jest stabilnie zamocowany i nie przemieszcza się samoczynnie.

7. Mocowanie laptopa na tacce

- Upewnić się, że wymiary i masa laptopa nie przekraczają dopuszczalnych parametrów tacki.
- Ustawić tackę poziomo i zabezpieczyć wszystkie śruby, które mogą wpływać na jej przechył.
- Laptop umieścić centralnie na tacce, aby uniknąć przeciążenia jednostronnego.
- Jeśli tacka posiada ograniczniki lub paski zabezpieczające, należy je prawidłowo zamocować, aby zapobiec zsunięciu się laptopa.
- Zapewnić drożność otworów wentylacyjnych tacki oraz wlotów i wylotów powietrza w obudowie laptopa – nie zakrywać ich dodatkowymi przedmiotami.

8. Regulacja i ustawianie pozycji

- Wszystkie regulacje (wysokość, obrót, pochylenie) wykonywać powoli i płynnie, trzymając monitor lub tackę pewnie oburącz.
- Nie wywierać gwałtownych szarpnięć na ramiona uchwytu. Może to spowodować poluzowanie połączeń, a nawet wyrwanie zacisku z blatu.
- Po każdej istotnej zmianie ustawienia sprawdzić dokręcenie śrub regulacyjnych i stabilność ramion.
- Unikać maksymalnego wysuwania ramion, jeśli nie jest to konieczne. Im większe wysunięcie, tym większe obciążenie dla podstawy.
- Nie regulować uchwytu ponad wartości mechaniczne (kąty obrotu, pochylenia) określone przez konstrukcję. Nie wolno forsować elementów poza ich naturalny zakres ruchu.

9. Zarządzanie przewodami

- Przewody zasilające i sygnałowe prowadzić w wyznaczonych uchwytach i prowadnicach, tak aby nie były naprężone ani przycięte przez ruchome elementy ramion.
- Zachować odpowiedni luz przewodów przy maksymalnym wychyleniu ramion, aby nie doszło do wyrwania wtyczek z gniazd lub uszkodzenia izolacji.
- Nie owijać przewodów wielokrotnie wokół ramion – może to ograniczyć prawidłowy ruch i prowadzić do uszkodzeń kabli.
- Przewody powinny być poprowadzone tak, aby nie stanowiły zagrożenia potknięcia i nie były narażone na przygniecenie przez krzesła lub szuflady.

10. Warunki środowiskowe

- Używać uchwytu w temperaturach i wilgotności typowych dla pomieszczeń biurowych. Unikać skrajnie wysokich lub niskich temperatur oraz kondensacji wilgoci.
- Nie narażać produktu na działanie wody, płynów, pary ani silnych środków chemicznych.
- Nie instalować bezpośrednio nad źródłami ciepła (grzejniki, nawiewy gorącego powietrza) ani w miejscach narażonych na silne drgania.

11. Bezpieczne użytkowanie na co dzień

- Nie opierać się o monitor, tackę ani kolumnę uchwytu.
- Nie wieszać na ramionach żadnych dodatkowych przedmiotów (toreb, słuchawek w opakowaniu, odzieży itp.), które mogą przekroczyć dopuszczalne obciążenie lub zmienić środek ciężkości.
- Podczas czyszczenia monitorów i laptopa odłączyć je od zasilania i nie przesuwając gwałtownie uchwytu.
- Nie pozostawiać uchwytu w skrajnie pochylej pozycji, jeśli istnieje ryzyko, że monitor lub laptop mogą się przesuwać.
- Jeśli w pomieszczeniu przebywają dzieci lub zwierzęta, zaleca się ustawienie uchwytu tak, aby ograniczyć ich dostęp do ramion oraz przewodów.

12. Konserwacja i okresowa kontrola bezpieczeństwa

- Regularnie (co najmniej raz na 3–6 miesięcy, a w środowisku intensywnego użytkowania częściej) sprawdzać:
 - dokręcenie wszystkich śrub i nakrętek,
 - stabilność zacisku lub śruby mocującej do blatu,

- ewentualne pęknięcia, zarysowania lub deformacje elementów konstrukcyjnych,
- stan tacki oraz brak ostrych krawędzi mogących uszkodzić urządzenia lub przewody.
- Poluzowane połączenia należy niezwłocznie dokręcić. Jeżeli nie można uzyskać stabilności, nie używać uchwytu do czasu usunięcia usterki.
- Czyszczenie przeprowadzać miękką, lekko zwilżoną ściereczką. Nie stosować środków ściernych ani agresywnych chemikaliów.
- Nie modyfikować konstrukcji uchwytu (wiercenie dodatkowych otworów, skracanie elementów, zastępowanie śrub innymi typami), ponieważ może to obniżyć poziom bezpieczeństwa.

13. Postępowanie w przypadku stwierdzenia zagrożenia

- W przypadku wystąpienia któregośkolwiek z poniższych objawów:
 - chwianie się kolumny lub ramion,
 - pęknięcia lub wyraźne odkształcenia elementów,
 - głośne trzaski podczas regulacji,
 - samoczynne opadanie monitora lub tacki,
 należy **natychmiast zaprzestać użytkowania**, odciążyć uchwyt (zdjąć monitor/laptop) i sprawdzić wszystkie punkty montażowe oraz elementy nośne.
- Nie kontynuować użytkowania, jeśli nie można przywrócić stabilności lub jeśli istnieje jakiegokolwiek podejrzenie uszkodzenia strukturalnego.

14. Demontaż i przenoszenie

- Przed demontażem odłączyć wszystkie urządzenia od zasilania i przewodów.
- Najpierw zdemontować monitor i/lub laptop, dopiero następnie rozłączać ramiona i mocowanie do blatu.
- Demontaż wykonywać ostrożnie, tak aby żaden element nie spadł z wysokości i nie spowodował obrażeń.
- Przy przenoszeniu uchwytu nie chwytać za ruchome ramiona z zamocowanymi urządzeniami – zawsze najpierw odłączyć monitory/laptopy.

15. Utylizacja

- Po zakończeniu okresu użytkowania produkt należy przekazać do odpowiedniego punktu zbiórki odpadów metalowych/tworzyw sztucznych, zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucać produktu wraz z niesortowanymi odpadami komunalnymi.

16. Ważne ostrzeżenia podsumowujące

- **NIE PRZEKRACZAĆ** dopuszczalnej masy 10 kg na każde ramię/tackę.
- **NIE MONTOWAĆ** na niestabilnych, uszkodzonych lub niewystarczająco wytrzymałych blatach.
- **NIE UŻYWAĆ** produktu przy widocznych uszkodzeniach lub luzach konstrukcyjnych.
- **NIE POZOSTAWIAĆ DZIECI** bez nadzoru w pobliżu uchwytu, szczególnie podczas regulacji położenia.
- **NIE MODYFIKOWAĆ** elementów konstrukcyjnych ani nie zastępować śrub nieodpowiednimi zamiennikami.

BONTEC

Desk Arm For Laptop And Monitor

- DE** Schreibtischarm für Laptop und Monitor
FR Bras de bureau pour ordinateur portable et moniteur
ES Brazo de escritorio para portátil y monitor
IT Braccio per scrivania per laptop e monitor
NL Bureaustandaard voor laptop en monitor

MODEL/Model/Model:MDM001B-LT/MN-v02



- Caution:** use with products heavier than the maximum weights indicated may result instability causing possible injury.
- DE** Achtung: Die Verwendung mit Produkten, die schwerer sind als die angegebenen Höchstgewichte, kann zu Instabilität führen und möglicherweise Verletzungen verursachen.
- FR** Attention : utilisation avec des produits plus lourds que les poids maximaux indiqués peut entraîner une instabilité et causer des blessures éventuelles.
- ES** Advertencia: El uso con productos más pesados que los pesos máximos indicados puede provocar inestabilidad y posibles lesiones.
- IT** Attenzione: l'uso con prodotti più pesanti dei pesi massimi indicati può causare instabilità e possibili lesioni.
- NL** Waarschuwing: Gebruik met producten zwaarder dan de aangegeven maximale gewichten kan instabiliteit veroorzaken en mogelijk letsel.

Manufacturer/Hersteller/Fabricant/Fabricante/Produttore/Fabrikant:
DRAGONTEN WORLDWIDE LIMITED
Address/Adresse/Adresse/Dirección/Indirizzo/Adres:
Room 1702, Block A 17/F New Trade
Plaza 6 On Ping Street, Shatin, HK
Telephone/Telefon/Téléphone/Teléfono/Telefon/Telefoon:
+86 198 1727 3141
Mail/E-Mail/Courriel/Correo/Posta/E-mail: tiptopgeamb@gmail.com

EC **REP**

Apex CE Specialists GmbH
Hahlweg 1, 41468 Neuss, Germany
+353212066339 info@apex-ca.com

UK **REP**

CT Global UK Limited
Tower House Lane, Hedon Road, Hull, UK, HU12 8EE.
+44 (0)1482 895320 +44 (0)1482 280189 cs@ctglobal.co.uk