

# Instrukcje bezpieczeństwa użytkowania

Niniejsze zalecenia dotyczą bezpiecznego korzystania z bezprzewodowych słuchawek przeznaczonych do łączności z urządzeniami elektronicznymi. Przestrzeganie poniższych zasad pomaga ograniczyć ryzyko urazu, uszkodzenia sprzętu oraz dyskomfortu podczas użytkowania.

## 1. Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Używaj urządzenia wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem.
- Przed pierwszym użyciem zapoznaj się z obsługą i sposobem parowania z urządzeniami.
- Nie używaj urządzenia, jeśli jest uszkodzone, silnie zabrudzone lub wykazuje nietypowe zachowanie, takie jak przegrzewanie, przerywanie działania lub niestabilne połączenie.
- Nie modyfikuj konstrukcji urządzenia i nie próbuj samodzielnie naprawiać elementów wewnętrznych.
- Przechowuj urządzenie poza zasięgiem małych dzieci; drobne elementy mogą stanowić ryzyko zadławienia.

## 2. Bezpieczne użytkowanie podczas noszenia

- Dopasuj słuchawki tak, aby nie uciskały nadmiernie uszu, głowy ani skóry.
- Rób regularne przerwy podczas dłuższego słuchania, aby ograniczyć zmęczenie uszu i dyskomfort.
- Jeśli odczuwasz ból, zawroty głowy, podrażnienie skóry lub uczucie ucisku, przerwij korzystanie.
- Nie używaj urządzenia podczas snu, jeśli może to powodować ucisk, przegrzewanie lub ryzyko uszkodzenia.

## 3. Bezpieczeństwo słuchu

- Utrzymuj umiarkowany poziom głośności, szczególnie przy długotrwałym odsłuchu.
- Unikaj nagłego zwiększania głośności do wysokiego poziomu.
- W hałaśliwym otoczeniu nie podnoś głośności ponad bezpieczny poziom tylko po to, aby zagłuszyć dźwięki otoczenia.
- Jeśli wystąpi szum w uszach, pogorszenie słuchu lub ból, zmniejsz głośność i przerwij użytkowanie.

## 4. Bezpieczeństwo podczas poruszania się i pracy

- Nie używaj słuchawek w sytuacjach, w których ograniczenie słyszenia otoczenia może być niebezpieczne, na przykład podczas przechodzenia przez ulicę, jazdy na rowerze lub pracy z maszynami.
- Podczas rozmów i korzystania z urządzenia zachowaj szczególną ostrożność w miejscach publicznych i w pobliżu ruchu pojazdów.
- Jeśli urządzenie przesłania sygnały alarmowe lub komunikaty ostrzegawcze, natychmiast je zdejmij.

## 5. Łączność bezprzewodowa i połączenia z urządzeniami

- Paruj urządzenie wyłącznie z kompatybilnymi sprzętami zgodnie z ich instrukcją obsługi.

- Nie podłączaj urządzenia do źródeł zasilania lub sprzętów, które nie są przeznaczone do takiego użycia.
- Jeśli korzystasz z więcej niż jednego urządzenia, upewnij się, że połączenia są stabilne i nie powodują zakłóceń w pracy innych urządzeń elektronicznych.
- W przypadku zakłóceń w działaniu sprzętu medycznego, urządzeń sterujących lub systemów bezpieczeństwa natychmiast przerwij używanie i oddal urządzenie od źródła zakłóceń.

## **6. Zasilanie i ładowanie**

- Ładuj urządzenie wyłącznie w suchym, dobrze wentylowanym miejscu.
- Nie przykrywaj urządzenia podczas ładowania i nie pozostawiaj go na łatwopalnych powierzchniach.
- Nie używaj przewodów, wtyczek ani ładowarek z uszkodzoną izolacją, wygiętymi stykami lub śladami przegrzania.
- Odłącz urządzenie od zasilania po zakończeniu ładowania, jeśli wymaga tego zastosowany sposób ładowania.
- Nie narażaj urządzenia na kontakt z wodą, wilgocią ani skrajnymi temperaturami podczas ładowania.

## **7. Warunki otoczenia**

- Używaj i przechowuj urządzenie w temperaturze oraz wilgotności odpowiedniej dla elektroniki użytkowej.
- Nie wystawiaj go na bezpośrednie działanie słońca przez długi czas, na silne źródła ciepła ani na mróz.
- Chronź urządzenie przed pyłem, kurzem, deszczem i zalaniem.
- Nie używaj w pobliżu łatwopalnych gazów, cieczy ani w miejscach o ryzyku wybuchu.

## **8. Czyszczenie i konserwacja**

- Przed czyszczeniem odłącz urządzenie od źródeł zasilania i wyłącz je.
- Do czyszczenia używaj miękkiej, suchej lub lekko zwilżonej ściereczki.
- Nie stosuj agresywnych środków chemicznych, rozpuszczalników ani materiałów ściernych.
- Nie dopuszczaj do przedostania się cieczy do wnętrza obudowy, złączy lub elementów sterujących.
- Regularnie kontroluj stan nauszników, pałąka, złączy i przewodów pod kątem zużycia.

## **9. Przechowywanie i transport**

- Przechowuj urządzenie w suchym miejscu, z dala od źródeł ciepła i ostrego nacisku.
- Podczas transportu zabezpiecz je przed zgnieceniem, upadkiem i zabrudzeniem.
- Jeżeli nie używasz urządzenia przez dłuższy czas, przechowuj je w stanie czystym i odłączonym od zasilania.

## **10. Postępowanie w razie nieprawidłowości**

- Natychmiast przerwij użytkowanie, jeśli zauważysz zapach spalenizny, dym, nadmierne nagrzewanie, trzaski, iskrzenie lub deformację obudowy.
- Nie używaj urządzenia po kontakcie z wodą, silnym uderzeniu lub upadku, dopóki nie zostanie sprawdzone przez odpowiednią osobę.

- W razie podrażnienia skóry lub reakcji alergicznej przerwij noszenie i skonsultuj się ze specjalistą, jeśli objawy nie ustępują.

## **11. Utylizacja**

- Zużyte urządzenie oraz elementy zasilające oddawaj do odpowiednich punktów zbiórki odpadów elektrycznych i elektronicznych.
- Nie wyrzucaj urządzenia do odpadów komunalnych, jeśli lokalne przepisy wymagają selektywnej zbiórki.
- Przed przekazaniem do utylizacji usuń dane osobowe zapisane w urządzeniu, jeśli taka funkcja występuje.

Stosowanie powyższych zasad zwiększa bezpieczeństwo użytkowania i pomaga utrzymać urządzenie w dobrym stanie technicznym.



Bluetooth

# WIRELESS ON EAR WIRELESS PC-HEADSET

| Multi-Device | playtime < 30h | Ideal for VoIP calls



UK CE QC



hama



Bluetooth

# WIRELESS ON EAR WIRELESS PC-HEADSET

1700-Dspace | playtime > 30h | ideal for VoIP calls

## Technical Data

|                      |                            |
|----------------------|----------------------------|
| Connection           | Bluetooth 2.1              |
| Connectivity         | Wired                      |
| Operating System     | Windows 11/10, Android 4.0 |
| Speaker Diameter     | 40 mm                      |
| Max. Standby         | 200 h                      |
| Max. Playback        | 40 h                       |
| Max. Talk Time       | 40 h                       |
| Max. Music Play Time | 40 h                       |
| Charging time        | 2 h                        |
| Cable Length         | 2.00 m                     |
| Weight               | 121 g                      |

|                 |                |
|-----------------|----------------|
| Headphone       |                |
| Sensitivity     | 93 ± 3 dB      |
| Frequency Range | 20 Hz - 20 kHz |
| Impedance       | 32 Ω           |

|                 |                |
|-----------------|----------------|
| Microphone      |                |
| Sensitivity     | 94 ± 3 dB      |
| Frequency Range | 100 Hz - 8 kHz |
| Impedance       | 300 Ω          |

|              |                              |
|--------------|------------------------------|
| Battery      |                              |
| Input        | 5 V = 200 mA                 |
| Battery type | Li-Ion 3.7V 1500mAh / 5.10Wh |

www.hama.com

12501443



hama



**hama**

**WIRELESS  
ON EAR WIRELESS PC-HEADSET  
BT700**

**hama**



 **Bluetooth**

# **WIRELESS**

## **ON EAR WIRELESS PC-HEADSET**

| multi-Device | playtime < 30h | ideal for VoIP calls

 Bluetooth

**hama**



 **Bluetooth®**

# **WIRELESS**

## **ON-EAR WIRELESS PC-HEADSET**

| multi-Device | playtime < 30h | ideal for VoIP calls