

Instrukcje bezpieczeństwa użytkowania

Nazwa wyrobu: Regulowane ramię mikrofonowe z zaciskiem biurkowym, adapterem 3/8" do 5/8", klipszem do mikrofonu i opaskami kablowymi.

1. Przeznaczenie produktu

Produkt jest przeznaczony wyłącznie do mocowania kompatybilnego mikrofonu lub kompatybilnego uchwytu mikrofonowego do blatu biurka lub stołu w pomieszczeniach zamkniętych. Produkt nie jest przeznaczony do podtrzymywania ludzi, zwierząt ani innych przedmiotów niż akcesoria audio zgodne z jego parametrami.

2. Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Przed montażem i pierwszym użyciem przeczytaj całą instrukcję i zachowaj ją do późniejszego wykorzystania.
- Używaj produktu wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Nie przekraczaj maksymalnego obciążenia wynoszącego **2 kg**.
- Produkt należy montować wyłącznie na stabilnej, płaskiej i odpowiednio wytrzymałej powierzchni.
- Zacisk biurkowy jest przeznaczony do blatów o maksymalnej grubości **5 cm**.
- Nie używaj produktu, jeśli jest uszkodzony, odkształcony, poluzowany lub niekompletny.
- Produkt nie jest zabawką. Przechowuj poza zasięgiem dzieci.

3. Zagrożenia i środki ostrożności

- **Ryzyko upadku sprzętu:** nieprawidłowy montaż, zbyt słabe dokręcenie zacisku lub przekroczenie nośności może spowodować zsuniecie się ramienia i upadek zamocowanego mikrofonu.
- **Ryzyko przytrzaśnięcia palców:** podczas składania, rozkładania i regulacji przegubów trzymaj dłonie z dala od punktów ruchomych i stref zacisku.
- **Ryzyko uszkodzenia blatu:** montaż na krawędziach zaokrąglonych, skośnych, kruchych, śliskich lub wystających może prowadzić do niestabilności i uszkodzenia powierzchni.
- **Ryzyko poluzowania elementów:** przed każdym użyciem sprawdź, czy śruby, pokrętła i połączenia gwintowane są prawidłowo dokręcone.
- **Ryzyko potknięcia lub szarpnięcia przewodu:** kabel mikrofonu prowadź wzdłuż ramienia i zabezpiecz dołączonymi opaskami, aby zapobiec zaczepieniu.
- **Ryzyko uszkodzenia mechanizmu:** nie zmieniaj położenia ramienia na siłę, gdy pokrętła lub śruby są mocno dokręcone.

4. Bezpieczny montaż

1. Wybierz płaską, stabilną krawędź blatu o grubości nie większej niż 5 cm.
2. Upewnij się, że górna i dolna część zacisku przylegają do płaskich powierzchni.
3. Nie montuj zacisku na krawędziach zaokrąglonych, profilowanych, z nadwieszeniem lub na materiałach o niskiej wytrzymałości.
4. Poluzuj śrubę zacisku tylko na tyle, aby możliwe było założenie go na blat.
5. Dokręć zacisk stopniowo i równomiernie, bez używania nadmiernej siły.

6. Włóż ramię do uchwytu zacisku zgodnie z konstrukcją produktu i upewnij się, że połączenie jest stabilne.
7. Przed zamocowaniem mikrofonu sprawdź, czy wszystkie przeguby i pokrętła są sprawne.

5. Bezpieczna regulacja i użytkowanie

- Przed zmianą kąta lub wysokości zawsze najpierw poluzuj odpowiednie pokrętło lub śrubę.
- Po ustawieniu pozycji ponownie mocno dokręć element regulacyjny.
- Nie obracaj ramienia, gdy śruba zacisku jest całkowicie zablokowana, jeśli konstrukcja wymaga jej wcześniejszego poluzowania.
- Podczas regulacji podtrzymuj mikrofon lub uchwyt, aby uniknąć gwałtownego opadnięcia ramienia.
- Nie wieszaj na ramieniu dodatkowych przedmiotów, takich jak słuchawki, torby, przewody zasilające lub dekoracje.
- Nie opieraj się na ramieniu i nie używaj go jako podpory.
- Po zakończeniu używania złóż ramię ostrożnie, aby ograniczyć ryzyko zahaczenia.

6. Kompatybilność i obciążenie

- Stosuj wyłącznie akcesoria zgodne z gwintem 5/8" lub z dołączonym adapterem 3/8" do 5/8".
- Przed montażem upewnij się, że mikrofon, uchwyt lub kosz antywstrząsowy są prawidłowo dopasowane i stabilnie przykręcone.
- Łączna masa wszystkich zamocowanych elementów nie może przekraczać 2 kg.
- Nierównomierne rozłożenie ciężaru może obniżyć stabilność, nawet jeśli masa całkowita nie przekracza limitu.

7. Bezpieczeństwo dzieci

- Produkt zawiera małe elementy montażowe oraz opaski kablowe, które mogą stwarzać ryzyko zadławienia lub zaplątania.
- Montaż, regulację i demontaż powinny wykonywać wyłącznie osoby dorosłe.
- Nie pozwalaj dzieciom bawić się produktem ani zwisać z zamontowanym ramieniem.

8. Czyszczenie i konserwacja

- Przed czyszczeniem zdejmij mikrofon i w razie potrzeby zdemontuj ramię.
- Czyść suchą lub lekko wilgotną, miękką ściereczką.
- Nie używaj środków żrących, rozpuszczalników ani materiałów ściernych.
- Regularnie kontroluj stan gwintów, śrub, pokręteł, przegubów i zacisku.
- W przypadku oznak zużycia, pęknięć, odkształceń lub niestabilności zaprzestań użytkowania.

9. Warunki użytkowania i przechowywania

- Używaj produktu wyłącznie w suchych pomieszczeniach.
- Chronić produkt przed wilgocią, deszczem, wysoką temperaturą i bezpośrednim działaniem źródeł ciepła.
- Nie narażaj produktu na silne wstrząsy, przeciążenia ani korozję.
- Gdy produkt nie jest używany, przechowuj go w miejscu suchym i zabezpieczonym przed przypadkowym przewróceniem.

10. Postępowanie w przypadku problemów

- Jeżeli ramię nie utrzymuje pozycji, natychmiast zdejmij mikrofon i sprawdź dokręcenie wszystkich elementów.
- Jeżeli zacisk przesuwają się po blacie, zaprzestań użytkowania i zamontuj produkt ponownie na bardziej odpowiedniej powierzchni.
- Nie naprawiaj produktu prowizorycznie za pomocą kleju, taśmy lub nieoryginalnych elementów zastępczych o nieznanych parametrach.
- Uszkodzony produkt należy wycofać z użytkowania.

11. Zawartość zestawu

- Ramię mikrofonowe × 1
- Zacisk biurkowy × 1
- Opaski kablowe na rzep × 3
- Instrukcja użytkowania × 1

12. Dane identyfikacyjne i kontakt podmiotu odpowiedzialnego w UE

Podmiot odpowiedzialny w UE: Salcar GmbH

Adres: An der Hebemärchte 6, 04316 Leipzig, Germany

E-mail: info@salcar.de

Telefon: 0341 25257850

13. Utylizacja

Zużyty produkt należy zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów. Nie wyrzucaj elementów produktu w sposób mogący stwarzać zagrożenie dla ludzi lub środowiska.

fifine



FIFINE BM63
PREMIUM
BOOM ARM STAND

BM63

fifine

BM63

PREMIUM
BOOM ARM STAND

CE FCC UKCA



180° freely
adjustment



Steady full
metal body



Universal
5/8" Screw



Table
thickness
< 2 inch