

Instrukcja bezpieczeństwa użytkowania lustra kosmetycznego z oświetleniem LED

1. Przeznaczenie wyrobu

- Lustro jest przeznaczone wyłącznie do użytku w pomieszczeniach, w suchym środowisku.
- Produkt służy do pielęgnacji twarzy i wykonywania makijażu przez osoby dorosłe.
- Nie jest to zabawka. Nie jest przeznaczone do użytku przez dzieci.
- Nie używać jako źródła ogólnego oświetlenia pomieszczeń ani jako urządzenia medycznego.

2. Ogólne wymagania bezpieczeństwa

- Przed pierwszym użyciem dokładnie przeczytaj wszystkie instrukcje bezpieczeństwa i zachowaj je do późniejszego wglądu.
- Produkt może być używany wyłącznie z oryginalnym okablowaniem i zasilaczem (jeśli jest dołączony) o właściwych parametrach.
- Nie dokonuj żadnych modyfikacji elektrycznych ani mechanicznych lustra, przewodów i złączy.
- Nie używaj wyrobu, jeśli widoczne są uszkodzenia obudowy, przewodu, wtyczki, ramy lub tafli lustra.
- Zapewnij stabilne ustawienie lustra na płaskiej, nośnej powierzchni lub prawidłowy montaż ścienny zgodnie z rozdziałem o montażu.

3. Informacje o użytkownikach

- Dzieci poniżej 8 roku życia nie mogą korzystać z produktu ani się nim bawić.
- Dzieci w wieku 8–14 lat mogą korzystać z lustra wyłącznie pod stałym nadzorem osoby dorosłej.
- Osoby z ograniczoną sprawnością fizyczną, sensoryczną lub umysłową mogą korzystać z wyrobu tylko wtedy, gdy zostały odpowiednio poinstruowane i są nadzorowane.
- Nie pozwalaj dzieciom bawić się przewodem zasilającym, wtyczką lub elementami mocującymi lustra.

4. Bezpieczeństwo elektryczne

- Używaj tylko w suchych pomieszczeniach. Nie narażaj lustra ani przewodu na zachłapanie wodą, parę wody lub inne ciecze.
- Nie dotykaj wtyczki ani przełączników mokrymi dłońmi.
- Podłączaj urządzenie tylko do prawidłowo zainstalowanego gniazda sieciowego z uziemieniem (jeśli wymagane) i odpowiednim napięciem znamionowym.
- Nie ciągnij za przewód, aby odłączyć wtyczkę od gniazda – zawsze chwytaj za korpus wtyczki.
- Chroń przewód przed zagięciami, zgnieceniem, przetarciem lub przyściśnięciem przez meble.
- Jeżeli produkt przestał działać, wydobywa się z niego nietypowy zapach, dym lub hałas – natychmiast odłącz go od zasilania i nie używaj ponownie, dopóki nie zostanie sprawdzony przez wykwalifikowany serwis.
- Nie otwieraj obudowy i nie ingeruj w instalację elektryczną. Naprawy może wykonywać wyłącznie wykwalifikowany personel.

5. Ochrona przed porażeniem prądem i pożarem

- Nie przykrywaj lustra ani elementów LED tkaninami lub innymi materiałami, które mogą utrudniać odprowadzanie ciepła.
- Nie umieszczaj produktu w pobliżu łatwopalnych materiałów (np. zasłon, papieru, aerozoli łatwopalnych).
- Nie używaj w pobliżu źródeł ciepła (grzejniki, piece, kuchenki, otwarty ogień).
- Nie używaj przedłużaczy lub rozgałęźników o wątpliwej jakości lub z widocznymi uszkodzeniami.

6. Ochrona przed olśnieniem i wpływem światła

- Nie patrz bezpośrednio przez dłuższy czas w źródła światła LED z bliskiej odległości.
- Osoby wrażliwe na światło (np. cierpiące na migreny, epilepsję) powinny skonsultować się z lekarzem przed długotrwałym użytkowaniem intensywnego oświetlenia.
- Korzystaj z regulacji jasności i barwy światła tak, aby unikać oślepienia i zmęczenia wzroku.

7. Bezpieczne korzystanie z funkcji powiększenia 10x

- Soczewka powiększająca jest mocowana magnetycznie – upewnij się, że jest prawidłowo i stabilnie przymocowana przed użyciem.
- Nie używaj nadmiernej siły podczas mocowania lub odłączania soczewki, aby nie doprowadzić do pęknięcia szkła lub odkształcenia ramy.
- Magnes może wpływać na niektóre urządzenia elektroniczne i nośniki danych – nie zbliżaj soczewki z magnesem do kart płatniczych, nośników magnetycznych, rozruszników serca lub innej wrażliwej aparatury.
- Ze względu na silne powiększenie unikaj korzystania w bezpośrednim, intensywnym świetle słonecznym, aby zmniejszyć ryzyko olśnienia.

8. Ustawienie, obracanie i stabilność lustra

- Ustaw lustro na stabilnej, równej i nośnej powierzchni, która wytrzyma jego masę.
- Przed użyciem upewnij się, że stopa (podstawa) jest poprawnie zamocowana do ramy, jeśli produkt jest używany jako lustro stołowe.
- Podczas obracania lustra (360°) przytrzymuj stabilnie podstawę/ramę, aby zapobiec przewróceniu.
- Nie umieszczaj produktu na krawędzi stołu lub półki, gdzie może łatwo zostać strącony.
- Nie obciążaj lustra dodatkowymi przedmiotami (np. wieszaniem na ramie biżuterii, torebek czy ręczników).

9. Montaż ścienny – wymagania bezpieczeństwa

Jeśli lustro ma być zamontowane na ścianie, należy bezwzględnie przestrzegać poniższych zasad:

- Sprawdź, czy ściana nadaje się do montażu (nośność, rodzaj materiału: beton, cegła, płyta gipsowa itp.).
- Używaj odpowiednich kołków i wkrętów dostosowanych do typu ściany oraz masy lustra (około 4,4 kg).
- Do wykonania otworów w ścianie stosuj właściwe narzędzia i środki ochrony osobistej (okulary ochronne, odpowiednie obuwie).
- Przed wierceniem upewnij się, że w miejscu montażu nie przebiegają przewody elektryczne, rury wodne, gazowe lub inne instalacje.

- Upewnij się, że śruby mocujące są wkręcone na odpowiednią głębokość, a zawieszenie lustra na otworach montażowych jest stabilne i pozbawione luzów.
- Regularnie (np. co 3–6 miesięcy) kontroluj stan mocowań ściennych i w razie potrzeby dokręcaj śruby lub wymieniaj kołki.

10. Użytkowanie w pobliżu źródeł wody

- Nie montuj bezpośrednio nad wanną, prysznicem, zlewem lub umywalką, jeśli instalacja elektryczna pomieszczenia nie spełnia odpowiednich norm bezpieczeństwa dla stref wilgotnych.
- Unikaj ustawiania produktu w miejscach o podwyższonej wilgotności (bez odpowiedniej wentylacji), aby zapobiec kondensacji pary wodnej na elementach elektrycznych.
- W razie zachlapania natychmiast odłącz urządzenie od zasilania i dokładnie osusz. Jeśli ciecz mogła dostać się do wnętrza, nie używaj produktu do czasu sprawdzenia przez wykwalifikowaną osobę.

11. Czyszczenie i konserwacja

- Przed czyszczeniem zawsze odłącz produkt od zasilania i odczekaj, aż elementy oświetleniowe ostygną.
- Do czyszczenia powierzchni szklanej używaj miękkiej, lekko wilgotnej ściereczki i łagodnych środków do czyszczenia szkła. Nie spryskuj płynem bezpośrednio elementów elektrycznych.
- Nie używaj środków ściernych, rozpuszczalników, alkoholu w wysokim stężeniu ani aerozoli zawierających łatwopalne składniki.
- Nie zanurzaj lustra, przewodów ani wtyczki w wodzie ani w innych cieczach.
- Regularnie sprawdzaj, czy na powierzchni lustra lub w pobliżu źródeł światła nie gromadzi się kurz, który może wpływać na nagrzewanie się elementów.

12. Postępowanie w razie uszkodzenia szkła

- Lustro wykonane jest ze szkła – w przypadku pęknięcia istnieje ryzyko skaleczenia, mimo zastosowanych rozwiązań ograniczających rozprysk.
- W razie pęknięcia lub rozbicia tafli lustra natychmiast odłącz produkt od zasilania (jeśli to bezpieczne) i przestań go używać.
- Podczas sprzątania odłamków używaj grubych rękawic ochronnych i odpowiednich narzędzi (miotła, szufelka). Nie dotykaj ostrych krawędzi gołymi rękami.
- Nie próbuj samodzielnie wymieniać uszkodzonej tafli lustra, jeśli wymaga to ingerencji w instalację elektryczną lub konstrukcję ramy.

13. Przechowywanie i transport

- Podczas przenoszenia zawsze chwytaj produkt obiema rękami za ramę. Nie podnoś wyłącznie za podstawę lub przewód.
- Przed transportem odłącz przewód zasilający i zabezpiecz go, aby nie został ściśnięty ani przecięty.
- Przechowuj lustro w suchym, dobrze wentylowanym pomieszczeniu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego i źródeł ciepła.
- Nie układaj ciężkich przedmiotów na powierzchni lustra ani na jego opakowaniu.

14. Ochrona środowiska

- Produkt zawiera elementy elektryczne i elektroniczne, które nie mogą być usuwane razem z odpadami komunalnymi.
- Po zakończeniu okresu użytkowania przekaz produkt do odpowiedniego punktu zbiórki odpadów elektrycznych i elektronicznych, zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie demontuj na własną rękę elementów elektronicznych w celu ich utylizacji.

15. Zgodność z wymaganiami bezpieczeństwa (GPSR UE)

- Produkt powinien być używany wyłącznie zgodnie z jego normalnym i dającym się racjonalnie przewidzieć zastosowaniem.
- Ignorowanie niniejszych wskazówek bezpieczeństwa może prowadzić do ryzyka porażenia prądem, poparzeń, pożaru, urazów mechanicznych lub innych szkód.
- W przypadku stwierdzenia poważnego zagrożenia związanego z wyrobem (np. przegrzewanie, iskrzenie, powtarzające się pęknięcia szkła) zaprzestań użytkowania i skontaktuj się ze sprzedawcą lub właściwymi organami krajowymi nadzoru rynku.

16. Bezpieczne używanie na co dzień – skrócone zalecenia

- Zawsze ustawiaj lustro stabilnie i z dala od krawędzi stołu lub półki.
- Nie dopuszczaj do kontaktu z wodą i wysoką wilgotnością.
- Regularnie kontroluj przewód zasilający i elementy mocujące.
- Nie pozwalaj dzieciom na samodzielną obsługę oświetlenia i obracanie lustra.
- W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących bezpieczeństwa – natychmiast przerwij użytkowanie.



HANDLE WITH CARE



2 PERSON LIFT OR MECHANICAL AID



CAUTION:FRAGILE!
please handle with care!
Glass inside

METAL FRAME MIRROR



QTY: 1 PC
G.W.: 3.15 KG
N.W.: 2.65 KG
MEAS: 465x505x70 MM

*Mirror inside. Please transport and open carefully
Do not open with knife !

[illegible]

Made in China





Made in China

CAUTION: FRAGILE!
please handle with care!
Glass inside



SKU: OHLW4535S-W
OHLW4535S-W-LY
OHLW4535R-W
OHLW4535R-W-LY




Product Type	Mirror	Country of Origin	Made in China
Brand	Hasipu	Production Batch No.	FZL0002024
Manufacturer	guangzhoushifeizhuliupijuyouxiangongsi		
Address	shilingzhenhechengcunzibianlingnanshangyesanjie75haopu1,2 guangzhoushi huaduqu guangdongsheng510000 CN		
Email	gzfzlpj@outlook.com		
 Warnung	 NACH OBEN  TROCKEN HALTEN  VORSICHT BEI DER HANDHABUNG  RECYCELBAR  BRENNBAR UND EXPLOSIV  ZERBRECHLICH  NICHT TRAMPELN  VORSICHT! ZERBRECHLICH! BITTE MIT VORSICHT BEHADELN! GLAS INNEN  VORSICHTIG HAND HABEN 3-PERSONEN AUF JEDE BECHERSCHEMELFE SPIEGEL INNEN. BITTE VORSICHTIG TRANSPORTIEREN UND ÖFFNEN. NICHT MIT MESSER ÖFFNEN!		
EU REP SUCCESS COURIER SL CALLE RIO TORMES NUM. 1, PLANTA 1, DERECHA, OFICINA 3, Fuenlabrada, Madrid, 28947 Spain successservice2@hotmail.com EU001715154753186mPh We simply act as EU representative for cross-border sellers, and are not manufacturers/importers/distributors for the product, nor involved in the manufacture/import/sale of the product. Therefore, we are not responsible for any after-sales services related to the product. In case of any product quality or infringement issues, the manufacturer/importer/seller shall be solely held responsible.	 		

MIRROR



*Mirror inside. Please transport and open carefully
Do not open with knife!



QTY: 1 PC
G.W.: 3.15 KG
N.W.: 2.65 KG
MEAS: 465x505x70 MM

Made in China



Made in China



CAUTION: FRAGILE!
please handle with care!
Glass inside

SKU: OHLW4535S-W
OHLW4535S-W-LY
OHLW4535R-W
OHLW4535R-W-LY

