

Instrukcje bezpieczeństwa użytkowania

Telefon bezprzewodowy z bazą i słuchawką

Należy przeczytać wszystkie poniższe instrukcje przed rozpoczęciem instalacji i użytkowania urządzenia. Instrukcje należy zachować do późniejszego wglądu.

1. Przeznaczenie produktu

Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do wykonywania i odbierania połączeń telefonicznych w warunkach domowych lub podobnych wewnątrz pomieszczeń. Produkt nie jest przeznaczony do użytku na zewnątrz, w środowisku przemysłowym ani w miejscach o podwyższonej wilgotności.

2. Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Używać urządzenia wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Nie demontować, nie modyfikować i nie naprawiać urządzenia samodzielnie.
- W przypadku widocznych uszkodzeń obudowy, przewodu, zasilacza, komory baterii lub stacji bazowej należy natychmiast zaprzestać użytkowania.
- Urządzenie oraz akcesoria przechowywać poza zasięgiem małych dzieci, o ile nie są pod stałym nadzorem osoby dorosłej.
- Małe elementy, takie jak pokrywa komory baterii i akumulatory, mogą stwarzać ryzyko zadławienia.

3. Bezpieczeństwo elektryczne

- Stację bazową i zasilacz podłączać wyłącznie do sprawnego gniazda elektrycznego o parametrach zgodnych z oznaczeniami na urządzeniu lub zasilaczu.
- Nie dotykać zasilacza ani przewodów mokrymi rękami.
- Nie używać urządzenia, jeśli przewód zasilający jest przetarty, uszkodzony, nadmiernie zagięty lub przygnieciony.
- Przewody należy układać tak, aby nie stwarzały ryzyka potknięcia, przygniecenia lub uszkodzenia mechanicznego.
- Nie zakrywać zasilacza ani stacji bazowej podczas pracy. Zapewnić odpowiednią wentylację.
- W celu odłączenia urządzenia od zasilania należy chwycić za wtyczkę, a nie za przewód.
- Podczas burzy zaleca się odłączenie zasilacza i przewodu telefonicznego od sieci, jeśli jest to bezpieczne.

4. Bezpieczeństwo baterii i akumulatorów

- Używać wyłącznie akumulatorów typu i rozmiaru zalecanego do tego urządzenia, tj. akumulatorów AAA NiMH.
- Nie stosować baterii jednorazowych zamiast akumulatorów, jeśli urządzenie jest przystosowane do ładowania akumulatorów.
- Nie mieszać akumulatorów nowych ze zużytymi ani akumulatorów różnych typów, pojemności lub producentów.
- Zachować prawidłową polaryzację podczas wkładania akumulatorów.
- Nie wrzucać akumulatorów do ognia, nie rozbierać ich, nie zgniatać i nie zwierać styków.
- Akumulatory mogą się nagrzewać podczas ładowania; jest to normalne w granicach zwykłej eksploatacji, jednak w przypadku nadmiernego nagrzania należy odłączyć urządzenie i zaprzestać

używania.

- W przypadku wycieku z akumulatora unikać kontaktu cieczy ze skórą, oczami i błonami śluzowymi. W razie kontaktu natychmiast przemyć dużą ilością czystej wody i skonsultować się z lekarzem.
- Zużyte lub uszkodzone akumulatory należy niezwłocznie wymienić i przekazać do odpowiedniego punktu zbiórki.

5. Miejsce instalacji i warunki użytkowania

- Urządzenie instalować na stabilnej, suchej i równej powierzchni.
- Nie ustawiać stacji bazowej ani słuchawki w pobliżu źródeł ciepła, takich jak grzejniki, piekarniki, kuchenki czy bezpośrednie nasłonecznienie.
- Chronić produkt przed wodą, deszczem, rozpryskami, wysoką wilgotnością i kondensacją pary wodnej.
- Nie używać urządzenia w łazience, pralni, przy zlewie ani w innych miejscach narażonych na kontakt z cieczą.
- Nie narażać produktu na działanie kurzu, silnych wibracji, wstrząsów ani uderzeń.
- Nie umieszczać urządzenia w pobliżu łatwopalnych materiałów.

6. Bezpieczeństwo użytkowania podczas połączeń

- Podczas korzystania z funkcji głośnomówiącej należy utrzymywać umiarkowany poziom głośności, aby uniknąć uszkodzenia słuchu.
- Nie przykładać słuchawki bezpośrednio do ucha w chwili przełączania na tryb głośnomówiący lub przy ustawionej wysokiej głośności.
- W sytuacjach wymagających pełnej uwagi nie należy dopuszczać do rozproszenia przez rozmowę telefoniczną.
- Urządzenie może nie działać w przypadku przerwy w zasilaniu elektrycznym, rozładowania akumulatorów lub awarii sieci telefonicznej. Należy uwzględnić to szczególnie w razie potrzeby wykonania połączenia alarmowego.

7. Zakłócenia i kompatybilność elektromagnetyczna

- Telefon bezprzewodowy może powodować zakłócenia lub być podatny na zakłócenia ze strony innych urządzeń elektronicznych.
- Nie używać urządzenia w miejscach, gdzie obowiązują ograniczenia dotyczące emisji fal radiowych lub korzystania z urządzeń elektronicznych.
- Zachować szczególną ostrożność w pobliżu aparatury medycznej, takiej jak rozruszniki serca, aparaty słuchowe lub inny wrażliwy sprzęt medyczny. W razie wątpliwości należy skonsultować się z producentem urządzenia medycznego lub lekarzem.
- Nie umieszczać stacji bazowej bezpośrednio obok routerów, kuchenek mikrofalowych lub innych źródeł silnych zakłóceń elektromagnetycznych, jeśli wpływa to na jakość działania.

8. Czyszczenie i konserwacja

- Przed czyszczeniem odłączyć stację bazową od zasilania i przewodu telefonicznego, jeśli jest to możliwe.
- Czyścić wyłącznie miękką, suchą lub lekko zwilżoną ściereczką.
- Nie stosować agresywnych środków chemicznych, rozpuszczalników, aerozoli ani materiałów ściernych.
- Nie zanurzać żadnej części urządzenia w wodzie.

9. Ostrzeżenia dotyczące dzieci i osób wymagających nadzoru

- Produkt nie jest zabawką.
- Dzieci powinny korzystać z urządzenia wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej.
- Osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub poznawczych powinny używać urządzenia wyłącznie po zapoznaniu się z zasadami bezpiecznej obsługi lub pod odpowiednim nadzorem.

10. Postępowanie w przypadku nieprawidłowości

- W przypadku nietypowego zapachu, dymu, nadmiernego nagrzewania, odkształcenia obudowy lub nietypowych dźwięków należy natychmiast odłączyć urządzenie od zasilania i zaprzestać użytkowania.
- Nie wolno dalej używać produktu po zalaniu, upadku z wysokości lub uszkodzeniu mechanicznym, dopóki nie zostanie sprawdzony przez wykwalifikowaną osobę.
- W przypadku problemów z ładowaniem należy sprawdzić stan styków, akumulatorów oraz poprawność ich instalacji, nie podejmując ingerencji w konstrukcję urządzenia.

11. Utylizacja i aspekty środowiskowe

- Zużytego urządzenia elektrycznego nie wolno wyrzucać razem z odpadami komunalnymi.
- Akumulatory należy usuwać oddzielnie zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów elektrycznych i baterii.
- Produkt, akumulatory i akcesoria należy przekazać do odpowiednich punktów zbiórki w celu bezpiecznego przetworzenia.

12. Dodatkowe zalecenia eksploatacyjne

- Po instalacji upewnić się, że stacja bazowa jest prawidłowo podłączona do źródła zasilania oraz linii telefonicznej lub kompatybilnego portu telefonicznego.
- Nie siadać na urządzeniu, nie stawiać na nim ciężkich przedmiotów i nie dopuszczać do jego upadku.
- Nie używać akcesoriów, które nie są zgodne z wymaganiami urządzenia.
- W celu zachowania bezpiecznej pracy regularnie kontrolować stan obudowy, przewodów, komory baterii i styków ładowania.

Przestrzeganie powyższych instrukcji pomaga ograniczyć ryzyko porażenia prądem, pożaru, obrażeń, uszkodzenia słuchu oraz uszkodzenia urządzenia podczas normalnego użytkowania.



Informazioni Sicurezza – Persona Responsabile

B2bires srl – Via Vittoria, 45
Cessalto (TV) 31040
info@b2bires.com

ATTENZIONE

Collo Termoretrato con Film Personalizzato

AWLS *Advanced Web Logistic Service*

Nome aziendale
B2BIRES SRL

**Numero di iscrizione al registro
delle imprese**

03565640249

CESSALTO 31040

Treviso IT